

CELSIUS

CELSIUS 670
Windows NT® 4.0 モデル
Windows® 2000 モデル

はじめにお読みください

このたびは弊社の製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 本書では次の項目を説明しています。

本書では次の項目を説明しています。

梱包物の確認	2
--------------	---

ご購入後の操作

接続	3
Windows NT のセットアップ	3
Windows 2000 のセットアップ	3
CELSIUS マニュアルの参照	3

クイック・リファレンス

電源の切りかた	4
プログラムが動かなくなってしまったときは	4
BIOS をご購入時の設定に戻すには	4
リカバリ方法	4
BIOS メッセージ	4

仕様

本体仕様	5
ビデオカード仕様	6
拡張スロット使用状況	6

本書は、本ワークステーションをお使いになる前に必要な、接続と準備について説明しています。なお、本書に記載されていない内容は、『ハードウェアガイド』および『ソフトウェアガイド』に記載されています。

安全にお使いいただくために

本ワークステーションをお使いになる前に、添付のマニュアル『ハードウェアガイド』の『安全上のご注意』をよくお読みになり、理解されたうえで本ワークステーションをお使いください。

梱包物の確認

次の品物がそろっているかご確認ください。

万一、欠品などがございましたら、担当営業員または担当保守員までご連絡ください。

■ Windows NT[®] 4.0 モデル

ハードウェア

- 本体
- キーボード
- 3 ボタンマウス
- 電源ケーブル (本体用、変換プラグ付き)

リフトストラップ

ソフトウェア

- 封筒 (保証書入り)
- Microsoft[®] IME98 CD-ROM
- ハードウェアガイド
- ソフトウェアガイド Windows NT
- はじめにお読みください (本紙)
- @nifty 入会マニュアル

リカバリ CD-ROM

ドライバーズ CD

Microsoft[®] Windows NT[®] Workstation ファーストステップガイド

Microsoft[®] Windows NT[®] Service Pack6a CD-ROM

■ Windows[®] 2000 モデル

ハードウェア

- 本体
- キーボード
- 3 ボタンマウス
- 電源ケーブル (本体用、変換プラグ付き)

リフトストラップ

ソフトウェア

- 封筒 (保証書入り)
- ハードウェアガイド
- ソフトウェアガイド Windows 2000
- はじめにお読みください (本紙)
- @nifty 入会マニュアル

リカバリ CD-ROM

ドライバーズ CD

Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional クイックスタートガイド

Microsoft[®] Windows[®] 2000 Service Pack2 CD-ROM

■ カスタムメイドオプション

- RAM モジュール交換機構/追加機構
 - RAM モジュール (本体に搭載済)
- 基本グラフィックス交換機構
 - ビデオカード (本体に搭載済)
- 基本ハードディスクユニット交換機構
 - ハードディスクユニット (本体に搭載済)
 - WIDE ケーブル×1 (本体に搭載済)
- 基本 CD-ROM ドライブ交換機構 - DVD
 - DVD-ROM ドライブユニット (本体に搭載済)
 - 取扱説明書
- 基本 CD-ROM ドライブ交換機構 - CD-R/RW
 - CD-R/RW ドライブユニット (本体に搭載済)
 - 取扱説明書
- MO ディスク追加機構
 - 光磁気ディスクユニット (本体に搭載済)
 - 取扱説明書
- DAT 追加機構
 - DAT ユニット (本体に搭載済)
 - 取扱説明書
- マウス交換機構
 - 2 ボタンマウス
- CPU モジュール追加機構
 - CPU モジュール (本体に搭載済)

○ POINT

- ▶ 上記とは別に、注意書きの紙が入っている場合もあります。

ご購入後の操作

ご購入後、次の操作を行い、本製品を使用できる状態にしてください。

接続

本体とディスプレイ/キーボード/マウス/ LAN ケーブルを接続します。

接続方法については、「ハードウェアガイド」の「第 1 章はじめに」 「3 接続」を参照してください。

次にご購入のモデルの OS をセットアップします。

Windows NT のセットアップ

Windows NT を次の順序でセットアップします。

詳細な手順については、「ソフトウェアガイド Windows NT」の「第 1 章 ご購入後の操作」を参照してください。

- 1 電源投入
- 2 Windows NT のセットアップ
- 3 バックアップ

Windows 2000 のセットアップ

Windows 2000 を次の順序でセットアップします。

詳細な手順については、「ソフトウェアガイド Windows 2000」の「第 1 章 ご購入後の操作」を参照してください。

- 1 電源投入
- 2 Windows 2000 のセットアップ
- 3 ネットワークの設定
- 4 ドライバのバックアップ

CELSIUS マニュアルの参照

本書に記述されていない内容は、「ハードウェアガイド」、「ソフトウェアガイド Windows NT」または「ソフトウェアガイド Windows 2000」を必要に応じて参照してください。

クイック・リファレンス

次の情報は必要に応じて参照してください。なお、「ハードウェアガイド」、「ソフトウェアガイド Windows NT」または「ソフトウェアガイド Windows 2000」にも同じ内容が含まれています。

電源の切りかた

- 1 「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックします。
「Windows のシャットダウン」ダイアログボックスが表示されます。
- 2 「コンピュータをシャットダウンする」または「シャットダウン」を選択し、「はい」をクリックします。
Windows NT/Windows 2000が終了し、本ワークステーションの電源が切れます。

プログラムが動かなくなってしまったときは

プログラムが動かなくなってしまったときは、次の対処をしてください。

- 1 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Delete】 キーを押します。
「Windows NT のセキュリティ」または「Windows 2000 のセキュリティ」ダイアログボックスが表示されます。
- 2 「タスクマネージャ」をクリックします。
「Windows NT タスクマネージャ」または「Windows のタスクマネージャ」ダイアログボックスが表示されます。
- 3 動かなくなったプログラムをクリックし、「タスクの終了」をクリックします。
プログラムが強制終了されます。
- 4 「Windows NT タスクマネージャ」または「Windows のタスクマネージャ」ダイアログボックスを閉じます。

BIOS をご購入時の設定に戻すには

- 1 電源を入れ、「Press TAB to show POST screen, DEL to enter SETUP」が表示されたら、【DEL】キーを押します。
CMOS Setup ユーティリティメニューが表示されます。
- 2 「Load Optimized Defaults」を選択し、【Enter】キーを押します。
ご購入時の状態に戻すかどうかのメッセージが表示されます。
- 3 「Yes」にカーソルを合わせて【Enter】キーを押します。
- 4 【F10】キーを押します。
CMOS Setup ユーティリティを終了するかどうかのメッセージが表示されます。

- 5 【Y】キーを押し、【Enter】キーを押します。

設定が保存され、本ワークステーションが再起動します。

リカバリ方法

Windows NT/Windows 2000 が起動しないなどの問題が発生した場合は、「リカバリ」を実行しハードディスクの内容をご購入時の状態に戻してください。

リカバリの方法については、「ソフトウェアガイド Windows NT」または、「ソフトウェアガイド Windows 2000」の「第3章 リカバリとインストール」を参照してください。

BIOS メッセージ

起動時に BIOS メッセージが表示されたときは、「ハードウェアガイド」を参照してください。

仕様

■本体仕様

		CELSIUS 670
CPU		Intel® Xeon™ 1.5/1.7/2GHz
CPU 数		1 ~ 2
システムバス		400MHz
一次キャッシュ		20KB (CPU 内部)
二次キャッシュ		256KB (CPU 内部)
BIOS ROM		1024KB (フラッシュ ROM)
メインメモリ※1	標準容量	256MB (128MB × 2)
	最大容量	最大 4GB
	メモリ種類	RDRAM (ECC 対応、SPD 付、PC800)
内蔵フロッピーディスク		3.5 インチ × 1 : 1.44MB/720KB (2 モード)
内蔵ハードディスク		40GB (Ultra DMA/100) / 18GB、36GB、73GB (U160W SCSI)
内蔵 CD-ROM		最大 48 倍速 : ATAPI
内蔵 DVD-ROM ※1		最大 16 倍速 (DVD-ROM) / 最大 48 倍速 (CD-ROM) : ATAPI
内蔵 CD-R/RW ※1		書き込み最大 12 倍速 / 書き換え最大 8 倍速 / 読み出し最大 32 倍速 : ATAPI
インタフェース	キーボード/マウス	PS/2 タイプ : ミニ DIN 6 ピン × 2
	サウンド	ライン入力 : φ 3.5mm ステレオ・ミニジャック × 1 ライン出力 : φ 3.5mm ステレオ・ミニジャック × 1 マイク入力 : φ 3.5mm モノラル・ミニジャック × 1
	LAN	10BASE-T/100BASE-TX : RJ45 × 1
	SCSI ※1	68 ピン (LVD/SE) × 2
	シリアルポート	RS-232C : D-SUB 9 ピン × 2
	パラレルポート	セントロニクス準拠 / ECP / EPP 対応 : D-SUB 25 ピン × 1
	USB ポート	USB コネクタ : 4 ピン × 4
拡張スロット数※2		AGP × 1 PCI (64bit/66MHz) × 2 PCI (32bit/33MHz) × 3
拡張ベイ [空き※3]		3.5 インチ FDD ベイ × 1 [1] 3.5 インチ HDD ベイ × 2 [1] 3.5 インチ HDD サイドベイ × 2 [2] 5 インチベイ × 3 [2]
外形寸法 W × D × H (mm)		220 × 455 × 470
質量		17kg
使用環境	温度	動作時 : 10 ~ 35℃ 休止時 : 0 ~ 50℃
	湿度	動作時 : 20 ~ 80% 休止時 : 8 ~ 80%
電源	入力電源/周波数	AC100V、50/60Hz
	入力コンセント	平行 2P アース付
最大消費電力		400W

※1 : カスタムメイドオプション

※2 : 拡張スロットの使用状況は「■拡張スロット使用状況」を参照

※3 : 3.5 インチ FDD ベイは内蔵フロッピーディスクを搭載済

3.5 インチ HDD ベイは内蔵ハードディスクで 1 つ搭載済

5 インチベイは内蔵 CD-ROM、DVD-ROM、または CD-R/RW で 1 つ搭載済

3.5 インチの HDD サイドベイは SCSI ハードディスクのみ搭載可

■ビデオカード仕様

Millennium G450	VGA/SVGA 最大 2048 × 1536 ドット／最大 1677 万色 ビデオメモリ 32MB
CELSIUS GL2	VGA/SVGA 最大 1920 × 1200 ドット／最大 1677 万色 ビデオメモリ 64MB
CELSIUS Wildcat II 5110	VGA/SVGA 最大 2048 × 1152 ドット／最大 1677 万色 ビデオメモリ 64MB / テクスチャメモリ 64MB
CELSIUS GL4	VGA/SVGA 最大 1920 × 1200 ドット／最大 1677 万色 ビデオメモリ 128MB

■拡張スロット使用状況

	基本モデル
Millennium G450 搭載モデル CELSIUS GL2 搭載モデル	AGP
CELSIUS Wildcat II 5110 搭載モデル	AGP 32bit PCI1 使用不可
CELSIUS GL4 搭載モデル	AGP 32bit PCI1 使用不可 32bit PCI2 使用不可

POINT

▶ 本製品の仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0 を、Windows NT 4.0 または Windows NT と表記しています。
Microsoft® Windows® 2000 Professional を、Windows2000 と表記しています。
Microsoft、Windows、MS、MS-DOS、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright® 富士通株式会社 2001

このマニュアルは再生紙を使用しています。

Ⓔ 0110-1