

設定開始



初期化




すべての項目☆印に戻す

設定終了




読み取りコード設定

CODABAR(NW-7)



☆C/D 無で読み取る



C/D 有で読み取る

CODABAR(NW-7)のチェック方法




☆7 チェック(aa, bb チェック)




モジュラス 16

CODABAR(NW-7)スタートストップチェック



チェックしない



☆チェックする

CODABAR(NW-7)スタートストップ出力



☆出力しない(データ部のみ)




出力する(データ部を含む)

CODE39



☆C/D 無で読み取る



C/D 有で読み取る

Interleaved 2 of 5



☆C/D 無で読み取る




読み取らない

Standard 2 of 5



☆C/D 無で読み取る



読み取らない

CODE93



読み取る



☆読み取らない

CODE128 , EAN-128




読み取る



☆読み取らない

UPC/EAN アドオン付き



読み取る



☆読み取らない

C/D:チェックデジット

機能設定

チェックデジット




出力しない



☆出力する

読み取り確認のブザー



鳴らさない



☆鳴らす

英文字モード



英小モード



☆英大モード

改行キー



付加しない



☆付加する

出力モード



☆キーライクモード



専用モード

キーボード選択



☆106 キー



101 キー

出力バーコード種別(読み取りコード番号)




出力しない




☆出力する

トリガスイッチモード



☆オートオフモード



連続読み取りモード

読み取りコード設定

- ・キーライクモードまたは、専用モードで切替可

機能設定

- ・出力バーコード選別は、キーライクモードのみ切替可
- ・その他機能設定は、キーライク・専用両モードで切替可

印は初期化

JAN、EAN、UPC、CODABAR(NW-7)、CODE39 常に読み取り可

テスト バーコード



JAN-13



JAN-8



CODABAR
(NW-7)



CODABAR
(NW-7) C/D 付



CODE-39



CODE-39 C/D 付



Interleaved 2 of 5



Interleaved 2 of 5
C/D 付

テスト バーコード



Standard 2 of 5



Standard 2 of 5
C/D 付



CODE-93



CODE-128



EAN-13 2 add on



UPC-A 5 add on

BAR-CODE MENU

for FMV-BCR211

設定手順

設定開始

電源を ON して設定
開始コードを読み取
って下さい。

(断続ブザー鳴動, 赤色表示LED点灯)

読み取りコード 機能コード

トリガスイッチを押
して設定コードを読
み取って下さい。

注：3分以内にバーコードを読
み取らせないと自動的に設
定前の状態に戻ります。

(ブザー鳴動, 緑色表示LED点灯)

設定終了コード

設定終了コードを読
み取って下さい。

設定終了(断続ブザー鳴動, 表示LED消灯)

バーコード設定プレート
454893-1891