

## FMV-BCR215 CODABAR(NW-7)および Standard 2 of 5 Short の最小読取桁数を 1桁に変更するバーコードメニュー

### 設定手順

本バーコードを上から順番に読み取させてください

- 1.「START」バーコードを読み取らせます。ブザー音が2回鳴動します。
- 2.「0」バーコードを読み取らせます。ブザー音が1回鳴動します。
- 3.「1」バーコードを読み取らせます。ブザー音が1回鳴動します。
- 4.「END」バーコードを読み取らせます。ブザー音が2回鳴動します。これで設定完了です。

(注)3分以内にすべてのバーコードを読み取らせないと、メニュー設定をキャンセルし、自動的に設定前の状態に戻ります。

#### CODABAR(NW7)の設定



「START」



「0」



「1」



「END」

#### Standard 2 of 5 Short の設定



「START」



「0」



「1」



「END」

### 注意1

桁数が少ない場合、バーコードの印字品質によっては特性上、誤読の可能性が高くなりますので、バーコードの印字品質については、十分ご注意願います。

