

Softex BayManager ユーザーズマニュアル

B5FH-3111-02 Z0-00

はじめに

このマニュアルは Softex BayManager の使い方および、お使いになるうえでの注意事項などを記載しています。Softex BayManager をお使いになる前に必ずお読みください。

なお、お使いのパソコンの設定によっては、このマニュアル内の「ダブルクリック」を「クリック」に読み替える必要があります。

2001 年 4 月

Softex BayManager について

■ 概要

Softex BayManager（以降、本ソフト）は、パソコン本体の電源を切らずに、モバイルマルチベイユニットを交換／取り外し／取り付けることができるソフトウェアです。

■ 適用機種

- ・ FMV-BIBLO MF7 シリーズ
- ・ FMV-LIFEBOOK MF9 シリーズ

■ サポート OS

- ・ Windows Me
- ・ Windows 98 SECOND EDITION

■ サポートユニット

本ソフトでは、次のユニットをサポートしています。

- ・ 内蔵 DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット
- ・ 内蔵 CD-ROM ドライブユニット
- ・ 内蔵 DVD-ROM ドライブユニット
- ・ 内蔵 CD-R/RW ドライブユニット
- ・ 内蔵スーパーディスクドライブユニット

■ お使いになるうえでの注意

重要

- ▶ 本ソフトが添付されている装置以外で本ソフトを使わないでください。他の装置でお使いになると、ハードディスクの内容が破損するおそれがあります。
- ▶ 本ソフトを使ってユニットの交換／取り外し／取り付けを行う前に、起動中のアプリケーションをすべて終了してください。
- ▶ コネクタボックスは、FMV-BIBLO MF7/600W および FMV-LIFEBOOK MF9 シリーズのみサポートしています。
- ▶ CCDカメラおよび内蔵PCカードユニットは、FMV-LIFEBOOK MF9 シリーズのみサポートしています。

- ・ スタンバイ中にユニットの交換／取り外し／取り付けを行わないでください。必ず本ソフトをお使いになるか、Windows を終了してパソコン本体の電源を切ってから、これらの操作を行ってください。
- ・ サポート外のユニットの交換／取り外し／取り付けについて
本ソフトをインストールすると、本ソフトがサポートしていない以下のユニットについても、パソコン本体の電源を入れたまま交換／取り外し／取り付けを行うことができます。

- モバイルマルチベイカバー
- CCDカメラ
- 内蔵PCカードユニット
- 増設用内蔵バッテリーユニット

これらサポート外のユニットどうしを交換するときは、本ソフトの操作は不要です。

ただし、サポートしているユニットからの交換時、またはサポートしているユニットへの交換時は、本ソフトをお使いください。

サポート外のユニットどうしの交換／取り外し／取り付けを行う場合は、下記の注意事項もあわせてご覧ください。

- モバイルマルチベイカバー
本ソフトをお使いになる必要はありません。
- CCDカメラ

CCDカメラを取り外す場合は、必ず CCD カメラを使っているアプリケーションを終了させてください。

- 内蔵PCカードユニット

本ソフトの操作は不要です。

内蔵PCカードユニットにPCカードがセットされていない場合は、そのまま内蔵PCカードユニットの交換／取り外し／取り付けを行うことができます。

内蔵PCカードユニットにPCカードがセットされている場合は、PCカードを取り出してから内蔵PCカードユニットの交換／取り外し／取り付けを行ってください。

PCカードの取り出し方は、『FMV マニュアル』→「ハードウェアガイド」をご覧ください。

- 増設用内蔵バッテリーユニット

増設用内蔵バッテリーユニットの交換／取り外しは、内蔵バッテリーの残量が十分に残っている場合、または AC アダプタがパソコン本体に接続されている場合のみ行ってください。

- ・ パソコンに接続されている記憶媒体について
Softex BayManager の「記憶装置」タブ、またはタスクバーにある BayManager アイコンにカーソルを合わせると、取り付けられている記憶媒体が次のように表示されます。その他のユニットまたは記憶装置は表示されません。
 - 内蔵 DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニット、内蔵 CD-ROM ドライブユニット、内蔵 CD-R/RW ドライブユニット、内蔵 DVD-ROM ドライブユニット
→ 「CD-ROM」と表示される
 - 内蔵スーパーディスクドライブユニット
→ 「DiskDrive」と表示される
 - コネクタボックスの FDD ユニットコネクタ経由の FDD ユニット
→ 「Floppy」と表示される
- ・ ご利用になる CD-R/RW ライティングソフトによっては、Softex BayManager がインストールされた環境で正常に動作しない場合があります。

Softex BayManager の操作方法

重要

▶ FMV-BIBLO MF7 シリーズをお使いの場合

Softex BayManager をインストール後は、「Drag'n Drop」がパソコンの起動時に常駐しないように設定を変更してください。また、DVD-ROM & CD-R/RW ドライブユニットや CD-R/RW ドライブユニットがパソコン本体に取り付けられていない場合は、「Drag'n Drop」を起動したり常駐したりさせないでください。

■ 起動方法

次のいずれかの方法で実行してください。

- ・ タスクバーの「BayManager」アイコンを右クリックし、「開く」をクリックします。
- ・ タスクバーの「BayManager」アイコンをダブルクリックします。
- ・ 「コントロールパネル」ウィンドウの「Softex BayManager」をダブルクリックします。

各設定項目については「Softex BayManager」ダイアログボックスの「ヘルプ」をクリックして、ヘルプを参照してください。

■ ユニットの取り外し／交換方法

- 1 起動しているすべてのアプリケーションを終了させます。
- 2 「Softex BayManager」を実行します。
- 3 「Softex BayManager」ダイアログボックスの「デバイス管理」タブで「取り外し／交換」をクリックします。
- 4 「次に、ベイデバイスを除去またはスワップし、「OK」を押します。」というメッセージが表示されたら、ユニットの取り外しまたは交換を行い、「OK」をクリックします。
「システム デバイス変更」ダイアログボックスが消えたら、ユニットの取り外しまたは交換は完了です。

■ ユニットの取り付け方法

- 1 起動しているすべてのアプリケーションを終了させます。
- 2 「Softex BayManager」を実行します。
- 3 「Softex BayManager」ダイアログボックスの「デバイス管理」タブで「挿入」をクリックします。
- 4 「次に、デバイスをベイに挿入し、「OK」をクリックします。」というメッセージが表示されたら、ユニットを取り付け、「OK」をクリックします。
「システム デバイス変更」ダイアログボックスが消えたら、ユニットの取り付けは完了です。

制限事項

- ・本ソフトをインストールした場合、ユニットにDMAを設定するには、「Softex BayManager」ダイアログボックスの「記憶装置」タブでユニットを選択し、左下にある Dma をチェックしてください。
- ・ユニットの交換／取り外しを行う場合は、そのユニットを使っている他のアプリケーションを必ず終了させてください。
- ・「マイコンピュータ」ウィンドウ、「エクスプローラ」ウィンドウを開いた状態でユニットの交換／取り付けを行った後は、「表示」メニュー→「最新の情報に更新」の順にクリックしてください。
- ・本ソフトをインストールすると、スーパーディスクが「リムーバブルディスク」と表示されますが、問題ありません。
- ・CD-R や CD-RW に書き込み後にユニットの取り外し／交換を行う場合は、アプリケーションを終了後、約 30 秒たってから取り外し／交換を行ってください。
- ・ユニットを交換／取り付けた際に、CD-ROM または DVD-ROM の自動再生が行われなくなる場合があります。この場合は、CD-ROM または DVD-ROM のアイコンをダブルクリックして実行してください。
- ・CD-R/RW ドライブユニットを取り外す際にノイズが発生することがありますが問題ありません。
- ・FDD ユニット (USB) を使用中にスタンバイすると、レジューム後にドライブ名 (A:) が変わることがありますが問題ありません。
- ・FDD ユニット (USB) を接続した状態で Windows を起動したとき、FDD ユニット (USB) の内容が見えない場合があります。この場合は、一度 FDD ユニット (USB) をパソコン本体から取り外し、再度接続してください。
- ・本ソフトをインストールした状態で、記憶媒体である PC カード (ATA FLASH カードなど) をお使いになる場合は、以下の設定になっていることを確認してください (ご購入時は設定されています)。
 1. 「コントロールパネル」ウィンドウの「システム」アイコンをダブルクリックします。
 2. 「デバイスマネージャ」タブで「コンピュータ」をクリックし、「プロパティ」をクリックします。
 3. 「リソースの予約」タブで「I/O ポート アドレス」をクリックします。
 4. 「追加」をクリックします。
 5. 「開始の値」に「170」、「終了の値」に「177」と入力し、「OK」をクリックします。
 6. 「コンピュータのプロパティ」ダイアログボックスで「OK」をクリックします。
 7. 「システムのプロパティ」ダイアログボックスで「OK」をクリックします。
- ・Windows 起動直後、またはスタンバイ／休止状態からパソコン本体を復帰した直後は、本ソフトを使用してユニットの取り外し／交換／取り付けを行わないでください。Windows 起動後、およびスタンバイ／休止状態より復帰した後は、約 30 秒たってから本ソフトを使用してください。

All Rights Reserved, Copyright© 富士通株式会社 2001

FMV-BIBLO
FMV-LIFEBOOK
Softex BayManager ユーザーズマニュアル

B5FH-3111-02 Z0-00

発行日 2001年4月
発行責任 富士通株式会社

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。