

# FUJITSU Tablet ARROWS Tab

ARROWS Tab Q584/H

## BIOS セットアップメニュー 一覧

---

インテル、およびIntelは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation  
またはその子会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。  
その他の各製品は、各社の著作物です。  
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

# BIOSセットアップメニュー詳細

BIOSセットアップのメニューについて説明しています。  
BIOSセットアップのメニューは次のとおりです。

| メニュー          | 説明                                |
|---------------|-----------------------------------|
| 情報 (→P.3)     | BIOSやパソコン本体についての情報が表示されます。        |
| システム (→P.3)   | 日時や言語、ドライブの機能などを設定します。            |
| 詳細 (→P.3)     | CPUや内蔵デバイス、周辺機器などを設定します。          |
| セキュリティ (→P.4) | パスワードなどのセキュリティ機能を設定します。           |
| 起動 (→P.5)     | 本パソコンの起動時の動作について設定します。            |
| 終了 (→P.5)     | 設定値の保存や読み込み、BIOSセットアップの終了などを行います。 |

## 重要

- ▶ BIOSセットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## POINT

- ▶ 一部の項目は、該当機能を搭載した機種でのみ表示されます。  
また一部の項目は、他の項目の設定によって表示されなかったり設定変更不可(グレー表示)になったりします。詳しくは各項目の備考欄をご覧ください。
- ▶ ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動すると、設定変更のできる項目が制限されます。制限された項目はグレーに表示されます。
  - ・ 次の表は、ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合に変更できる項目です。

| メニュー   | 設定項目          |               |
|--------|---------------|---------------|
| システム   | システム時刻        |               |
|        | システム日付        |               |
|        | 言語 (Language) |               |
| 詳細     | USB設定         | レガシー USBサポート  |
|        |               | SCSIサブクラスサポート |
|        | 各種設定          | LANによるウェイクアップ |
|        | イベントログ設定      | イベントログの表示     |
| セキュリティ | ユーザー用パスワード設定  |               |
| 終了     | 変更を保存して終了する   |               |
|        | 変更を保存せずに終了する  |               |
|        | 変更を保存する       |               |
|        | 変更を保存して電源を切る  |               |

## 情報メニュー

BIOSやパソコン本体についての情報が表示されます。設定を変更することはできません。

| 設定項目            | 備考                          |
|-----------------|-----------------------------|
| 型名              |                             |
| カスタムメイド番号       |                             |
| 製造番号            |                             |
| BIOS 版数         |                             |
| CPUタイプ          |                             |
| 全メモリ容量          | 1MB=1024 <sup>2</sup> バイト換算 |
| 標準メモリ           | 1MB=1024 <sup>2</sup> バイト換算 |
| UUID            |                             |
| 認証表示<br>> Enter |                             |

## システムメニュー

選択肢  初期値

| 設定項目  | 備考 |
|---|----|
| システム時刻<br><input type="checkbox"/> 00 : 00 : 00 ~ 23 : 59 : 59                                      |    |
| システム日付<br><input type="checkbox"/> 01/01/1980 ~ 12/31/2099  |    |
| 言語 (Language)<br><input type="checkbox"/> English (US) <input checked="" type="checkbox"/> 日本語 (JP) |    |

## 詳細メニュー

選択肢  初期値

| 設定項目  | 備考                            |
|---|-------------------------------|
| 起動設定  |                               |
| 高速起動<br><input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する   |                               |
| ネットワークサーバーからの起動<br><input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する  |                               |
| ネットワーク起動のプロトコル<br><input checked="" type="checkbox"/> IPv4 <input type="checkbox"/> IPv6  | 「ネットワークサーバーからの起動」が「使用する」時のみ表示 |
| UEFI 起動時のスクリーン<br>キーボード<br><input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 左上<br><input type="checkbox"/> 右上 <input type="checkbox"/> 左下 <input type="checkbox"/> 右下 |                               |
| キーボード設定   |                               |
| 起動時の Numlock 設定<br><input type="checkbox"/> オン <input checked="" type="checkbox"/> オフ   |                               |
| その他の内蔵デバイス設定  |                               |
| Bluetooth(R)<br><input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する   |                               |
| 無線 LAN デバイス<br><input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する  |                               |
| WWAN & GPS<br><input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する   | 無線 WAN 搭載機種かつ GPS 搭載機種のみ表示    |
| 内蔵カメラ<br><input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する  |                               |
| SD スロット<br><input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する  |                               |
| GPS<br><input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する  | GPS 搭載機種のみ表示                  |
| 近接通信デバイス<br><input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する   |                               |

□選択肢 ■初期値

| 設定項目                          | 備考  |
|-------------------------------|---|
| <b>USB設定</b>                  |   |
| レガシー USB サポート<br>□使用しない ■使用する | 「使用しない」時はFDDユニット（USB）からの起動不可  |
| SCSIサブクラスサポート<br>□使用しない ■使用する | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「レガシー USB サポート」が「使用する」時のみ設定変更可能</li> <li>・接続されているデバイスによっては、「使用する」に設定すると本パソコンが起動しなくなる場合があります。その場合は、デバイスを取り外して再起動してください。</li> </ul> |
| USBポート<br>□使用しない ■使用する        |   |
| <b>各種設定</b>                   |   |
| LANによるウェイクアップ<br>■使用しない □使用する | 「使用する」設定時は、消費電力が増加するためACアダプタ使用推奨<br>※注  |
| ハードウェア省電力機能<br>□使用しない ■使用する   |   |
| <b>イベントログ設定</b>               |   |
| イベントログ領域の状態                   |   |
| イベントログ内容の状態                   |   |
| イベントログの表示<br>> Enter          |   |
| イベントログ<br>□保存しない ■保存する        |   |
| イベントログの消去<br>> Enter          |   |
| イベントログのマーク<br>> Enter         | 現在までのイベントログを既読に設定し、以降表示されないようにする  |

注：Windows 8.1の場合、Windowsの高速スタートアップを無効にしてください。詳しくは、『製品ガイド』の「5章 BIOS」の「Wake up on LANを有効にする」をご覧ください。

## セキュリティメニュー

□選択肢 ■初期値

| 設定項目                              | 備考  |
|-----------------------------------|---|
| 管理者用パスワード                         | 設定状況を表示   |
| ユーザー用パスワード                        | 設定状況を表示   |
| 管理者用パスワード設定<br>> Enter            | 『製品ガイド』の「5章 BIOS」の「BIOSのパスワード機能を使う」をご覧ください。   |
| ユーザー用パスワード設定<br>> Enter           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「管理者用パスワード」設定時のみ設定可能</li> <li>・『製品ガイド』の「5章 BIOS」の「BIOSのパスワード機能を使う」をご覧ください。</li> </ul>     |
| ユーザー用パスワード文字数<br>□0～32            | 「管理者用パスワード」設定時のみ設定可能  |
| 起動時のパスワード<br>■使用しない □最初のみ<br>□毎回  | 「管理者用パスワード」設定時のみ設定可能  |
| 自動ウェイクアップ時<br>■使用しない □使用する        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・LAN/タイマー等による自動ウェイクアップ時のパスワード要求有無を設定。</li> <li>・「起動時のパスワード」が「最初のみ」または「毎回」時に設定可能</li> </ul> |
| 取外し可能なディスクからの起動<br>■常に可能 □管理者のみ   | 「管理者用パスワード」設定時のみ設定可能  |
| BIOSフラッシュメモリへの書き込み<br>□禁止 ■可能     | 「管理者用パスワード」設定時のみ設定可能  |
| 起動メニュー<br>□使用しない ■使用する            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「管理者用パスワード」設定時のみ設定可能</li> <li>・ショートカットボタンによる起動メニュー呼び出しの設定</li> </ul>                      |
| <b>TPM（セキュリティチップ）設定</b>           |   |
| Intel(R) PTTのサポート<br>□使用しない ■使用する | 「管理者用パスワード」設定時のみ設定可能  |

□選択肢 ■初期値

| 設定項目                      | 備考                   |
|---------------------------|----------------------|
| セキュアブート設定                 |                      |
| セキュアブート                   |                      |
| 署名情報の保護                   |                      |
| 署名情報の状態                   |                      |
| セキュアブート機能<br>□使用しない ■使用する | 「管理者用パスワード」設定時のみ設定可能 |
| 署名情報のカスタマイズ<br>> Enter    |                      |
| 署名情報の初期化<br>> Enter       |                      |

## 起動メニュー

| 設定項目   | 備考 |
|--|----|
| 起動デバイスの優先順位  |    |
| 1. eMMC Card0<br>2. USB CD/DVD<br>3. USB FDD<br>4. USB HDD<br>5. NETWORK |    |

## 終了メニュー

項目を選んで【Enter】キーを押すと、確認画面が表示されます。

| 設定項目         | 備考   |
|--------------|--|
| 変更を保存して終了する  |  |
| 変更を保存せずに終了する | ※注   |
| 標準設定値を読み込む   | 次の項目は対象外<br>・言語設定<br>・システム時刻<br>・システム日付<br>・管理者用パスワード<br>・ユーザー用パスワード<br>・所有者情報<br>・セキュアブート設定 |
| 変更前の値を読み込む   |  |
| 変更を保存する      |  |
| 変更を保存して電源を切る |  |

注：確認画面で「はい」を選択すると、変更が保存されてしまいます。「いいえ」を選択してください。