

## ページプリンタ XL-C2260 取扱説明書について

このたびは、ページプリンタ XL-C2260（以降、本製品）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品の取扱説明書に関して修正がありましたので、以下のとおり訂正いたします。本製品をお使いになる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

### 1. 取扱説明書 131 ページ

「パワーセーブ移行時間」の初期値を訂正します。

（旧）

システム コウ セイ メニュー	パワーセーブ イ コウジカン	5 フン	省電力モードに入る までの時間を設定し ます。	○
		15 フン		
		30 フン		
		60 フン		
		240 フン		

（新）

システム コウ セイ メニュー	パワーセーブ イ コウジカン	5 フン	省電力モードに入る までの時間を設定し ます。	○
		15 フン		
		30 フン		
		60 フン		
		240 フン		

— 以 上 —

本紙は取扱説明書の表紙裏のページに はさんで大切に保管してください。

発行日 2010 年 10 月  
Copyright© FUJITSU LIMITED 2010

CP336324-06