


# XL-C8300 クイックガイド

不明な点がある場合や、故障かなと思った場合は、まず、本紙および添付マニュアルをご覧ください。それでも解決しない場合は、下記へお問い合わせください。

技術的なご相談などの連絡先  
製品のご購入元、または弊社の担当営業／SEに  
お問い合わせください。  
プリント故障時の連絡先  
「ハードウェア修理相談センター」  
電話料無料：0120-422-297  
受付時間：平日 9:00～17:00  
(土曜・日曜・祝日および年末年始を除く)

## プリンタ各部の名前



## 給紙方法と排出方法

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。下の表を参考に、全ての条件を満足する方法を確認してください。

用紙の仕様については、ハードウェアガイドの「使用できる用紙」をご覧ください。

◎：片面、両面印刷とも使用できます  
○：片面印刷のみ使用できます  
△：一部のサイズで使用できます（片面印刷のみ）  
×：使用できません

用紙種類	厚さ (重量・坪量)	用紙サイズ	給紙方法			排紙方法		
			用紙カセット <sup>①</sup>	トレイ1 <sup>②</sup> (紙張給紙ユニット)	トレイ2 <sup>③</sup> (紙張給紙ユニット)	マルチバーパストレイ (手差し)	フェイスアップ (表側出)	フェイスダウン (裏排出)
普通紙	64～82g/m <sup>2</sup>	A3, A4, A5, B4, B5, レター、リーガル A6 ユーザ定義サイズ <sup>④</sup>	○ ○ ○	○ × ×	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
やや厚い紙	83g～ 90g/m <sup>2</sup>	A3, A4, A5, B4, B5, レター、リーガル A6 ユーザ定義サイズ <sup>④</sup>	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
厚い紙	91g～ 105g/m <sup>2</sup>	A3, A4, A5, B4, B5, レター、リーガル A6 ユーザ定義サイズ <sup>④</sup>	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
より厚い紙	106g～ 128g/m <sup>2</sup>	A3, A4, A5, B4, B5, レター、リーガル A6 ユーザ定義サイズ <sup>④</sup>	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
ごく厚い紙1	129g～ 204g/m <sup>2</sup>	A3, A4, A5, B4, B5, レター、リーガル A6 ユーザ定義サイズ <sup>④</sup>	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
ごく厚い紙2	205g～ 220g/m <sup>2</sup>	A3, A4, A5, B4, B5, レター、リーガル A6 ユーザ定義サイズ <sup>④</sup>	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
はがき	—	—	—	—	—	—	—	—
封筒 <sup>⑤</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—
ラベル紙 <sup>⑥</sup>	0.1mm～ 0.16mm	A4	×	×	×	○ ○ ○	○ ○ ○	×
ラベル紙 <sup>⑥</sup>	0.17mm～ 0.2mm	A4	×	×	×	○ ○ ○	○ ○ ○	×

<sup>①</sup>：上から順にトレイ1～3となります。

<sup>②</sup>：トレイ2～3はオプションです。

<sup>③</sup>：ユーザ定義サイズの幅 64～297mm、長さ 105～1320mm です。

<sup>④</sup>：幅 105～297mm、長さ 148mm、182～431mm です。

<sup>⑤</sup>：幅 148～297mm、長さ 182～431mm です。

<sup>⑥</sup>：はがき、封筒、ラベル紙では印刷速度が遅くなります。

<sup>⑦</sup>：高温多湿により波打ちは発生した用紙は使用しないでください。(用紙にシワが発生することがあります)。


<sup>⑧</sup>：トレイ1にセット可能な用紙の厚さ(重量)は「64g/m<sup>2</sup>～128g/m<sup>2</sup>」です。

<sup>⑨</sup>：トレイ2～3にセット可能な用紙の厚さ(重量)は「64g/m<sup>2</sup>～176g/m<sup>2</sup>」です。

**注！** 用紙サイズを A6、A5、A4 縦送りおよび用紙幅が 150mm 以下では、印刷速度が遅くなる場合があります。

## 用紙のセット方法


### 用紙カセットの場合（トレイ1、トレイ2、トレイ3）



注！ プレートについているゴムは、はがさないでください。






注！ A6 サイズの用紙をセットする場合は、用紙ストッパーを手前まで移動し、外してから図の位置に取り付け直します。






メモ 包装された用紙の開封面が印刷する面になります。

## マルチバーパストレイの場合



### マルチバーパストレイの閉じ方



## 用紙に関するメッセージ

[メディアサイズ]：用紙サイズを示します。


[メディアタイプ]：用紙種類を示します。

○：点灯 △：点滅 ×：消灯 —：不定

操作パネルに表示されるメッセージ	説明	オペランプ エラーランプ	
ドラムカートリッジをセットし直してください [カラー]	表示している色のドラムカートリッジが正しくセットされていません。セットし直してください。	×	△
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジを確認してください [カラー]	表示している色のトナーカートリッジのレバーの位置が正しくありません。正しい位置にセットしてください。	×	△
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジがありません [カラー]	表示している色のトナーカートリッジが新しくなりました。表示している色のトナーカートリッジを新しいものと交換してください。	—	○
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジがありません [カラー]	表示している色のトナーカートリッジがセットされています。セットしてください。	×	△
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジが寿命です [カラー]	表示している色のトナーカートリッジが寿命になりました。新しいトナーカートリッジと交換してください。	—	○
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジを交換してください [カラー]	表示している色のトナーカートリッジを新しいものと交換してください。	—	○
トナーカートリッジが寿命です [カラー]	表示している色のトナーカートリッジが寿命になりました。新しいトナーカートリッジと交換してください。	×	△
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジを交換してください [カラー]	表示している色のトナーカートリッジを新しいものと交換してください。	—	○
トナーカートリッジが寿命です [カラー]	表示している色のトナーカートリッジが寿命になりました。新しいトナーカートリッジと交換してください。	—	○
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジが寿命です [カラー]	表示している色のトナーカートリッジが寿命になりました。新しいトナーカートリッジと交換してください。	—	○
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジを交換してください [カラー]	表示している色のトナーカートリッジを新しいものと交換してください。	—	○
トナーカートリッジが寿命です [カラー]	表示している色のトナーカートリッジが寿命になりました。新しいトナーカートリッジと交換してください。	—	○
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジが寿命です [カラー]	表示している色のトナーカートリッジが寿命になりました。新しいトナーカートリッジと交換してください。	—	○
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジを交換してください [カラー]	表示している色のトナーカートリッジを新しいものと交換してください。	—	○
トナーカートリッジが寿命です [カラー]	表示している色のトナーカートリッジが寿命になりました。新しいトナーカートリッジと交換してください。	—	○
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジが寿命です [カラー]	表示している色のトナーカートリッジが寿命になりました。新しいトナーカートリッジと交換してください。	—	○
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジを交換してください [カラー]	表示している色のトナーカートリッジを新しいものと交換してください。	—	○
トナーカートリッジが寿命です [カラー]	表示している色のトナーカートリッジが寿命になりました。新しいトナーカートリッジと交換してください。	—	○
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジが寿命です [カラー]	表示している色のトナーカートリッジが寿命になりました。新しいトナーカートリッジと交換してください。	—	○
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジを交換してください [カラー]	表示している色のトナーカートリッジを新しいものと交換してください。	—	○
トナーカートリッジが寿命です [カラー]	表示している色のトナーカートリッジが寿命になりました。新しいトナーカートリッジと交換してください。	—	○
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジが寿命です [カラー]	表示している色のトナーカートリッジが寿命になりました。新しいトナーカートリッジと交換してください。	—	○
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジを交換してください [カラー]	表示している色のトナーカートリッジを新しいものと交換してください。	—	○
トナーカートリッジが寿命です [カラー]	表示している色のトナーカートリッジが寿命になりました。新しいトナーカートリッジと交換してください。	—	○
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジが寿命です [カラー]	表示している色のトナーカートリッジが寿命になりました。新しいトナーカートリッジと交換してください。	—	○
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジを交換してください [カラー]	表示している色のトナーカートリッジを新しいものと交換してください。	—	○
トナーカートリッジが寿命です [カラー]	表示している色のトナーカートリッジが寿命になりました。新しいトナーカートリッジと交換してください。	—	○
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジが寿命です [カラー]	表示している色のトナーカートリッジが寿命になりました。新しいトナーカートリッジと交換してください。	—	○
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジを交換してください [カラー]	表示している色のトナーカートリッジを新しいものと交換してください。	—	○
トナーカートリッジが寿命です [カラー]	表示している色のトナーカートリッジが寿命になりました。新しいトナーカートリッジと交換してください。	—	○
詳しく述べヘルプをご覧ください	詳しく述べヘルプをご覧ください。	—	—
トナーカートリッジが寿命です [カラー]	表示している色のトナーカートリッジが寿命になりました。新しいトナーカートリッジと交換してください。	—	○
詳しく述べヘルプをご覧			

## 紙詰まりになったとき

プリンタ内部に紙詰まりが起こったときや用紙が残っているときは、操作パネルに「紙詰まりです」「用紙が残っています」と表示します。  
ヘルプボタンを押すと、用紙の取り除き方を表示するので、【処置】に従ってプリンタ内部の用紙を取り除いてください。



このボタンを押すと、用紙の取り除き方を表示します。


表示されるメッセージ
トレイを引き出してください 紙詰まりです [トレイ名]
トレイを引き出してください 用紙が残っています [トレイ名]
カバーを開けてください 紙詰まりです フロントカバー
カバーを開けてください 用紙が残っています フロントカバー
カバーを開けてください 紙詰まりです トップカバー
カバーを開けてください 用紙が残っています トップカバー
両面印刷ユニットを確認してください 紙詰まりです
両面印刷ユニットを確認してください 用紙が残っています

トレイを引き出してください  
紙詰まりです  
[トレイ名]


トレイを引き出してください  
用紙が残っています  
[トレイ名]

と表示しているとき  
ここではトレイ1を例にしています。


1 表示しているトレイを引き抜きます。



2 用紙を取り除きます。



3 トレイをプリンタ本体に戻します。




4 トップカバーを開閉します。

カバーを開けてください  
紙詰まりです  
フロントカバー


カバーを開けてください  
用紙が残っています  
フロントカバー

と表示しているとき

1 マルチバーパストレイを開けます。




2 中央のハンドル(青色)を押し上げ、フロントカバーを開けます。



3 つまっている用紙をゆっくり引き出します。

① 用紙の先端が見える場合 ② 用紙の先端が見えない場合




カバーを開けてください  
紙詰まりです  
トップカバー

カバーを開けてください  
用紙が残っています  
トップカバー


と表示しているとき

1 トップカバーを開けます。


2 ネジに手を触れて静電気を逃がします。




3 ドラムカートリッジ4個を取り出し、平らな場所に置きます。



4 取り出したドリムカートリッジに黒い紙をかぶせます。




5 ① つまった用紙の先端が見える場合  
プリンタ内部にゆっくり引き出します。




② やけどのおそれがあります。  
定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。


② つまった用紙の先端も後端も見えない場合  
つまっている用紙を矢印方向にずらしてからゆっくり引き出します。




③ つまった用紙の後端が見える場合  
定着器ユニットのジャム解除レバー(2ヶ所)を引き上げ、用紙をゆっくり引き出します。



④ 用紙が定着器にはさまっている場合  
定着器の固定レバー(青色)を手前に倒し、ハンドルを持ち定着器を取り出します。  
ジャム解除レバー(2ヶ所)を引き上げ、つまった用紙を必ず手前方向へゆっくり引き出します。



⑤ ハンドルを持ち、定着器ユニットをプリンタの中へ静かに戻します。  
⑥ 定着器ユニット固定レバー(青色)を奥側に倒し、固定します。




⑦ 排紙口に用紙が見えている場合は、用紙をゆっくり引き出してください。


6 ドラムカートリッジ4個をプリンタにセットします。

7 トップカバーを閉めます。

4 フロントカバーを閉じます。



5 マルチバーパストレイを閉じます。




両面印刷ユニットを確認してください  
紙詰まりです

両面印刷ユニットを確認してください  
用紙が残っています


と表示しているとき

1 両面印刷ユニットのジャム解除レバーをつまんで押し下げ、両面印刷ユニットカバーを開けます。



2 つまっている用紙を取り出します。

用紙が見えない場合は両面印刷ユニットカバーを閉めると用紙が自動的に排出されます。



3 両面印刷ユニットカバーを閉めます。

両面印刷ユニットカバーを閉じても用紙が排出されない場合は、両面印刷ユニットをプリンタから抜き、両面印刷ユニット内に用紙が無いか確認してください。

