


# Printia LASER

B5WY-0941-01 Z0



Printia LASER XLシリーズ

## オンラインマニュアル

---

Printianavi2編

FUJITSU

# はじめに

本マニュアルでは、Printianavi2 を使う上で必要となることについて説明しています。  
本マニュアルで使用する画面表示例では、プリンタ名を XL-XXXX と表示している箇所があります。このときは、お使いのプリンタ名と読み替えてください。また、機種やソフトウェアのバージョン、OS によっては表示内容が一部異なることがあります。

2005 年 10 月

Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Citrix、MetaFrame、MetaFrame XP は、Citrix Systems 社の登録商標、または商標です。

Adobe、Acrobat および Reader は、アドビシステムズ社の商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

All Rights Reserved. Copyright© FUJITSU LIMITED 2005

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

# 本マニュアルの構成

本マニュアルの構成を以下に説明します。

目次	内容
<b>セットアップ編</b>	
第1章 お使いになる前に	Printianavi2 の機能概要について説明しています。
第2章 Printianavi2 のインストール	Printianavi2 と関連ソフトウェアのインストール手順を説明しています。
<b>運用編</b>	
第3章 Printianavi2 の機能と利用方法	Printianavi2 の機能と利用方法について説明しています。
第4章 印刷ログ機能	印刷の履歴を管理するログ機能について説明しています。
第5章 Printianavi2 の更新、削除	Printianavi2 の更新、削除する手順を説明しています。
第6章 こんなときには	Printianavi2 に関するトラブルシューティングや留意事項について説明しています。
付録	Printianavi2 を使用する際に補助的に必要となることについて説明しています。

## ●オンラインマニュアルの使いかた


オンラインマニュアルは、Adobe Reader の機能を使用すると次のようなことを行うことができます。

### メニューバー

プルダウンメニューから印刷や Adobe Reader のヘルプの表示などを行うことができます。

### ツールバー

ツールバーをクリックすると表示を拡大します。また、検索などの操作を行うことができます。



### しおり

見出しが表示されると、そのページを表示します。

■が表示されている場合、これをクリックすると次のレベルの見出しが表示されます。

### ステータスバー

ステータスバーをクリックすると次のページを表示します。


# オンラインヘルプの見かた

オンラインヘルプを参照する方法を、以降に示します。

## ● [?] をクリックする

ダイアログの右上にある [?] をクリックするとカーソルの形が「」に変わります。そのまま、説明が必要な項目をクリックするとダイアログ上にポップアップウィンドウが表示されます。

(例) 印刷ログを残すについてのヘルプを見る場合



## ● [ヘルプ] ボタンをクリックする

[ヘルプ] ボタンがあるダイアログで [ヘルプ] ボタンをクリックすると、そのダイアログに関する詳細なヘルプが表示されます。

# 本マニュアルの表記

本マニュアルでは、説明する内容により、以下の用語を使用しています。

 お願い	本製品を正しく使っていただくための依頼事項を説明しています。操作する前に必ずお読みください。
 ガイド	本製品を使う際に参考にしていただきたい内容を説明しています。必要に応じてお読みください。
 参照	本マニュアル内で参照していただきたい参照先を示します。
 参照	取扱説明書内で参照していただきたい参照先を示します。
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみが想定される内容を示しています。

## 本文中の略語について

各製品を以下のように略記しています。

製品名称	本文中の表記
Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition	Windows Server 2003
Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition	
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP
Microsoft® Windows® XP Home Edition	
Microsoft® Windows® 2000 Professional	Windows 2000
Microsoft® Windows® 2000 Server	
Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0	Windows NT 4.0
Microsoft® Windows NT® Server Version 4.0	
Microsoft® Windows® Millennium Edition	Windows Me
Microsoft® Windows® 98	Windows 98
Microsoft® Windows® 95	Windows 95
Adobe® Reader	Adobe Reader
Adobe® Acrobat® Reader	Acrobat Reader

注：Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Windows Server 2003 のように併記する場合があります。

# 目 次

はじめに .....	2
本マニュアルの構成 .....	3
オンラインヘルプの見かた .....	5
本マニュアルの表記 .....	6
本文中の略語について .....	7

## セットアップ編

<b>第1章 お使いになる前に .....</b>	<b>13</b>
Printianavi2の機能概要 .....	14
機能の利用法 .....	16

<b>第2章 Printianavi2 のインストール ..</b>	<b>17</b>
Printianavi2のインストール .....	18
XL-C8360 での Printianavi2 の使用 .....	21
FJRAW ポートモニタをインストールする .....	21
CD-ROM からのインストール .....	23

## 運 用 編

<b>第3章 Printianavi2 の機能と利用方法</b>	<b>31</b>
プリンタの状態表示 .....	32
プリンタの状態確認 .....	32
印刷の中止 .....	32
[Printianavi2] ダイアログ .....	34
[Printianavi2] ダイアログの開き方 .....	34
[Printianavi2] ダイアログ .....	35
ヒント情報について .....	39
Printianavi2 のバージョン確認 .....	39

---

Printianavi2とプリンタドライバの関連付け .....	40
Printianavi2設定の起動 .....	40
Printianavi2の関連付けと解除 .....	40
<b>第4章 印刷ログ機能.....</b>	<b>43</b>
印刷ログビューアでできること .....	44
印刷ログビューアの起動 .....	44
印刷ログ一覧の見かた .....	45
印刷ログ一覧の操作 .....	46
印刷ログ情報表示 .....	47
<b>第5章 Printianavi2の更新、削除 .....</b>	<b>49</b>
Printianavi2の更新 .....	50
Printianavi2の削除 .....	52
<b>第6章 こんなときには.....</b>	<b>53</b>
セットアップ時のトラブルシューティング .....	54
運用中のトラブルシューティング .....	55
Printianavi2の留意事項 .....	59
Citrix MetaFrame/Windows ターミナルサービス 環境での利用について .....	60
PrintianaviとPrintianavi2の違いについて .....	61
<b>付 錄 .....</b>	<b>63</b>
Printianavi2の入手方法 .....	64
Printianavi2のバージョンを確認する方法 .....	65
<b>索 引 .....</b>	<b>67</b>



# セットアップ編




第1章 お使いになる前に.....	13
第2章 Printianavi2 のインストール.....	17



# 第1章

## お使いになる前に



この章では、Printianavi2 の機能概要について説明します。

Printianavi2 の機能概要.....	14
機能の利用法.....	16

# Printianavi2 の機能概要

Printianavi2 は、Printia XL ドライバで動作する双方向プリンティングシステムです。ここでは、Printianavi2 の機能概要、Printianavi2 を動作させるために必要となるソフトウェアについて説明します。

## ■ ソフトウェア

### ● Printianavi2

機能	対応 OS	対応パソコン
<ul style="list-style-type: none"> <li>印刷中の状態をパソコンから確認したり、印刷を途中で中止することができます。</li> <li>印刷結果をログに記録します。（参照や詳細設定は、同時にインストールされる印刷ログビューアから行えます。）</li> </ul>	Windows 2000/XP/ Windows Server 2003	FMV および AT 互換機

### ● Printianavi2 を動作させるために必要なソフトウェア

名称	機能	対応パソコン	備考
Printia XL プリンタ ドライバ	プリンタへ印刷する際に必要となるソフトウェアです。	FMV および AT 互換機	Printianavi2 を使用する場合は、双方向サポートが有効になっている必要があります。
FJRAW ポートモニタ	ネットワークに接続されたプリンタに印刷するためのユーティリティです。	FMV および AT 互換機	<ul style="list-style-type: none"> <li>FJRAW ポートモニタは、XL-C8360 で Printianavi2 を使用するために必要となるソフトウェアです。</li> <li>Network Extension と連携して、プリンタのデバイス状態をプリンタドライバへ反映することができます。</li> </ul>



- Printia XL プリンタドライバのインストール手順は、プリンタ添付の『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」参照
- FJRAW ポートモニタのインストール手順は、「第 2 章 Printianavi2 のインストール」(17 ページ) 参照

## ■ 対応プリンタ

XL-C8360 (FJRAW ポートモニタ経由でのネットワーク接続のみサポート)

お願い

Printianavi2 を使用する場合は、SNMP サービスを有効にしてください。  
無効にすると印刷できなくなります。

①参照

Printianavi2 の機能の詳細については、オンラインヘルプまたは「第3章 Printianavi2 の機能と利用方法」(31 ページ) 参照

# 機能の利用法

Printianavi2 の機能を活用すると、より便利な印刷や運用管理が行えるようになります。

## ● プリンタ状態の参照や印刷中止、印刷の完了通知を行いたい

印刷中止操作や完了通知のメッセージを表示することができます。

 [「\[Printianavi2\] ダイアログ」\(34 ページ\) 参照](#)

 [「プリンタの状態表示」\(32 ページ\) 参照](#)

## ● 印刷ログ情報を管理したい

Printianavi2 印刷ログビューアを使うと、印刷履歴のログを採取、参照することができます。

いつ、誰が、どのプリンタに、何ページ印刷を行ったかを、確認することができます。カラーブ  
リンタでは、カラー、モノクロ印刷ページ数を確認できます。

 [「第 4 章 印刷ログ機能」\(43 ページ\) 参照](#)


## ● Interstage Print Manager と連携したい

Printianavi2 経由で Interstage Print Manager、到着通知パネルへの詳細情報通知を行うこと  
ができます。

 [「\[Printianavi2\] ダイアログ」\(34 ページ\) 参照](#)

# 第2章

## Printianavi2 の インストール



この章では、Printianavi2 を使用するためのインストール手順を説明します。

Printianavi2 のインストール .....	18
XL-C8360 での Printianavi2 の使用 .....	21
FJRAW ポートモニタをインストールする .....	21
CD-ROM からのインストール .....	23

# Printianavi2 のインストール

## ●準備

Printianavi2 をインストールする前に、Printia XL プリンタドライバなどの必要ソフトウェアのインストールを行ってください。

### ガイド

- ・インストールは、管理者権限でログオンしてから行ってください。
- ・プリンタドライバのインストール手順は、プリンタ添付の『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」を参照してください。
- ・XL-C8360をご使用の場合は、「XL-C8360 での Printianavi2 の使用」(21 ページ) を参照して Printianavi2 のインストールを行ってください。

## ●インストールを行う

1

SETUPPN.EXE を実行する


Printianavi2 セットアップに含まれる「SETUPPN.EXE」を、エクスプローラから実行します。

2

「Printianavi2 セットアップの開始」画面に表示される内容を確認し、[ 次へ ] をクリックする

3

「インストール先フォルダの指定」画面で、[ 次へ ] をクリックする



ファイルのコピーが開始されます。

### ガイド

インストール先のフォルダを変えるときは、[ 参照 ] をクリックしてインストール先を選択し、[ 次へ ] をクリックします。


4

「Printianavi2 のインストール完了」画面で、[ 次へ ] をクリックする

5

「Printianavi2 とプリンタの関連付け」画面で関連付けを行うプリンタを選択し、[ 次へ ] をクリックする

Printianavi2 とプリンタの関連付けが行われます。



### ガイド

- Printianavi2 との関連付けを行わないプリンタでは、Printianavi2 の機能を使用することができます。
- プリンタの一覧には、Printianavi2 に対応したプリンタのみ表示されます。
- 関連付けを行ったプリンタは、プリンタドライバのプロパティに [Printianavi2] ダイアログが追加表示されます。
- 状況欄に「使用不可」と表示されるプリンタは、現在 Printianavi2 が使用できない環境になっています。関連付けを行うことはできますが、Printianavi2 の機能を使用することはできません。Printianavi2 の使用環境については、「第 1 章 お使いになる前に」(13 ページ) を参照してください。
- Printianavi2 との関連付けは、インストール後に行うこともできます。詳しくは、「第 3 章 Printianavi2 の機能と利用方法」「Printianavi2 とプリンタドライバの関連付け」(40 ページ) を参照してください。

6

「Printianavi2 セットアップの完了」画面で「はい。今すぐコンピュータを再起動します」を選択し、[完了] をクリックする  
Windows が自動的に再起動されます。

以上でインストールは完了です。

ガイド

Printianavi2 をインストールすると、[スタート] メニューに以下のプログラムが追加されます。

- ・ [Printianavi2] グループ
- ・ [スタートアップ] グループの [Printianavi2 ステータス表示]

# XL-C8360 での Printianavi2 の使用

ここでは、XL-C8360 で Printianavi2 を使用するため必要となるソフトウェアのインストール、設定手順を説明します。FJRAW ポートモニタなどの必要ソフトウェアを別々にインストールする方法と、CD-ROM から必要ソフトウェアをまとめてインストールする方法があります。初めてご使用になる場合は、CD-ROM からまとめてインストールする方法をお勧めします。



## FJRAW ポートモニタをインストールする

Printianavi2 をインストールする前に、プリンタドライバのインストール、FJRAW ポートモニタ経由のネットワーク接続設定を行っておく必要があります。

### ガイド

- ・ プリンタドライバのインストール手順は、プリンタ添付の『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」を参照してください。
- ・ FJRAW ポートモニタ経由のネットワーク接続設定の完了後、「Printianavi2 のインストール」(18 ページ) を参照して、Printianavi2 のインストールを行ってください。
- ・ CD-ROM から FJRAW ポートモニタ、Printianavi2 をインストールする場合は、「メインメニュー」画面で「Printianavi2 関連ユーティリティのインストール」を選択して、それぞれのセットアッププログラムを実行することができます。

## FJRAW ポートモニタのインストール


1

SETUP. EXE を実行する

FJRAW ポートモニタに含まれる「SETUP.EXE」をエクスプローラから実行します。

2


「FJRAW ポートモニタ」画面に表示される内容を確認し、[開始] をクリックする



ファイルのコピーが開始されます。

3

「FJRAW ポートモニタ」画面に表示される内容を確認し、[閉じる] をクリックする



以上でインストールは完了です。

## ■ FJRAW ポートの接続設定手順

1

プリンタを選択する

- Windows 2000 のとき  
[スタート] – [設定] – [プリンタ] の順に選択し、設定を行うプリンタを選択する
- Windows XP/Windows Server 2003 のとき  
[スタート] – [プリンタと FAX] の順に選択し、設定を行うプリンタを選択する

2


[ファイル] メニュー – [プロパティ] を選択し、プリンタのプロパティを表示する

3

[ポート] タブをクリックする

4

[ポートの追加] をクリックし、[プリンタポート] ダイアログから、「FJRAW Port」を選択して [新しいポート] をクリックする




## 5

## 次の内容を入力し [OK] をクリックする

プリンタのIPアドレスを半角とピリオドで「XXX.XXX.XXX.XXX」の形式で入力します。「ポート名」には「IPアドレス」で入力したIPアドレスが自動的に反映されます。「ポート名」を別の名前に変更することも可能です。

以上でポートの作成、接続設定は完了です。



## CD-ROMからのインストール

CD-ROMを使うと、インストーラから関連ソフトウェアを一度にインストールすることができます。

## 1

## 添付のCD-ROMをパソコンにセットする。

「使用許諾について」が表示されたら、内容をよくお読みください。「同意する」をクリックすると、インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。

## ガイド

インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラでCD-ROMの内容を表示し、一番上の階層にある「xlsetup.exe」をダブルクリックしてください。

## 2

## 「メインメニュー」画面で「プリンタドライバのインストール」を選択し、[選択]をクリックする




## カイド

「Printianavi2 関連ユーティリティのインストール」を選択すると、「Printianavi2」、「FJRAW ポートモニタ」を個々にインストールすることができます。


3

「Printianavi2 を使用する」を選択し、[次へ] をクリックする



4

「プリンタの IP アドレス」を入力し [次へ] をクリックする



## ガイド

検索を行う場合は、以下のアドレスを入力します。

- ・プリンタがローカルサブネットにある場合：255.255.255.255
- ・プリンタが別のサブネットにある場合：サブネットのブロードキャストアドレスを入力します。ブロードキャストアドレスはネットワーク管理にご確認ください。


5

「プリンタ機種名」と「使用するプリンタドライバ」を選択し〔次へ〕をクリックする

- ・IP アドレスを指定した場合




- ・検索した場合



6

プリンタ名および通常使うプリンタにするかどうかを設定し[次へ]をクリックする



ガイド

プリンタドライバをはじめてインストールする場合、このプリンタが「通常使うプリンタ」になります。

7

プリンタを共有するか選択し、[次へ]をクリックする




ファイルのコピーが開始されます。

## ガイド

- ・ [ ファイルの上書き確認 ] ダイアログが表示された場合は、[ はい ] をクリックしてください。
- ・ 環境によっては次のダイアログが表示される場合があります。
  - Windows 2000 の場合  
[ デジタル署名が見つかりませんでした ] ダイアログが表示されたときは、[ はい ] をクリックします。



- Windows XP/Windows Server 2003 の場合  
[ ハードウェアのインストール ] ダイアログが表示されたときは、[ 続行 ] をクリックします。



8

「コンピュータの再起動」画面で「再起動する」を選択し[完了]をクリックする



Windows が自動的に再起動されます。

以上でインストールは完了です。

ガイド

Printianavi2 は、「Program Files\Fujitsu\Printianavi2」フォルダにインストールされます。ドライブは、Windows をインストールしているドライブになります。

# 運用編




第3章	Printianavi2の機能と利用方法 .....	31
第4章	印刷ログ機能 .....	43
第5章	Printianavi2の更新、削除 .....	49
第6章	こんなときには .....	53



# 第3章

## Printianavi2 の機能と 利用方法



この章では、Printianavi2 の詳細と機能の利用方法について説明しています。

プリンタの状態表示 .....	32
プリンタの状態確認 .....	32
印刷の中止 .....	32
[Printianavi2] ダイアログ .....	34
[Printianavi2] ダイアログの開き方 .....	34
[Printianavi2] ダイアログ .....	35
ヒント情報について .....	39
Printianavi2 のバージョン確認 .....	39
Printianavi2 とプリンタドライバの関連付け ..	40
Printianavi2 設定の起動 .....	40
Printianavi2 の関連付けと解除 .....	40

# プリンタの状態表示



## プリンタの状態確認

Printianavi2 を使うと、プリンタの状態をパソコン上で見ることができます。

Printianavi2 は、印刷が実行されるとプリンタのモニタを開始します。プリンタでエラーが発生するとエラーの内容と対処方法を、印刷が終了するとその結果を、パソコンの画面にポップアップ表示します。



Printianavi2 によるエラー情報をポップアップ表示にするための設定、および詳細については、プリンタドライバの「ヘルプ」、または「[Printianavi2] ダイアログ」(35 ページ) 参照




## 印刷の中止

Printianavi2 を使うと、印刷開始後にパソコンから印刷を中止することができます。パソコンから印刷を中止するときの操作は、[Printianavi2] ダイアログの表示方法の設定によって異なります。

### ● ポップアップ表示のとき

[印刷中止] をクリックする




## ●エラー時ポップアップ表示または最小化のとき

タスクトレイのアイコンをダブルクリックし、[印刷中止]をクリックする



### ガイド

タスクトレイのアイコンを右クリックし、「印刷中止」を選択して、印刷を中止することもできます。



## [Printianavi2] ダイアログ



### [Printianavi2] ダイアログの開き方

Printianavi2の表示方法など動作に関する設定は、プリンタドライバのプロパティの[Printianavi2]ダイアログから変更します。

プロパティは次の方法で開きます。

1

「プリンタフォルダ」、または「プリンタとFAX フォルダ」を開く

- Windows 2000 の場合  
[スタート] – [設定] – [プリンタ] の順に選択します。
- Windows XP/Windows Server 2003 の場合  
[スタート] – [プリンタとFAX] の順に選択します。

2

使用するプリンタのアイコンを右クリックし、「プロパティ」クリックする


カイド

設定変更には管理者権限が必要です。



## [Printianavi2] ダイアログ

Printianavi2 に関する表示方法の設定を行います。



①	到着通知パネルと連携する（初期設定： <input type="checkbox"/> ）	Interstage Print Manager の到着通知パネルと連携して印刷を行う場合に <input checked="" type="checkbox"/> にします。本設定を <input checked="" type="checkbox"/> にすると、「印刷中のステータス表示」は「表示しない」に、「ステータスを最前面に表示する」は <input type="checkbox"/> 固定となります。
②	印刷中のステータス表示（初期設定：エラー時ポップアップ）	<ul style="list-style-type: none"> <li>エラー時ポップアップ 印刷中のステータスを、タスクトレイにアイコン表示します。エラーが発生すると、ポップアップ表示します。</li> <li>ポップアップ 印刷中のステータスをポップアップ表示します。</li> <li>最小化 印刷中のステータスをタスクトレイにアイコン表示します。</li> <li>表示しない 印刷中のステータスを表示しません。</li> </ul> <p><small>○参照 「印刷中のステータス表示の種類」(36 ページ) 参照</small></p>
③	ステータスを最前面に表示する（初期設定： <input type="checkbox"/> ）	ステータスを常に最前面に表示させるときに <input checked="" type="checkbox"/> にします。他のアプリケーションが起動していて隠れて見えにくい場合に、この機能が役立ちます。「印刷中のステータス表示」で「表示しない」が選択されている場合、本設定は <input type="checkbox"/> 固定となります。
④	印刷の終了を通知する（初期設定： <input type="checkbox"/> ）	印刷の終了で通知ダイアログを表示する場合に <input checked="" type="checkbox"/> にします。
⑤	印刷ログを残す（初期設定： <input checked="" type="checkbox"/> ）	印刷で発生したエラーや印刷の記録をログに残したい場合に <input checked="" type="checkbox"/> にします。

⑥	[ 詳細 ] ボタン	Printianavi2 の設定に関する情報や警告がある場合、ボタン横にメッセージが表示されます。ボタンをクリックするとメッセージの詳細や、ヒントが表示されます。 <a href="#">(参照 「ヒント情報について」 (39 ページ) 参照</a>
⑦	[ ヘルプ ] ボタン	オンラインヘルプを表示します。
⑧	[ バージョン ] ボタン	Printianavi2 のバージョンを表示します。 <a href="#">(参照 「Printianavi2 のバージョン確認」 (39 ページ) 参照</a>
⑨	[ 標準に戻す ] ボタン	[Printianavi2] ダイアログで設定した内容をすべて初期設定に戻します。

### ガイド


- Printianavi2 と関連付けを行っていない場合、[Printianavi2] ダイアログは表示されません。
- Printianavi2 を使用できない環境では設定を行うことはできません。
- 印刷ジョブの再印刷や、Interstage Print Manager で保留、退避したジョブの再印刷を行った場合、Printianavi2 の動作は、最初の印刷時の設定ではなく、再印刷操作を行った時点の [Printianavi2] ダイアログの設定で動作します。
- Printianavi2 がサポートしている到着通知パネルは、Interstage Print Manager V7.0 以降です。

## ■ 印刷中のステータス表示の種類

印刷中のステータス表示には、ポップアップ表示と最小化表示の2つがあります。どちらの表示も、印刷が終了すると自動的に終了します。

### ● ポップアップ表示

画面上にダイアログで表示します。



①	[  ] (閉じる) ボタン	印刷中のステータス表示を終了するときにクリックします。
②	[  ] (最小化) ボタン [OK] ボタン	最小化表示に切り替えるときにクリックします。
③	[印刷中止] ボタン	印刷を中止するときにクリックします。

## ガイド

- ・印刷完了ページは、部単位印刷のときのみ部数が表示されます。
- ・XL-C8360をご使用の場合、印刷完了枚数は表示されません。

## ●最小化表示

タスクトレイにアイコンで表示します。



18:18

- ・ダブルクリックすると、ポップアップ表示に切り替わります。


- ・マウスカーソルを合わせると、簡単なステータスを表示します。



印刷中...

18:18

- ・右クリックすると、次のメニューが表示されます。



[元のサイズに戻す]

ポップアップ表示に切り替わります。

印刷中止

[印刷中止]

印刷を中止します。

[ステータス表示の終了]

表示を終了します。

各アイコンが示す内容を次の表に示します。

アイコン	説明
	印刷中です。
	プリンタが次の状態です。 ウォームアップ／クールダウン中、印刷準備中、印刷待ち、印刷再開準備中
	プリンタがエラー状態です。
	プリンタのトナーが残り少なくなっているなど、警告の状態を示します。
	プリンタとの通信に異常が起きた状態です。

## ガイド

XL-C8360をご使用の場合、用紙セットの警告や部単位印刷のメモリオーバなど「オンライン」スイッチを押すまで消去されない警告が発生していると、印刷中の警告状態が表示されない場合があります。

## ■ 印刷の終了を通知する

印刷終了のメッセージを表示するかどうかを指定します。表示するときは  にします。

### ● 印刷終了のメッセージ例



### ● 部単位印刷を行った場合の印刷終了のメッセージ例



### ガイド

- 印刷終了通知は、印刷が正常に終了した場合のみ通知されます。エラー等によって印刷が打ち切られた場合は通知されません。
- 部単位印刷を行った場合は、「印刷完了ページ」のページ数の後ろに指定した印刷部数を表示します。
- 印刷終了通知は、印刷打ち切り時の通知と合わせ、最大 10 個まで表示できます。  
10 個よりも多くのメッセージが発生している場合は、メッセージを閉じると、次のメッセージが表示されます。
- 「到着通知パネルと連携する」を  にしている場合、本メッセージは表示されず、到着通知パネルに通知メッセージとして表示されます。
- XL-C8360 をご使用の場合、印刷完了枚数は表示されません。




## ヒント情報について

[Printianavi2] ダイアログの設定を行う上でのアドバイスを表示します。

### ヒント表示の例：

ヒント情報があるとき



ヒント情報がないとき



[詳細] をクリックすると、ヒント情報の詳細が表示されます。



ヒント情報には、次の 4 種類があります。

アイコン	説明
	ご使用いただくために必要な情報を表示しています。
	設定を変更したことによって、他の設定項目で固定となったものがあることを表しています。
	設定を変更したことによって、他の設定項目で設定を変更し、固定となったものがあることを表しています。
	このままの設定では Printianavi2 が正しく動作できないことを表します。このアイコンが表示される場合は、表示内容に従い、必ず設定を変更してください。



## Printianavi2 のバージョン確認

[Printianavi2] ダイアログの [バージョン] ボタンをクリックすると、以下のダイアログが表示されます。



# Printianavi2 とプリンタ ドライバの関連付け

Printianavi2 とプリンタ ドライバの関連付け設定を行わないと、Printianavi2 を使うことはできません。関連付けの設定、解除はいつでも行うことができます。

ここでは、Printianavi2 とプリンタ ドライバの関連付けの操作方法について説明します。




## Printianavi2 設定の起動

関連付け操作は、Printianavi2 設定を使って行います。Printianavi2 設定を起動するには、[スタート] – [プログラム] (Windows XP/Windows Server 2003 のときは [すべてのプログラム] ) – [Printianavi2] – [Printianavi2 設定] の順に選択します。



## Printianavi2 の関連付けと解除

Printianavi2 とプリンタ ドライバの関連付けの設定、解除を行います。



### ガイド


- ・ 設定変更には管理者権限が必要です。
- ・ 本ソフトウェアは、Printianavi2 をインストールすると、[スタート] メニューに登録されます。
- ・ 本ソフトウェアは、Printianavi2 を削除すると、一緒に削除されます。

①	Printianavi2 のバージョン	Printianavi2 のバージョンを表示します。
②	Printianavi2 対応プリンタ	<p>Printianavi2 とプリンタドライバの関連付けの設定、解除を行います</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プリンタ名 Printianavi2 に対応したプリンタを表示します。<input checked="" type="checkbox"/> にすると関連付け設定を行います。</li> <li>・状況 現在の関連付け設定状況を表示します。 Printianavi2 バージョン：表示しているバージョンの Printianavi2 と関連付け設定されています。 なし：関連付けが解除されています。 使用不可：関連付け設定を行っても Printianavi2 を使用できない状態です。 Printianavi2 の使用環境については、「第1章 お使いになる前に」(13 ページ) を参照してください。</li> <li>・説明 [OK] ボタンクリック後の設定状況を表示します。</li> </ul>
③	[OK] ボタン	現在の表示内容で設定を行い、「Printianavi2 設定」ダイアログを閉じます。
④	[キャンセル]ボタン	設定を行わずに「Printianavi2 設定」ダイアログを閉じます。変更内容は反映されません。



# 第4章

## 印刷ログ機能



この章では、印刷実行の履歴を管理する印刷ログ機能について説明します。

印刷ログビューアでできること	44
印刷ログビューアの起動	44
印刷ログ一覧の見かた	45
印刷ログ一覧の操作	46
印刷ログ情報表示	47



## 印刷ログビューアでできること

印刷ログは、印刷時の最後の状態を記録したものです。

印刷ログビューアを利用すると、印刷ログの内容を参照でき、印刷が終了してから時間が経過しても、自分の印刷物がいつ、どこに印刷されたかを確認できます。

印刷ログビューアでは、次のことができます。

### ● ログの表示

実行した印刷の終了状態を確認することができます。

### ● ログの情報表示

印刷ログごとに詳細を確認することができます。

#### ガイド

- ・ 本ソフトウェアは、Printianavi2 をインストールすると、[スタート]メニューに登録されます。
- ・ 本ソフトウェアは、Printianavi2 を削除すると、一緒に削除されます。ログファイルは削除されません。
- ・ 印刷ログは各メッセージ（ステータス表示、印刷完了通知）の表示先にバイナリファイルとして格納されます。
- ・ パソコン1台につき、印刷ログファイルは1個となります。(Printianavi2 と関連付けしているプリンタが複数ある場合は、複数のプリンタのログが1ファイルに格納されます。)
- ・ XL-5900などのPrintianaviが使用する印刷ログファイルとは別ファイルになります。




## 印刷ログビューアの起動

印刷ログビューアを起動するには、[スタート] – [プログラム] (Windows XP/Windows Server 2003 のときは [すべてのプログラム] ) – [Printianavi2] – [Printianavi2 印刷ログビューア] の順に選択します。



## 印刷ロガー一覧の見かた

ご使用のパソコンで行われた印刷のログを表示します。



①	分類	印刷終了時の状態をアイコンとともに表示します。表示内容は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"><li>印刷完了 正常に印刷が完了しました。</li><li>印刷打ち切り 印刷中のステータス表示で印刷中止をしました。または、通信エラー等により、Printianavi2 が印刷を打ち切りました。</li><li>エラー表示 現在、プリンタにエラーが発生しています。</li><li>警告 Interstage Print Manager 等の連携アプリケーション上で印刷ジョブを保留しました。</li></ul>
②	文書名	印刷を行った文書名を表示します。
③	ユーザ名	印刷を行ったユーザ名を表示します。
④	モノクロ印刷ページ数	モノクロで印刷したページ数を表示します。
⑤	カラー印刷ページ数	カラーで印刷したページ数を表示します。
⑥	総印刷枚数	印刷完了枚数を表示します。
⑦	プリンタ名	印刷先のプリンタ名を表示します。
⑧	日時	ログが採取された日時を表示します。
⑨	印刷要求元	印刷を行ったコンピュータ名を表示します。

### ガイド

- 印刷ログを採取しない場合は、プリンタのプロパティの [Printianavi2] ダイアログの「印刷ログを残す」を  してください。
- 印刷中にプリンタの電源を切断すると、記録されるモノクロ印刷ページ数、カラー印刷ページ数は、実際の印刷ページ数と合わない場合があります。
- 印刷完了枚数が不確定の場合や、XL-C8360をご使用の場合、総印刷枚数は空白となります。



## 印刷ログ一覧の操作

[Printianavi2 印刷ログ一覧] ダイアログでは、メニューバーから次の操作を行えます。

### ●操作メニュー



①	ログ情報表示	<p>一覧で印刷ログを選択し、「ログ情報表示」を選択すると、[Printianavi2 印刷ログ情報] ダイアログを表示します。[Printianavi2 印刷ログ情報] では、印刷ログの詳細を確認できます。</p> <p>参照 「印刷ログ情報表示」 (47 ページ) 参照</p>
②	最新の状態に更新	<p>印刷ログの一覧を最新の状態に更新します。なお、[Printianavi2 印刷ログ一覧] ダイアログは、15 秒ごとに自動的に更新されます。</p>
③	すべてのログを消去	<p>[Printianavi2 印刷ログ一覧] ダイアログに表示されるすべての印刷ログを初期化します。</p>
④	環境設定	<p>[Printianavi2 印刷ログ 環境設定] ダイアログを表示します。このダイアログでは、最大ログサイズとログのファイル名を指定できます。</p>
		<p>最大ログサイズ (M): 500 KB ログの名前 (L): C:\WINDOWS\system32\FJLPRT2.L [参照 (B)...] OK キャンセル 標準に戻す (D)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最大ログサイズ (初期値: 500KB) ログファイルの最大サイズを、5 ~ 1000KB の範囲で指定します。</li> <li>ログの名前 ログファイルの格納先とログファイル名を指定します。 ※ ログファイルのサイズが最大ログサイズを超える場合、古いログから削除されます。</li> <li>環境設定は、管理者権限でログオンしてから行ってください。 管理者権限以外でログオンした場合はグレイアウトされます。</li> </ul>
⑤	閉じる	<p>[Printianavi2 印刷ログ一覧] ダイアログを閉じ、印刷ログビューアを終了します。</p>

## ● 「ヘルプ」メニュー




①	目次	オンラインヘルプを表示します。
②	バージョン情報	Printianavi2 印刷ログビューアのバージョン情報を表示します。

## 印刷ログ情報表示

[Printianavi2 印刷ログ一覧] ダイアログで選択中のログの詳細を表示することができます。ログの詳細を表示するときは、[Printianavi2 印刷ログ情報] ダイアログを表示します。[Printianavi2 印刷ログ情報] ダイアログは次のいずれかの操作で表示します。

- ・ [Printianavi2 印刷ログ一覧] ダイアログで、情報を表示したいログをダブルクリックする
- ・ [Printianavi2 印刷ログ一覧] ダイアログのメニューバーで [操作] - [ログ情報表示] の順に選択する

印刷ログ情報表示を閉じるには [OK] をクリックします。




①	アイコン	プリンタの状態を示すアイコンです。アイコンの種類と意味は、次のとおりです。
		 印刷完了 印刷が正常に完了したことを示します。
		 警告 警告が発生したことを示します。
		 印刷打ち切り 印刷を打ち切ったことを示します。
上記のほか、プリンタのエラー内容を示すアイコンがあります。		
②	ユーザ名	印刷を行ったユーザ名を表示します。
③	文書名	印刷を行った文書名を表示します。
④	印刷完了ページ	印刷完了ページ数を表示します。
⑤	モノクロ印刷ページ	モノクロで印刷したページ数を表示します。
⑥	カラー印刷ページ	カラーで印刷したページ数を表示します。
⑦	印刷完了枚数	印刷完了枚数を表示します。
⑧	排紙先	用紙の排紙先を表示します。
⑨	印刷要求元	印刷を行ったコンピュータ名を表示します。
⑩	発生日時	ログが採取された日時を表示します。
⑪	プリンタ名	印刷先のプリンタ名を表示します。
⑫	分類	ログの分類を表示します。表示内容は以下のとおりです。 印刷完了・印刷打ち切り・エラー表示・保留
⑬		印刷ログ一覧の情報を、順番に見ることができます。

### ガイド

- 印刷中にプリンタの電源を切断すると、記録される印刷完了ページ、モノクロ印刷ページ、カラー印刷ページは、実際の印刷枚数と合わない場合があります。
- 印刷完了枚数が不確定の場合や、XL-C8360をご使用の場合、印刷完了枚数は表示されません。

# 第5章

## Printianavi2 の更新、削除



この章では、Printianavi2 の更新、削除手順について説明します。

Printianavi2 の更新 .....	50
Printianavi2 の削除 .....	52

# Printianavi2 の更新

Printianavi2 の更新は、Printianavi2 セットアップから行うことができます。

## ガイド

- ・ 更新は、管理者権限でログオンしてから行ってください。
- ・ Printianavi2 セットアップから更新を行った場合、元の設定はすべて引き継がれます。

## お願い

更新は、印刷を行っていない状態で行ってください。  
印刷中に行うと、正しく更新できない場合があります。

1

SETUPPN.EXE を実行する

Printianavi2 セットアップに含まれる「SETUPPN.EXE」をエクスプローラから実行します。

2

「Printianavi2 セットアップの開始」画面に表示される内容を確認し、[ 次へ ] をクリックする

ファイルのコピーが開始されます。

## ガイド


更新時はインストール先のフォルダを変更できません。

3

「Printianavi2 のインストール完了」画面で、[ 次へ ] をクリックする

## 4

「Printianavi2 とプリンタの関連付け」画面で関連付けを行うプリンタを選択し、[次へ] をクリックする  
Printianavi2 とプリンタの関連付けが行われます。



## ガイド

- Printianavi2 との関連付けを行わないプリンタでは、Printianavi2 の機能を使用することができません。
- プリンタの一覧には、Printianavi2に対応したプリンタのみ表示されます。
- 関連付けを行ったプリンタは、プリンタドライバのプロパティに [Printianavi2] ダイアログが追加表示されます。
- 状況欄に「使用不可」と表示されるプリンタは、現在 Printianavi2 が使用できない環境になっています。関連付けを行うことはできますが、Printianavi2 の機能を使用することはできません。Printianavi2 の使用環境については、「第 1 章 お使いになる前に」(13 ページ) を参照してください。
- Printianavi2 との関連付けは、更新後に行うこともできます。詳しくは、「第 3 章 Printianavi2 の機能と利用方法」「Printianavi2 とプリンタドライバの関連付け」(40 ページ) を参照してください。

## 5

「Printianavi2 セットアップの完了」画面で「はい。今すぐコンピュータを再起動します」を選択し、[完了] をクリックする  
Windows が自動的に再起動されます。

以上で更新は完了です。

# Printianavi2 の削除

Printianavi2 を使用しなくなったときは、次の手順で Printianavi2 を削除します。

## ガイド

削除は、管理者権限でログオンしてから行ってください。

## お願い

削除は、印刷を行っていない状態で行ってください。  
印刷中に行なうと、正しく削除できない場合があります。

1

アンインストーラを起動する

アンインストーラを起動するには、[スタート] – [プログラム] (Windows XP/Windows Server2003 のときは [すべてのプログラム] ) – [Printianavi2] – [Printianavi2 アンインストーラ] の順に選択します。

2

「Printianavi2 アンインストーラ」画面に表示される内容を確認し、[ はい ] をクリックする

削除が開始されます。

3


「Printianavi2 のアンインストールは完了しました」画面で [ はい ] をクリックする

Windows が自動的に再起動されます。

以上で削除は完了です。

# 第6章

## こんなときには



この章では、Printianavi2 に関するトラブルシューティングや留意事項について説明します。

セットアップ時のトラブルシューティング .....	54
運用中のトラブルシューティング .....	55
Printianavi2 の留意事項 .....	59
Citrix MetaFrame/Windows ターミナルサービス環境での利用について .....	60
Printianavi と Printianavi2 の違いについて ...	61

## セットアップ時のトラブルシューティング

### ■ 「Printianavi2 とプリンタの関連付け」画面にプリンタが表示されない

- Printianavi2 対応でないプリンタは、プリンター一覧に表示されません。
- Printianavi2 対応プリンタでも、以下の場合は一覧に表示されません。
  - サーバで共有されているプリンタ
  - Citrix MetaFrame、Windows ターミナルサービスのプリンタマッピングで作成されたプリンタ

 Printianavi2 対応のプリンタについては「Printianavi2 の機能概要」(14 ページ) 参照

### ■ 「Printianavi2 とプリンタの関連付け」画面に「関連付け可能なプリンタはありません」と表示される

Printianavi2 対応プリンタが一つも登録されていない場合は、本メッセージが表示されます。

 Printianavi2 対応のプリンタについては「Printianavi2 の機能概要」(14 ページ) 参照

### ■ 「Printianavi2 とプリンタの関連付け」画面の状況欄に「使用不可」と表示される

Printianavi2 対応プリンタでも、動作に必要なソフトウェアのインストールや設定ができていない場合は、Printianavi2 を使用できません。

 Printianavi2 対応のプリンタについては「Printianavi2 の機能概要」(14 ページ) 参照

# 運用中のトラブルシューティング

## ■ ドライバのプロパティに[Printianavi2]ダイアログが表示されない

- Printianavi2 とプリンタドライバの関連付けが行われていません。関連付けを行ってください。

 [参考](#) 関連付けについては「Printianavi2 とプリンタドライバの関連付け」(40 ページ) 参照

- 以下の場合は [Printianavi2] ダイアログは表示されません。
  - サーバで共有されているプリンタ
  - Citrix MetaFrame、Windows ターミナルサービスのプリンタマッピングで作成されたプリンタ

## ■ [Printianavi2] ダイアログの設定を行えない

Printianavi2 の動作に必要なソフトウェアのインストールや設定ができていません。必要な対応を行ってください。

 [参考](#) Printianavi2 対応のプリンタについては「Printianavi2 の機能概要」(14 ページ) 参照

## ■ 印刷中の状態表示が行われない

- Printianavi2 とプリンタドライバの関連付けが行われていません。関連付けを行ってください。

 [参考](#) 関連付けについては「Printianavi2 とプリンタドライバの関連付け」(40 ページ) 参照

- Printianavi2 の動作に必要なソフトウェアのインストールや設定ができていません。必要な対応を行ってください。

 [参考](#) Printianavi2 対応のプリンタについては「Printianavi2 の機能概要」(14 ページ) 参照

- [Printianavi2] ダイアログの「印刷中のステータス表示」が「表示しない」設定になっている。「表示しない」以外の設定にしてください。

 [参考](#) [Printianavi2] ダイアログの設定については「[Printianavi2] ダイアログ」(34 ページ) 参照

- サーバの共有プリンタ、Citrix MetaFrame サーバ上のプリンタ、Windows ターミナルサービス上のプリンタへの印刷時は、サーバ上に表示されます。

## ■ 印刷中の状態表示が「印刷中...」のままになる

XL-C8360 を使用時、印刷中にハードウェアに関するエラーが発生した場合、「印刷中...」表示のままになる場合があります。プリンタのオペレータパネルの内容を確認し、表示されているメッセージに応じた対処を行ってください。

## ■ 印刷できない

XL-C8360 を使用時、プリンタの電源は入っているが「応答なし」と表示される場合は SNMP サービスの状態を確認してください。SNMP が無効の場合、Printianavi2 を使用した印刷ができなくなります。SNMP を有効に変更してください。

## ■ 印刷中止が行われない

XL-C8360 を使用時、印刷データの送信中に以下のエラーが発生した場合は、「印刷中止」ボタンを押しても印刷は中止されません。エラーを解除すると印刷中止が行われます。

- 紙づまり
- カバーオープン
- トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、廃トナー ボックスの寿命

## ■ 設定した内容と異なる状態表示になる

Printianavi2 の状態表示は、印刷ドキュメントをプリンタに送信し始めた時点の [Printianavi2] ダイアログの設定で動作します。印刷ドキュメントの再起動や、Interstage Print Manager の保留、退避データの再印刷を行った場合は、最初に印刷したときの設定ではなく、再印刷を行った時の [Printianavi2] ダイアログの設定での状態表示が行われます。

## ■ 印刷ログビューアの総印刷枚数欄が空白になっている

印刷完了枚数が不確定の場合や、XL-C8360 をご使用の場合、総印刷枚数欄は空白となります。印刷中にプリンタの電源が切断されたなど、プリンタの最終状態が確認できないと、印刷完了枚数が不確定となる場合があります。

## ■ 印刷の終了が通知されない

サーバ上の共有プリンタへの印刷時は、印刷終了のメッセージは表示されません。

## ■ Interstage Print Manager の高信頼プリンタに追加できない

・XL-C8360を高信頼プリンタに登録する場合は、事前にプリントプロセッサの変更を行います。

- 1 プリンタを選択する
  - ・Windows 2000 のとき  
[スタート] – [設定] – [プリンタ] の順に選択し、設定を行うプリンタを選択する
  - ・Windows XP/Windows Server 2003 のとき  
[スタート] – [プリンタと FAX] の順に選択し、設定を行うプリンタを選択する
- 2 [ファイル] メニュー – [プロパティ] を選択し、プリンタのプロパティを表示する
- 3 [詳細設定] ダイアログを表示し、「プリントプロセッサ」をクリックする
- 4 「プリントプロセッサ」を「WinPrint」に、「規定のデータ型」を「RAW」に設定する

### ガイド

プリントプロセッサの設定を変更すると、[レイアウト] ダイアログで「製本印刷」、「ポスター印刷」の設定を行っても、設定通りの印刷が行われなくなります。

## ■ Interstage Print Manager の高信頼プリンタに印刷できない

- ・XL-C8360 を Windows 98/Me 環境で使用する場合、高信頼プリンタで使用することはできません。
- ・Windows NT 4.0/2000/XP/Windows Server 2003 環境で高信頼プリンタで使用する場合は、Interstage Print Manager のプリントプロセッサを設定する必要があります。

－サーバ

**1**

### プリンタを選択する

- ・Windows 2000 のとき  
[スタート] – [設定] – [プリンタ] の順に選択し、設定を行うプリンタを選択する
- ・Windows XP/Windows Server 2003 のとき  
[スタート] – [プリンタと FAX] の順に選択し、設定を行うプリンタを選択する

**2**

[ファイル] メニュー – [プロパティ] を選択し、プリンタのプロパティを表示する

**3**

[詳細設定] ダイアログを表示し、「プリントプロセッサ」をクリックする

**4**

### プリントプロセッサと規定のデータ型の設定を確認する

「プリントプロセッサ」が「PRT ServerPrint」に、「規定のデータ型」が「RAW」になっていない場合は、設定を行ってください。

－クライアント

**1**

### プリンタを選択する

- ・Windows NT 4.0/2000 のとき  
[スタート] – [設定] – [プリンタ] の順に選択し、設定を行うプリンタを選択する
- ・Windows XP/Windows Server 2003 のとき  
[スタート] – [プリンタと FAX] の順に選択し、設定を行うプリンタを選択する

**2**

[ファイル] メニュー – [プロパティ] を選択し、プリンタのプロパティを表示する

**3**

### 「プリントプロセッサ」ダイアログを開く

- ・Windows NT 4.0 のとき  
[全般] ダイアログを表示し、「プリントプロセッサ」をクリックする
- ・Windows 2000/XP/Windows Server 2003 のとき  
[詳細設定] ダイアログを表示し、「プリントプロセッサ」をクリックする

**4**

### プリントプロセッサと規定のデータ型の設定を確認する

「プリントプロセッサ」が「PRT ClientPrint」に、「規定のデータ型」が「RAW」になっていない場合は、設定を行ってください。

ガイド

Interstage Print Manager のプリントプロセッサ使用時は、[ レイアウト ] ダイアログで「製本印刷」、「ポスター印刷」の設定を行っても、設定通りの印刷が行われなくなります。

## ■ Interstage Print Manager で印刷保留が行われない

XL-C8360 を使用時、印刷データの送信中に以下のエラーが発生した場合は、保留を行っても保留が行われません。エラーを解除すると保留が行われます。

- 紙づまり
- カバーオープン
- トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、廃トナーボックスの寿命

## ■ Interstage Print Manager 上で消耗品警告が常に「トナー残量少」となる

Interstage Print Manager では、トナーカートリッジ以外の消耗品警告が発生した場合でも、印刷操作画面には「トナー残量少」と表示されます。


# Printianavi2 の留意事項

## ■ Windows 2000/Windows Server 2003 クラスタ環境について

Windows 2000/Windows Server 2003 のクラスタ環境での動作は保証していません。

## ■ ACPI の動作について

Printianavi2 とパソコンが通信中の場合は、パソコンが ACPI によるスタンバイ／休止状態に移行できないため、次のメッセージが表示されます。



パソコンをスタンバイ／休止状態に移行させる場合は、印刷中でないか確認し、印刷中のときは終了するまで待ってから、再度スタンバイ／休止状態の設定を行ってください。

## Citrix MetaFrame/Windows ターミナルサービス環境での利用について

MetaFrame および Windows ターミナルサービス環境下で Printianavi2 をご使用になる場合は以下の動作となります。

- プリンタマッピングで作成されたプリンタ

印刷中の状態表示は、クライアント端末側のウィンドウとして表示されます。表示の設定は、クライアント端末側のドライバの設定に従います。ただし、クライアント端末側で Printianavi2 とドライバの関連付け設定をあらかじめ行っておく必要があります。

- サーバ上に定義されたプリンタ

サーバ側のウィンドウとして表示されます。表示の設定は、サーバ側のドライバの設定に従います。ただし、サーバ側で Printianavi2 とドライバの関連付け設定をあらかじめ行っておく必要があります。


# Printianavi と Printianavi2 の違いについて

XL-5900などでサポートしているPrintianaviとPrintianavi2では以下の機能の違いがあります。

	Printianavi	Printianavi2
セットアップ	プリンタドライバと一緒にインストールされます。	個別のモジュールとしてインストールします。
[Printianavi] ダイアログの表示	常に表示されます。	Printianavi2とプリンタドライバの関連付け設定を行っている場合だけ表示されます。
サーバでの共有プリンタへの印刷時のクライアント端末への状態表示	サポートしています。	未サポートです。サーバ側への表示となります。
ステータス表示先の指定	サポートしています。	未サポートです。
消耗品ログ機能	サポートしています。	未サポートです。
プリンタ状態表示	サポートしています。	未サポートです。



# 付録



ここでは、プリンタドライバや添付ソフトウェアを使用する際に補助的に必要となることからについて説明します。

Printianavi2 の入手方法.....	64
Printianavi2 のバージョンを確認する方法.....	65

## Printianavi2 の入手方法

最新版の Printianavi2 は、インターネットの富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」からダウンロードすることができます。

「FMWORLD.NET」ではサポートサービスなどに関するさまざまな情報も提供しています。

下記に示した URL よりダウンロードしてください。

FMWORLD.NET URL: <http://www.fmworld.net/>

### ガイド

- ・上記 URL は、本マニュアル発行時現在のものです。
- ・「FMWORLD.NET」をご利用になる際は、Web ブラウザおよびインターネットに接続できる環境が必要です。

# Printianavi2 のバージョンを確認する方法

Printianavi2 のバージョンは、以下の方法で確認できます。

## ● Windows 2000 の場合

- 1 [スタート] - [設定] - [プリンタ] の順に選択する
- 2 使用するプリンタのアイコンをクリックする
- 3 [ファイル] メニュー - [プロパティ] をクリックする
- 4 「Printianavi2」ダイアログを表示し、[バージョン] ボタンをクリックする

## ● Windows XP/Windows Server 2003 の場合

- 1 [スタート] - [プリンタと FAX] の順に選択する
- 2 使用するプリンタアイコンをクリックする
- 3 [ファイル] メニュー - [プロパティ] をクリックする
- 4 「Printianavi2」ダイアログを表示し、[バージョン] ボタンをクリックする

 [「Printianavi2 のバージョン確認」\(39 ページ\) 参照](#)

付

録



# 索引

## C

CD-ROM からのインストール .....	23
Citrix MetaFrame/Windows ターミナルサービス環境での利用について .....	60

## F

FJRAW ポートの接続設定手順 .....	22
FJRAW ポートモニタのインストール .....	21

## P

Printianavi2	
- 設定の起動 .....	40
- のインストール .....	18
- の関連付けと解除 .....	40
- の機能概要 .....	14
- の更新 .....	50
- の削除 .....	52
- の入手方法 .....	64
- のバージョンを確認する方法 .....	65
- の留意事項 .....	59
[Printianavi2] ダイアログ .....	35
Printianavi と Printianavi2 の違いについて ..	61

## あ

アイコン .....	48
------------	----

## い

印刷完了ページ .....	48
印刷完了枚数 .....	48
印刷の中止 .....	32
印刷要求元 .....	45, 48
印刷ログ	
- の環境設定 .....	46
- 一覧の操作 .....	46
- 一覧の見かた .....	45
- 情報表示 .....	47
印刷ログビューアの起動 .....	44

## う

運用中のトラブルシューティング .....	55
-----------------------	----

## お

オンラインヘルプの見かた .....	5
オンラインマニュアルの使いかた .....	4

## か

カラー印刷ページ .....	45, 48
----------------	--------

## き

機能の利用法 .....	16
--------------	----

## さ

最新の状態に更新 .....	46
----------------	----

## せ

セットアップ時のトラブルシューティング .....	54
---------------------------	----

## そ

総印刷枚数 .....	45
-------------	----

## に

日時 .....	45
----------	----

## は

排紙先 .....	48
発生日時 .....	48

## ひ

ヒント情報 .....	39
-------------	----

## ふ

プリンタの状態確認 .....	32
プリンタの状態表示 .....	32
プリンタ名 .....	45, 48
文書名 .....	45, 48
分類 .....	45, 48

^

ヘルプメニュー ..... 47

も

モノクロ印刷ページ ..... 45, 48

Φ

ユーザ名 ..... 45, 48

ろ

ログ ..... 46

　　- すべてのログを消去 ..... 46

ログ情報表示 ..... 46

---

## オンラインマニュアル Printianavi2 編

B5WY-0941-01 Z0-00

発行日 2005年10月

発行責任 富士通株式会社

---

- 本書の一部または全部を無断で転載しないよう、お願ひいたします。
- 本書は、改善のため予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権、その他の権利、損害については、当社はその責を負いません。