

- : 対応, × : 対応せず, - : 対象外, × : 現在は対応していないが、将来的には対応予定
- 「PnP-ISAカード」は、PnP-ISAカードの「オートモード」及びモード切り換え方法(ソフト設定 or ジャンパ設定)を示す
- 「Win95対応」の「PCグループ」:「A」: PnP BIOS, 「B」: non-PnP BIOS
- 「Win3.1対応」の「PCグループ」:「+」: ICUあり, 「-」: ICUなし

Win XP(HomeEdition / Professional)の空欄部分は、現在確認中

品名	型名	ハーハード	Win XP HomeEdition対応							Win XP Professional対応						
			ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	ドライバの提供方法	選択すべきドライバ名	留意事項	ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	ドライバの提供方法	選択すべきドライバ名	留意事項
HomePNAカード	PNA-NA1P	PCI	×	×	×	×				×	×	×	×			
ワイヤレスLANカード	FMV-W182	PCI				-	カードにCD-ROM添付	Intersil PRISM Wireless LAN PCI Card	-			-	カードにCD-ROM添付	Intersil PRISM Wireless LAN PCI Card	-	
ワイヤレスLANカード	FMV-W181	PCI				-	FM World (提供時期は後報)	ORiNOCO Wireless LAN PC Card (5 volt)	スタンバイ/休止状態への移行はできません。 WinXP対応ドライバは2001年11月下旬にFM WORLDにて提供予定。 マップしておいたネットワークドライブへの接続に失敗した旨のメッセージが表示される場合がありますが、再接続した後は問題なく通信が行えます。 アップグレードインストールは、Client Managerをアンインストールしてから行ってください。			-	FM World (提供時期は後報)	ORiNOCO Wireless LAN PC Card (5 volt)	スタンバイ/休止状態への移行はできません。 WinXP対応ドライバは2001年11月下旬にFM WORLDにて提供予定。 マップしておいたネットワークドライブへの接続に失敗した旨のメッセージが表示される場合がありますが、再接続した後は問題なく通信が行えます。 アップグレードインストールは、Client Managerをアンインストールしてから行ってください。	
サウンドキット	FMV-SK6	PCI	×	×	×	×				×	×	×	×			
サウンドキット	FMV-SK5	ISA	-	-	-	-				-	-	-				
サウンドキット	FMV-SK4	ISA	-	-	-	-				-	-	-				
サウンドキット	FMV-SK3	ISA	-	-	-	-				-	-	-				
サウンドキット	FMV-SK2	ISA	-	-	-	-				-	-	-				
サウンドキット	FMV-SK1	ISA	-	-	-	-				-	-	-				

- : 対応, × : 対応せず, - : 対象外, × : 現在は対応していないが、将来的には対応予定
- 「PnP-ISAカード」は、PnP-ISAカードのデフォルトモード及びモード切り換え方法(ソフト設定 or ジャンパ設定)を示す
- 「Win95対応」の「PCグループ」:「A」: PnP BIOS, 「B」: non-PnP BIOS
- 「Win3.1対応」の「PCグループ」:「」: ICUあり, 「」: ICUなし

Win XP(HomeEdition / Professional)の空欄部分は、現在確認中

品名	型名	ハーハード	Win XP HomeEdition対応							Win XP Professional対応						
			ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	デバイストライバ、infファイル、ユーティリティの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項	ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	デバイストライバ、infファイル、ユーティリティの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項
電源制御カード	FMV-RP104	PCI	×	×	×	×				×	×	×	×			デバイストライバなし。 添付アプリを使用して、動作させる。 スタンバイへの移行はできません。
電源制御カード	FMV-RP103	PCI	×	×	×	×	-	-	-	×	×	×	×	CD添付	-	デバイストライバなし。 添付アプリを使用して、動作させる。
電源制御カード	FMV-RP102	ISA	×	×	×	×	-	-	-	×	×	×	×	-	-	-
電源制御カード	FMV-RP101	ISA	×	×	×	×	-	-	-	×	×	×	×	-	-	-
マルチメディアキット	FMV-MMK7	ISA	-	-	-	-				-	-	-	-			
マルチメディアキット	FMV-MMK6	ISA	-	-	-	-				-	-	-	-			
マルチメディアキット	FMV-MMK5	ISA	-	-	-	-				-	-	-	-			
マルチメディアキット	FMV-MMK4	ISA	-	-	-	-				-	-	-	-			

- : 対応, × : 対応せず, - : 対象外, × : 現在は対応していないが、将来的には対応予定
- 「PnP-ISAカード」は、PnP-ISAカードの「�モード」及びモード切り換え方法(ソフト設定 or ジャンパ設定)を示す
- 「Win95対応」の「PCグループ」:「A」: PnP BIOS, 「B」: non-PnP BIOS
- 「Win3.1対応」の「PCグループ」:「+」: ICUあり, 「-」: ICUなし

Win XP(HomeEdition / Professional)の空欄部分は、現在確認中

品名	型名	ハーハード	Win XP HomeEdition対応					Win XP Professional対応								
			ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	ドライバの提供方法	選択すべきドライバ名	留意事項	ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	ドライバの提供方法	選択すべきドライバ名	留意事項
マルチメディアキット	FMV-MMK3	ISA	-	-	-	-				-	-	-	-			
マルチメディアキット	FMV-MMK2	ISA	-	-	-	-				-	-	-	-			
マルチメディアキット	FMV-MMK1	ISA	-	-	-	-				-	-	-	-			
FAXモデムカード-28800 (全二重)	FMV-MD911	ISA	×	×	×	×				×	×	×	×			
FAX/ボイスモデムカード-14400 (全二重)	FMV-MD731	ISA	×	×	×	×				×	×	×	×			
FAXモデムカード-14400 (全二重)	FMV-MD71Z	ISA	×	×	×	×				×	×	×	×			
FAX/ボイスモデムカード-14400 (全二重)	FMV-MD711	ISA	×	×	×	×				×	×	×	×			
FAXモデムカード-9600 (全二重)	FMV-MD511	ISA	×	×	×	×				×	×	×	×			
モデムカード-2400(半二重)	FMV-MD301	ISA	×	×	×	×				×	×	×	×			
FAX/ボイスモデムカード-56000 (全二重)	FMV-FX533	PCI					INBOX DRIVER	Fujitsu Data Fax Modem	インターネット等に接続中にスタンバイ/休止状態に移行した場合、回線が一旦切断されますので、復帰後に再接続が必要です。サウンド連携(ボイス機能)はサポートしていません。					INBOX DRIVER	Fujitsu Data Fax Modem	インターネット等に接続中にスタンバイ/休止状態に移行した場合、回線が一旦切断されますので、復帰後に再接続が必要です。サウンド連携(ボイス機能)はサポートしていません。
FAX/ボイスモデムカード-56000 (全二重)	FMV-FX532	PCI					INBOX DRIVER	Fujitsu Data Fax Modem	インターネット等に接続中にスタンバイ/休止状態に移行した場合、回線が一旦切断されますので、復帰後に再接続が必要です。					INBOX DRIVER	Fujitsu Data Fax Modem	インターネット等に接続中にスタンバイ/休止状態に移行した場合、回線が一旦切断されますので、復帰後に再接続が必要です。
FAX/ボイスモデムカード-56000 (全二重)	FMV-FX531	ISA	×	×	×	×				×	×	×	×			
FAX/ボイスモデムカード-33600 (全二重)	FMV-FX431	ISA	×	×	×	×				×	×	×	×			

PCI, ISAカード(ファミリハード含む)

- : 対応,  $\times$  : 対応せず, - : 対象外,  $\times$  : 現在は対応していないが、将来的には対応予定
- 「PnP-ISAカード」は、PnP-ISAカードのデフォルトモード及びモード切り換え方法(ソフト設定 or ジャンパ設定)を示す
- 「Win95対応」の「PCグループ」: 「A」: PnP BIOS, 「B」: non-PnP BIOS
- 「Win3.1対応」の「PCグループ」: 「+」: ICUあり, 「-」: ICUなし

Win XP(HomeEdition / Professional)の空欄部分は、現在確認中

- : 対応, × : 対応せず, - : 対象外, × : 現在は対応していないが、将来的には対応予定
- 「PnP-ISAカード」は、PnP-ISAカードの「�モード」及びモード切り換え方法(ソフト設定 or ジャンパ設定)を示す
- 「Win95対応」の「PCグループ」:「A」: PnP BIOS, 「B」: non-PnP BIOS
- 「Win3.1対応」の「PCグループ」:「」: ICUあり, 「」: ICUなし

Win XP(Home Edition / Professional)の空欄部分は、現在確認中

品名	型名	ハーフターボ	Win XP Home Edition 対応								Win XP Professional 対応							
			ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	デバイスドライバ, infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項	ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	デバイスドライバ, infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項		
ビデオエキスパート	FMV-413	ISA	×	×	×	×	-		-	×	×	×	×	-		-	-	
MPEGチューナーカード	FMV-412	ISA	×	×	×	×	-		-	×	×	×	×	-		-	-	
MPEGチューナーカード	FMV-411	ISA	-	-	-	-			-	-	-	-	-					
イメージディスプレイカード	FMV-202	PCI	-	-	-	-			-	-	-	-	-					
イメージディスプレイカード	FMV-201	PCI	-	-	-	-			-	-	-	-	-					
LANカード(100BASE-TX)	FMV-189	PCI	×	×	×		MS WinXP リテールCD	Intel(R) PRO/100+ PCI Adapter	スタンバイへの移行はできません。	×	×	×		MS WinXP リテールCD	Intel(R) PRO/100+ PCI Adapter	スタンバイへの移行はできません。		
LANカード(100BASE-TX)	FMV-188	PCI	×	×	×		MS WinXP リテールCD	Intel(R) PRO/100B PCI Adapter(TX)	-	×	×	×		MS WinXP リテールCD	Intel(R) PRO/100B PCI Adapter(TX)	-		
ATM-LANカード	FMV-1871	PCI	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ATM-LANカード	FMV-187	PCI	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LANカード(100BASE-TX)	FMV-186A	PCI	×	×	×		MS WinXP リテールCD	Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter(10/100)	-	×	×	×		MS WinXP リテールCD	Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter(10/100)	-		
LANカード(10BASE5/2)	FMV-184	ISA	×	×	×		MS WinXP リテールCD	Fujitsu ISAPNP Ethernet Adapter (Generic FMV18x)	スタンバイへの移行はできません。	×	×	×		MS WinXP リテールCD	Fujitsu ISAPNP Ethernet Adapter (Generic FMV18x)	スタンバイへの移行はできません。		
LANカード(10BASE-T)	FMV-183	ISA	×	×	×		MS WinXP リテールCD	Fujitsu ISAPNP Ethernet Adapter (Generic FMV18x)	-	×	×	×		MS WinXP リテールCD	Fujitsu ISAPNP Ethernet Adapter (Generic FMV18x)	-		
LANカード(10BASE5/2)	FMV-182A	ISA	×	×	×	×	-		-	×	×	×	×	-	-	-	-	
LANカード(10BASE5/2)	FMV-182	ISA	×	×	×	×	-		-	×	×	×	×	-	-	-	-	
LANカード(10BASE5/T)	FMV-181A	ISA	×	×	×	×	-		-	×	×	×	×	-	-	-	-	
LANカード(1000BASE-T)	FMV-1811	PCI					カードにCD-ROM添付	Intel(R) PRO/1000 T Desktop Adapter	-					カードにCD-ROM添付	Intel(R) PRO/1000 T Desktop Adapter	-		
LANカード(10BASE5/T)	FMV-181	ISA	×	×	×	×	-		-	×	×	×	×	-	-	-	-	
LANカード(100BASE-TX/セキュリティ対応)	FMV-1803S	PCI					MS WinXP リテールCD	Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter(10/100)	ローカルアドレスを設定時、スタンバイなどの待機状態からMagicPacketを受信しても復帰しません。 「LAN Driver 設定ユーティリティ Ver 1.0.1.0」を適用することにより、ローカルアドレスを設定時、スタンバイなどの待機状態からMagicPacketを受信したときに復帰することができます。 ユーティリティは2001年11月下旬にFM WORLDにて提供予定です。					MS WinXP リテールCD	Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter(10/100)	ローカルアドレスを設定時、スタンバイなどの待機状態からMagicPacketを受信しても復帰しません。 「LAN Driver 設定ユーティリティ Ver 1.0.1.0」を適用することにより、ローカルアドレスを設定時、スタンバイなどの待機状態からMagicPacketを受信したときに復帰することができます。 ユーティリティは2001年11月下旬にFM WORLDにて提供予定です。		
LANカード(100BASE-TX)	FMV-1803	PCI					MS WinXP リテールCD	Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC	-					MS WinXP リテールCD	Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC	-		
LANカード(100BASE-TX/セキュリティ対応)	FMV-1802S	PCI					MS WinXP リテールCD	Intel(R) PRO/100 S Management Adapter	-					MS WinXP リテールCD	Intel(R) PRO/100 S Management Adapter	-		
LANカード(100BASE-TX)	FMV-1802	PCI					MS WinXP リテールCD	Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter(10/100)	-					MS WinXP リテールCD	Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter(10/100)	-		
LANカード(100BASE-TX/セキュリティ対応)	FMV-1801S	PCI					MS WinXP リテールCD	Intel(R) PRO/100 S Management Adapter	-					MS WinXP リテールCD	Intel(R) PRO/100 S Management Adapter	-		
LANカード(100BASE-TX)	FMV-1801	PCI					MS WinXP リテールCD	Intel(R) PRO/100+ Management Adapter	-					MS WinXP リテールCD	Intel(R) PRO/100+ Management Adapter	-		

- : 対応, × : 対応せず, - : 対象外, × : 現在は対応していないが、将来的には対応予定
- 「PnP-ISAカード」は、PnP-ISAカードの「オートモード」及びモード切り換え方法(ソフト設定 or ジャンパ設定)を示す
- 「Win95対応」の「PCグループ」:「A」: PnP BIOS, 「B」: non-PnP BIOS
- 「Win3.1対応」の「PCグループ」:「+」: ICUあり, 「-」: ICUなし

Win XP(Home Edition / Professional)の空欄部分は、現在確認中

品名	型名	ハーハード	Win XP Home Edition 対応					Win XP Professional 対応								
			ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	デバイスドライバ, infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項	ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	デバイスドライバ, infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項
ISDNカード	FMV-1681	PCI	×	×	×	×				×	×	×	×			
ISDNカード	FMV-168	ISA	×	×	×	×				×	×	×	×			
通信カード V/X	FMV-1672	PCI					通信制御サービスV6.0L40以降	Fujitsu Communication Card FMV-1672/PG-1631(PCI)	スタンバイへの移行は出来ません。					通信制御サービスV6.0L40以降	Fujitsu Communication Card FMV-1672/PG-1631(PCI)	スタンバイへの移行は出来ません。
通信カード V/X	FMV-1671	PCI	×	×	×	×	通信制御サービスV6.0で対応予定	(未定)	スタンバイ/休止状態への移行はできません。	×	×	×	×	通信制御サービスV6.0で対応予定	(未定)	スタンバイ/休止状態への移行はできません。
通信カード V/X	FMV-167	ISA	×	×	×	×	通信制御サービスV6.0で対応予定	(未定)	スタンバイ/休止状態への移行はできません。	×	×	×	×	通信制御サービスV6.0で対応予定	(未定)	スタンバイ/休止状態への移行はできません。
ISDNカード	FMV-1662	PCI					カードにCD添付 通信制御サービスV6.0L40以降	Fujitsu ISDN Card FMV-1662/PG-1651 (PCI)	スタンバイへの移行は出来ません。					カードにCD添付 通信制御サービスV6.0L40以降	Fujitsu ISDN Card FMV-1662/PG-1651 (PCI)	スタンバイへの移行は出来ません。
ISDNカード	FMV-1661	PCI	×	×	×	×	通信制御サービスV6.0で対応予定	(未定)	スタンバイ/休止状態への移行はできません。	×	×	×	×	通信制御サービスV6.0で対応予定	(未定)	スタンバイ/休止状態への移行はできません。
ISDNカード	FMV-166	ISA	×	×	×	×	通信制御サービスV6.0で対応予定	(未定)	スタンバイ/休止状態への移行はできません。	×	×	×	×	通信制御サービスV6.0で対応予定	(未定)	スタンバイ/休止状態への移行はできません。
RS-232Cカード	FMV-165	ISA	×	×	×	×				×	×	×	×			
ISDNカード	FMV-164	ISA	×	×	×	×				×	×	×	×			
WSC接続カード	FMV-163	ISA	×	×	×	×				×	×	×	×			
ISDNカード	FMV-162	ISA	×	×	×	×				×	×	×	×			
通信カード V/X	FMV-161	ISA	×	×	×	×				×	×	×	×			
内蔵FDD増設カード	FMV-151	ISA														
セキュアPCIカード	FMV-141	PCI	×	×	×	×				×	×	×	×			
プリンタカード	FMV-131	ISA	-	-	-	-				-	-	-	-			

- : 対応, × : 対応せず, - : 対象外, × : 現在は対応していないが、将来的には対応予定
- 「PnP-ISAカード」は、PnP-ISAカードの「�モード」及びモード切り換え方法(ソフト設定 or ジャンパ設定)を示す
- 「Win95対応」の「PCグループ」:「A」: PnP BIOS, 「B」: non-PnP BIOS
- 「Win3.1対応」の「PCグループ」:「」: ICUあり, 「」: ICUなし

Win XP(Home Edition / Professional)の空欄部分は、現在確認中

品名	型名	ハーハード	Win XP Home Edition 対応					Win XP Professional 対応									
			ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	デバイスドライバ, infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきドライバ名	留意事項	ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM	デバイスドライバ, infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきドライバ名	留意事項	
SCSIカード	FMV-129	PCI		×			MS WinXPドライバLCD	Adaptec 2915/2930LP PCI SCSI Controller	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。					MS WinXPドライバLCD	Adaptec 2915/2930LP PCI SCSI Controller	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。	
SCSIカード	FMV-128	PCI		×			MS WinXPドライバLCD	Adaptec 2915/2930LP PCI SCSI Controller	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。					MS WinXPドライバLCD	Adaptec 2915/2930LP PCI SCSI Controller	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。	
SCSIカード	FMV-127A	PCI		×			MS WinXPドライバLCD	Adaptec AHA-2940UW PCI SCSI Controller	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。		×			MS WinXPドライバLCD	Adaptec AHA-2940UW PCI SCSI Controller	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。	
SCSIカード	FMV-127	PCI	×	×	×		MS WinXPドライバLCD	Adaptec 2940AU PCI SCSI Controller	デバイス動作中は、休止状態への移行はできません。	×	×	×		MS WinXPドライバLCD	Adaptec 2940AU PCI SCSI Controller	デバイス動作中は、休止状態への移行はできません。	
SCSIカード	FMV-126A	PCI		×			MS WinXPドライバLCD	Adaptec AIC-7850 PCI SCSI Controller	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。		×			MS WinXPドライバLCD	Adaptec AIC-7850 PCI SCSI Controller	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。	
SCSIカード	FMV-126	PCI	×	×	×		MS WinXPドライバLCD	Adaptec AIC-7850 PCI SCSI Controller	デバイス動作中は、休止状態への移行はできません。	×	×	×		MS WinXPドライバLCD	Adaptec AIC-7850 PCI SCSI Controller	デバイス動作中は、休止状態への移行はできません。	
SCSIカード	FMV-125	ISA	×	×	×	×	MS WinXPドライバLCD	Adaptec AHA-1510 SCSI Host Adapter または Adaptec 151X/AHA-152X or AIC-6260/AIC 6360 SCSI Host Adapter (non-pnp)	デバイス動作中は、休止状態への移行はできません。	×	×	×		MS WinXPドライバLCD	Adaptec AHA-1510 SCSI Host Adapter または Adaptec 151X/AHA-152X or AIC-6260/AIC 6360 SCSI Host Adapter (non-pnp)	デバイス動作中は、休止状態への移行はできません。	
SCSIカード	FMV-124	PCI	×	×	×		MS WinXPドライバLCD	Adaptec AHA-2940/2940W PCI SCSI Controller	デバイス動作中は、休止状態への移行はできません。	×	×	×		MS WinXPドライバLCD	Adaptec AHA-2940/2940W PCI SCSI Controller	デバイス動作中は、休止状態への移行はできません。	
SCSIカード	FMV-123B	ISA	×	×	×	×				×	×	×	×				
SCSIカード	FMV-123A	ISA	×	×	×	×				×	×	×	×				
SCSIカード	FMV-123	ISA	×	×	×	×				×	×	×	×				
SCSIカード	FMV-122	PCI	×	×	×		MS WinXPドライバLCD	Adaptec AHA-2940/2940W PCI SCSI Controller	デバイス動作中は、休止状態への移行はできません。	×	×	×		MS WinXPドライバLCD	Adaptec AHA-2940/2940W PCI SCSI Controller	デバイス動作中は、休止状態への移行はできません。	
SCSIカード	FMV-121	ISA	×	×	×	×				×	×	×	×				
シリアルパラレルカード	FMV-103	PCI		×	×	×	カードに添付されているWindows 2000用ドライバを使用		対応プリンタ:XL-2110, XL-6700, FMPR-5000, FMPR-5100, FMPR-5300, FMPR5300E, FMPR-5400, FMPR-5600 通信中のスタンバイ禁止		×	×	×	×	カードに添付されているWindows 2000用ドライバを使用		対応プリンタ:XL-2110, XL-6700, FMPR-5000, FMPR-5100, FMPR-5300, FMPR5300E, FMPR-5400, FMPR-5600 通信中のスタンバイ禁止
IEEE1394カード	FMV-102	PCI	-	-	-	-			対象機種がWindows XPをサポートしていないため	-	-	-	-			対象機種がWindows XPをサポートしていないため	
シリアルパラレルカード	FMV-101	ISA	×	×	×	×				×	×	×	×				