

CELSIUS

CELSIUS 330

Windows NT® 4.0 モデル

Windows® 2000 モデル

はじめにお読みください

このたびは弊社の製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書では次の項目を説明しています。

梱包物の確認	2
--------	---

ご購入後の操作

接続	3
Windows NT のセットアップ	3
Windows 2000 のセットアップ	3
CELSIUS マニュアルの参照	3

クイック・リファレンス

電源の切りかた	4
プログラムが動かなくなってしまったときは	4
BIOS をご購入時の設定に戻すには	4
リカバリ方法	4
BIOS メッセージ	4

仕様

本体仕様	5
ビデオカード仕様	5

本書は、本ワークステーションをお使いになる前に必要な、接続と準備について説明しています。なお、本書に記載されていない内容は、『ハードウェアガイド』および『ソフトウェアガイド』に記載されています。

安全にお使いいただくために

本ワークステーションをお使いになる前に、添付のマニュアル『ハードウェアガイド』の『安全上のご注意』をよくお読みになり、理解されたうえで本ワークステーションをお使いください。

梱包物の確認

次の品物がそろっているかご確認ください。

万一、欠品などがございましたら、担当営業員または担当保守員までご連絡ください。

■ Windows NT® 4.0 モデル

ハードウェア

- 本体
- キーボード
- 3ボタンマウス
- 電源ケーブル（本体用、変換プラグ付き）
- リストストラップ
- #### ソフトウェア

 - 封筒（保証書入り）
 - Microsoft® IME98 CD-ROM
 - ハードウェアガイド
 - ソフトウェアガイド Windows NT
 - はじめにお読みください（本紙）
 - @nifty 入会マニュアル

-
- リカバリ CD-ROM

-
- ドライバーズ CD

-
- Microsoft® Windows NT® Workstation ファーストステップガイド

-
- Microsoft® Windows NT® Service Pack6a CD-ROM

■ Windows® 2000 モデル

ハードウェア

- 本体
- キーボード
- 3ボタンマウス
- 電源ケーブル（本体用、変換プラグ付き）
- リストストラップ
- #### ソフトウェア

 - 封筒（保証書入り）
 - ハードウェアガイド
 - ソフトウェアガイド Windows 2000
 - はじめにお読みください（本紙）
 - @nifty 入会マニュアル

-
- リカバリ CD-ROM

-
- ドライバーズ CD

-
- Microsoft® Windows® 2000 Professional クイックスタートガイド

-
- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack2 CD-ROM

■カスタムメイドオプション

- RAM モジュール交換機構／追加機構
 - RAM モジュール（本体に搭載済）
- 基本グラフィックス交換機構
 - ビデオカード（本体に搭載済）

POINT

- ▶ 上記とは別に、注意書きの紙が入っている場合もあります。

ご購入後の操作

ご購入後、次の操作を行い、本製品を使用できる状態にしてください。

接続

本体とディスプレイ／キーボード／マウスを接続します。
接続方法については、「ハードウェアガイド」の「第1章はじめに」「3 接続」を参照してください。
次にご購入のモデルのOSをセットアップします。

POINT

- ▶ OSのセットアップを行う前に、オプションを取り付けないでください（カスタムメイドオプションを除く）。
- ▶ OSのセットアップが終了するまで、LANケーブルを接続しないでください。LANケーブルを接続してセットアップを行うと、エラーメッセージが表示される場合があります。

Windows NT のセットアップ

Windows NTを次の順序でセットアップします。
詳細な手順については、「ソフトウェアガイド Windows NT」の「第1章 ご購入後の操作」を参照してください。

- 1 電源投入
- 2 Windows NT のセットアップ
- 3 ドライバのバックアップ

Windows 2000 のセットアップ

Windows 2000を次の順序でセットアップします。
詳細な手順については、「ソフトウェアガイド Windows 2000」の「第1章 ご購入後の操作」を参照してください。

- 1 電源投入
- 2 Windows 2000 のセットアップ
- 3 ネットワークの設定

CELSIUS マニュアルの参照

本書に記述されていない内容は、「ハードウェアガイド」、「ソフトウェアガイド Windows NT」または「ソフトウェアガイド Windows 2000」を必要に応じて参照してください。

クリック・リファレンス

次の情報は必要に応じて参照してください。なお、「ハードウェアガイド」、「ソフトウェアガイド Windows NT」または「ソフトウェアガイド Windows 2000」にも同じ内容が含まれています。

電源の切りかた

- 1 「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックします。

「Windows のシャットダウン」ダイアログボックスが表示されます。

- 2 「コンピュータをシャットダウンする」または「シャットダウン」を選択し、「はい」をクリックします。

Windows NT/Windows 2000が終了し、本ワークステーションの電源が切れます。

プログラムが動かなくなってしまったときは

プログラムが動かなくなってしまったときは、次の対処をしてください。

- 1 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。

「Windows NT のセキュリティ」または「Windows 2000 のセキュリティ」ダイアログボックスが表示されます。

- 2 「タスクマネージャ」をクリックします。

「Windows NT タスクマネージャ」または「Windows のタスクマネージャ」ダイアログボックスが表示されます。

- 3 動かなくなったプログラムをクリックし、「タスクの終了」をクリックします。

プログラムが強制終了されます。

- 4 「Windows NT タスクマネージャ」または「Windows のタスクマネージャ」ダイアログボックスを閉じます。

BIOS をご購入時の設定に戻すには

- 1 電源を入れ、「CELSIUS」ロゴが表示されている間に、【Ctrl】+【Alt】+【Esc】キーを押します。

CMOS Setup ユーティリティの Main メニューが表示されます。

- 2 「Load Default Settings」を選択し、【Enter】キーを押します。

ご購入時の状態に戻すかどうかのメッセージが表示されます。

- 3 【Y】キーを押し、【Enter】キーを押します。

- 4 【F10】キーを押します。

CMOS Setup ユーティリティを終了するかどうかのメッセージが表示されます。

- 5 【Y】キーを押し、【Enter】キーを押します。

設定が保存され、本ワークステーションが再起動します。

リカバリ方法

Windows NT/Windows 2000 が起動しないなどの問題が発生した場合は、「リカバリ」を実行してください。

リカバリの方法については、「ソフトウェアガイド Windows NT」または、「ソフトウェアガイド Windows 2000」の「第3章 リカバリとインストール」を参照してください。

BIOS メッセージ

起動時に BIOS メッセージが表示されたときは、「ハードウェアガイド」を参照してください。

仕様

■本体仕様

		CELSIUS 330
CPU		Pentium® 4 1.50/2GHz
一次キャッシュ		20KB (CPU 内部)
二次キャッシュ		256KB (CPU 内部)
CPU 数		1
システムバス		400MHz
メインメモリ※1	標準容量	128MB
	最大容量	最大 1.5GB
	メモリ種類	SDRAM (ECC 対応、SPD 付、PC133)
内蔵フロッピーディスク		3.5 インチ × 1 : 1.44MB/1.25MB/720KB (3 モード)
内蔵ハードディスク		40GB (Ultra DMA/100、7200rpm)
内蔵 CD-ROM		最大 48 倍速 : ATAPI
インターフェース	キーボード／マウス	PS/2 タイプ : ミニ DIN 6 ピン × 2
	サウンド	ライン入力 : φ 3.5mm ステレオ・ミニジャック × 1 ライン出力 : φ 3.5mm ステレオ・ミニジャック × 1 マイク入力 : φ 3.5mm モノラル・ミニジャック × 1
	LAN	10BASE-T/100BASE-TX : RJ45 × 1
	シリアルポート	RS-232C : D-SUB 9 ピン × 2
	パラレルポート	セントロニクス準拠 / ECP / EPP 対応 : D-SUB 25 ピン × 1
	USB ポート	USB コネクタ : 4 ピン × 4 (フロント × 2、リア × 2)
拡張スロット数 [空き]		AGP × 1 [0] PCI × 3 [3]
拡張ベイ [空き※1]		3.5 インチベイ × 2 [0] 5 インチベイ × 1 [0]
外形寸法 W × D × H (mm)		136 × 348 × 330
質量		約 9kg
使用環境	温度	動作時 : 10 ~ 35 °C 休止時 : 0 ~ 50 °C
	湿度	動作時 : 20 ~ 80% 休止時 : 8 ~ 80%
電源	入力電源／周波数	AC100V、50/60Hz
	入力コンセント	平行 2P アース付
最大消費電力		160W

※ 1 : 3.5 インチベイは内蔵フロッピーディスク、内蔵ハードディスクを搭載済
 5 インチベイは内蔵 CD-ROM を搭載済

■ビデオカード仕様

Millennium G450	VGA/SVGA 最大 1600 × 1200 ドット／最大 1677 万色 ビデオメモリ 16MB
CELSIUS Quadro2 MXR	VGA/SVGA 最大 1920 × 1200 ドット／最大 1677 万色 ビデオメモリ 32MB
CELSIUS GL2	VGA/SVGA 最大 1920 × 1200 ドット／最大 1677 万色 ビデオメモリ 64MB

POINT

- 本製品の仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

Memo

Memo

Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0 を、Windows NT 4.0 または Windows NT と表記しています。
Microsoft® Windows® 2000 Professional を、Windows 2000 と表記しています。
Microsoft、Windows、MS、MS-DOS、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© 富士通株式会社 2001

このマニュアルは再生紙を使用しています。

(S) 0112-1