

本製品をお使いの方へ

このたびは、弊社の製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本紙では、本製品をお使いになるうえで知っておいていただきたいことを記載しています。本紙をよくお読みになり、本製品を正しくお使いいただきますようお願いいたします。

■ ワークステーションの電源を入れる前に

本体装置とディスプレイが接続されていない場合、装置が正常に起動しないことがあります。電源を入れる前に、必ず装置とディスプレイがケーブルで接続されていることを確認してください。

■ 拡張スロット番号について

筐体背部に拡張スロット番号が刻印されていますが、ハードウェアガイド (P. 158「システムボード CELSIUS460」) に記載されている AGP/PCI スロット番号とは異なりますので、ご注意ください。

■ BIOS 設定値についての注意

本ワークステーションの BIOS 設定値について以下の注意事項があります。

1. Power Management Mode (省電力機能) の設定

Power Management Mode は省電力機能を設定する項目です。

※工場出荷時には、「Disabled」に設定されていますので、変更しないでください。

本ワークステーションでは、BIOS 設定による省電力機能をサポートしていません。省電力モードを「Disabled」以外に設定しますと、不具合を引き起こす場合があります。

設定の確認方法については、本ワークステーション付属の「ハードウェアガイド」－「3 章 BIOS 設定 Power」(P118)を参照してください。

また、BIOS 設定を「Get Default Values」で初期設定に戻した場合、「Power Management Mode」は工場出荷時の設定には戻りません。必ず、上記ハードウェアガイドを参照し、「Disabled」に設定してください。

2. System Management - FAN Control の設定

FAN Control はワークステーション内部に取り付けられたファンの回転速度の制御方法を設定する項目です。

※工場出荷時には、「Auto」に設定されていますので、変更しないでください。

本ワークステーションでは、「Auto」以外の設定をサポートしていません。「Auto」以外に設定しますと、装置運用に最適な温度制御が働きません。

設定の確認方法については、本ワークステーション付属の「ハードウェアガイド」－「3 章 BIOS 設定 System Management」(P111)を参照してください。

■ DeskView™の配布について

DeskView™は、ワークステーションユーザ／管理者の業務をサポートするデスクトップ管理ソフトウェアです。

本装置に添付のマニュアル「はじめにお読みください」(P2)、「ソフトウェアガイド」(P17)に

添付ソフトウェアとして「DeskView™」が記載されていますが、本ソフトウェアは現在添付されていません。

本ソフトウェアは 2001 年 1 月末からの提供予定になります。入手につきましては、下記方法でお申し込みください。

<Web によるお申し込み>

ブラウザ上で次のアドレスを指定し、フォーマットに従い情報を入力してください。

<http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/granpower/celsius/deskview.html>

<E-Mail によるお申し込み>

E-Mail にて次の情報を明記の上、下記 E-Mail アドレスまでお申し込みください。

・記載していただく情報

- ①ご住所 ②お名前 ③お電話番号 ④担当営業員または保守員の連絡先
- ⑤保証書に記載の品名／型名／製造番号

E-Mail: celsius@css.sag.fujitsu.co.jp

■ CELSIUS GL2 搭載モデルをお使いの方へ

グラフィックスカードのカスタムメイドで CELSIUS GL2 搭載モデルをお使いの方へ、以下の注意事項があります。

1. CELSIUS GL2 ドライバについて

本ワークステーションに、最新のドライバ CD と書込手順書が添付されています。手順書を参照し、必ずドライバのアップデートを行ってください。

2. システムフォントについて

CELSIUS GL2 搭載モデルでは、システムフォントを「大きいフォント」に変更しますとウィンドウ内のメッセージが正しく表示されない場合があります。

システムフォントの設定方法は、以下を参照してください。

Windows NT : 画面中央を右クリック → 「プロパティ」を選択 →
「画面のプロパティ」 → 「設定」タブを選択 →
「フォントサイズ」の指定

Windows 2000 : 画面中央を右クリック → 「プロパティ」を選択 →
「画面のプロパティ」 → 「ディスプレイの設定」タブを選択 →
「詳細」ボタン →
「DIAMOND Fire GL2 Video Accelerator のプロパティ」 →
「フォントサイズ」の指定

3. マウスカーソルの影について

CELSIUS GL2 搭載モデルで Windows2000 をお使いの場合、「Print Screen」ボタンを押した時に、マウスカーソルの陰影が黒くつぶれることがあります。この現象による動作上の問題はありません。

マウスを右クリックすると、カーソルの影は元に戻ります。