

## SCSI カード(29160)取扱説明書への追記と訂正

このたびは、弊社のワークステーション CELSIUS 用 SCSI カード(29160)をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。本 SCSI カード添付の取扱説明書「Adaptec SCSI Card 29160 ユーザーズ・ガイド」の追加・訂正がございますので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、取扱説明書をご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読み下さるようお願いいたします。

平成 13 年 10 月  
富士通株式会社

### ● SCSI Select ユーティリティによる Adaptec SCSI Card 29160 の設定 (19～27 ページ)

設定項目に追加、削除、訂正があります。下表を参照の上、読み替えてください。

(誤)	(正)
<b>SCSI Bus Interface Definitions</b> (SCSI バス インターフェイス設定)	
Host Adapter SCSI ID	SCSI Controller ID
SCSI Parity Checking	SCSI Controller Parity
Host Adapter SCSI Termination	SCSI Controller Termination
<b>Boot Device Options</b> (起動機器の設定)	<b>Boot Device Configuration</b> (起動機器の設定)
(項目追加)	Master SCSI Controller
(項目追加)	Boot SCSI Controller
<b>Advanced Configuration Options</b> (詳細設定)	
Verbose/Silent Mode	POST Display Mode
Host Adapter BIOS	SCSI Controller Int13 Support
BIOS Support for Int13 Extensions	(項目削除)

### ● SCSI Select の終了 (22 ページ)

SCSI Select の終了後、コンピュータは再起動せず、起動処理が継続されます。この際、変更を行なった設定は有効になっています。

### ● 起動機器の設定 (23 ページ)

下記設定項目を追加してください。

- **Boot SCSI Controller** — どの SCSI コントローラに接続されている起動機器からブートするかを指定します。SCSI コントローラ名、バス番号、スロット番号が表示されますので、起動機器の接続されている SCSI コントローラを指定してください。
- **Master SCSI Controller** — どの SCSI コントローラに搭載されている BIOS を有効にするかを指定します。この設定は変更しないことをお勧めします。

以上