

液晶ディスプレイをお使いになるうえでの注意事項

このたびは、弊社ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をお使いになるときに知っておいていただきたいことを記載していますので、必ずお読みい
ただきますようお願いいたします。

■ 対象ディスプレイ

- DISPLAY E19-7 LED(VL-E19-7)
- DISPLAY E19-7SM LED(電子カルテ用)(VL-E19-7SM)

■ エコモード機能についての注意事項

工場出荷時の明るさの設定値では ECO モードオンにできないことがあります。

ECO モードオンにする前に「明るさ」が 75 以下に設定されていることを確認してください。

「明るさ」を 75 以下に調整することで「ECO モードオン」に切り替えることができます。

明るさが 75 以下に設定されていないときは、次の手順にしたがって明るさを 75 以下に調整してく
ださい。

明るさの調整

1. MENU ボタンを押します。
2. 「明るさ／コントラスト」を選択します。
3. MENU ボタン(→)を押し、右側のサブメニューへ移動します。
4. 「明るさ」を選択します。
5. MENU ボタン(✓)を押し、「明るさ」メニューに移動します。
6. スピーカーボタン(－)、明るさボタン(+)を押し、明るさの値を 75 以下に調整します。
7. MENU ボタン(✓)を押し、明るさを設定します。
8. AUTO ボタン(×)を押し、OSD メニューを終了します。

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2021