

## VL-220ST/VL-220STYをお使いになるうえでの注意事項

このたびは、弊社ディスプレイ(VL-200ST/VL-220STY)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本ディスプレイを弊社の電源連動式サービスコンセント付きの下記対象コンピューターにてご使用になる場合、信号ケーブルおよび電源ケーブルは、次の注意事項に従ってケーブルを接続してください。

### ■接続対象コンピューター

ESPRIMO D シリーズ

CELSIUS J シリーズ

### ■信号ケーブルおよび電源ケーブル接続の注意事項

- アナログ信号ケーブルを使用する場合

ディスプレイの電源ケーブルは、コンセントに接続してご使用ください。  
コンピューター本体のアウトレットには接続できません。

- DVI 信号ケーブルを使用する場合

ディスプレイの電源ケーブルは、コンセントまたはコンピューター本体の  
アウトレットに接続してご使用ください。

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2014