

このたびは、弊社のバーコードタッチャリーダ (FMV-BCR215) (以降、本製品) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ここでは、本製品のパラメーター設定ができるバーコードを一覧で説明します。

マニュアルについて

- 本製品の接続、バーコードの読み取り方について、添付の『取扱説明書』をご覧ください。
- 本マニュアルは 600dpi 以上で印刷してご使用ください。

本マニュアルの表記について

■ 商標および著作権について

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。各製品は各社の著作物です。
Copyright FUJITSU LIMITED 2017-2018

1 バーコードメニュー

初期化

ご購入時の状態は、バーコードメニューに < > で示しています。

■ ご購入時（出荷時）の設定



■ 通信パラメーターの設定

- Caps Lock モード



< Caps Lock ON >



Caps Lock OFF

- キーボード選択



< 106 キー >



101 キー

- ターミネータ



付加しない



<改行キーを付加する>



Tab キーを付加する

- トリガスイッチモード



<オートオフモード>



連続読み取りモード

- 出力バーコード種別（読み取りコード番号）



<出力する>



出力しない

- 読み取り確認のブザー



<鳴らす>



鳴らさない

- プザー音量



<大>



中



小

■ バーコード読み取り設定

- JAN/EAN-13 読み取り設定



< JAN/EAN-13 読み取り許可 >



JAN/EAN-13 読み取り禁止

- JAN/EAN-8 読み取り設定



< JAN/EAN-8 読み取り許可 >



JAN/EAN-8 読み取り禁止

- UPC-A 読み取り設定



< UPC-A 読み取り許可 >



UPC-A 読み取り禁止

- UPC-E 読み取り設定



< UPC-E 読み取り許可 >



UPC-E 読み取り禁止

- CODE39 読み取り



< CODE39 読み取り許可 >



CODE39 読み取り禁止

- CODE93 読み取り



CODE93 読み取り許可



< CODE93 読み取り禁止 >

- CODE128 読み取り



< CODE128 読み取り許可 >



CODE128 読み取り禁止

- CODABAR (NW7) 読み取り



< CODABAR 読み取り許可 >



CODABAR 読み取り禁止

- Interleaved 2 of 5 読み取り



< Interleaved 2 of 5 読み取り許可 >



Interleaved 2 of 5 読み取り禁止

- Standard 2 of 5 Normal 読み取り



< Standard 2 of 5 Normal 読み取り許可 >



Standard 2 of 5 Normal 読み取り禁止

- Standard 2 of 5 Short 読み取り



< Standard 2 of 5 Short 読み取り許可 >



Standard 2 of 5 Short 読み取り禁止

- GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated,GS1 Data Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional の読み取り



<読み取り許可>



読み取り禁止

- GS1 DataBar Limited 読み取り



読み取り許可



<読み取り禁止>

- GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked 読み取り



<読み取り許可>



読み取り禁止

- GS1-128 読み取り



<読み取り許可>



読み取り禁止

■ バーコード個別設定

JAN/EAN-13 設定

- C/D 付加する／しない



< C/D 付加する >



C/D 付加しない

- アドオン読み取り有効／無効



JAN/EAN-13 アドオン 5 桁有効



< JAN/EAN-13 アドオン 5 桁無効 >



JAN/EAN-13 アドオン 2 桁有効



< JAN/EAN-13 アドオン 2 桁無効 >

JAN/EAN-8 設定

- C/D 付加する／しない




< C/D 付加する >



C/D 付加しない

- アドオン読み取り有効／無効



JAN/EAN-8 アドオン 5 行有効



<JAN/EAN-8 アドオン 5 行無効>



JAN/EAN-8 アドオン 2 行有効



<JAN/EAN-8 アドオン 2 行無効>

□ UPC-A 設定

- C/D 付加する／しない



<C/D 付加する>



C/D 付加しない

- アドオン読み取り有効／無効



UPC-A アドオン 5 行有効



<UPC-A アドオン 5 行無効>



UPC-A アドオン 2 行有効



<UPC-A アドオン 2 行無効>

□ UPC-E 設定

- C/D 付加する／しない



<C/D 付加する>



C/D 付加しない

- アドオン読み取り有効／無効



UPC-E アドオン 5 行有効



<UPC-E アドオン 5 行無効>



UPC-E アドオン 2 行有効



<UPC-E アドオン 2 行無効>

□ CODE39 設定

- C/D チェックする／しない、C/D 付加する／しない



C/D チェックする、C/D 付加する



<C/D チェックしない>



C/D チェックする、C/D 付加しない

- スタート／ストップコード付加する／しない



付加する



<付加しない>

CODABAR (NW7) 設定

- C/D チェックする／しない、C/D 付加する／しない



C/D チェックする、C/D 付加する



< C/D チェックしない >



C/D チェックする、C/D 付加しない

- チェックデジットの計算方法



モジュラス 16



< 7 チェック >

- スタート／ストップコード付加する／しない



付加する



<付加しない>

- スタート／ストップチェック



<チェックする>



チェックしない

Interleaved 2 of 5 設定

- C/D チェックする／しない、C/D 付加する／しない



C/D チェックする、C/D 付加する



< C/D チェックしない >



C/D チェックする、C/D 付加しない

Standard 2 of 5 Normal 設定

- C/D チェックする／しない、C/D 付加する／しない



C/D チェックする、C/D 付加する



< C/D チェックしない >



C/D チェックする、C/D 付加しない

Standard 2 of 5 Short 設定

- C/D チェックする／しない、C/D 付加する／しない



C/D チェックする、C/D 付加する



< C/D チェックしない >



C/D チェックする、C/D 付加しない

バーコードタッチリーダ (FMV-BCR215) バーコードメニュー B6FY-4201-02 Z0-00 発行日 2018年3月 発行責任 富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2汐留シティセンター	<ul style="list-style-type: none"> ● このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。 ● このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。 ● 無断転載を禁じます。
--	--