

## キーボード付専用ケースおよびワイヤレスキーボード (Bluetooth)をお使いになるうえでの注意事項

～～本紙には重要なお知らせが掲載されています。大切に保管してください。～～

このたびは、キーボード付専用ケース、ワイヤレスキーボード(Bluetooth)(以降、本製品)をご購入いただきまことにありがとうございます。本紙では、本製品について知っておいていただきたいことを記載しています。本製品をお使いになる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

### ■キー入力時およびタッチパッド操作時の注意事項

ワイヤレスキーボードのご使用時、次のような現象が発生する場合は、Windowsの設定を変更することで改善される場合があります。

#### 【発生する現象】

- ・キーの入力が一瞬できなくなり、しばらくすると入力ができるようになる。
- ・キーの入力が遅れて表示される。
- ・連続で同じキーが入力される。
- ・タッチパッドの入力ができなくなり、しばらくすると入力ができるようになる。

Bluetoothの通信が途切れたとき、省電力機能が動作するタイミングによって、本現象が発生する場合があります。本現象が発生する場合は、次の手順に従いWindowsの設定を変更してください。

#### 【Windowsの設定変更手順】

##### 1. 電源オプションを起動します。

###### ◆ Windows 8.1/ Windows 8 の場合

###### 1) 画面左下隅の を右クリックします。

スタート画面ではマウスポインターを左下隅に合わせると  が表示されます。

###### 2) 表示されたメニューから「コントロールパネル」をクリックします。

###### 3) 「ハードウェアとサウンド」をクリックします。

###### 4) 「電源オプション」をクリックします。

###### 5) 電源プランの一覧から使用している電源プランの「プラン設定の変更」をクリックします。

###### 6) 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

「電源オプション」ウィンドウが表示されます。

###### ◆ Windows 7 の場合

###### 1) 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。

###### 2) 「ハードウェアとサウンド」をクリックします。

###### 3) 「電源オプション」をクリックします。

###### 4) 使用している電源プランの「プラン設定の変更」をクリックします。

###### 5) 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

「電源オプション」ウィンドウが表示されます。

(裏面に続きます) 

2. 電源オプションからUSBのセレクティブ サスペンドの設定を変更します。

- 1) 「詳細設定」タブのリストから「USB 設定」をダブルクリックします。
- 2) 表示された「USB のセレクティブ サスペンドの設定」をダブルクリックします。
- 3) さらに表示された「設定」または「バッテリ駆動」「電源に接続」をクリックします。
- 4) 「設定」または「バッテリ駆動」「電源に接続」メニュー右にある下矢印をクリックし、すべてを「無効」に設定します。

〈電源オプションの表示例〉



- 5) 「OK」をクリックします。
- 6) 設定を有効にするために、パソコンを再起動します。

以上で、設定の変更が完了しました。

Bluetooth®は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。  
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。  
その他の各製品は、各社の著作物です。  
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

