

## 設定開始




## 初期化



すべての項目☆印に戻す

## 設定終了




## 読み取りコード設定

### CODABAR(NW-7)



☆C/D 無で読み取る



C/D 有で読み取る

### CODABAR(NW-7) のチェック方法



☆7 チェック(aa, bb チェック)



モジュラス 16

### CODABAR(NW-7) スタートストップチェック



チェックしない



☆チェックする

### CODABAR(NW-7) スタートストップ出力



☆出力しない(データ部のみ)



出力する(データ部を含む)

### CODE39




☆C/D 無で読み取る




C/D 有で読み取る

### Interleaved 2 of 5




☆C/D 無で読み取る



読み取らない

### Standard 2 of 5



☆C/D 無で読み取る



読み取らない

### CODE93




読み取る


### CODE128, EAN-128



☆読み取る



C/D 有で読み取る




C/D 有で読み取る

### UPC/EAN アドオン付き



読み取る



☆読み取らない

C/D: チェックデジット

## 機能設定

### チェックデジット



出力しない



☆出力する

### 読み取り確認のブザー




鳴らさない




☆鳴らす

## 英文字モード



英小モード



☆英大モード

## 改行キー



付加しない



☆付加する

## 出力モード



☆キーライクモード




専用モード

## キーボード選択




☆106 キー




101 キー

## 出力バーコード種別(読み取りコード番号)



出力しない



☆出力する

## トリガスイッチモード



☆オートオフモード



連続読み取りモード

## 読み取りコード設定

- キーライクモードまたは、専用モードで切替可

## 機能設定

- 出力バーコード選別は、キーライクモードのみ切替可
- その他機能設定は、キーライク・専用両モードで切替可

## ☆印は初期化

JAN、EAN、UPC、CODABAR(NW-7)、CODE39 常に  
読み取り可

## テスト バーコード



JAN-13



JAN-8

CODABAR  
(NW-7)CODABAR  
(NW-7) C/D 付

CODE-39



CODE-39 C/D 付



Interleaved 2 of 5

Interleaved 2 of 5  
C/D 付

## テスト バーコード



Standard 2 of 5

Standard 2 of 5  
C/D 付

CODE-93



CODE-128



EAN-13 2 add on



UPC-A 5 add on

バーコード設定プレート  
454893-2180

## BAR-CODE MENU

for FMV-BCR212

### 設定手順

#### 設定開始

電源を ON して設定開始コードを読み取って下さい。

(断続ブザー鳴動、赤色表示LED点灯)

#### 読み取りコード 機能コード

トリガスイッチを押して設定コードを読み取って下さい。

注：3分以内にバーコードを読み取らせないと自動的に設定前の状態に戻ります。

(ブザー鳴動、緑色表示LED点灯)

#### 設定終了コード

設定終了コードを読み取って下さい。

設定終了(断続ブザー鳴動、表示LED消灯)