

FMV-BCR215 専用モードに変更するバーコードメニュー

このたびは、弊社のバーコードタッチリーダー（FMV-BCR215）（以降、本製品）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
次に本製品を専用モードに変更する手順を説明します。

■ 専用モードに変更する

設定手順

1. 本製品をパソコンに接続し、下記の「専用モード」バーコードを読み取ります。



「専用モード」

ブザー音が2回鳴ります。
以上で設定完了です。

■ 通常モードに戻す

重要

- 次の設定を行うと、すべての設定が初期化状態に戻ります。

設定手順

1. 本製品をパソコンに接続し、下記の「初期化」バーコードを読み取ります。



「初期化」

ブザー音が2回鳴ります。
以上で設定完了です。