


**ESPRIMO**ESPRIMO D751/C  
ESPRIMO D581/C

# 取扱説明書(追補版)

このたびは弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

## 目 次

本書をお読みになる前に .....	2
第1章 周辺機器 .....	4
1.1 周辺機器を取り付ける前に .....	5
1.2 本体カバー .....	6
1.3 メモリ .....	8
1.4 拡張カード .....	11
第2章 お手入れ .....	15
2.1 日常のお手入れ .....	16
2.2 定期的なお手入れ .....	18

 FUJITSU

# 本書をお読みになる前に

## 本書の表記

本書の内容は2011年3月現在のものです。お問い合わせ先やURLなどが変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。

### ■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。 必ずお読みください。
 POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

### ■連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をクリックし、「アクセサリ」をクリックする操作  
↓  
「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

### ■本文に記載している仕様とお使いの機種との相違

ご購入時の構成によっては、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。  
あらかじめご了承ください。

なお、本文内において、機種やOS別の書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報をお読みください。

### ■本文に記載している仕様とお使いの機種との相違

ご購入時の構成によっては、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。  
あらかじめご了承ください。

なお、本文内において、機種やOS別の書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報をお読みください。

## ■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記		
Windows® 7 Professional 64 ビット版	Windows 7 (64 ビット版)	Windows 7	Windows
Windows® 7 Professional 32 ビット版	Windows 7 (32 ビット版)		
Windows Vista® Business with Service Pack 2 32 ビット版	Windows Vista (32 ビット版)	Windows Vista	

## Windowsの操作

### ■ Windowsのヘルプ

本書で説明されていないWindowsの機能については、「スタート」ボタン→「ヘルプとサポート」をクリックして表示されるWindowsのヘルプをご覧ください。

また、多くのソフトウェアでは「ヘルプ」をクリックしたり【F1】キーを押したりすることでヘルプが表示されます。

## ご使用になるうえでの注意事項

### ■ アース線を外す場合の注意事項

「平行2極接地用口出線付変換プラグ（2P 変換プラグ）」のアース線を外す場合は、必ず「平行2極接地用口出線付変換プラグ（2P 変換プラグ）」をコンセントから取り外したうえで、作業を行ってください。

### ■ 内蔵リチウム電池に関する注意事項

内蔵リチウム電池は交換しないでください。

異なる種類の電池に交換した場合、電池が破裂する危険があります。

電池が劣化したなど、交換が必要になった場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」またはご購入元にご相談ください。

### ■ 拡張カードスロットをお使いになる場合の注意事項

拡張カードスロットから供給される電源量の合計は、「PCI スロット数×15W」です。

D751/Cは全スロットの合計電源供給量が15W以下、D581/Cは全スロットの合計電源供給量が、カスタムメイドでグラフィックスカード追加または、SATA-RAIDカード追加を選択した場合は15W以下、その他の場合は30W以下になるように、ご使用ください。

なお、PCI Expressスロットは、カスタムメイドで選択したグラフィックスカード、SATA-RAIDカード専用スロットです。

## 商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、は、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2011

# 1

## 第1章

### 周辺機器

周辺機器の取り付け方法や注意事項を説明しています。

1.1	周辺機器を取り付ける前に	5
1.2	本体カバー	6
1.3	メモリ	8
1.4	拡張カード	11

# 1.1 周辺機器を取り付ける前に

ここでは、周辺機器を取り付ける前に知っておいていただきたいことを説明しています。必ずお読みください。

## 1.1.1 注意事項

- 本パソコンに対応している弊社純正品をお使いください。詳しくは、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。
- お使いになる周辺機器のマニュアルもあわせてご覧ください。
- 電源を切った直後は、パソコン本体内部が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後、充分に待ってから作業を始めてください。  
やけどの原因となります。
- 操作に必要な箇所以外は触らないでください。故障の原因となります。
- 周辺機器の取り付け／取り外しは、Windowsのセットアップが完了してから行ってください。
- お使いになる周辺機器によっては、取り付けた後にドライバーなどのインストールや設定が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 一度に取り付ける周辺機器は1つだけにしてください。一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバーのインストールなどが正常に行われないことがあります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行った後、別の周辺機器を取り付けてください。
- 一般的には周辺機器の電源を入れてからパソコン本体の電源を入れ、パソコン本体の電源を切ってから周辺機器の電源を切ります。ただし、周辺機器によっては逆の順序が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。

## 1.2 本体カバー

パソコン本体内部に周辺機器を取り付けたり取り外したりする場合には、本体カバーを取り外す必要があります。ここでは本体カバーの取り付け／取り外し方法について説明しています。


必ず「1.1 周辺機器を取り付ける前に」(→P.5)をお読みになってから作業をしてください。

### 1.2.1 注意事項

- 本体カバーを取り外す、または取り付けるときは、必ずパソコン本体の電源を切り、メインスイッチを○側に切り替えて電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 作業はパソコン本体が滑らないような平らな台の上で行ってください。
- プラスドライバー（2番）を用意してください。


### 1.2.2 本体カバーを取り外す

- 1 パソコン本体および接続されている周辺機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 フットを取り付けている場合は、フットを取り外します。
- 3 パソコン本体を横置きにします。
- 4 (1) パソコン本体背面のネジ（2ヶ所）を外し、(2) 本体カバーをパソコン本体前面側にスライドさせてから上に持ち上げて取り外します。  
お使いの機種により、本体カバーの取り外しが固く感じる場合があります。



### 1.2.3 本体カバーを取り付ける

- 1 線に合わせて本体カバーをまっすぐに下ろし、本体背面側にスライドさせます。



- 2 ネジ（2ヶ所）で固定します。

# 1.3 メモリ

ここでは、本パソコンにメモリを取り付ける方法について説明しています。

必ず「1.1 周辺機器を取り付ける前に」(→P.5)をお読みになってから作業をしてください。

## 1.3.1 注意事項

- メモリを取り付ける、または取り外すときは、必ずパソコン本体の電源を切り、メインスイッチを○側に切り替えて電源プラグをコンセントから抜いてください。
- メモリは静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまつた静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- メモリはふちを持ち、端子やICなどそれ以外の箇所に触れないようにしてください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。故障や接触不良の原因となります。
- メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となります。

## 1.3.2 取り付けられるメモリ

メモリを増設するときは、次の表でメモリの容量とメモリスロットの組み合わせを確認し、正しく取り付けてください。この表の組み合わせ以外で、メモリを取り付けないでください。


メモリ スロット1	メモリ スロット2	メモリ スロット3	メモリ スロット4	総容量	Windows 7 (64ビット版)	Windows Vista、 Windows 7 (32ビット版)
1GB	—	—	—	1GB <sup>注1</sup>	—	○
2GB	—	—	—	2GB <sup>注1</sup>	○	○
2GB	—	2GB	—	4GB	○	○ <sup>注2</sup>
4GB	—	4GB	—	8GB	○	—
2GB	2GB	2GB	2GB	8GB	○	—
4GB	2GB	4GB	2GB	12GB	○	—
4GB	4GB	4GB	4GB	16GB	○	—

注1：別売のメモリは2枚セットになっています。

注2：OSが使用可能な領域は約3GBになります。

### 1.3.3 メモリを取り付ける

- 1 本体カバーを取り外します（→P.6）。
- 2 メモリを取り付けるメモリスロットにメモリが取り付けられている場合は取り外します。




●メモリスロットにメモリが取り付けられている場合

- (1) メモリスロットの両側のフックをゆっくりと外側に開いてメモリの固定を解除し、(2) メモリのふちを持って真上にまっすぐ引き抜きます。

**重要**


- ▶ フックを勢いよく開かないでください。フックを勢いよく開くとメモリが飛び出し、故障の原因となります。



●メモリスロットにメモリが取り付けられていない場合  
メモリスロットの両側のフックを外側に開きます。

### 3 メモリを取り付けます。

- (1) メモリの欠けている部分とメモリスロットの突起を合わせて真上から差し込み、
- (2) メモリスロットの両側のフックが閉じてメモリを固定するまで、押し込みます。フックがメモリを固定していることを確認してください。



#### ※ 重要

- ▶ メモリがうまく取り付けられないときは、無理に取り付けず、いったんメモリを抜いてからもう一度メモリを取り付けてください。

### 4 本体力バーを取り付けます (→P.7)。

### 5 BIOSセットアップを起動して、メモリが正しく認識されていることを確認します。

詳しくは、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「BIOS」をご覧ください。

#### ※ 重要

- ▶ メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときにビープ音が鳴りエラーメッセージが表示されたり、画面に何も表示されなかったりすることがあります。その場合は電源ボタンを4秒以上押して本パソコンの電源を切り、メモリを取り付け直してください。それでも本パソコンが起動しない場合は、故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

## 1.3.4 メモリを取り外す

メモリを取り外す場合も、取り付ける手順をご覧ください。

#### ※ 重要

- ▶ 取り外したメモリは、静電気防止袋に入れて大切に保管してください。
- ▶ 空きメモリスロットは、フックを閉じた状態にしておいてください。

## 1.4 拡張カード

本パソコンに拡張カードを取り付けると、本パソコンの機能を拡張できます。ここでは拡張カードの取り付け、取り外しについて説明しています。

取り付ける拡張カードのマニュアルもあわせてご覧ください。また、拡張カードスロットの空き数や仕様については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「本体仕様」をご覧ください。

必ず「1.1 周辺機器を取り付ける前に」(→P.5)をお読みになってから作業をしてください。

### 1.4.1 注意事項


- 拡張カードを取り付ける、または取り外すときは、必ずパソコン本体の電源を切り、メイシスイッチを○側に切り替えて電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 拡張カードは静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまつた静電気により破壊される場合があります。拡張カードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- 拡張カードに起動ROMが搭載されている場合、拡張カードの取り付けや取り外しを行うと起動デバイスの優先順位が変わるために、本パソコンが起動できなくなることがあります。詳しくは、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「BIOS」をご覧になり、起動デバイスの設定をしてください。
- 増設する拡張カードに起動ROM(BIOS)が搭載されている場合、その種類や増設数により、システム起動時にエラーメッセージが表示され、起動できない場合があります。この場合は、増設する拡張カードのBIOSを無効にすることにより、現象を回避できることがあります。増設する拡張カードのBIOSを無効にする方法は、拡張カードのマニュアルをご覧ください。
- 拡張カードを取り付けない拡張カードスロットには、必ずスロットカバーを取り付けてお使いください。

## 1.4.2 拡張カードを取り付ける

- 1 本体カバーを取り外します（→P.6）。
- 2 拡張カード取り付け金具を真上にまっすぐ引き抜きます。


### ☞ 重要

- ▶ ケーブルが接続された拡張カードが取り付けられている場合は、接続されているケーブルとケーブルの接続されているコネクタの対応をメモしてからケーブルを抜き、その後拡張カード取り付け金具を抜いてください。



（イラストは機種や状況により異なります）

- 3 (1) スロットカバーを固定しているネジを外し、(2) スロットカバーを取り外します。




(イラストは機種や状況により異なります)

### ☞ 重要

- ▶ 取り外したスロットカバーは大切に保管してください。


- 4 (1) 拡張カードを真上から奥まで押し込み、(2) ネジを締めて固定します。



(イラストは機種や状況により異なります)

**5 拡張カード取り付け金具をパソコン本体に取り付けます。**

拡張カード取り付け金具とパソコン本体の突起部分を合わせ、真上から奥まで差し込みます。



(イラストは機種や状況により異なります)

**6 手順2でケーブルを抜いた場合は、同じコネクタに接続し直します。**

**7 本体カバーを取り付けます (→P.7)。**

**重要**

- ▶ 拡張カードが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときにエラーメッセージが表示されたり画面に何も表示されなかったりすることがあります。  
その場合は電源ボタンを4秒以上押して本パソコンの電源を切り、拡張カードを取り付け直してください。それでも拡張カードが正常に機能しない場合は、故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

### 1.4.3 拡張カードを取り外す

拡張カードを取り外す場合は、「1.4.2 拡張カードを取り付ける」(→P.12) をご覧になり、「スロットカバー」と「拡張カード」を読み替えて作業してください。

# 2

## 第2章

### お手入れ

快適にお使いいただくためのお手入れ方法を説明しています。

2.1 日常のお手入れ .....	16
2.2 定期的なお手入れ .....	18

## 2.1 日常のお手入れ

パソコン本体や周辺機器を長時間ご使用になると、汚れが付いたり、ほこりがたまつたりします。ここでは、日常のお手入れのしかたを説明しています。

### 2.1.1 パソコン本体、キーボード、マウスの表面の汚れ

乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。

#### ☞ 重要

- ▶ 拭き取るときは、内部に水が入らないよう充分に注意してください。
- ▶ シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。損傷する原因となります。

#### ■ キーの間のほこり

キーボードのキーの間のほこりは、柔らかいブラシなどを使って取り除いてください。

#### ☞ 重要

- ▶ ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となります。
- ▶ 掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- ▶ 毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が入り、故障の原因となります。


## 2.1.2 マウス（ボール式）

### 対象 マウス（ボール式）の場合

マウスのボールがスムーズに回転しないときは、ボールやマウスの内部の汚れを取ってください。

#### 1 マウスの裏ブタを取り外します。

マウスの底面にある裏ブタを、矢印の方向に回して取り外します。



（イラストは一般的なマウスを表しており、  
お使いのマウスとは細部が異なる場合があります）


#### 2 ボールを取り出して、水洗いします。

ボールを水洗いした後は、充分に乾燥させてください。

#### 3 マウスの内部の汚れを取ります。

マウスの内部と裏ブタを、水に浸して固く絞った布で拭きます。

ローラーは、綿棒で拭きます。



#### 4 ボールと裏ブタを取り付けます。

ボールとマウスの内部を充分に乾燥させたら、ボールと裏ブタを取り付けます。

## 2.2 定期的なお手入れ

---

長期間パソコンを使用していると、通風孔やパソコン内部にほこりがたまります。ほこりがたまつた状態で使用し続けると、故障の原因となりますので、定期的にお手入れをしてください。

また、24時間モデルの場合は、本パソコンにインストールされているソフトウェア「お手入れナビ」で、お手入れの時期をお知らせするメッセージを表示することができます。

### 2.2.1 注意事項


---

- お手入れをする場合は、パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようにしてください。  
この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。
- 清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするなどして、充分に換気してください。
- 洗剤を使用しないでください。故障の原因となります。
- 清掃時に破損した場合は、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについては、充分にご注意ください。
- パソコン本体内部のお手入れをする前に、一度金属質のものに手を触れたり金属質のものに掃除機の吸引口先端を触れさせたりして、静電気を放電してください。  
パソコン本体内部は静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、掃除機の吸引口や人体にたまつた静電気によって破壊される場合があります。

## 2.2.2 パソコン本体外部のほこりを取る

パソコン本体の通風孔（吸気や排気）、光学ドライブなどの開孔部にはこりがたまると、故障の原因となります。

通風孔などに付着したほこりは、掃除機で吸い取ってください。



### 2.2.3 パソコン本体内部のほこりを取る

パソコン本体内部や吸気孔などにほこりがたまつた状態で使い続けると、パソコン本体内部に熱がこもり、故障の原因となります。

パソコン本体内部や吸気孔のほこりは、掃除機で吸い取ってください。

#### ※ 重要

▶ パソコン本体内部の突起物には、手を触れないでください。けがや故障の原因となります。


**1** 本体力バーを取り外します (→P.6)。

**2** レバーを操作してCPUファンを外し、CPUファンの外枠のフレームを持って、CPUファンをヒートシンクから取り外します。

CPUファンを持つときは、CPUファンの羽根に触れないようにしてください。

#### ※ 重要

▶ 24時間モデルの場合は、CPUファンの上にダクトが取り付けられています。ヒートシンクからCPUファンを取り外すときは、ダクトが外れないように注意してください。




(イラストは機種や状況により異なります)

2本のレバーをつまむように押さえながら、CPUファンを持ち上げます。

**3 取り外したCPUファンを、ファイルラック部の上に置きます。**

CPUファンのケーブルがコネクタから抜けないように注意してください。強く引っ張るとケーブルが抜ける場合があります。




(イラストは機種や状況により異なります)

**4 パソコン内部のほこりを、掃除機で吸い取ります。**

イラスト点線部はほこりのたまりやすい場所です。

**※重要**


- ▶ ヒートシンクに掃除機の吸引口を強くぶつけたり、綿棒やつまようじを使用してほこりを取ったりしないでください。ヒートシンクが変形する場合があります。
- ▶ イラストで示している場所以外には触れないようにしてください。故障の原因となります。



(イラストは機種や状況により異なります)

- 5 CPU ファンのラベル面側のケーブルが、切り欠け部分から外れていないことを確認します。

少しでも外れている場合は、外れているケーブルを切り欠けの中に入れてください。




- 6 CPU ファンのラベル面を下側に向け、ヒートシンクの上に置きます。

ヒートシンクのツメ（2ヶ所）にCPU ファンのフレームを差し込んでから、CPU ファンが固定されるまでしっかりと下ろしてください。

### ☞ 重要


- ▶ CPU ファンを置くときに、ケーブルをはさまないようにしてください。
- ▶ 24 時間モデルの場合は、CPU ファンの上にダクトが取り付けられています。ヒートシンクから CPU ファンを取り付けるときは、ダクトが外れないように注意してください。



- 7 CPU ファンを固定します。

そのまま CPU ファンを下に押し込みます。「カチッ」と音がして CPU ファンがレバーに固定されます。

- 8** CPU ファンのケーブルコネクタがきちんと接続されていることを確認します。  
少しでも外れていた場合は、きちんと接続してください。



- 9** 本体カバーを取り付けます (→P.7)。

---

ESPRIMO  
D751/C、D581/C

取扱説明書（追補版）  
B6FJ-6741-01-00

発行日 2011年4月  
発行責任 富士通株式会社

---

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

⑦ 1103-1

このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。  
不要になった際は、回収・リサイクルにお出しください。



\* B 6 F J - 6 7 4 1 - 0 1 \*