

はじめにお読みください



B5FL-2301-02

生産管理用

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

本書には、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、本書を熟読してください。本書に記載した項目以外の注意事項はインターネット上のマニュアル『取扱説明書』に記載しています。こちらにも必ず目を通してください。

<https://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>



上記の Web ページにて、「マニュアルを探す」の「製品カテゴリ」、シリーズ名・タイプから探す」または「一覧から探す」で製品を指定し、マニュアル一覧を表示します。

保証書について

- 保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
- 修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。

液晶ディスプレイの特性について

次の項目は液晶ディスプレイの特性によるもので故障ではありません。交換や返品はお受けいたしかねます。

- 非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。
- 製品ごとに色合いが異なる場合があります。また、温度の影響により多少の色むらが発生する場合があります。
- 製品の製造工程やご利用環境によって空気中の微細な異物が混入する場合があります。
- 長時間同じ表示を続けると残像となることがありますが、表示を変えることにより、しばらく経つと消えます。
この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。
- 表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります。

使用環境についてのご注意

次のような場所で使用、設置すると、本製品の故障や一部機能が利用できない原因となります。

湿気やほこり、油煙の多い場所

腐食性ガス（温泉から出る硫黄ガスなど）が出る場所
次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素等の塩素を含む薬剤を使用した空間除菌の間近
消毒する場所の付近や、風下（ファンなどを使用している場合）での製品のお取り扱い、十分ご注意ください。

電磁波の影響を受けやすいもの（テレビやラジオ）磁気を発生するもの（モーターやスピーカー）の近く

結露する場所

安全上のご注意



本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報を記載しています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みになり、正しく安全に、大切に取り扱ってください。お使いの機種によっては、添付や搭載されていない機能などについての記載もあります。が、あらかじめご了承ください。

■危険ラベル／警告ラベル／注意ラベル

本製品には危険・警告・注意ラベルが貼ってあります。絶対にはがしたり、汚したりしないでください。

■警告表示について

本書では、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための警告レベルを表すシンボルマークを使っています。

	警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
	注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

設置／準備

警告

梱包に使用している袋類は、お子様の手の届く所に置かないでください。

口に入れたり、頭にかぶったりすると、窒息の原因になります。

本製品を風通しの悪い場所、火気のある場所、引火性ガスの発生する場所で使用したり、置いたりしないでください。
火災の原因になります。

電源ケーブルや AC アダプタは、指定された電圧（100V）の壁のコンセントやコネクタに直接かつ確実に接続してください。
不完全な接続状態で使用すると、感電、火災の原因になります。

タコ足配線をしないでください。

感電、火災の原因になります。

濡れた手で電源ケーブルや AC アダプタを抜き差ししないでください。

感電の原因になります。

ケーブル類を束ねた状態で使用しないでください。
発熱して、火災の原因になります。

注意

本製品を調理台や加湿器のそばなどの油煙や湯気の多い場所や、ほこりの多い場所などで使用したり、置いたりしないでください。

感電、火災の原因になることがあります。

本製品や AC アダプタを直射日光があたる場所、閉めきった自動車内、ストーブのような暖房器具のそば、ホットカーベットのうえで使用したり、置いたりしないでください。
感電、火災、故障の原因になります。

本製品を移動する場合は、次の点にご注意ください。

- 電源ケーブルや AC アダプタのケーブルが傷つき、感電、火災の原因となったり、本製品が落下したり倒れたりして、けがの原因になります。
- ・電源ケーブルや AC アダプタをコンセントから抜いてください。
- ・接続されたケーブルなどを外してください。
- ・作業は足元に充分注意して行ってください。

使用時



警告

端子をショートさせないでください。

感電、火災の原因になります。

発熱や煙、異臭や異音があるなどの異常が発生したときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜いてください。

異常状態のまま使用すると、感電、火災の原因になります。故障や修理に関するお問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

落としたり、カバーなどを破損した場合は、電源を切り、電源ケーブルや AC アダプタを抜いてください。バッテリーパックを取り外せる場合は、バッテリーパックも取り外してください。そのまま使用すると、感電、火災の原因になります。故障や修理に関するお問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

開口部（通風孔など）から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落としたりしないでください。

感電、火災の原因になります。

排気孔付近や AC アダプタなど、温度が高くなる場所に長時間直接触れて使用しないでください。

排気孔付近は熱くなりますので、使用時に触れないでください。特にお子様が近くにいる場合はご注意ください。低温やけどの原因になります。

風呂場やシャワー室など水のかかるおそれのある場所で使用しないでください。

感電、火災の原因になります。

本製品の上や周りに、花びんやコップなど液体のいったものを置かないでください。

感電、火災の原因になります。

本製品や周辺機器のケーブル類に、お子様が容易に触れないようにしてください。

誤って首に巻きつけると窒息の原因になります。

AC アダプタや電源ケーブルを取り扱うときは、次の点にご注意ください。

感電、火災の原因になります。

- ・AC アダプタ本体や、ケーブルが変形したり、割れたり、傷ついたりする場合は使用しない。
- ・AC アダプタ本体を落下させたり、強い衝撃を与えたりしない。
- ・ケーブル類を傷ついたり、加工したり、加熱したり、重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしない。
- ・AC アダプタ本体にケーブル類をきつく巻き付けるなどして、ケーブル根本部分に負担をかけない。
- ・電源ケーブルや AC アダプタを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らず必ず電源プラグを持つ。
- ・ドライバなどの金属を近づけない。

バッテリーパックや乾電池を取り扱うときは、次の点にご注意ください。

液もれ、けが、やけど、破裂、火災、周囲を汚す原因になります。

- ・指定された方法以外で使用しない。
- ・分解や改造をしない。
- ・加熱したり、火の中に入れたりしない。
- ・熱器具に近づけない。
- ・火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしない。
- ・落としたり、ぶついたり、大きな衝撃を与えない。
- ・先のとがったもので力を加えたり、強い圧力を加えない。
- ・ショートさせない。
- ・端子部分をぬらしたり、水の中に入れたりしない。
- ・金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに携帯、保管しない。
- ・お客様の手の届く所に保管しない。
- ・乾電池を充電しない。
- ・ハンダ付けしない。

特に、バッテリーパックは、落下などの衝撃による内部の電池や回路基板的損傷によって発熱・発火し、けがの原因になったり、破裂・液もれによる周囲の汚損の原因になることがあります。

バッテリーパックに衝撃を与えた場合、あるいは外観に明らかな変形や破損が見られる場合には、使用をやめてください。

バッテリーパックや乾電池が液もれし、もれ出た液が万一、目や口に入ったときは、こすらず水道水などの多量のきれいな水で充分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。

失明など障害の原因になります。

液が皮膚や衣類に付着したときは、ただちに水でよく洗い流してください。皮膚に障害を起こす原因になります。

本製品は、レーザー光線を装置カバーで遮断するなど安全な構造になっておりますが、次のことにご注意ください。

レーザー光線を直視することにより、目の痛みなど、視力障害を起こすおそれがあります。

- ・光学ドライブのレーザー光線の光源部を直接見ないでください。
- ・製品カバーが破損してレーザー光線が製品外にもれた場合は、レーザー光線をのぞきまいてください。
- ・レーザー式マウスは底面から、目に見えないレーザー光線が出ています。マウス底面を直視しないでください。



注意

光学ドライブのトレイやスロット、コネクタ、通風孔など、本製品の開口部に、手や指を入れないでください。ディスクなどをセットまたは取り出す場合は、手や指を入れないでください。けが、感電の原因になります。特に、お子様が近くにいる場合はご注意ください。

メモリーカードや SIM カードの使用終了直後は高温になっていることがあります。

取り外すときは、使用後に温度が下がってから取り外してください。やけどの原因になります。

メンテナンス／増設



警告

お客様ご自身で修理、改造しないでください。また、マニュアルなどで指示がある場合を除いて分解しないでください。

けが、感電、火災の原因になります。

修理や点検などが必要な場合は、故障や修理に関するお問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

異常時



警告

本製品の内部に水などの液体や金属片などの異物が入った場合は、すぐに本製品の電源を切り、電源ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。

バッテリーパックを取り外せる場合は、バッテリーパックも取り外してください。そのまま使用すると、感電、火災の原因になります。故障や修理に関するお問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。



注意

カバーや部品などが破損・脱落したり、キーボードのキートップが外れた場合は、使用を中止し、故障や修理に関するお問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

破損した製品や破片によるけがや故障の原因になります。特にお子様が近くにいる場合はご注意ください。

液晶ディスプレイが破損し、液状の内容物が流出して皮膚に付着した場合は、流水で 15 分以上洗浄してください。また、目に入った場合は、流水で 15 分以上洗浄した後、医師に相談してください。

ディスプレイの内部には、刺激性物質が含まれており、中毒を起こすおそれがあります。

使用上のご注意

本製品をお使いになるうえでのご注意は、インターネット上のマニュアル『取扱説明書』および以下の「よくある QA 一覧（法人向けバージョン）」の「ノートパソコン・タブレットの取り扱い」をご覧ください。

<https://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/qalist/>

