

# Fujitsu Notebook LIFEBOOK

LIFEBOOK U3114X/SEG

## BIOS セットアップメニュー一覧

---

Intel、インテル、Intel ロゴは、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

# BIOSセットアップメニュー詳細

BIOSセットアップのメニューについて説明しています。  
BIOSセットアップのメニューは次のとおりです。

| メニュー          | 説明                                |
|---------------|-----------------------------------|
| 情報 (→P.3)     | BIOSやパソコン本体についての情報が表示されます。        |
| システム (→P.3)   | 日時や言語、ドライブの機能などを設定します。            |
| 詳細 (→P.4)     | CPUや内蔵デバイス、周辺機器などを設定します。          |
| セキュリティ (→P.6) | パスワードなどのセキュリティ機能を設定します。           |
| 起動 (→P.7)     | 本パソコンの起動時の動作について設定します。            |
| 終了 (→P.7)     | 設定値の保存や読み込み、BIOSセットアップの終了などを行います。 |

## 重要

- ▶ BIOSセットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## POINT

- ▶ ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動すると、設定変更のできる項目が制限されます。制限された項目はグレーに表示されます。ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合に変更できる項目は次のとおりです。

| メニュー            |                                          | 設定項目     |  |
|-----------------|------------------------------------------|----------|--|
| システム            |                                          |          |  |
| システム時刻          |                                          |          |  |
| システム日付          |                                          |          |  |
| 言語 (Language)   |                                          |          |  |
| ポインティングデバイスサポート |                                          |          |  |
| 詳細              |                                          |          |  |
| 各種設定            | 音量設定                                     |          |  |
|                 | ハードウェア省電力機能                              |          |  |
|                 | ハードウェア省電力機能：<br>アイドル状態におけるCPU省電力 (AC)    |          |  |
|                 | ハードウェア省電力機能：<br>アイドル状態におけるCPU省電力 (バッテリー) |          |  |
|                 | USB Type-C 充電設定：<br>パソコン電源オフ時の動作         |          |  |
|                 | USB Type-C ポートリブリークーターのLANによるウェイクアップ     |          |  |
| イベントログ設定        | イベントログの表示                                |          |  |
| セキュリティ          |                                          |          |  |
| ユーザー用パスワード設定    |                                          |          |  |
| TLS 証明書の管理      |                                          | 証明書を取り込み |  |
|                 |                                          | 証明書の削除   |  |
| 終了              |                                          |          |  |
| 変更を保存して終了する     |                                          |          |  |
| 変更を保存せずに終了する    |                                          |          |  |
| 変更を保存する         |                                          |          |  |
| 変更を保存して電源を切る    |                                          |          |  |

## 情報メニュー

BIOSやパソコン本体についての情報が表示されます。設定を変更することはできません。

| 設定項目           | 備考                                                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型名             |                                                                                                               |
| カスタムメイド番号      |                                                                                                               |
| 製造番号           |                                                                                                               |
| BIOS 版数        |                                                                                                               |
| UEFI仕様版数       |                                                                                                               |
| EC 版数          |                                                                                                               |
| MCU 版数         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ USB Type-C ポートリプリケータ接続時表示</li> <li>・ 非接続時は「接続情報がありません」と表示</li> </ul> |
| USB PD 版数      |                                                                                                               |
| バッテリーサイクル数     |                                                                                                               |
| バッテリーの消耗状態     |                                                                                                               |
| CPU タイプ        |                                                                                                               |
| 全メモリ容量         |                                                                                                               |
| 標準メモリ          |                                                                                                               |
| パススルー MAC アドレス |                                                                                                               |
| UUID           |                                                                                                               |
| 資産番号           |                                                                                                               |

## システムメニュー

☐選択肢    ☒初期値

| 設定項目                                                                                                | 備考                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| システム時刻<br>00 : 00 : 00 ~ 23 : 59 : 59                                                               | 【Tab】キー／【Enter】キー …… 右の項目に移動<br>【Shift】 + 【Tab】キー …… 左の項目に移動 |
| システム日付<br>01/01/2000 ~ 12/31/2099                                                                   | 【Tab】キー／【Enter】キー …… 右の項目に移動<br>【Shift】 + 【Tab】キー …… 左の項目に移動 |
| 言語 (Language)<br><input type="checkbox"/> English (US) <input checked="" type="checkbox"/> 日本語 (JP) |                                                              |
| ポインティングデバイスサポート<br><input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する          |                                                              |

## 詳細メニュー

□選択肢 ■初期値

| 設定項目                                                               | 備考                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 起動設定                                                               |                                                    |
| 高速起動<br>□使用しない ■使用する                                               |                                                    |
| ネットワーク起動<br>□使用しない ■使用する                                           |                                                    |
| HTTP 起動<br>■使用しない □使用する                                            |                                                    |
| 強制ネットワーク起動<br>■使用しない □使用する                                         |                                                    |
| ネットワーク起動プロトコル<br>□IPv4 □IPv6<br>■IPv4 then IPv6<br>□IPv6 then IPv4 |                                                    |
| UEFI 起動時のスクリーン<br>キーボード<br>■使用しない □使用する                            |                                                    |
| キーボード設定                                                            |                                                    |
| 起動時の Numlock 設定<br>□オン ■オフ<br>□オン (Fn キー)                          |                                                    |
| その他の内蔵デバイス設定                                                       |                                                    |
| Audio コントローラー<br>□使用しない ■使用する                                      |                                                    |
| スピーカー<br>□使用しない ■使用する                                              | 下記の項目が次のように設定されているときに表示<br>•「Audio コントローラー」が「使用する」 |
| マイク<br>□使用しない ■使用する                                                |                                                    |
| 無線 LAN／Bluetooth(R)<br>□使用しない ■使用する<br>□無線 LAN のみ                  |                                                    |

□選択肢 ■初期値

| 設定項目                                      | 備考                                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 指紋センサー<br>□使用しない ■使用する                    | 搭載機種のみ表示                                                         |
| WWAN デバイス<br>□使用しない ■使用する                 | 搭載機種のみ表示                                                         |
| 内蔵カメラ (前)<br>□使用しない ■使用する                 |                                                                  |
| 内蔵カメラ (後)<br>□使用しない ■使用する                 |                                                                  |
| CPU 設定                                    |                                                                  |
| Virtualization Technology<br>□使用しない ■使用する |                                                                  |
| Intel(R) VT-d<br>■使用しない □使用する             | 下記の項目が次のように設定されているときに設定可能<br>•「Virtualization Technology」が「使用する」 |
| Intel(R) GNA<br>■使用しない □使用する              |                                                                  |
| USB 設定                                    |                                                                  |
| レガシー USB サポート<br>□使用しない ■使用する             |                                                                  |
| SCSI サブクラスサポート<br>□使用しない ■使用する            | 下記の項目が次のように設定されているときに設定可能<br>•「レガシー USB サポート」が「使用する」<br>※注1      |
| USB ポート<br>□使用しない ■使用する                   | • 配下の項目は、本項目が「使用する」に設定されているときに表示                                 |
| 左側面<br>□使用しない ■使用する                       |                                                                  |
| 右側面<br>□使用しない ■使用する                       |                                                                  |
| XHCI コントローラー設定<br>■標準モード □互換モード           |                                                                  |

□選択肢 ■初期値

| 設定項目                                                                                                                                                                                     | 備考                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 各種設定                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| MACアドレスパススルー<br>■使用しない □使用する                                                                                                                                                             |                                                                          |
| USBによるウェイクアップ<br>□使用しない ■使用する                                                                                                                                                            |                                                                          |
| 自動Save To Disk<br>□オフ ■オン                                                                                                                                                                |                                                                          |
| 音量設定<br>□オフ □小 ■中 □大                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| ハードウェア省電力機能<br>□使用しない ■使用する                                                                                                                                                              |                                                                          |
| <div> <div> <div>アイドル状態におけるCPU省電力 (AC)</div> <div>■省エネルギー</div> <div>□低電力 □標準</div> </div> <div> <div>アイドル状態におけるCPU省電力 (バッテリー)</div> <div>■長時間稼動</div> <div>□低電力 □標準</div> </div> </div> | 下記の項目が次のように設定されているときに設定可能<br>◆「ハードウェア省電力機能」が「使用する」                       |
| USB Type-C 充電設定                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| <div> <div>パソコン電源オフ時の動作</div> <div>□充電しない ■充電する</div> </div>                                                                                                                             |                                                                          |
| USB Type-CポートリプリケータのLANによるウェイクアップ<br>■使用しない □使用する                                                                                                                                        | USB Type-Cポートリプリケータ接続時に表示                                                |
| ACアダプタ接続による起動<br>■使用しない □使用する                                                                                                                                                            |                                                                          |
| CPUパフォーマンス<br>■ノーマルモード<br>□パフォーマンスモード                                                                                                                                                    | 「パフォーマンスモード」に設定した場合は、CPUのパフォーマンスを優先します。これにより充電が一時的に止まったり、充電時間が長くなったりします。 |
| Intel(R) Management Engine 設定                                                                                                                                                            |                                                                          |
| ME 版数                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| DFCI 設定                                                                                                                                                                                  | ※注2                                                                      |

□選択肢 ■初期値

| 設定項目                              | 備考 |
|-----------------------------------|----|
| イベントログ設定                          |    |
| イベントログ領域の状態                       |    |
| イベントログ内容の状態                       |    |
| イベントログの表示<br>> Enter              |    |
| イベントログ<br>□保存しない ■保存する            |    |
| イベントログの消去<br>■いいえ<br>□次回起動時に消去します |    |

注1：接続されているデバイスによっては、「使用する」に設定すると本パソコンが起動しなくなる場合があります。その場合は、デバイスを取り外して再起動してください。

注2：MicrosoftのDevice Firmware Configuration Interface (DFCI) のメニューで、Microsoft IntuneでBIOS設定を管理するためのメニューです。  
本項目の設定は、変更せずにお使いください。

## セキュリティメニュー

□選択肢 ■初期値

| 設定項目                                           | 備考                                                                                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理者用パスワード                                      | 設定状況を表示                                                                                           |
| ユーザー用パスワード                                     | 設定状況を表示                                                                                           |
| 管理者用パスワード設定<br>>Enter                          | ⇒『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「BIOSのパスワード機能を使う」を参照                                                      |
| ユーザー用パスワード設定<br>>Enter                         | 「管理者用パスワード」設定時に設定可能<br>⇒『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「BIOSのパスワード機能を使う」を参照                               |
| ユーザー用パスワード文字数<br>0～32                          | 「管理者用パスワード」設定時に設定可能                                                                               |
| 起動時のパスワード<br>■使用しない □最初のみ □毎回                  | 「管理者用パスワード」設定時に設定可能                                                                               |
| 自動ウェイクアップ時のパスワード<br>■使用しない □使用する               | ・LAN／タイマーなどによる自動ウェイクアップ時のパスワード要求有無を設定<br>・下記の項目が次のように設定されているときに設定可能<br>♦「起動時のパスワード」が「最初のみ」または「毎回」 |
| 取外し可能なディスクからの起動制限<br>■使用しない □使用する              | 「管理者用パスワード」設定時に設定可能                                                                               |
| システムファームウェア更新機能<br>□使用しない ■使用する<br>□使用する（制限付き） | ※注1                                                                                               |
| デバイスファームウェア更新機能<br>■使用する<br>□使用する（制限付き）        |                                                                                                   |
| 起動メニュー<br>□使用しない ■使用する                         | 【F12】キーによる起動メニュー呼び出しの設定                                                                           |
| 所有者情報                                          |                                                                                                   |
| 所有者情報                                          |                                                                                                   |
| 所有者情報設定<br>>Enter                              |                                                                                                   |

□選択肢 ■初期値

| 設定項目                              | 備考                 |
|-----------------------------------|--------------------|
| TPM（セキュリティチップ）設定                  |                    |
| セキュリティチップデバイス<br>Intel(R) PTT     |                    |
| セキュリティチップ<br>□使用しない ■使用する         | 設定変更は再起動後に有効       |
| セキュリティチップのクリア<br>>Enter           | クリアは再起動後に実行        |
| セキュアブート設定                         |                    |
| セキュアブート                           | 設定状況を表示<br>※注2     |
| 署名情報の保護                           | 設定状況を表示            |
| 署名情報の状態                           | 設定状況を表示            |
| セキュアブート機能<br>□使用しない ■使用する         |                    |
| 署名情報のカスタマイズ<br>>Enter             |                    |
| 署名情報の初期化<br>>Enter                | 標準設定（ご購入時の署名情報）に戻す |
| 3rd-party UEFI CA<br>□使用しない ■使用する |                    |
| DBの管理                             |                    |
| 署名の登録                             |                    |
| 署名の削除                             |                    |
| DB署名リスト                           |                    |
| DBXの管理                            |                    |
| 署名の登録                             |                    |
| 署名の削除                             |                    |
| DBX署名リスト                          |                    |

□選択肢 ■初期値

| 設定項目       | 備考 |
|------------|----|
| TLS 証明書の管理 |    |
| 証明書の取り込み   |    |
| 証明書の削除     |    |

注1:「使用する（制限付き）」に設定したときは、Windows UpdateによるBIOS更新機能は利用できません。

注2: Windows（UEFIモード）以外のOSから起動すると、「起動可能なデバイスが見つかりませんでした」、「セキュアブートに失敗しました。\*\*アクセス拒否\*\*」などのメッセージが表示されることがあります。  
また、起動メニューから起動デバイスを選択したときに、「選択したデバイスから起動できませんでした」と表示されたり起動メニューが再表示されることがあります。

これらの現象が起きた場合は、「セキュアブート機能」を「使用しない」に設定してからOSを起動してください。

## 起動メニュー

| 設定項目                               | 備考                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| 起動デバイスの優先順位                        | ⇒『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「起動デバイスを変更する」を参照 |
| Windows Boot Manager <sup>注1</sup> |                                          |
| eMMC                               |                                          |
| NETWORK                            |                                          |
| USB HDD                            |                                          |
| USB CD/DVD                         |                                          |

注1: OSの構成により表示されない場合があります。

## 終了メニュー

| 設定項目         | 備考                                                                                                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更を保存して終了する  |                                                                                                                                                                              |
| 変更を保存せずに終了する | ※注1                                                                                                                                                                          |
| 標準設定値を読み込む   | 次の項目は対象外<br>・システム時刻<br>・システム日付<br>・言語設定<br>・管理者用パスワード<br>・ユーザー用パスワード<br>・ハードディスクパスワード<br>・所有者情報設定<br>・セキュリティチップのクリア<br>・セキュアブート機能<br>⇒『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「ご購入時の設定に戻す」を参照 |
| 変更前の値を読み込む   |                                                                                                                                                                              |
| 変更を保存する      |                                                                                                                                                                              |
| 変更を保存して電源を切る |                                                                                                                                                                              |

注1: 確認画面で「はい」を選択すると、変更が保存されてしまいます。「いいえ」を選択してください。