B6FH-D771-02 Z0-00

Fujitsu Notebook LIFEBOOK

LIFEBOOK U9416NQ/C
LIFEBOOK U9416NQ/CX

BIOS セットアップメニュー一覧

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright 2026 Fujitsu Limited

BIOSセットアップメニュー詳細

BIOSセットアップのメニューについて説明しています。
BIOSセットアップのメニューは次のとおりです。

メニュー	説明
情報 （→P.2）	BIOSやパソコン本体についての情報が表示されます。
システム （→P.2）	日時や言語、ドライブの機能などを設定します。
詳細 （→P.3）	CPUや内蔵デバイス、周辺機器などを設定します。
セキュリティ （→P.3）	パスワードなどのセキュリティ機能を設定します。
電源管理 （→P.4）	省電力機能や、Wake on LAN機能などを設定します。
起動 （→P.5）	本パソコンの起動時の動作について設定します。
終了 （→P.5）	設定値の保存や読み込み、BIOSセットアップの終了などを行います。

重要

- BIOSセットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

POINT

- ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動すると、設定変更のできる項目が制限されます。制限された項目はグレーに表示されます。
  ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合に変更できる項目は次のとおりです。

メニュー	設定項目	
システム	システム時刻	
	システム日付	
	言語（Language）	
詳細	各種設定	FANコントロール
セキュリティ	ユーザー用パスワード設定	
	ハードディスクセキュリティ	ドライブ0用パスワード設定
電源管理	USB充電設定	パソコン電源オフ時の動作
		パソコン起動中の動作
	LANによるウェイクアップ	
		バッテリ運用時
終了	変更を保存して終了する	
	変更を保存せずに終了する	
	変更を保存する	
	変更を保存して電源を切る	

情報メニュー

BIOSやパソコン本体についての情報が表示されます。設定を変更することはできません。

設定項目	備考
型名	
製造番号	
BIOS版数	
UEFI仕様版数	
EC版数	
CPUタイプ	
全メモリ容量	
標準メモリ	
UUID	
パネルID	
認証表示 ＞Enter	本パソコン固有の認定および準拠マークに関する詳細（認証・認定番号を含む）を表示

システムメニュー

□選択肢　■初期値

設定項目	備考
システム時刻 00：00：00～23：59：59	【Tab】キー／【Enter】キー ……右の項目に移動 【Shift】＋【Tab】キー ……左の項目に移動
システム日付 01/01/2000～12/31/2099	【Tab】キー／【Enter】キー ……右の項目に移動 【Shift】＋【Tab】キー ……左の項目に移動
言語（Language） □English（US）　■日本語（JP）	

詳細メニュー

□選択肢　■初期値

設定項目	備考
起動設定	
ネットワーク起動 □使用しない　■使用する	
ネットワーク起動プロトコル □IPv4　□IPv6 ■IPv4 then IPv6 □IPv6 then IPv4	
その他の内蔵デバイス設定	
無線LAN／Bluetooth(R) □使用しない　■使用する □無線LANのみ	
指紋センサー □使用しない　■使用する	搭載機種のみ表示
内蔵カメラ □使用しない　■使用する	
USB設定	
USBポート □使用しない　■使用する	配下の項目は、本項目が「使用する」に設定されているときに表示
左側面（手前）と右側面 □使用しない　■使用する	
左側面（中央） □使用しない　■使用する	Type-C接続
左側面（奥） □使用しない　■使用する	Type-C接続
各種設定	
FANコントロール ■通常　□サイレント	サイレントモードでは、CPUパフォーマンスを制限し、FANの回転数を抑制する

セキュリティメニュー

□選択肢　■初期値

設定項目	備考
管理者用パスワード	設定状況を表示
ユーザー用パスワード	設定状況を表示
管理者用パスワード設定 ＞Enter	⇨『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「BIOSのパスワード機能を使う」を参照
ユーザー用パスワード設定 ＞Enter	「管理者用パスワード」設定時に設定可能 ⇨『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「BIOSのパスワード機能を使う」を参照
ユーザー用パスワード文字数 0～32	「管理者用パスワード」設定時に設定可能
起動時のパスワード ■使用しない　□毎回	「管理者用パスワード」設定時に設定可能
データ消去（ERASE DISK） □次回起動時に実施	設定変更時、ERASE DISKは再起動後に実行される
ハードディスクセキュリティ	
ドライブ0用パスワード	設定状況を表示
ドライブ0用パスワード設定 ＞Enter	⇨『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「BIOSのパスワード機能を使う」を参照
起動時のパスワード入力 □使用しない　■使用する	設定にかかわらず再起動時は要求なし
セキュアブート設定	
セキュアブート	設定状況を表示 ※注1
署名情報の保護	設定状況を表示
署名情報の状態	設定状況を表示
セキュアブート機能 □使用しない　■使用する	
署名情報のカスタマイズ ＞Enter	
署名情報の初期化 ＞Enter	標準設定（ご購入時の署名情報）に戻す ※注2

□選択肢　■初期値

設定項目	備考
DBリスト	
DB署名リスト	
DBXリスト	
DBX署名リスト	

注1：Windows（UEFIモード）以外のOSから起動すると、「起動可能なデバイスが見つかりませんでした」、「セキュアブートに失敗しました。**アクセス拒否**」などのメッセージが表示されることがあります。また、起動メニューから起動デバイスを選択したときに、「選択したデバイスから起動できませんでした」と表示されたり起動メニューが再表示されることがあります。

これらの現象が起きた場合は、「セキュアブート機能」を「使用しない」に設定してからOSを起動してください。

注2：署名情報の初期化を実行するには、「署名情報の保護」が「無効（セットアップモード）」になっている必要があります。
「無効（セットアップモード）」になっていない場合は、「署名情報のカスタマイズ」を実行してください。
署名情報の初期化後は、「署名情報の保護」は「有効（ユーザーモード）」と表示されます。

電源管理メニュー

□選択肢　■初期値

設定項目	備考
USB充電設定	
パソコン電源オフ時の動作 ■充電しない □充電する（AC/バッテリ） □充電する（ACのみ）	
パソコン起動中の動作 □通常充電　■急速充電	
LANによるウェイクアップ ■使用しない　□使用する	「使用する」設定時は、消費電力が増加するため、ACアダプタの使用を推奨 ※注1
バッテリ運用時 □使用しない　■使用する	下記の項目が次のように設定されているときに設定可能 ◆「LANによるウェイクアップ」が「使用する」

注1：Windowsの高速スタートアップを無効にしてください。詳しくは、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「Wake on LANを有効にする」をご覧ください。

起動メニュー

設定項目	備考
起動デバイスの優先順位	⇨『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「起動デバイスを変更する」を参照
Windows Boot Manager Drive0 NVMe NETWORK USB HDD USB CD/DVD	

終了メニュー

設定項目	備考
変更を保存して終了する	
変更を保存せずに終了する	※注1
標準設定値を読み込む	次の項目は対象外 ・システム時刻 ・システム日付 ・言語設定 ・管理者用パスワード ・ユーザー用パスワード ・ハードディスクパスワード ・セキュアブート機能 ⇨『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「ご購入時の設定に戻す」を参照
変更前の値を読み込む	
変更を保存する	
変更を保存して電源を切る	

注1：確認画面で「はい」を選択すると、変更が保存されてしまいます。「いいえ」を選択してください。