B6FH-D775-03 Z0-00

Fujitsu Notebook LIFEBOOK

LIFEBOOK U9416A/C
LIFEBOOK U9416A/CX
LIFEBOOK U9416A/CW
LIFEBOOK U8316A/C

BIOS セットアップメニュー一覧

AMD、AMD Arrow ロゴ、Ryzen、およびそれらの組み合わせは Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright 2026 Fujitsu Limited

BIOSセットアップメニュー詳細

BIOSセットアップのメニューについて説明しています。
BIOSセットアップのメニューは次のとおりです。

メニュー	説明
情報 （→P.3）	BIOSやパソコン本体についての情報が表示されます。
システム （→P.3）	日時や言語、ドライブの機能などを設定します。
詳細 （→P.3）	CPUや内蔵デバイス、周辺機器などを設定します。
セキュリティ （→P.5）	パスワードなどのセキュリティ機能を設定します。
電源管理 （→P.6）	省電力機能や、Wake on LAN機能などを設定します。
起動 （→P.7）	本パソコンの起動時の動作について設定します。
終了 （→P.7）	設定値の保存や読み込み、BIOSセットアップの終了などを行います。

重要

- BIOSセットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

POINT

- ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動すると、設定変更のできる項目が制限されます。制限された項目はグレーに表示されます。
  ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合に変更できる項目は次のとおりです。

メニュー	設定項目	
システム	システム時刻	
	システム日付	
	言語（Language）	
	ポインティングデバイスサポート	
詳細	各種設定	音量設定
		FANコントロール
	DFCI設定	
	イベントログ設定	イベントログの表示
セキュリティ	ユーザー用パスワード設定	
	ハードディスクセキュリティ	ドライブn：ユーザーパスワード設定
	TLS証明書の管理	証明書の取り込み
		証明書の削除
電源管理	USB 充電設定	パソコン電源オフ時の動作
		パソコン起動中の動作
	USB Type-C充電設定	パソコン電源オフ時の動作
	LANによるウェイクアップ	
	USB Type-CポートリプリケータのLANによるウェイクアップ	
	時刻による電源ON	
		時刻
		日付
終了	変更を保存して終了する	
	変更を保存せずに終了する	
	変更を保存する	
	変更を保存して電源を切る	

情報メニュー

BIOSやパソコン本体についての情報が表示されます。設定を変更することはできません。

設定項目	備考
型名	
製造番号	
BIOS版数	
UEFI仕様版数	
EC版数	
MCU版数	・USB Type-Cポートリプリケータ接続時表示 ・非接続時は「接続情報がありません」と表示
USB PD版数	
CPUタイプ	
全メモリ容量	
標準メモリ	
MACアドレス	
パススルー MACアドレス	
UUID	
パネルID	

システムメニュー

□選択肢　■初期値

設定項目	備考
システム時刻 00：00：00～23：59：59	【Tab】キー／【Enter】キー ……右の項目に移動 【Shift】＋【Tab】キー ……左の項目に移動
システム日付 01/01/2000～12/31/2099	【Tab】キー／【Enter】キー ……右の項目に移動 【Shift】＋【Tab】キー ……左の項目に移動
言語（Language） □English（US）　■日本語（JP）	
ポインティングデバイスサポート □使用しない　■使用する	

詳細メニュー

□選択肢　■初期値

設定項目	備考
起動設定	
高速起動 　□使用しない　■使用する	
ネットワーク起動 　□使用しない　■使用する	
HTTP起動 　■使用しない　□使用する	
強制ネットワーク起動 　■使用しない　□使用する	
ネットワーク起動プロトコル 　□IPv4　□IPv6 　■IPv4 then IPv6 　□IPv6 then IPv4	
ドライブ設定	
ドライブ0 　□使用しない　■使用する	
キーボード設定	
起動時のNumlock設定 　□オン　■オフ 　□オン（Fnキー）	
その他の内蔵デバイス設定	
Audioコントローラー 　□使用しない　■使用する	
スピーカー 　　□使用しない　■使用する	下記の項目が次のように設定されているときに表示 ◆「Audioコントローラー」が「使用する」
マイク 　　□使用しない　■使用する	
内蔵LANデバイス 　□使用しない　■使用する	
無線LAN／Bluetooth(R) 　□使用しない　■使用する 　□無線LANのみ	
指紋センサー 　□使用しない　■使用する	搭載機種のみ表示

□選択肢　■初期値

設定項目	備考
タッチパネル □使用しない　■使用する	タッチパネル搭載機種のみ表示
手のひら静脈センサー □使用しない　■使用する	搭載機種のみ表示
内蔵カメラ □使用しない　■使用する	
USB4デバイス □使用しない　■使用する	
CPU設定	
AMD-V(TM) □使用しない　■使用する	
TSME □使用しない　■使用する	AMD Ryzen AI 5 PRO 435 プロセッサー搭載機種のみ表示
USB設定	
レガシー USBサポート □使用しない　■使用する	
SCSIサブクラスサポート □使用しない　■使用する	下記の項目が次のように設定されているときに設定可能 ◆「レガシー USBサポート」が「使用する」 ※注1
USBポート □使用しない　■使用する	配下の項目は、本項目が「使用する」に設定されているときに表示
右側面 □使用しない　■使用する	
左側面（手前） □使用しない　■使用する	
左側面（中央）	「Thunderbolt(TM) デバイス」と表示され選択不可
左側面（奥）	「Thunderbolt(TM) デバイス」と表示され選択不可
XHCIコントローラー設定 ■標準モード　□互換モード	

□選択肢　■初期値

設定項目	備考
各種設定	
MACアドレスパススルー ■使用しない　□使用する	
音量設定 □オフ　□小　■中　□大	
FANコントロール □通常　■サイレント	サイレントモードでは、CPUパフォーマンスを制限し、FANの回転数を抑制する
DFCI設定	※注2
イベントログ設定	
イベントログ領域の状態	
イベントログ内容の状態	
イベントログの表示 ＞Enter	
イベントログ □保存しない　■保存する	
イベントログの消去 ■いいえ □次回起動時に消去します	

注1：接続されているデバイスによっては、「使用する」に設定すると本パソコンが起動しなくなる場合があります。その場合は、デバイスを取り外して再起動してください。

注2：MicrosoftのDevice Firmware Configuration Interface（DFCI）のメニューで、Microsoft IntuneでBIOS設定を管理するためのメニューです。
本項目の設定は、変更せずにお使いください。

セキュリティメニュー

□選択肢　■初期値

設定項目	備考
管理者用パスワード	設定状況を表示
ユーザー用パスワード	設定状況を表示
管理者用パスワード設定 ＞Enter	⇨『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「BIOSのパスワード機能を使う」を参照
ユーザー用パスワード設定 ＞Enter	「管理者用パスワード」設定時に設定可能 ⇨『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「BIOSのパスワード機能を使う」を参照
ユーザー用パスワード文字数 0～32	「管理者用パスワード」設定時に設定可能
起動時のパスワード ■使用しない　□最初のみ　□毎回	「管理者用パスワード」設定時に設定可能
自動ウェイクアップ時のパスワード ■使用しない　□使用する	・LAN／タイマーなどによる自動ウェイクアップ時のパスワード要求有無を設定 ・下記の項目が次のように設定されているときに設定可能 ◆「起動時のパスワード」が「最初のみ」または「毎回」
取外し可能なディスクからの起動制限 ■使用しない　□使用する	「管理者用パスワード」設定時に設定可能
システムファームウェア更新機能 □使用しない　■使用する □使用する（制限付き）	※注1
デバイスファームウェア更新機能 ■使用する □使用する（制限付き）	※注2
起動メニュー □使用しない　■使用する	【F12】キーによる起動メニュー呼び出しの設定
データ消去（ERASE DISK） □次回起動時に実施	設定変更時、ERASE DISKは再起動後に実行される

□選択肢　■初期値

設定項目	備考
ハードディスクセキュリティ	
ドライブ0	設定状況を表示
マスターパスワード設定 ＞Enter	ハードディスクの「ユーザーパスワード」設定時に設定可能 ⇨『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「BIOSのパスワード機能を使う」を参照
ユーザーパスワード設定 ＞Enter	⇨『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「BIOSのパスワード機能を使う」を参照
起動時のパスワード入力 □使用しない　■使用する	設定にかかわらず再起動時は要求なし
指紋認証	搭載機種のみ表示
指紋認証データ	Windows Helloで指紋を登録していない場合は「未設定」、指紋を登録した場合は「設定済み」と表示される
指紋認証 ■使用しない　□使用する	
指紋認証方式 ■指紋認証またはパスワード □指紋認証のみ	下記の項目が次のように設定されているときに表示 ◆「指紋認証」が「使用する」
指紋認証データの消去 ＞Enter	
所有者情報	
所有者情報	
所有者情報設定 ＞Enter	
TPM（セキュリティチップ）設定	
セキュリティチップデバイス TPM 2.0	
セキュリティチップ □使用しない　■使用する	設定変更は再起動後に有効
セキュリティチップのクリア ＞Enter	クリアは再起動後に実行

□選択肢　■初期値

設定項目	備考
セキュアブート設定	
セキュアブート	設定状況を表示 ※注3
署名情報の保護	設定状況を表示
署名情報の状態	設定状況を表示
セキュアブート機能 □使用しない　■使用する	
署名情報のカスタマイズ ＞Enter	
署名情報の初期化 ＞Enter	標準設定（ご購入時の署名情報）に戻す
3rd-party UEFI CA ■使用しない　□使用する	
DBの管理	
署名の登録	
署名の削除	
DBXの管理	
署名の登録	
署名の削除	
TLS証明書の管理	
証明書の取り込み	
証明書の削除	

注1：「使用する（制限付き）」に設定したときは、Windows UpdateによるBIOS更新機能は利用できません。
注2：「使用する（制限付き）」に設定したときは、Windows Updateによる本体内蔵ファームウェアの更新機能は利用できません。
注3：Windows（UEFIモード）以外のOSから起動すると、「起動可能なデバイスが見つかりませんでした」、「セキュアブートに失敗しました。**アクセス拒否**」などのメッセージが表示されることがあります。
また、起動メニューから起動デバイスを選択したときに、「選択したデバイスから起動できませんでした」と表示されたり起動メニューが再表示されることがあります。
これらの現象が起きた場合は、「セキュアブート機能」を「使用しない」に設定してからOSを起動してください。

電源管理メニュー

□選択肢　■初期値

設定項目	備考
USB充電設定	
パソコン電源オフ時の動作 ■充電しない □充電する（AC/バッテリ） □充電する（ACのみ）	
パソコン起動中の動作 □通常充電　■急速充電	
USB Type-C充電設定	
パソコン電源オフ時の動作 □充電しない　■充電する	
LANによるウェイクアップ ■使用しない　□使用する	「使用する」設定時は、消費電力が増加するため、ACアダプタの使用を推奨 ※注1
USB Type-Cポートリプリケータの LANによるウェイクアップ ■使用しない　□使用する	USB Type-Cポートリプリケーター接続時に表示
時刻による電源ON ■使用しない　□使用する	設定変更は再起動後に有効 ※注2
時刻 HH:MM:SS	下記の項目が次のように設定されているときに設定可能 ◆「時刻による電源ON」が「使用する」
日付 0～31	

注1：Windowsの高速スタートアップを無効にしてください。詳しくは、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「Wake on LANを有効にする」をご覧ください。
注2：省電力状態（スリープ状態）からレジューム（復帰）させることはできません。
タスクスケジューラでのタスク設定が必要です。

起動メニュー

設定項目	備考
起動デバイスの優先順位	⇨『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「起動デバイスを変更する」を参照
Windows Boot Manager Drive0 NVMe NETWORK USB HDD USB CD/DVD USB4 HDD	

終了メニュー

設定項目	備考
変更を保存して終了する	
変更を保存せずに終了する	※注1
標準設定値を読み込む	次の項目は対象外 ・システム時刻 ・システム日付 ・言語設定 ・管理者用パスワード ・ユーザー用パスワード ・ハードディスクパスワード ・所有者情報設定 ・セキュリティチップのクリア ・セキュアブート機能 ⇨『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「ご購入時の設定に戻す」を参照
変更前の値を読み込む	
変更を保存する	
変更を保存して電源を切る	

注1：確認画面で「はい」を選択すると、変更が保存されてしまいます。「いいえ」を選択してください。