

必ずお読みください

B3FH-A442-01-00

このたびは、弊社の FMV-BIBLO MCIX23（以降、本パソコン）をご購入いただき、まことにありがとうございます。本パソコンを最初にお使いになる際は、まず本紙を読み、次に本パソコンに添付されている『本体&オプションガイド』の「最初に行う作業」をお読みください。

お使いになるうえでの注意事項について

本紙以外にも、本パソコンをお使いになる上で留意していただきたいことが、添付の『お使いになるうえでの注意事項』に記載されています。本紙とあわせてご覧ください。

タッチパネル、モデムドライバの更新について

- 本パソコンのご購入時はタッチパネルドライバ、モデムドライバを最新のものに更新する必要があります。『本体&オプションガイド』の「タッチパネルとモデムのドライバの更新」（P.12 参照）に従い、ドライバの更新を行なってください。

タッチパネルについて

- 本パソコンのご購入時には、ペンでタッチした位置とマウスポインタの位置がずれていることがあります。また、画面の解像度を変更した時も、タッチした位置とマウスポインタの位置がずれてしまいます。[スタート メニュー]—[プログラム]—[タッチパネル キャリブレーション]を実行してタッチパネルを調整して下さい。添付のマニュアル『本体&オプションガイド』の「タッチパネルの調整のしかた」（P.40 参照）に従い、調整を行なってください。
- 画面の解像度を 1024×768 ドットにした場合、マウスカーソルの位置がパネルをタッチした位置とずれてしまいます。解像度 1024×768 ドットの設定でマウスポインタを移動させる場合はクイックポイントⅢをお使いください。
- Windows を Safe モードで動作させた場合、タッチパネルは正常に動作しません。この場合は、クイックポイントⅢをお使い下さい。
- 本パソコンでタッチパネルを使用する場合はタッチパネル ドライバ「Fujitsu Touch Panel (PS/2)」以外の PS/2 ドライバは使用しないでください。

内蔵モデムについて

- 携帯電話接続ケーブルを使用しての通信及び ITU-T 標準規格 V.90 での通信ができるようにするためには、モデムドライバを更新する必要があります。添付のマニュアル『本体&オプションガイド』の「タッチパネルとモデムのドライバの更新」（P.12 参照）に従い、ドライバの更新を行なってください。
- ナンバーディスプレイを契約されている電話回線をお使いの環境で、FAX 自動受信等を行なう場合、使用している通信アプリケーションの「応答するまでのコールの回数」を3回以上に設定してください。
- 本装置に標準添付されている「Microsoft NetMeeting」のオーディオ機能は動作いたしません。「Microsoft NetMeeting」画面のマイク、スピーカは無効にして（チェックをはずして）お使いください。

Windows NT4.0 について

- 本パソコンでは、Windows98 のほかに、Windows NT4.0 をサポートしています。しかし Windows NT4.0 でタッチパネルによるペンタッチ、携帯電話接続ケーブルを使用しての通信はご利用になれませんので予めご了承ください。

マウスについて

- 本パソコンでは外部マウスとして PS/2 マウスをご使用頂けません。外部マウスをご使用になりたい場合はシリアルマウスもしくは USB マウスをお使いください。ただし、ホイール付きマウスをお使いになる場合はホイール機能が働かない場合があります。その場合は、タッチパネルドライバを変更し「標準 PS/2 ポートマウス」をインストールしてください。ただし、この変更を行うとタッチパネルが正常に動作致しません。

クイックポイントⅢの操作について

- クイックポイントⅢをわずかに傾けた状態で、数秒間ゆっくり動かしているとき、逆方向にマウスポインタが動くことがあります。故障ではありません。そのときは、マウスポインタが停止するまでお待ちください。
- 本パソコンで携帯電話を使用して通信を行なう場合、携帯電話の電波によってマウスカーソルが動くことがあります。この様な時は携帯電話をクイックポイントⅢから多少離してご使用ください。

デバイスの削除、ドライバの更新について

- Windows98 において [システムのプロパティ]-[デバイス マネージャ] でドライバを選択し、「デバイスの削除」または「ドライバの更新」を行ったあとに「システムの変更」ダイアログにおいて「はい」をクリックしても再起動に約 3 分くらい時間がかかることがあります。そのままお待ちください。