

基本操作



クイックシート

ホームページの見かた



- 1 ひとつ前のページに戻る
- 2 なかなか表示されないうち、ページが送られてくるのを中止する
- 3 表示しているページを最新の状態にする
- 4 最初のページに戻る
- 5 「お気に入り」に登録したページの一覧を表示する
- 6 表示中のページを印刷する
- 7 ここに、見たいホームページのアドレスを入力して **Enter** を押し、ホームページが表示される。アドレスは半角で入力する

- 8 **メニュー**
 - 文字の大きさを変えたい
「表示」→「文字のサイズ」で文字のサイズをクリック（文字の大きさが変わらない場合もある）
 - 文字（日本語）を正しく表示したい
「表示」→「エンコード」で「日本語（自動選択）」「日本語（シフト JIS）」「日本語（EUC）」のいずれかをクリック
 - 表示中のページを「お気に入り」に登録したい
「お気に入り」→「お気に入りに追加」をクリック
 - 背景の色や文字の色を変えたい
「ツール」→「インターネット オプション」→「全般」タブ→「色」ボタンをクリック

やりたいことを探したい(@メニュー)

「スタート」ボタン→「@メニュー」をクリック

もくてき あ さいてき
目的に合った最適なソフト
ウェアを簡単に探せます。

基本的な使い方を覚えたい(パソコン入門)

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「パソコン入門」をクリック

え も じ おんせい あんない したが
絵、文字、音声の案内に従っ
て練習しながら覚えられます。



T 4988618885805

このマニュアルは再生紙を使用しています。 ④0408-1

ローマ字入力のしかた

あ	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
さ	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI(SHI)	SU	SE	SO
た	た	ち	つ	て	と
	TA	TI(CHI)	TU(TSU)	TE	TO
な	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU(FU)	HE	HO
ま	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や	や	い	ゆ	いえ	よ
	YA	YI	YU	YE	YO
ら	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
わ	わ	うい	う	うえ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	ん		ヴ		
	NN		VU		

が	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
ざ	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI(JI)	ZU	ZE	ZO
だ	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
ば	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ	ぱ	び	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO

小さい文字

あ	い	う	え	お
LA(XA)	LI(XI)	LU(XU)	LE(XE)	LO(XO)
っ[注]	ゃ	ゅ	ょ	
LTU(XTU)	LYA(XYA)	LYU(XYU)	LYO(XYO)	

注：子音(AIUEO以外)を2回続けて押しても入力できます。

例) につき **N I K K I**

ローマ字入力とかな入力を切り替えたい

Alt (オルト) を押しながら **カタカナ** を押す



ローマ字入力ができる状態



かな入力ができる状態
(「KANA」の周りが濃くなる)

一時的な入力切り替えのため、Windowsを終了すると元の入力状態に戻ることがあります

文字入力のしかた

1 入力する場所をクリック

2 文字の種類を言語バーで選ぶ

3 入力する文字のキーを押す

4 変換する

5 確定する

単語ごとに、入力⇒変換⇒確定を行います。

空白を入れたい(例:あ□き)

前の文字を [] (スペース) を押す

確定してから

行を変えたい(改行)

前の文字を [Enter] (エンター) を押す

確定してから

英字の大文字・小文字を混ぜて入力したい

英字が入力できる状態にして

↑Shift (シフト)+文字のキーを押す

例) [Windows] (最初だけ大文字)

↑Shift (シフト)を押しながら [W] を押す

読みを入力して記号に変換したい

入力したい文字	読み	入力したい文字	読み
～	から	○○○	まる
☆☆※	ほし	ヶ	け/か
←→ ↑ ↓	やじるし	①～⑩、I～X	いち、に、さん… (以降同様)
「」『』【】	かっこ	□■◇◆	しかく
(株)	かぶ	×	ばつ/かける
〒	ゆうびん	—	まいなす
TEL	でんわ	%	ばーせんと
々 //	おなじ	=	いこーる

文字を消したい

[Backspace] (バックスペース)を押すと、カーソルの左にある1文字が削除される

[Delete] (デリート)を押すと、カーソルの右にある1文字が削除される

キーに刻印された文字の入力のしかた

ローマ字入力

上段は ↑Shift (シフト) を押しながらす

下段はそのまま押す

ローマ字入力では原則として左側の文字を使用する

キーの右側はかな入力用なのでローマ字入力では使用しない(いくつか例外もある)

かな入力

上段は ↑Shift (シフト) を押しながらす

下段はそのまま押す

左側と右側は、入力状態を切り替えて打ち分ける

ここで確認!

英字が入力できる状態

ひらがなが入力できる状態

句読点や記号などを入力したい

入力したい文字	キーの操作	
	ローマ字入力	かな入力
、(読点)	[<] を押す	↑Shift + [<] を押す
。(句点)	[>] を押す	↑Shift + [>] を押す
・(中黒)	[?] を押す	↑Shift + [?] を押す
ー(長音)	[=] を押す	[] を押す
を	「ローマ字入力のしかた」を参照	↑Shift + [を] を押す
小さい「っ」	「ローマ字入力のしかた」を参照	↑Shift + [っ] を押す
!	↑Shift + [!] を押す	かな入力の場合は、英字が入力できる状態にしておく
?	↑Shift + [?] を押す	かな入力の場合は、英字が入力できる状態にしておく

インターネットでよく使う記号を入力したい

インターネットのアドレスは、通常、半角英数で入力します。

[半角/全角] を押すと、入力状態が切り替わります。

ここで確認!

入力したい文字	キーの操作
~(チルダ)	↑Shift + [~] を押す
/ (スラッシュ)	[/] を押す
@ (アットマーク)	[@] を押す
.(ピリオド)	[.] を押す
- (ハイフン)	[=] を押す
_ (アンダーバー)	↑Shift + [] を押す
:(コロン)	[:] を押す
? (半角のクエスチョンマーク)	↑Shift + [?] を押す

キーの刻印どおりに入力できない文字

[] を押しても、通常、「\ (バックスラッシュ)」は入力できません。

注：タスクバーに言語バーがあるときは、言語バーを右クリックし、表示されたメニューから「言語バーの復元」をクリックすると、復元します。「最小化」をクリックすると、タスクバーに戻ります。