



パソコンの電源が入っていないときに
お使いになれるボタンや機能です。



Windowsが起動しているときに
お使いになれるボタンや機能です

映像や音楽が楽しめる

MyMedia (MyMedia) を押せば、好きなコンテンツを再生できる。



Windowsが起動し、
MyMediaが起動。



MyMediaが起動。
保存してある映像、画像、音楽
をリモコンで再生できる。
ネットワーク対応なので、他の
パソコンのデータも再生可能。



DVD が楽しめる

DVD (DVD) を押せば、DVDを
見られる。



Windowsが起動し、
WinDVDが起動。



WinDVDが起動。
他の操作をしながらDVDを
楽しめる。



文字入力もかんたん



キーワード検索で、キーボード
を使わずに文字を入力できる。



テレビが楽しめる

液晶テレビとして使える

<ディスプレイにテレビチューナーが
搭載されている場合>



⏻ (テレビ電源) を押すだけ
で、すぐに液晶テレビとし
て使える。

DVDレコーダー として使える

TV (TV) を押せば、テレビ
を見たり、録画したりできる。



Windowsが起動し、
TVfunSTUDIOが起動。



TVfunSTUDIOが起動。
パソコンを使いながらテレ
ビを楽しめ、録画もできる。
さらに、番組表からの録画
予約や、録画した番組の編
集、管理も思いのまま。



そのほかにも、録画中の番
組を最初から見られる「タ
イムシフト機能」など、便
利な機能をリモコンひとつ
で操作できます。

添付されるリモコンは、機種により異
なります。機種によっては、ボタンが
無かったり、お使いになれない機能が
あります。

詳しくは、本体同梱マニュアル「FMV
で見る・録る・残すガイド」をご覧ください。

添付されるリモコンは、機種により異なります。機種によっては、ボタンが無かったり、お使いになれない機能があります。詳しくは、本体同梱マニュアル「FMVで見える・録る・残すガイド」をご覧ください。

DVDレコーダーとして使う



Gガイド 番組表

電子番組表 (G-GUIDE) を使って、テレビ欄を見ながら録画予約が簡単にできる。



予約一覧

録画予約の一覧を表示。予約の変更や削除ができる。



録画番組

ハードディスクに録画済みの番組を見る。

タイムシフトなら、番組の録画途中でも最初から見られる。

タイムシフト

普通に見る場合



録画中に録画開始時点から再生



タイムシフト ……タイムシフト中にも使える機能を示しています。

メニューや画面を操作する

メニュー メニューを表示。

項目間の移動、カーソルの移動。
—— 項目の選択、決定。

戻る 1つ前の画面に戻る。1つ前のメニューに戻る。
タイムシフト中は現在の放送を表示。
タイムシフト

見たいシーンを探す / CMを飛ばす

巻戻し 再生しながら巻戻し。

再生/一時停止 再生中に押すと一時停止。一時停止中に押すと再生。
タイムシフト

早送り 再生しながら早送り。

逆スキップ 約30秒前に戻して再生を続ける。
タイムシフト

停止/取出し 再生を停止し、番組の最初を表示。

順スキップ 約30秒先に進めて再生を続ける。
タイムシフト

録画 視聴中の番組を録画する。

音声切換 音声多重放送の音声を切り換える。

