

ホームページの見かた



- 1 ひとつ前のページに戻る
- 2 なかなか表示されないとき、ページが送られてくるのを中止する
- 3 表示しているページを最新の状態にする
- 4 最初のページに戻る
- 5 「お気に入り」に登録したページの一覧を表示する
- 6 表示中のページを印刷する
- 7 見たいホームページのアドレスを入力して [Enter] を押すと、ホームページが表示される。アドレスは、通常、半角英数で入力する

- 8 **メニュー**
 - 文字の大きさを変えたい
「表示」→「文字のサイズ」で文字のサイズをクリック（文字の大きさが変わらない場合もある）
 - 文字（日本語）を正しく表示したい
「表示」→「エンコード」で「日本語（自動選択）」「日本語（シフト JIS）」「日本語（EUC）」のいずれかをクリック
 - 表示中のページを「お気に入り」に登録したい
「お気に入り」→「お気に入りに追加」をクリック
 - 背景の色や文字の色を変えたい
「ツール」→「インターネット オプション」→「全般」タブ→「色」ボタンをクリック

やりたいことを探したい(@メニュー)

「スタート」ボタン→「@メニュー」をクリック

目的に合ったソフトウェアがさが探せる

基本的な使い方を覚えたい(パソコン入門)

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「パソコン入門」をクリック

絵、文字、音声の案内に従って練習しながら覚えられます



このマニュアルは再生紙を使用しています。 PRINTED WITH SOY INK. T 4988618886123

基本操作

クイックシート



ローマ字入力のしかた

あ	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
さ	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI(SHI)	SU	SE	SO
た	た	ち	つ	て	と
	TA	TI(CHI)	TU(TSU)	TE	TO
な	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU(FU)	HE	HO
ま	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や	や	い	ゆ	いえ	よ
	YA	YI	YU	YE	YO
ら	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
わ	わ	うい	う	うえ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	ん		ヴ		
	NN		VU		

が	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
ざ	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI(JI)	ZU	ZE	ZO
だ	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
ば	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO

小さい文字

あ	い	う	え	お
LA(XA)	LI(XI)	LU(XU)	LE(XE)	LO(XO)
っ[注1]	ゃ[注2]	ゅ[注2]	ょ[注2]	
LTU(XTU)	LYA(XYA)	LYU(XYU)	LYO(XYO)	

注1：子音(AIUEO以外)を2回続けて押しても入力できる
例) につき **N I K K I**

注2：前の文字の子音の次に「YA」「YU」「YO」を押しても入力できる
例) きゃ **K Y A**
しゅ **S Y U**

ローマ字入力とかな入力を切り替えたい

あ になっている状態で

Alt (オルト) を押しながら **カタカナ ひらがな** を押す

ローマ字入力ができる状態 かな入力ができる状態
(「KANJI」の周りの色が濃くなる)

文字入力のしかた

1 入力する場所をクリック **カーソルが点滅!** **言語バー**

2 入力モードを言語バーで選ぶ **ひらがな・漢字** **カタカナ** **英字・数字**

3 入力する文字のキーを押す

4 変換する **変換** **を押す**

5 確定する **Enter** **を押す**

単語ごとに、入力⇒変換⇒確定を行う

空白を入れたい(例:あき)

前の文字を (スペース)を押す
確定してから

行を変えたい(改行)

前の文字を (エンター)を押す
確定してから

英字の大文字・小文字を混ぜて入力したい

英字が入力できる状態にして

(シフト)+文字のキーを押す

例) (最初だけ大文字)

(シフト)を押しながら を押す

特殊な文字を入力したい

読みを入力して変換する

入力したい文字	読み	入力したい文字	読み
~	から	(株)	かぶ
☆☆※	ほし	〒	ゆうびん
→← ↑↓	やじるし	TEL	でんわ
「」『』【】	かっこ	①~⑩、I~X	いち、に、さん… (以降同様)
○●◎	まる	々 //	おなじ
□■◇◆	しかく	ヶ	け/か
×	ばつ/かける	ゐ	うい
♪	おんぷ	ゑ	うえ

文字を消したい

(バックスペース)を押すと、カーソルの左にある1文字が削除される

(デリート)を押すと、カーソルの右にある1文字が削除される

注：言語バーがタスクバーにあるときは、言語バーを右クリックし、表示されたメニューから「言語バーの復元」をクリックすると、タスクバーの外に出る。言語バーがタスクバーの外にあるときは、言語バーを右クリックし、表示されたメニューから「最小化」をクリックすると、タスクバーに戻る

キーに刻印された文字の入力のしかた

ローマ字入力 **かな入力**

上段は (シフト)を押しながら押す
下段はそのまま押す

左側と右側は、入力モードを切り替えて打ち分ける

ローマ字入力では原則として左側の文字を使用する

キーの右側はかな入力用なのでローマ字入力では使用しない(いくつか例外もある)

英字が入力できる状態 ひらがなが入力できる状態

を押しても、通常、「\ (バックスラッシュ)」は入力できない。「\」を入力したい場合は、「きごう」と入力して変換する

句読点や記号などを入力したい

入力したい文字	キーの操作	
	ローマ字入力	かな入力
、(読点)	を押す	+ を押す
。(句点)	を押す	+ を押す
・(中黒)	を押す	+ を押す
ー(長音)	を押す	を押す
を	「ローマ字入力のしかた」を参照	+ を押す
小さい「っ」	「ローマ字入力のしかた」を参照	+ を押す
!	+ を押す	かな入力の場合は、英字が入力できる状態にしておく
?	+ を押す	かな入力の場合は、英字が入力できる状態にしておく

インターネットでよく使う記号を入力したい

インターネットのアドレスは、通常、半角英数で入力

を押すと、入力モードが切り替わる

半角英数が入力できる状態

入力したい文字	キーの操作
~(チルダ)	+ を押す
/ (スラッシュ)	を押す
@ (アットマーク)	を押す
.(ピリオド)	を押す
- (ハイフン)	を押す
_ (アンダーバー)	+ を押す
: (コロロン)	を押す
? (半角のクエスチョンマーク)	+ を押す

表中の+記号は、前述のキーを押しながら、後述のキーを1回押す動作を表す