

ひとつ前のページに戻る

なかなか表示されないとき、ページが 送られてくるのを中止する

表示しているページを最新の状態に

最初のページに戻る

「お気に入り」に登録したページの一覧 を表示する

表示中のページを印刷する

アドレス① 🥝 http://azby.fmworld.net/ 見たいホームページのアドレスを入力して を押すと、ホームページが表示される。 アドレスは、通常、半角英数で入力する

8 メニュー

●文字の大きさを変えたい 「表示」→「文字のサイズ」で文字のサイズを クリック (文字の大きさが変わらない場合もある)

- 文字(日本語)を正しく表示したい 「表示」→「エンコード」で「日本語(自動選択)」 「日本語 (シフト JIS) 」 「日本語 (EUC) 」 の いずれかをクリック
- ●表示中のページを「お気に入り」に登録したい 「お気に入り」→「お気に入りに追加」をクリック
- ●背景の色や文字の色を変えたい 「ツール」→「インターネット オプション」→ 「全般」タブ→「色」ボタンをクリック

### やりたいことで擦したい(@メニュー)

「スタート」ボタン→「@メニュー」をクリック

目的に合ったソフトウェアが 探せる



### 基本的な使い方を覚えたい(パソコン入門)

「スタート」 ボタン→ 「すべてのプログラム」 → 「パソコンズ門」をクリック

え もじ おんせい あんない したが 絵、文字、音声の案内に従っ て練習しながら覚えられる





このマニュアルは再生紙を使用しています。

画面は機種や状況により異なります。



T4988618886123

あ	あ	い	う	え	お
	Α	I	U	E	0
か	か	き	<	け	こ
n,	KA	KI	KU	KE	KO
ㅎ	さ	し	व	ŧ	そ
	SA	SI(SHI)	SU	SE	SO
た	た	ち	つ	て	ك
12	TA	TI (CHI)	TU (TSU)	TE	TO
な	な	に	ශ	ね	の
10	NA	NI	NU	NE	NO
14	は	ひ	ßı	^	ほ
は	HA	HI	HU (FU)	HE	HO
ま	ま	み	む	め	も
•	MA	MI	MU	ME	MO
ゃ	ゃ	い	ゆ	いえ	よ
	YΑ	ΥI	YU	YE	YO
5	5	b	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
ゎ	わ	うぃ	う	うぇ	を
13	WA	WI	WU	WE	WO
h	h		ヴ		
10	NN		VU		

が	が	ぎ	ぐ	げ	ご
13	GA	GI	GU	GE	GO
ざ	ざ	じ	<u>ਰ</u> ਾ	ぜ	ぞ
ے	ZA	ZI(JI)	ZU	ZE	ZO
だ	だ	ぢ	づ	で	ݻ
1	DA	DI	DU	DE	DO
ば	ば	び	ĩΣι	ベ	ぼ
10	BA	BI	BU	BE	во
ぱ	ぱ	ぴ	îEı	~	ぽ
Id	PA	Pl	PU	PE	PO

### 小さい文字

あ	い	う	え	お
LA(XA)	LI(XI)	LU (xu)	LE(XE)	LO(xo)
つ <sup>[注1]</sup>	<b>ゃ</b> [注2]	<b>ゆ</b> <sup>[注2]</sup>	よ <sup>[注2]</sup>	
LTU(xtu)	LYA(XYA)	LYU(xyu)	LYO(xyo)	

注1:子音(AIUEO以外)を2回続けて押しても入力できる 例)にっき NIKKI

注2: 前の文字の子音の次に「YA」「YU」「YO」を 押しても入力できる

KYA

### ローマダ入力とかな入力を切り替えたい

あ になっている状態で

もと にゅうりょくじょうたい もと 元の入力状態に戻ることがある



Alt (オルト)を押しながら

一時的な入力切り替えのため、Windowsを終了すると







ローマ字入力ができる状態

(「KANA」の周りの色が濃くなる

入力する場所を クリック



言語バー ●あ般響●図 CAPS



-部が表示されている例 <sup>[注]</sup>

入力モードを 言語バーで選ぶ (ひらがな(日) 全角カタカナ(K) 全角英数(L) 半角カタカナ(A) (半角英数(P))

ひらがな・漢字

● あ般 響 ● 図 CAPS

カタカナ

💜 力般 🥞 🥔 🛛 CAPS 🤻 \_力般 🥞 🥔 🛐 🤼 KANA

英字・数字

● A般營● ② CAPS ● A般 學 ● 図 CAPS

入力する 文字のキーを押す たいよう

変換する



を押す

入力したい漢字などが表示 されるまで何回か押す

太陽

確定する

を押す

太陽屬

単語ごとに、入力・⇒変換・⇒確定を行う

### 空白を入れたい(例:あ ごき)

前の文字を 確定してから



(スペース)を押す

### 行を変えたい(改行)

前の文字を 確定してから



(エンター)を押す

### 英学の大文学・小文学を混ぜて入力したい

英字が入力できる状態にして

☆Shift (シフト)+文字のキーを押す

例) Windows (最初だけ大文字)

**�**Shift (シフト)を押しながら W<sub>て</sub>を押す



(バックスペース)を押すと、カーソルの左に ある1文字が削除される

文字を消したい



(デリート)を押すと、カーソルの右にある 1文字が削除される

### 特殊な文字を入力したい

読みを入力して変換する

入力したい文字	読み	入力したい文字	読み
~	から	(株)	かぶ
<b>☆★</b> ※	ほし	₹	ゆうびん
<b>→←</b> ↑ ↓	やじるし	TEL	でんわ
L7 <b>L1 ()</b>	かっこ	①~ <b>②</b> 、I~X	いち、に、さん… (以降同様)
000	まる	<b>々</b> ∥	おなじ
□■◇◆	しかく	ъ	け/か
×	ばつ/かける	ъ	うい
Þ	おんぷ	<b>A</b>	うぇ

# こ刻印された文字の

## で ローマ字入力

(シフト)を押しながら押す 上段は 🗘 Shift # あ 3 あ

・ローマ字入力では原則として左側の文字を 使用する

下段はそのまま押す

・キーの右側はかな入力用なので ローマ字 入力では使用しない(いくつか例外もある)

### かな入力

上段は Shift (シフト)を押しながら押す # あ 下段はそのまま押す 3 あ

た側と右側は、入力モードを切り替えて打ち分ける



で入力

┌ ┓ を押しても、通常、「 \ (バックスラッシュ)」は入力できない。「 \ 」を入力したい場合は、「きごう」 と入力して変換する

>。 を押す

?。 を押す

= を押す

「ローマ字入力のしかた」

⊕Shift + i ぬ を押す

☆Shift + ?・。 を押す

小さい「っ」「ローマ字入力のしかた」 を参照

入力し 文字

、(読点)

。(句点)

・ (中黒)

- (長音)

可読点や記号などを入力したい			○ イノターイット じょく使つ記号を入力した
たい		キーの操作	つうじょう はんがく えいすう インターネットのアドレスは、通常、半角英数で
字	ローマ字入力	かな入力	半角/ 全角 を押すと、入力モードが
うてん <b>売点)</b>	く、 を押す	♪ Shift + へ ね を押す	を押する、人力モートか んとり 出り替わる

☆Shift + >。 を押す

͡͡͡͡앙Shift + 🥍 🏂 を押す

| | を押す

介Shift + 🕫 を押す

☆Shift + Zっ を押す

かな入力の場合は、 英字が入力できる状態 にしておく

かな入力の場合は、 英字が入力できる状態 にしておく

切り替わる

	半角英数が入力できる状態
入力したい文字	キーの操作
~ (チルダ)	<mark>��Shift</mark> + へ を押す
/(スラッシュ)	<b>?。</b> を押す
@(アットマーク)	<b>( を押す</b>
. (ピリオド)	<mark>&gt;。</mark> を押す
ー (ハイフン)	- ほ を押す
(アンダーバー)	<mark>��Shift</mark> + てる を押す
: (コロン)	きょう を押す
きんかく <b>?(半角の</b> クエスチョンマーク)	<mark>҈≎Shift</mark> + <mark>?</mark> 。 を押す

表中の+記号は、前述のキーを押しながら、後述のキーを1回押す動作を表す