



パソコンの電源が入っていないときに
お使いになれるボタンや機能です。



Windowsが起動しているときに
お使いになれるボタンや機能です

映像や音楽 が楽しめる

MyMedia (MyMedia) を押せば、好きなコンテンツを再生できる。

インスタント MyMedia が起動。

MyMedia が起動。
保存してある映像、画像、音楽をリモコンで再生できる。
ネットワーク対応なので、他のパソコンのデータも再生可能。



DVD が楽しめる

DVD (DVD) を押せば、DVD を見られる。

インスタント MyMedia の DVD モードが起動。

WinDVD が起動。
他の操作をしながら DVD を楽しめる。



文字入力 もかんたん

キーワード検索で、キーボードを使わずに文字を入力できる。



テレビ が楽しめる

液晶テレビとして使える

<ディスプレイにテレビチューナーが搭載されている場合>



(テレビ電源) を押すだけで、すぐに液晶テレビとして使える。

DVDレコーダーとして使える

TV (TV) を押せば、テレビを見たり、録画したりできる。



インスタント MyMedia のテレビ画面が表示される。
DVD-RAM やハードディスクへすぐに録画できる。



TVfunSTUDIO が起動。
パソコンを使いながらテレビを楽しめ、録画もできる。
さらに、番組表からの録画予約や、録画した番組の編集、管理も思いのまま。



そのほかにも、録画中の番組を最初から見られる「タイムシフト機能」など、便利な機能をリモコンひとつで操作できます。

地上デジタル放送も楽しめる

<デジタルチューナー搭載機種のみ>



高画質・高音質の地上デジタル放送のほか、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送にも対応。



添付されるリモコンは、機種により異なります。機種によっては、ボタンが無かったり、お使いにならない機能があります。また、パソコンの設定により、動作が異なる場合があります。

詳しくは、本体同梱マニュアル「FMVで見る・録る・残すガイド」をご覧ください。

添付されるリモコンは、機種により異なります。機種によっては、ボタンが無かったり、お使いになれない機能があります。詳しくは、本体同梱マニュアル「FMVで見える・録る・残すガイド」をご覧ください。

DVDレコーダーとして使う



Gガイド 番組表

電子番組表 (G-GUIDE) を使って、テレビ欄を見ながら録画予約が簡単にできる。



予約一覧

録画予約の一覧を表示。予約の変更や削除ができる。



録画番組

ハードディスクに録画済みの番組を見る。

タイムシフトなら、番組の録画途中でも最初から見られる。

タイムシフト

普通に見る場合



12:00

14:00

録画中に録画開始時点から再生



12:15

14:15



タイムシフト ……タイムシフト中にも使える機能を示しています。

メニューや画面を操作する

メニュー



メニューを表示。



項目間の移動、カーソルの移動。

項目の選択、決定。

戻る



1つ前の画面に戻る。1つ前のメニューに戻る。

タイムシフト中は現在の放送を表示。

タイムシフト

見たいシーンを探す / CMを飛ばす

巻戻し



再生しながら巻戻し。

再生/一時停止



再生中に押すと一時停止。一時停止中に押すと再生。

タイムシフト

早送り



再生しながら早送り。

逆スキップ



約30秒前に戻して再生を続ける。

タイムシフト

停止/取出し



再生を停止し、番組の最初を表示。

順スキップ



約30秒先に進めて再生を続ける。

タイムシフト

録画



視聴中の番組を録画する。

音声切換



音声多重放送の音声を切り換える。



T 4988618887281