

『補足情報』をお読みになる前に

このたびは、弊社の製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

お使いのパソコンはオリジナルモデルです。このため、[Web](#)『補足情報』の記載は、次のように読み替えてご利用ください。

機種名（品名）について

このパソコンの機種名（品名）は、「LIFEBOOK AH45/EC」ですが、「LIFEBOOK AH54/E」に関する記載をお読みください。

「本書をお読みになる前に」

■ 「仕様確認表」

「AHシリーズ（AH54/E）」の仕様の一部を次のように読み替えてください。

	品名	AH45/EC
フラットポイント	タイプ1	—
	タイプ2	●
クイックスタート機能		—

「3. サウンド」

このパソコンには「DTS Surround Sensation | UltraPC™」および「DTS Boost™」が搭載されています。記載の一部を次のように読み替えてください。

■ 「再生時／録音時のサウンドを調節する」→「スピーカーの音質を調節する」

■ DTS Surround Sensation | UltraPC™を使って調節する

パソコンに内蔵されているスピーカーの音質を、より詳細に調節することで、クリアで広がりのあるサラウンド効果や、重厚感のある低音を実現します。

1. （スタート）▶「コントロールパネル」▶「ハードウェアとサウンド」▶「Realtek HDオーディオマネージャ」の順にクリックします。
2. 「DTS」タブ▶「dts Surround Sensation UltraPC」の順にクリックします。
3. 各項目を設定して、スピーカーの音質を変更します。



- dts On/Off
DTS Surround Sensation | UltraPCTMを使用する場合は「On」のをクリックしてにします。
- Voice Clarificationを有効にする
声の帯域信号の明瞭度を上げ、音質を向上させることで、セリフなどが明瞭に聞こえます。
- Bass Enhancement を有効にする
倍音成分をコントロールし、厚みのある豊かな低音になります。
- コンテンツモード
再生するコンテンツにより、「Movie」または「Music」を選択します。
- LFE ミキシングを有効にする
左右両方のスピーカーから低音を出します。
※LFEミキシングは5.1ch音源ソースの場合のみ有効です。

■ 「再生時／録音時のサウンドを調節する」→「スピーカーの音圧を調節する」

■ DTS BoostTM を使って調節する

パソコンに内蔵されているスピーカーの音圧を、より詳細に調節することで迫力のある豊かな音を実現します。

重要

►DTS BoostTMの音圧レベルの調節は、内蔵スピーカーのみ対象となります。
ヘッドホン・ラインアウト兼用端子に接続した機器の音圧レベルの調節はできません。

1. (スタート) ▶ 「コントロールパネル」▶ 「ハードウェアとサウンド」▶ 「Realtek HDオーディオマネージャ」の順にクリックします。
2. 「DTS」タブ▶ 「dts Boost」の順にクリックします。



3. DTS BoostTMを使用する場合は、「On」のをクリックしてにします。

Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS Surround Sensation | UltraPC and the DTS logos are trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc.

All Rights Reserved. 

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。