



はじめにお読みください

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

本書には、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報を記載しています。本製品をお使いになる前に、本書を熟読してください。

保証書について

- このパソコンの保証期間は保証開始日より4年5ヶ月間です（ただし最大2032年3月末日まで）。添付の保証書の保証期間に「4年5ヶ月間」と表記しておりますのでご確認ください。なお、保証開始日は、このパソコンの電源を初めて入れた日になります。添付の保証書に保証開始日を書き写してください。
- 保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
- 修理を依頼される前に「富士通パーソナルコンピュータ修理規程」を必ずお読みください。
<https://azby.fmworld.net/support/repair/syurikitei/>



液晶ディスプレイの特性について

次の項目は液晶ディスプレイの特性によるもので故障ではありません。交換や返品は受けいたしかねます。

- 非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。
- 製品の製造工程やご利用環境によって空気中の微細な異物が混入する場合があります。
- 製品ごとに色合いが異なる場合があります。また、温度の影響により多少の色むらが発生する場合があります。
- 長時間同じ表示を続けると残像となることがあります、表示を変えることにより、しばらく経つと消えます。

この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。

- 表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります。

使用環境についてのご注意

パソコンの結露

動作時、非動作時にかかるわらず、パソコン本体が結露しないようご注意ください。故障および異常動作の原因になります。

パソコンをお使いになれない場所

- 熱がこもりやすい場所（棚、ドア付AVラック、ふとんやクッションの上など）
放熱が妨げられ、故障の原因となります。パソコン本体およびACアダプタは平らで堅い机のうえなどに置いてください。
- 静電気の発生しやすい場所
パソコンは、静電気に対して弱い部品で構成されており、人体にたまつた静電気により破壊される場合があります。使用する前には、アルミサッシやドアノブなどの金属に手を触れて、静電気を放電してください。
- 電磁波の影響を受けやすいもの（テレビやラジオなど）や、磁気を発生するもの（モーター・スピーカーなど）に近い場所
故障や機能低下の原因となります。
- 腐食性ガス（温泉から出る硫黄ガスなど）が存在する場所
パソコン本体が腐食する可能性があります。

- 次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素等の塩素を含む薬剤を使用した空間除菌の間近
消毒する場所の付近や、風下（ファンなどを使用している場合）での製品のお取り扱いは、十分ご注意ください。故障や機能低下の原因となります。

安全上のご注意

本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報を記載しています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みになり、正しく安全に、大切に取り扱ってください。ここに記載した項目以外にも、インターネットで公開しています。必ず目を通してください。

<https://azby.fmworld.net/support/manual/safety/notebook/>



■危険ラベル／警告ラベル／注意ラベル

本製品には危険・警告・注意ラベルが貼ってあります。絶対にはがしたり、汚したりしないでください。

■安全にお使いいただくための絵記号について

本書では、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための警告レベルを表すシンボルマークを使っています。

	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

設置／準備

⚠ 警告

梱包に使用している袋類は、お子様の手の届く所に置かないでください。

口に入れたり、頭にかぶったりすると、窒息の原因になります。

本製品を風通しの悪い場所、火気のある場所、引火性ガスの発生する場所で使用したり、置いたりしないでください。
火災の原因になります。

添付もしくは指定された以外のACアダプタや電源ケーブルを本製品に使ったり、本製品に添付のACアダプタや電源ケーブルを他の製品に使ったりしないでください。
感電、火災の原因になります。

電源ケーブルやACアダプタは、指定された電圧(100V)の壁のセンセントに直接かつ確実に接続してください。
不完全な接続状態で使用すると、感電、火災の原因になります。

タコ足配線をしないでください。

感電、火災の原因になります。

濡れた手で電源ケーブルを抜き差ししないでください。
感電の原因になります。

電源ケーブルを束ねた状態で使用しないでください。
発熱して、火災の原因になります。

⚠ 注意

本製品を調理台や加湿器のそばなどの油煙や湯気の多い場所や、ほこりの多い場所などで使用したり、置いたりしないでください。
感電、火災の原因になることがあります。

本製品や AC アダプタを直射日光がある場所、閉めきった自動車内、ストーブのような暖房器具のそば、ホットカーベットの上を使用したり、置いたりしないでください。
感電、火災、故障の原因になります。

本製品を移動する場合は、次の点にご注意ください。

電源ケーブルや AC アダプタのケーブルが傷つき、感電、火災の原因となったり、本製品が落ちたり倒れたりして、けがの原因になります。
・電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
・接続されたケーブルなどを外してください。
・作業は足元に充分注意して行ってください。

使用時



警告

端子をショートさせないでください。

感電、火災の原因になります。

発熱や煙、異臭や異音がするなどの異常が発生したときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜いてください。

異常状態のまま使用すると、感電、火災の原因になります。故障や修理に関するお問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

落としたり、カバーなどを破損した場合は、電源を切り、電源ケーブルや AC アダプタを抜いてください。バッテリーパックを取り外せる場合は、バッテリーパックも取り外してください。
そのまま使用すると、感電、火災の原因になります。故障や修理に関するお問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

開口部（通風孔など）から内部に金属類や燃えやすいもののなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。

感電、火災の原因になります。

排気孔付近や AC アダプタなど、温度が高くなる場所に長時間直接触れて使用しないでください。

排気孔からの送風に長時間あたらないでください。特に、お子様が近くにいる場合はご注意ください。低温やけどの原因になります。

本製品の上や周囲に、花びんやカップなど液体の入ったものを置かないでください。また、風呂場やシャワー室など水のかかるおそれのある場所で使用しないでください。

感電、火災の原因になります。

本製品や周辺機器のケーブル類に、お子様が容易に触れないようにしてください。

誤って首に巻きつけると窒息の原因になります。

ひざの上など直接肌に触れた状態では、長時間使用しないでください。

パソコンの底面が熱くなり、低温やけどの起こす可能性があります。使用するアプリによっては、バームレスト部（手を載せる部分）が多少熱く感じられることがあります。長時間使用する場合には低温やけどの起こす可能性があります。

AC アダプタや電源ケーブルを取り扱うときは、次の点にご注意ください。

感電、火災の原因になります。

- ・ AC アダプタ本体や、ケーブルが変形したり、割れたり、傷ついていたりする場合は使用しない
- ・ AC アダプタ本体を落とさせたり、強い衝撃を与えたりしない
- ・ ケーブル類を傷つけたり、加工したり、加熱したり、重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしない
- ・ AC アダプタ本体にケーブル類をきつく巻き付けるなどして、ケーブル根本部分に負担をかけない
- ・ 電源ケーブルや AC アダプタを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らず必ず電源プラグを持つ
- ・ ドライバーなどの金属を近づけない

バッテリーパックや乾電池を取り扱うときは、次の点にご注意ください。

液もれ、けが、やけど、破裂、火災、周囲を汚す原因になります。

- ・ 指定された方法以外で使用しない
- ・ 分解や改造をしない
- ・ 加熱したり、火の中に入れたりしない
- ・ 熱器具に近づけない
- ・ 火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしない
- ・ 落としたたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えない
- ・ 先のとがったもので力を加える、強い圧力を加えない
- ・ ショートさせない

- ・ 端子部分をぬらしたり、水中に入れたりしない
- ・ 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに携帯、保管しない
- ・ お子様の手の届く所に保管しない
- ・ 乾電池を充電しない
- ・ ハンダ付けしない

特に、バッテリーパックは、落下などの衝撃による内部の電池や回路基板の損傷によって発熱・発火し、けがの原因になったり、破裂・液もれによる周囲の汚損の原因になることがあります。

バッテリーパックに衝撃を与えた場合、あるいは外観に明らかな変形や破損が見られる場合には、使用をやめてください。

バッテリーパックや乾電池が液もれし、もれ出した液が万一、目や口に入ったときは、こすらず水道水などの多量のきれいな水で充分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。失明など障害の原因になります。また、液が皮膚や衣類に付着したときは、ただちに水でよく洗い流してください。皮膚に障害を起こす原因になります。

本製品は、クラス 1 レーザ製品を内蔵しています。

クラス 1 レーザ製品は、予測可能な使用環境において極めて安全であり、また、レーザ光線をカバーで遮断するなど安全な構造になっておりますが、ご使用においては次のことにご注意ください。

レーザ光線を直視することにより、目の痛みなど、視力障害を起こすおそれがあります。

- ・ 光学ドライブのレーザ光線の光源部を直接見ないでください。
- ・ 製品自体が破損してレーザ光線が製品外にもれた場合は、レーザ光線をのぞきこまないでください。
- ・ レーザマウスは底面から、目に見えないレーザ光線が出ています。マウス底面を直視しないでください。



注意

光学ドライブのトレーナースロット、コネクタ、通風孔など、本製品の開口部に、手や指を入れないでください。ディスクなどをセットまたは取り出す場合も、手や指を入れないでください。

けが、感電の原因になります。特に、お子様が近くにいる場合はご注意ください。

メモリーカードや SIM カードの使用終了直後は高温になっていることがあります。

取り外すときは、使用後に温度が下がってから取り外してください。やけどの原因になります。

メンテナンス／増設



警告

お客様ご自身で修理、改造しないでください。また、マニュアルなどで指示がある場合を除いて分解しないでください。

けが、感電、火災の原因になります。

修理や点検などが必要な場合は、故障や修理に関するお問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

異常時



警告

本製品の内部に水などの液体や金属片などの異物が入った場合は、すぐに本製品の電源を切り、電源ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。

バッテリーパックを取り外せる場合は、バッテリーパックも取り外してください。そのまま使用すると、感電、火災の原因になります。故障や修理に関するお問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。



注意

カバーや部品などが破損・脱落したり、キーボードのキートップが外れた場合は、使用を中止し、故障や修理に関するお問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

破損した製品や破片によるけがや故障の原因になります。特にお子様が近くにいる場合はご注意ください。

液晶ディスプレイが破損し、液状の内容物が流出して皮膚に付着した場合は、流水で 15 分以上洗浄してください。また、目にに入った場合は、流水で 15 分以上洗浄した後、医師に相談してください。

ディスプレイの内部には、刺激性物質が含まれており、中毒を起こすおそれがあります。