

# Softex BayManager ユーザーズマニュアル

B5FH-2281-01-00

## ■はじめに■

本書は Softex BayManager の使いかたおよび、お使いになるうえでの注意事項などを記載しています。Softex BayManager をお使いになる前に必ずお読みください。

なお、お使いのパソコンの設定によっては、本書内「ダブルクリック」を「クリック」に読み替える必要があります。

## Softex BayManager について

### ■概要

Softex BayManager (以降、本ソフト) は、パソコン本体の電源を切らずに、マルチベイユニットを交換／取り外し／取り付けることができるソフトウェアです。

### ■適用機種

FMV-BIBLO LIFEBOOK NA8 シリーズ

FMV-BIBLO LIFEBOOK MR 8 シリーズ

### ■サポート OS

Windows Me

Windows98 SECOND EDITION

### ■サポートユニット

本ソフトでは、次のユニットをサポートしています。

- 内蔵 CD-ROM ドライブユニット
- 内蔵 DVD-ROM ドライブユニット
- 内蔵ハードディスクユニット
- 内蔵 CD-R/RW ドライブユニット
- 内蔵スーパーディスクドライブユニット (NA8 シリーズのみ)
- 内蔵フロッピーディスクドライブユニット

### ■お使いになるうえでの注意

- 本ソフトが添付されている装置以外で本ソフトを使わないでください。他の装置でお使いになると、ハードディスクの内容が破損するおそれがあります。
- 本ソフトを使用してユニットの交換／取り外し／取り付けを行う場合は、1 回の操作で 1 つのマルチベイのみ行ってください。両方のマルチベイユニットの交換／取り外し／取り付けを同時に行うと、パソコン本体やユニットが破損するおそれがあります (NA8 シリーズのみ)。

- スタンバイ中にユニットの交換／取り外し／取り付けを行わないでください。必ず本ソフトをお使いになるか、Windows を終了してパソコン本体の電源を切ってから、これらの操作を行ってください。

- サポート外のユニットの交換／取り外し／取り付けについて

本ソフトをインストールすると、本ソフトがサポートしていない以下のユニットについても、パソコン本体の電源を入れたまま交換／取り外し／取り付けを行うことができます。

- マルチベイカバー
- 増設用内蔵バッテリーユニット

これらサポート外のユニットどうしを交換するときは、本ソフトの操作は不要です。

ただし、サポートしているユニットからの交換時、またはサポートしているユニットへの交換時は、本ソフトをお使いください。

サポート外のユニットどうしの交換／取り外し／取り付けを行う場合は、下記の注意事項もあわせてご覧ください。

- ✓ マルチベイカバー……本ソフトをお使いになる必要はありません。
- ✓ 増設用内蔵バッテリーユニット……増設用内蔵バッテリーユニットの交換／取り外しは、内蔵バッテリーの残量が十分に残っている場合、または AC アダプタがパソコン本体に接続されている場合のみ行ってください。
- パソコンに接続されている記憶媒体について

Softex BayManager の「記憶装置」タブ、またはタスクバーにある BayManager アイコンにカーソルを合わせると、取り付けられている記憶媒体が次のように表示されます。その他のユニットまたは記憶装置は表示されません。

- 内蔵 CD-ROM ドライブユニット、内蔵 CD-R/RW ドライブユニット、内蔵 DVD-ROM ドライブユニット

→ 「CD-ROM」と表示される

- 内蔵スーパーディスクドライブユニット、内蔵ハードディスクユニット

→ 「DiskDrive」と表示される

- 内蔵フロッピーディスクドライブユニット、FDD ユニット (USB)

→ 「Floppy」と表示される

# Softex BayManager の操作方法

## ■起動方法

次のいずれかの方法で実行してください。

- タスクバーの「BayManager」アイコンを右クリックし、「開く」をクリックします。
- タスクバーの「BayManager」アイコンをダブルクリックします。
- 「コントロールパネル」ウィンドウの「Softex BayManager」をダブルクリックします。

各設定項目については「Softex BayManager」ダイアログボックスの「ヘルプ」をクリックして、ヘルプを参照してください。

## ■ユニットの取り外し／交換方法

- ① ユニットを使っているアプリケーションをすべて終了させます。
- ② 「Softex BayManager」を実行します。
- ③ 「Softex BayManager」ダイアログボックスの「デバイス管理」タブで「取り外し／交換」をクリックします。
- ④ 「次に、ペイデバイスを除去またはスワップし、「OK」を押します。」というメッセージが表示されたら、ユニットの取り外しまたは交換を行い、「OK」をクリックします。  
「システム デバイス変更」ダイアログボックスが消えたら、ユニットの取り外しまたは交換は完了です。

## ■ユニットの取り付け方法

- ① 「Softex BayManager」を実行します。
- ② 「Softex BayManager」ダイアログボックスの「デバイス管理」タブで「挿入」をクリックします。
- ③ 「次に、デバイスをベイに挿入し、「OK」をクリックします。」というメッセージが表示されたら、ユニットを取り付け、「OK」をクリックします。  
「システム デバイス変更」ダイアログボックスが消えたら、ユニットの取り付けは完了です。

## 制限事項

- 本ソフトをインストールした場合、ユニットに DMA を設定するには、「Softex BayManager」ダイアログボックスの「記憶装置」タブでユニットを選択し、左下にある Dma をチェックしてください。
- ユニットの交換／取り外しを行う場合は、そのユニットを使っている他のアプリケーションを必ず終了させてください。
- 「マイコンピュータ」ウィンドウ、「エクスプローラ」ウィンドウを開いた状態でユニットの交換／取り付けを行ったあとは、「表示」メニュー→「最新の情報に更新」の順にクリックしてください。
- 本ソフトをインストールすると、スーパーディスクが「リムーバブルディスク」と表示されますが、問題ありません。
- 「Adaptec Easy CD Creator」をお使いになった後にユニットの交換／取り外しを行う場合は「Adaptec Easy CD Creator」終了後、約 30 秒たってから交換／取り外しを行ってください。
- ユニットの交換／取り付けた際に、CD-ROM または DVD-ROM の自動再生が行われなくなる場合があります。この場合は、CD-ROM または DVD-ROM のアイコンをダブルクリックして実行してください。
- CD-R/RW ドライブユニットを取り外す際にノイズが発生することがありますが問題ありません。
- FDD ユニット（USB）を使用中にスタンバイすると、レジューム後にドライブ名（A:/）が変わることがありますが問題ありません。
- FDD ユニット（USB）を接続した状態で Windows を起動したとき、FDD ユニット（USB）の内容が見えない場合があります。この場合は、一度 FDD ユニット（USB）をパソコン本体から取り外し、再度接続してください。
- Windows 起動直後、またはスタンバイ／休止状態からパソコン本体を復帰した直後は、本ソフトを使用してユニットの交換／取り外し／取り付けを行わないでください。Windows 起動後、およびスタンバイ／休止状態より復帰した後は、約 30 秒たってから本ソフトを使用してください。