

## 基本 FDD 交換機構-3 モード FDD をご購入のお客様へ

このたびは、弊社の製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本紙では、『基本 FDD 交換機構-3 モード FDD (CL1FD31)』をお使いになる上での注意事項を記載しています。本紙をよくお読みになり、本製品を正しくお使いいただきますようお願いいたします。また、本紙は本製品の使用中にいつでも参照できるように大切に保管してください。

お客様のご購入されたモデルが下記条件を満たす場合、3モードフロッピードライブのインストールが別途必要となります。

### 1. 対象機種

本体装置 : CELSIUS 440  
 搭載OS : Windows 2000 Professional

### 2. インストール手順

1. Windows2000 Professional のセットアップを完了してください。
2. 添付のドライバフロッピー ( CELSIUS 3モードフロッピードライブ V1.0L10 ) をフロッピードライブに挿入し、Readme.txt を開いてください。  
 A:¥Win2000¥Readme.txt
3. 「● インストール方法」に従って、フロッピードライブをインストールしてください。

### 3. リカバリ時の注意事項

1. の対象機種はリカバリ時も3モードフロッピードライブはインストールされません。リカバリ完了後、「2. インストール手順」にしたがってドライバをインストールしてください。