

カスタムメイドオプション「国際エネルギースタープログラム対応」選択時の注意

本注意事項は以下の対象機種のカスタムメイドオプション「国際エネルギースタープログラム対応」
(型番:FMCNESS2)を選択した場合の注意事項です。

[対象機種]

FMV-S8260 (Core2Duo モデルのみ)

なお、上記以外の機種について、本注意事項は該当しません。

[注意事項]

- 本カスタムメイドオプションは以下の制度による基準値まで PC の消費電力を下げます

「国際エネルギースタープログラム」(2007 年 7 月 20 日より発効の新基準)

- 本カスタムメイドオプション選択時は省電力のために以下の動作となります

- AC アダプタを接続して使用時に 15 分以上、キー入力、マウス入力 (移動、クリック) いずれも無い状態が続くと、CPU の動作速度を落とします。
- CPU の動作速度が下がった状態でキー入力、マウス入力いずれかがあると、通常の動作速度に復帰します。
- キー入力、マウス入力として、以下のデバイスが対応します。
内蔵キーボード、内蔵タッチパッド、PS/2 接続外付けキーボード、PS/2 接続マウス等
注意 USB キーボード、USB マウス等による入力では CPU の動作速度が下がったままとなります。
- 本機能が動作しているときに、PC からかすかに発振音 (「ピー」あるいは「チー」という音)がする場合があります。この音は、省電力状態と CPU が動作する状態を切り替えるときの動作が聞こえているものです。
- キー入力やマウス入力などが無い放置状態で 15 分以上放置することが想定される使い方 (ウイルススキャンやバッチ処理など) では、CPU 速度が下がるため、処理速度が通常よりも遅くなります

- 以下の BIOS 設定をすることにより上記の省電力機能が解除されます

「BIOS セットアップ」の「詳細」メニューの「各種設定」にある「低電力モード」を「使用しない」に設定

本設定により、前項の省電力機能を無効とし、通常のモデルと同じ省電力機能のみとなります。

なお、前項の省電力機能を解除すると PC の消費電力が上がり、国際エネルギースタープログラムの基準値を超える場合があります。

- 製品には、お客様向けに、次ページの文面のご案内が同梱されています

国際エネルギースタープログラム対応についての注意事項

このたびは 弊社の FMV-LIFEBOOK(以降、本パソコン)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本紙では、本パソコンをお使いになる上での注意事項を記載しています。
お使いになる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
また、本紙をいつでも参照できるように大切に保管してください。

■ 本パソコンは国際エネルギースタープログラムに対応しています

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本パソコンが国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
本パソコンは出荷状態で、2007年7月20日より発効の最新の省電力プログラム国際エネルギースターに対応しています。

■ 「BIOS セットアップ」の設定値について

「BIOS セットアップ」の「終了」メニューにある「標準設定値を読み込む」を選択した場合、ご購入時と異なる「BIOS セットアップ」の設定となります。
ご購入時と同じ設定にするには「BIOS セットアップ」の「終了」メニューにある「標準設定値を読み込む」を選択した後、続けて「詳細」メニューの「各種設定」にある「低電力モード」を、「使用する」に設定してください。
なお、「BIOS セットアップ」を終了するときには、「終了」メニューにある「変更を保存して終了する」を選択してください。