

## FMV-B5220 をお使いになる方へ

このたびは、弊社の FMV-B5220 (以降、本パソコン) をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本紙は、FMV-B5220 のマニュアルを読み替えていただく内容について説明しています。本パソコンをお使いになる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

### ● CD-ROM の使用について

マニュアルの本文中の操作手順において、CD-ROM を使用することがあります。

操作に必要なドライブが搭載されていないモデルをお使いの場合は、必要に応じて別売のポータブル CD/DVD ドライブを用意してください。使用できる周辺機器については、富士通製品情報ページ内にある FMV-ESPRIMO の「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。

また、周辺機器の使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

### ● 『はじめに添付品を確認してください』の読み替えについて

本パソコンに添付している『はじめに添付品を確認してください』の裏面にある「カスタムメイド添付品」を一部読み替えてください。

次のカスタムメイドを選択した方は、該当する添付品を確認してください。

	カスタムメイドメニュー	添付品
光ファイル装置	CD-ROM ドライブユニット (薄型) 追加	<input type="checkbox"/> なし
	DVD-ROM ドライブユニット (薄型) 追加	<input type="checkbox"/> 追加ディスク (InterVideo WinDVD)
	DVD-ROM&CD-R/RW (薄型) 追加	<input type="checkbox"/> 追加ディスク (InterVideo WinDVD + Roxio DigitalMedia SE)
	スーパーマルチ (薄型) 追加	<input type="checkbox"/> 追加ディスク (InterVideo WinDVD + Roxio DigitalMedia SE + DVD MULTI ドライブ専用ドライバースoft)

裏面もご覧ください 

## ● 『取扱説明書』の読み替えについて

CD/DVDドライブが内蔵されていないモデルをお使いの方は、本パソコンに添付している『取扱説明書』を、次のように読み替えてください。

- 「2. 必要に応じてお読みください」－「リカバリ操作」－「リカバリ前の準備」で「BIOS 設定」とあわせて、次の設定を行ってください。

### ■ CD/DVDドライブが内蔵されていないモデルをお使いの場合

次の手順をご覧になり、BIOS セットアップの設定を変更してください。

1. 本パソコンにポータブル CD/DVD ドライブを接続します。  
なお、USB ハブを経由せずに、かならず本体の USB ポートに直接接続してください。  
ポータブル CD/DVD ドライブは、「スーパーマルチドライブユニット」または「DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット (USB)」をお勧めします。使用できるポータブル CD/DVD ドライブについては、富士通製品情報ページ内にある FMV-ESPRIMO の「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。
  2. 本パソコンを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に【F2】キーを押します。  
BIOS セットアップ画面が表示されます。
  3. 「Advanced」メニューの「USB Features」－「USB Legacy Support」を「Enabled」に設定します。
  4. 【Esc】キーを 2 回押し、「Exit」メニューの「Exit Saving Changes」を実行します。  
本パソコンが再起動します。
  5. 「FUJITSU」ロゴが表示されている間に【F2】キーを押します。
  6. 「Boot」メニューの「Boot Device Priority」－「Excluded from boot order」－「USB CD/DVD」を選択し、【X】キーを押します。  
選択したドライブの名称が「Boot Priority Order」の方に移動します。
  7. 【Esc】キーを 2 回押し、「Exit」メニューの「Exit Saving Changes」を実行します。
- 「2. 必要に応じてお読みください」－「リカバリ操作」－「リカバリ方法」の手順 4 を、次のように読み替えてください。
    4. 「USB CD/DVD」を選択し、【Enter】キーを押します。
  - 「2. 必要に応じてお読みください」－「リカバリ操作」－「リカバリ方法」の手順 14 を、次のように読み替えてください。
    14. ポータブル CD/DVD ドライブを取り外します。
    15. 本パソコンを起動します。
    16. 「FUJITSU」ロゴが表示されている間に【F2】キーを押します。  
BIOS セットアップ画面が表示されます。
    17. 「Advanced」メニューの「USB Features」－「USB Legacy Support」を「Disabled」に設定します。
    18. 【Esc】キーを 2 回押し、「Exit」メニューの「Exit Saving Changes」を実行します。  
本パソコンが再起動します。
    19. 「セットアップ」(→P.18)を参照して Windows のセットアップを行います。

Microsoft® Windows® XP Professional を Windows XP と表記しています。

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。