

# FUJITSU Tablet ARROWS Tab

ARROWS Tab R726/M

## BIOS セットアップメニュー 一覧

---

インテル、およびIntelは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation  
またはその子会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。  
その他の各製品は、各社の著作物です。  
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

# BIOSセットアップメニュー詳細

BIOSセットアップのメニューについて説明しています。  
BIOSセットアップのメニューは次のとおりです。

メニュー	説明
Info (→P.2)	BIOSやタブレット本体についての情報が表示されます。
System (→P.2)	日時などを設定します。
Advanced (→P.3)	CPUや内蔵デバイス、周辺機器などを設定します。
Security (→P.4)	パスワードなどのセキュリティ機能を設定します。
Boot (→P.5)	本タブレットの起動時の動作について設定します。
Exit (→P.5)	設定値の保存や読み込み、BIOSセットアップの終了などを行います。

## 重要

- ▶ BIOSセットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## POINT

- ▶ ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動すると、設定変更のできる項目が制限されます。制限された項目はグレーに表示されます。
  - ・ 次の表は、ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合に変更できる項目です。

メニュー	設定項目	
System	System Time	
	System Date	
Advanced	Intel(R) Management Engine Configurations	Intel(R) ME Setup
		Intel(R) AMT Fast Call for Help
		SOL Console Type
Security	Event Logging	View Event Log
	Set User Password	
	Hard Disk Security	Set Drive0 Password
	Secure Boot Option	
Exit	Exit Saving Changes	
	Exit Discarding Changes	
	Save Changes	
	Save Changes and Power Off	

## Infoメニュー

BIOSやタブレット本体についての情報が表示されます。設定を変更することはできません。

設定項目	備考
Product Name	
Configuration ID	
Serial Number	
BIOS Version	
EC Version	
Processor Type	
Total Memory	1MB=1024 <sup>2</sup> バイト換算
Onboard	1MB=1024 <sup>2</sup> バイト換算
Onboard MAC Address	
UUID	
Asset Number	
Panel ID	
Cycle Count	
Battery Status	
Display Regulatory Compliance > Enter	認証表示画面が表示されます。

## Systemメニュー

☐選択肢 ☒初期値

設定項目	備考
System Time <input type="checkbox"/> 00 : 00 : 00 ~ 23 : 59 : 59	【Tab】キー／【Enter】キー …… 右の項目に移動 【Shift】 + 【Tab】キー …… 左の項目に移動
System Date <input type="checkbox"/> 01/01/1981 ~ 12/31/2099	【Tab】キー／【Enter】キー …… 右の項目に移動 【Shift】 + 【Tab】キー …… 左の項目に移動
Drive Configurations	
Drive n <input checked="" type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled	

## Advancedメニュー

☐選択肢 ☒初期値

設定項目	備考
Fast Boot <input checked="" type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled	
CSM <input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled	
First PXE Boot Protocol <input checked="" type="checkbox"/> IPv4 <input type="checkbox"/> IPv6	
Legacy USB Support <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	「Disabled」時はUSBデバイスからの起動不可
Anytime USB Charge <input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled	
USB Charge in S0 <input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled	
Anytime USB Charge <input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled	
Internal Device Configurations	
Serial ATA Controller <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	
Audio Controller <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	
LAN Controller <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	
Wireless LAN <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	
Bluetooth(R) <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	
WWAN Device <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	搭載機種のみ表示
Internal Cameras <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	
SD Card slot <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	
Ambient Light Sensor/Sensor Hub <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	

☐選択肢 ☒初期値

設定項目	備考
USB 3.0 <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	
NFC Device <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	搭載機種のみ表示
Intel(R) PTT <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled	・セキュリティチップ搭載の場合は「Disabled」 ・セキュリティチップ非搭載の場合は「Enabled」
Wake up on LAN <input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled	
Intel(R) VT-d <input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled	
Intel(R) TXT <input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled	・対応CPUおよびセキュリティチップ搭載かつ「Intel(R) PTT」が「Disabled」の場合に表示 ・「Virtualization Technology」および「Intel(R) VT-d」が「Enabled」、 「Security Chip (→P.5)」が「Enabled」の場合に設定変更可能
Virtualization Technology <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	
FAN Control <input type="checkbox"/> Silent <input checked="" type="checkbox"/> Normal	
Intel(R) Management Engine Configurations	インテル® Core™ i7/i5 プロセッサ搭載かつセキュリティチップ搭載の場合に表示
Intel(R) ME Setup > Enter	再起動後にME設定メニューに入ります。
Intel(R) AMT Fast Call for help > Enter	・再起動後に確認メッセージ表示 ・管理サーバーが設定されていない場合は使用禁止
UnConfigure Intel(R) ME > Enter	再起動後に確認メッセージ表示

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
Event Logging	
Event Log Capacity	
Event Log Validity	
View Event Log > Enter	
Event Logging □ Disabled ■ Enabled	
Clear All Event Logs > Enter	
Mark Events as Read > Enter	現在までのイベントログを既読に設定し、以降表示されないようにする

## Securityメニュー

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
Supervisor Password Is	管理者用パスワードの設定状況を表示
User Password Is	ユーザー用パスワードの設定状況を表示
Set Supervisor Password > Enter	『製品ガイド』の「5章 BIOS」の「BIOSのパスワード機能を使う」をご覧ください。
Set User Password > Enter	・「Supervisor Password（管理者用パスワード）」設定時のみ設定可能 ・『製品ガイド』の「5章 BIOS」の「BIOSのパスワード機能を使う」をご覧ください。
Minimum User Password Length 0～32	「管理者用パスワード」設定時のみ設定可能
Password on Boot ■ Disabled □ Enabled	「Supervisor Password（管理者用パスワード）」設定時のみ設定可能
ON Automatic Wake up ■ Disabled □ Enabled	・LAN／タイマー等による自動ウェイクアップ時のパスワード要求有無を設定 ・「起動時のパスワード」が「最初のみ」または「毎回」時に設定可能
Boot from Removable Media ■ ALL □ Supervisor Only	
Boot Menu □ Disabled ■ Enabled	・「管理者用パスワード」設定時のみ設定可能 ・【F12】キーによる起動メニュー呼び出しの設定
Hard Disk Security	
Drive0 Password Is	・「管理者用パスワード」、およびハードディスクの「ユーザーパスワード」設定時のみ設定可能 ・『製品ガイド』の「5章 BIOS」の「BIOSのパスワード機能を使う」をご覧ください
Set Drive0 Password > Enter	・「管理者用パスワード」設定時のみ設定可能 ・『製品ガイド』の「5章 BIOS」の「BIOSのパスワード機能を使う」をご覧ください。
Password Entry on Boot □ Disabled ■ Enabled	設定にかかわらず再起動時は要求なし

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
TPM (Security Chip) Setting	セキュリティチップ設定
Security Chip □ Disabled ■ Enabled	設定変更は再起動後に有効
Security Chip Device □ TPM 1.2 □ Intel(R) PTT	TPM 1.2は、TPM 1.2搭載かつ「Intel(R) PTT」が「Disabled」の場合に表示
Current TPM State	
Change TPM State ■ No Change □ Enable and Activate □ Disable and Deactive	設定変更は再起動後に有効
Clear Security Chip > Enter	・クリアは再起動後に実行 ・「Current TPM State」が「Disabled and Deactivated」の場合には選択不可
Secure Boot Configurations	
Secure Boot	
Protected Signatures	
Customized Signatures	
Secure Boot Option □ Disabled ■ Enabled	
Change to Customized Signatures > Enter	
Reset to Manufacturing Default > Enter	

## Bootメニュー

設定項目	備考
Boot Priority Order	
1. Windows Boot Manager 2. Floppy Disk Drive 3. Drive0 HDD 4. CD/DVD Drive 5. NETWORK 6. USB HDD 7. USB CD/DVD	

## Exitメニュー

項目を選んで「Enter」をタップすると、確認画面が表示されます。

設定項目	備考
Exit Saving Changes	※注
Exit Discarding Changes	
Load Setup Defaults	次の項目は対象外 ・ Fast Boot（高速起動） ・ CSM（互換性サポートモジュール） ・ System Time（システム時刻） ・ System Date（システム日付） ・ Supervisor Password（管理者用パスワード） ・ User Password（ユーザー用パスワード） ・ Secure Boot Option（セキュアブート設定）
Discard Changes	
Save Changes	
Save Changes and Power Off	

注：確認画面で「Yes」を選択すると、変更を保存して終了します。変更を保存せずに終了する場合は、「Exit Discarding Changes」を選択してください。