

入力装置

- :対応, x:対応せず, - :対象外, x :現在は対応していないが, 将来的には対応予定

品名	型名	Win XP HomeEdition対応				デバイスドライバ, infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項	Win XP Professional対応				デバイスドライバ, infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項
		ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM				ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM			
テンキーボード	FMV-NTKB1					-	-	-					-	-	-
テンキーボード	FMVNTKB511														
JISキーボード	FMV-KB621							必須ソフト: OAKまたはJapanist (OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、『Japanist V1.0』は単独の製品のみ)。WindowsXPには『Japanist 2002』(11/6以降対応)、『OAK V8』、『Japanist V1.0』のみ対応。(OAK V8またはJapanist V1.0の場合、WindowsXP対応修正版が必要です。)							必須ソフト: OAKまたはJapanist (OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、『Japanist V1.0』は単独の製品のみ)。WindowsXPには『Japanist 2002』(11/6以降対応)、『OAK V8』、『Japanist V1.0』のみ対応。(OAK V8またはJapanist V1.0の場合、WindowsXP対応修正版が必要です。)
親指シフトキーボード	FMV-KB611							必須ソフト: OAKまたはJapanist (OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、『Japanist V1.0』は単独の製品のみ)。WindowsXPには『Japanist 2002』(11/6以降対応)、『OAK V8』、『Japanist V1.0』のみ対応。(OAK V8またはJapanist V1.0の場合、WindowsXP対応修正版が必要です。)							必須ソフト: OAKまたはJapanist (OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、『Japanist V1.0』は単独の製品のみ)。WindowsXPには『Japanist 2002』(11/6以降対応)、『OAK V8』、『Japanist V1.0』のみ対応。(OAK V8またはJapanist V1.0の場合、WindowsXP対応修正版が必要です。)
K端末エミュレータキーボード	FMV-KB501		x	x	○	Win XPCD	日本語PS/2キーボード(106/109キー+英数)	PFキー等のエミュレータ特有キーは、Kシリーズ端末エミュレータでしか使用できません。Kシリーズ 端末エミュレータ以外で使用する場合は、誤動作する可能性があります。K端末エミュレータは次版で対応予定。スタンバイへの移行はできません。		x	x	○	Win XPCD	日本語PS/2キーボード(106/109キー+英数)	PFキー等のエミュレータ特有キーは、Kシリーズ端末エミュレータでしか使用できません。Kシリーズ 端末エミュレータ以外で使用する場合は、誤動作する可能性があります。K端末エミュレータは次版で対応予定。スタンバイへの移行はできません。
104キーボード	FMV-KB421					Win XP標準	101/102英語キーボードまたはMicrosoft Natural PS/2 キーボード	-					Win XP標準	101/102英語キーボードまたはMicrosoft Natural PS/2 キーボード	-
101キーボード	FMV-KB412					Win XP標準	101/102英語キーボードまたはMicrosoft Natural PS/2 キーボード	-					Win XP標準	101/102英語キーボードまたはMicrosoft Natural PS/2 キーボード	-
101キーボード	FMV-KB411	-	-	-	-				-	-	-	-			
OADGキーボード(109キー/USB)	FMV-KB332					Win XP標準	Fujitsu 109 Japanese USB Keyboard	USB/A7 (LCD内蔵USB/A7含む)経路で接続した場合、スタンバイ機能が正常に動作しない場合があります。					Win XP標準	Fujitsu 109 Japanese USB Keyboard	USB/A7 (LCD内蔵USB/A7含む)経路で接続した場合、スタンバイ機能が正常に動作しない場合があります。
OADGキーボード(109キー/USB)	FMV-KB331					Win XP標準	Fujitsu 109 Japanese USB Keyboard	USB/A7 (LCD内蔵USB/A7含む)経路で接続した場合、スタンバイ機能が正常に動作しない場合があります。					Win XP標準	Fujitsu 109 Japanese USB Keyboard	USB/A7 (LCD内蔵USB/A7含む)経路で接続した場合、スタンバイ機能が正常に動作しない場合があります。
スマートカードリーダー/ライタ付 OADGキーボード(109キー/USB)	FMV-KB331S					-	In-Box						-	In-Box	
指紋認証付キーボード	FMV-KB331F					-	2002年4月提供予定						-	2002年4月提供予定	
OADGキーボード(109キー)	FMV-KB322					Win XP標準	日本語 PS/2キーボード(106/109キー+英数)	-					Win XP標準	日本語 PS/2キーボード(106/109キー+英数)	-
OADGキーボード(109キー)	FMV-KB321					Win XP標準	日本語 PS/2キーボード(106/109キー+英数)	-					Win XP標準	日本語 PS/2キーボード(106/109キー+英数)	-

入力装置

- :対応, x:対応せず, - :対象外, x :現在は対応していないが, 将来的には対応予定

品名	型名	Win XP HomeEdition対応				デバイスドライバ, infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項	Win XP Professional対応				デバイスドライバ, infファイル, ユーティリティの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項
		ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM				ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM			
OADGキーボード	FMV-KB312					Win XP標準	日本語 PS/2キーボード(106/109キー Ctrl+英数)	-					Win XP標準	日本語 PS/2キーボード(106/109キー Ctrl+英数)	-
OADGキーボード	FMV-KB311	-	-	-	-				-	-	-	-			
親指シフトキーボード	FMV-KB211		x			Win XP標準	富士通 FMV 親指シフト PS/2キーボード	-		x			Win XP標準	富士通 FMV 親指シフト PS/2キーボード	-
JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101					WSMGR V4.1 L60~	日本語 PS/2キーボード(106/109キー Ctrl+英数)	実行同等のエミュレータ特有キーは、WSMGRのみ使用可能。WSMGR以外で使用する場合、誤動作する場合があります。 スタンバイ/休止状態への移行はできません。					WSMGRV4.1 L60~	日本語 PS/2キーボード(106/109キー Ctrl+英数)	実行同等のエミュレータ特有キーは、WSMGRのみ使用可能。WSMGR以外で使用する場合、誤動作する場合があります。 スタンバイ/休止状態への移行はできません。
親指シフトキーボード(USB)	FMV-KB231					Japanist 2002, OAYSYS 2002	HIDキーボードデバイス	-					Japanist 2002, OAYSYS 2002	HIDキーボードデバイス	-
マウス	FMV-M0202L					MS Win XP HomeEdition リテールCD	HID互換マウス	-					MS Win XP Professional リテールCD	HID互換マウス	-
マウス	FMV-M0201					MS Win XP HomeEdition リテールCD	HID互換マウス	-					MS Win XP Professional リテールCD	HID互換マウス	-
マウス	FMV-M0201G					MS Win XP HomeEdition リテールCD	HID互換マウス	-					MS Win XP Professional リテールCD	HID互換マウス	-
マウス	FMV-M0106B					MS Win XP HomeEdition リテールCD	PS/2互換マウス	-					MS Win XP Professional リテールCD	PS/2互換マウス	-
マウス	FMV-M0106L					MS Win XP HomeEdition リテールCD	PS/2互換マウス	-					MS Win XP Professional リテールCD	PS/2互換マウス	-
マウス	FMV-M0106					MS Win XP HomeEdition リテールCD	PS/2互換マウス	-					MS Win XP Professional リテールCD	PS/2互換マウス	-
マウス	FMV-M0105					MS Win XP HomeEdition リテールCD	PS/2互換マウス	-					MS Win XP Professional リテールCD	PS/2互換マウス	-
磁気カードリーダー	FMV-MCR101					MS Win XP HomeEdition リテールCD	キーボード I/F	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。					MS Win XP Professional リテールCD	キーボード I/F	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。
磁気カードリーダー	FMV-MCR111					MS Win XP HomeEdition リテールCD	HID互換(キーボード 準拠)	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。					MS Win XP Professional リテールCD	HID互換(キーボード 準拠)	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。
バーコードタッチリーダー	FMV-BCR201					MS Win XP HomeEdition リテールCD	キーボード I/F	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。					MS Win XP Professional リテールCD	キーボード I/F	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。
バーコードタッチリーダー	FMV-BCR211					MS Win XP HomeEdition リテールCD	HID互換(キーボード 準拠)	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。					MS Win XP Professional リテールCD	HID互換(キーボード 準拠)	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。
バーコードリーダー	FMV-BCR101					MS Win XP HomeEdition リテールCD	キーボード I/F	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。					MS Win XP Professional リテールCD	キーボード I/F	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。
バーコードリーダー	FMV-BCR111					MS Win XP HomeEdition リテールCD	HID互換(キーボード 準拠)	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。					MS Win XP Professional リテールCD	HID互換(キーボード 準拠)	デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。
タッチパネルユニット	FMV-CXTP1	x	x	x	x				x	x	x	x			