

「多目的プリンタ FMPR-671B」取扱説明書の訂正について

このたびは、多目的プリンタ FMPR-671B(以降、本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の取扱説明書に関して修正、誤記がありましたので、以下の通り訂正致します。本製品をお使いになる前に本紙をよくお読みになり正しくお使いいただきますようお願い致します。

ページ

修正内容

(1)

「製品を安全に使用していただくために」に、以下を補足致します。

修正前

－（記載無し）

修正後

● 本製品の廃棄について

製品(付属品を含む)を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

法人・企業のお客様へ

本製品の廃棄については、弊社ホームページ「IT 製品の処分・リサイクル」
(<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html>)
をご覧ください。

● 消耗品の廃却について



使用済の消耗品は、法令・条例に従って産業廃棄物としてお客様にて処分をお願いします。

お客様が処理業者に処理を委託する場合で、(財) 日本産業廃棄物処理振興センターが発行する伝票(産業廃棄物マニフェスト)への記載が必要となった場合に、下記に本所望品の種類・特性などを示しますので、伝票記載時の参考にしてください。

製品(付属品を含む)を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

産業廃棄物処理マニフェスト情報

消耗品内訳	マニフェスト情報			
名 称	種類	形状	重金属等有無	特製
リボンカセット	廃プラスチック	固形	無し	－

ページ	修正内容	
(2)	装置添付のフロッピーディスクを CD-ROM に変更致します。	
	修正前	・・・本書及び装置添付のフロッピーディスク内の Readme ファイルをお読みいただき、・・・
	修正後	・・・本書及び装置添付の CD-ROM 内の Readme ファイルをお読みいただき、・・・
(2) (6) 49	「富士通パーソナルエコーセンター」を「ハードウェア修理相談センター」に訂正致します。	
	修正前	・・・お買い求めの販売店または富士通パーソナルエコーセンターに・・・
	修正後	・・・お買い求めの販売店またはハードウェア修理相談センターに・・・
(3)	商標を、以下のように訂正致します。	
	修正前	Microsoft、Windows、MS-DOS は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
	修正後	Microsoft、Windows、MS-DOS、Windows NT、Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。
(12)	目次 付録 4 用紙のセット 付 4.1 を、以下のように訂正致します。	
	修正前	付 4.1 はがき・往復はがき(官製はがき相当)のセット…………… 56
	修正後	付 4.1 はがき・往復はがき(郵便はがき相当)のセット…………… 56
(27)	「添付品の内容確認」の、⑫多目的プリンタドライバ/ライブラリセット(FD)を、セットアップディスク(CD-ROM)に変更致します。	
	修正前	⑪ 修理サービス網一覧 ⑫ 多目的プリンタドライバ/ライブラリセット 
	修正後	⑪ セットアップディスク 

ページ	修正内容
(32)	「パソコンとの接続について」の(1)を、以下のように訂正致します。
修正前	(1) プリンタドライバのインストール 本装置に添付されているプリンタドライバ(フロッピー)をインストールします。 インストール方法は、添付のフロッピーの README. TXT ファイルを参照して、ご使用のシステムあったプリンタドライバをインストールしてください。
修正後	(1) プリンタドライバのインストール 本装置に添付されているプリンタドライバ(CD-ROM)をインストールします。 インストール方法は、添付 CD-ROM の各プリンタドライバ毎の README. TXT ファイルを参照して、ご使用のシステムあったプリンタドライバをインストールしてください。
NOTE!	の記載内容を以下のように訂正致します。
修正前	NOTE! 特に、Windows NT4.0 の場合は SETUP. EXE を起動しアプリケーション登録を行ってからプリンタの追加を行ってください。
修正後	NOTE! 特に、Windows NT4.0 の場合は「Winnt40」フォルダ内にある SETUP. EXE を必ず実行してから、プリンタの追加を行ってください。SETUP. EXE を実行しなかった場合は、本プリンタドライバは正常動作しません。
「パソコンとの接続について」の(2)を、以下のように訂正致します。	
修正前	(2) このプリンタは、FMまたはATインタフェースをもつ当社パソコンに接続できます。ここでいうインタフェースは、プリンタとの接続信号線の種類を指します。 FMR-XXX、FMNoteBook、FMTOWNS に接続するときは FM インタフェース、AT 互換機(FMV-XXX)に接続するときは AT インタフェースとなります。
修正後	(2) このプリンタは、FMまたはATインタフェースをもつ当社パソコンに接続できます。ここでいうインタフェースは、プリンタとの接続信号線の種類を指します。 FMR-XXX に接続するときは FM インタフェース、AT 互換機(FMV-XXX)に接続するときは AT インタフェースとなります。

ページ	修正内容							
(32)	「パソコンとの接続について」の (4) を、以下のように訂正致します。							
	修正前	(4) プリンタ⇒パソコンの順で電源を投入する場合は、接続するパソコンの種類により、プリンタ側で設定(ホストインタフェースの設定)を合わせてからにしてください。 <table><tr><td>接続するパソコンの種類</td><td>ホストインタフェースの設定(注)</td></tr><tr><td>FMR/FM TOWNS シリーズ</td><td>モード 1 (FM)</td></tr><tr><td>FMV シリーズ</td><td>モード 2 (AT)</td></tr></table>	接続するパソコンの種類	ホストインタフェースの設定(注)	FMR/FM TOWNS シリーズ	モード 1 (FM)	FMV シリーズ	モード 2 (AT)
	接続するパソコンの種類	ホストインタフェースの設定(注)						
	FMR/FM TOWNS シリーズ	モード 1 (FM)						
FMV シリーズ	モード 2 (AT)							
修正後	(4) プリンタ⇒パソコンの順で電源を投入する場合は、接続するパソコンの種類により、プリンタ側で設定(ホストインタフェースの設定)を合わせてからにしてください。 <table><tr><td>接続するパソコンの種類</td><td>ホストインタフェースの設定(注)</td></tr><tr><td>FMR シリーズ</td><td>モード 1 (FM)</td></tr><tr><td>FMV シリーズ</td><td>モード 2 (AT)</td></tr></table>	接続するパソコンの種類	ホストインタフェースの設定(注)	FMR シリーズ	モード 1 (FM)	FMV シリーズ	モード 2 (AT)	
接続するパソコンの種類	ホストインタフェースの設定(注)							
FMR シリーズ	モード 1 (FM)							
FMV シリーズ	モード 2 (AT)							
39	「第 7 章 使用上の注意」で Windows 環境で本プリンタを上手にお使いいただくために を、以下のように訂正致します。							
	修正前	<table><tr><td>NOTE!</td><td>以下のアプリケーションに対しては、上記の印刷は未サポートです。 Word 97 一太郎 Windows 版 OASYS</td></tr></table>	NOTE!	以下のアプリケーションに対しては、上記の印刷は未サポートです。 Word 97 一太郎 Windows 版 OASYS				
	NOTE!	以下のアプリケーションに対しては、上記の印刷は未サポートです。 Word 97 一太郎 Windows 版 OASYS						
修正後	<table><tr><td>NOTE!</td><td>以下のアプリケーションに対しては、上記の印刷は未サポートです。 Word 97/98/2000/2002/2003/2007 一太郎 Windows 版 OASYS</td></tr></table>	NOTE!	以下のアプリケーションに対しては、上記の印刷は未サポートです。 Word 97/98/2000/2002/2003/2007 一太郎 Windows 版 OASYS					
NOTE!	以下のアプリケーションに対しては、上記の印刷は未サポートです。 Word 97/98/2000/2002/2003/2007 一太郎 Windows 版 OASYS							
56	「付録 4 用紙のセット」で 付 4.1 を、以下のように訂正致します							
	修正前	付 4.1 はがき・往復はがき(官製はがき相当)のセット						
	修正後	付 4.1 はがき・往復はがき(郵便はがき相当)のセット						

ページ		修正内容																
118		「付録 13 ESC/P モードの制限事項」で ◆サポートコマンド を、以下のよう に訂正致します。																
修正前		◆サポートコマンド このプリンタは、ESC/P™ 24-J84 に準拠して……																
修正後		◆サポートコマンド このプリンタは、ESC/P 24-J84 に準拠して……																
		「付録 13 ESC/P モードの制限事項」で ◆ソフトウェアの設定 を、以下のよう に訂正致します																
修正前		<p>付属の多目的プリンタドライバ／ライブラリセット内の多目的 プリンタドライバを、Windows® の「コントロールパネル」の「プ リンタの設定」を使用し、追加／選択を行ってください。 詳細については、多目的プリンタドライバフロッピーディスクに入 っているソフトウェア説明書およびユーザーズマニュアルをお読み ください。</p> <table><tr><td></td><td>ソフトウェア説明書</td><td>ユーザーズマニュアル</td></tr><tr><td>Windows 3.1</td><td>README.DOC</td><td>README.WRI</td></tr><tr><td>Windows 95</td><td>README.TXT</td><td>補足.TXT F5CMILIB.DOC(プリンタ制御ライブラリ)</td></tr><tr><td>Windows NT3.5</td><td>README.TXT</td><td>README.WRI</td></tr><tr><td>Windows NT4.0</td><td>README.TXT</td><td>補足.TXT F5CMILIB.DOC(プリンタ制御ライブラリ)</td></tr></table>			ソフトウェア説明書	ユーザーズマニュアル	Windows 3.1	README.DOC	README.WRI	Windows 95	README.TXT	補足.TXT F5CMILIB.DOC(プリンタ制御ライブラリ)	Windows NT3.5	README.TXT	README.WRI	Windows NT4.0	README.TXT	補足.TXT F5CMILIB.DOC(プリンタ制御ライブラリ)
	ソフトウェア説明書	ユーザーズマニュアル																
Windows 3.1	README.DOC	README.WRI																
Windows 95	README.TXT	補足.TXT F5CMILIB.DOC(プリンタ制御ライブラリ)																
Windows NT3.5	README.TXT	README.WRI																
Windows NT4.0	README.TXT	補足.TXT F5CMILIB.DOC(プリンタ制御ライブラリ)																
修正後		<p>付属セットアップディスク (CD-ROM) 内の多目的プリンタドライ バを、Windows® のプリンタフォルダから「プリンタの追加」を使 用し、追加／選択を行ってください。詳細については、セットアッ プディスク (CD-ROM) の各フォルダに収められているソフトウェア 説明書およびユーザーズマニュアルをお読みください。 注 1) Windows XP/Vista では、プリンタフォルダから「プリンタのイン ストール」を使用し、追加／選択を行ってください。</p> <table><tr><td></td><td>ソフトウェア説明書</td><td>ユーザーズマニュアル</td></tr><tr><td>Windows 98/Me</td><td rowspan="4">README.TXT</td><td rowspan="4">補足.TXT F5CMILIB.DOC (プリンタ制御ライブラリ)</td></tr><tr><td>Windows NT4.0</td></tr><tr><td>Windows 2000/XP/Server 2003</td></tr><tr><td>Windows Vista</td></tr></table>			ソフトウェア説明書	ユーザーズマニュアル	Windows 98/Me	README.TXT	補足.TXT F5CMILIB.DOC (プリンタ制御ライブラリ)	Windows NT4.0	Windows 2000/XP/Server 2003	Windows Vista						
	ソフトウェア説明書	ユーザーズマニュアル																
Windows 98/Me	README.TXT	補足.TXT F5CMILIB.DOC (プリンタ制御ライブラリ)																
Windows NT4.0																		
Windows 2000/XP/Server 2003																		
Windows Vista																		

本紙は取扱説明書の表紙裏のページに挟んで大切に保管してください。

発行日 2010 年 2 月
Copyright © FUJITSU LIMITED 2008
KA02050-Y483 02