


紙詰まりが解除できないときの 確認ポイント

の位置に用紙が残っていないことを確認します ※ グレーで塗られている部分はオプションです。
最下段のカセットはXL-9381/9321のみです。




問題が解決できない場合は、『ハードウェアガイド』の
「こんなときには」→「紙詰まりになったとき」をご覧ください。

①ここが底面になります




B5WY-A042-01-00
2014年12月
Copyright FUJITSU LIMITED 2014


※添付の「Printia LASERプリンター
用紙」CD-ROMには、本紙の
PDFファイルが収められています。破
れる、紛失するなどした場合は、PDF
ファイルを印刷してご利用ください。



■ XL-4400



■ XL-9381/9321



1. すべての折り線の箇所を、山折りにします。
2. ②のマークをはがし、▲印とラインを重ねて本紙背面へ貼り合わせます。
3. ③のマークをはがし、プリンタの下図の位置に貼り付けます。