

ページプリンタ XL-9400 のマニュアルについて

このたびは、ページプリンタ XL-9400（以降、本製品）をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品のマニュアルに関して、修正、誤記がありましたので、以下の通り訂正いたします。本製品をお使いになる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使い頂きますようお願ひいたします。

1. 取扱説明書 表紙裏ページ

「電源の瞬時低下について」の項目に関する説明を訂正します。

旧) 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。ただし、ページプリンタは消費電力や突入電流が大きいため、その仕様を満足する交流無停電電源装置等をご使用ください。

新) 本製品は、突入電流がありますので無停電電源装置（UPS）などに接続しないでください。故障するおそれがあります。

2. 取扱説明書 10 ページ

「本文中の略語について」の説明に以下の項目を追加します。

製品名称	本文中の表記
Windows Vista® Ultimate	
Windows Vista® Enterprise	
Windows Vista® Business	Windows Vista
Windows Vista® Home Premium	
Windows Vista® Home Basic	

本文中の略語に関する説明を訂正します。

旧) 注 : Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003

新) 注 : Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003/ Windows Vista

3. 取扱説明書 30 ページ

OS の標準 TCP/IP プリンタポートによる RAW 設定:OS 環境の説明を訂正します。

旧) Windows 2000/XP/Windows Server 2003

新) Windows 2000/XP/Windows Server 2003/ Windows Vista

4. 取扱説明書 62 ページ

パラレルケーブルの接続 : OS 環境の説明を訂正します。

旧) Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 日本語版

新) Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003/ Windows Vista 日本語版

5. 取扱説明書 64 ページ

USB ケーブルの接続 : OS 環境の説明を訂正します。

旧) Windows 98/Me/2000/XP/Windows Server 2003 日本語版

新) Windows 98/Me/2000/XP/Windows Server 2003/ Windows Vista 日本語版

6. 取扱説明書 全般

はがきの名称を修正します。

誤) 公社はがき（官製はがき）

正) 郵便はがき

7. 取扱説明書 65 ページ

LAN ケーブルの接続に関する説明を訂正します。

- 旧) ...100Mbps でご使用になる場合には、必ずカテゴリー5 のツイストペアケーブル...
新) ...100Mbps でご使用になる場合には、カテゴリー5 またはエンハンスドカテゴリー5 のツイストペアケーブル...

8. 取扱説明書 66 ページ

LAN に接続するときの注意事項に関する説明を追加します。

- ・プリンタとハブユニットの Ethernet タイプを「自動」以外の固定値に設定することで、何らかの要因で回線の切断が一時的に発生しても、その後の通信再開がより速やかになります。
- ・ハブユニットに STP (スパンニングツリープロトコル) の設定がある場合は、本製品を接続するポートの STP を「無効」に設定することをお勧めします。
「有効」に設定している場合は、なんらかの要因でネットワーク通信が途切れると、通信が再開されるまでに数十秒程度を要する場合があります。詳細はハブユニットのマニュアルをご覧ください。

9. 取扱説明書 73、189 ページ

USB ケーブル：プリンタ USB ケーブルの内容の OS の説明を訂正します。

旧) Windows 98/Me/2000/XP/Windows Server 2003

新) Windows 98/Me/2000/XP/Windows Server 2003/ Windows Vista

10. 取扱説明書 110 ページ

プロセスカートリッジの交換に関する留意事項に関する説明を訂正します。

- 旧) プロセスカートリッジの保管期限は約 2 年間です。お買い上げ後は 2 年以内にご使用ください。
新) プロセスカートリッジは製造から 2 年間（開封後は 1 年間）の有効期限があります。安定した画質を維持するために有効期限内でのご使用を推奨します。

11. 取扱説明書 113、196 ページ

フリーダイヤルの表記を修正します。

誤) フリーダイヤル

正) 通話料無料

12. 取扱説明書 184 ページ

USB インターフェース仕様の伝送モードの誤記を訂正します。

旧) フルスピード（最大 12Mbps）

新) High Speed（最大 480Mbps）、Full Speed（最大 12Mbps）

13. 取扱説明書 185 ページ

電源・電源周波数仕様に関する説明を追加します。

旧) AC100V±10%、50/60Hz

新) AC100V±10%、50/60Hz（安定した正弦波であること）

注意：本製品は、突入電流がありますので無停電電源装置（UPS）などに接続しないでください。故障するおそれがあります。

14. 取扱説明書 191 ページ、オンラインマニュアル（ソフトウェア編）全般
FMWORLD.NET に関する名称を変更します。
旧) FMWORLD.NET
新) 富士通製品情報ページ

15. 取扱説明書 192 ページ


サプライ品 問い合わせ先に「富士通コワーコお客様総合センター」を追加します。
・「富士通コワーコお客様総合センター」
通話料無料 0120-505-279
月曜日～金曜日 9:00～17:30（祝日、年末年始を除く）
URL:<http://jp.fujitsu.com/group/coworco>

16. 取扱説明書 192 ページ


プロセスカートリッジ LB314A/LB314B に関する備考に追記します。
・ 製造から 2 年間（開封後は 1 年間）の有効期限があります。
安定した画質を維持するために有効期限内でのご使用を推奨します。

17. カミツ マリ レジ スト
テジ ユン サンショウ 表示時の紙づまり除去手順について（補足）

①オペレータパネル右側のラベルの手順でプリンタ内部の紙づまりを取り除いてください。



②拡張給紙ユニット、大容量給紙ユニット、両面ユニットを装着されている場合は、背面カバーを開き、つまっている用紙を取り除いてください。



※作業後は背面カバーを閉じてください。

背面カバー

18. 用紙サイズの設定について（ご注意）

印刷の前に、ご使用される用紙のサイズに合わせ、プリンタおよびドライバやオペレータパネルを正しく設定くださるようお願いいたします。

(1) 用紙をプリンタに正しくセットする

ご使用される用紙のサイズに合わせ、給紙トレイや給紙カセットのサイド／エンドガイドを正しく合わせてください。また、給紙口に用紙サイズスイッチがついている場合は正しく設定してください。

(2) Windows 印刷の場合

ご使用される用紙のサイズに合わせ、プリンタドライバのプロパティで「用紙サイズ」を正しく設定してください。ユーザ定義サイズ（不定形）の場合は、幅／長さについても正しく入力してください。
※プリンタドライバの設定ができない環境でも不定形印刷が可能です。

ただし、オペレータパネル（メニュー mode）で以下の設定を必ず行ってください。

- ①「給紙トレイサイズ」を「不定形」にする。
- ②「不定形サイズ」の「不定形幅」と「不定形長さ」に実際にご使用される用紙の「幅」と「長さ」を設定する。（定着器過熱防止機能がはたらき印刷速度が 6.3～3.8ppm に低下します。）

(3) ESC/P エミュレーション印刷の場合（旧 DOS アプリ等）

ご使用される用紙のサイズに合わせ、プリンタのオペレータパネル（メニュー mode）で「用紙サイズ」および「不定形サイズ（幅／長さ）」を正しく設定してください。（設定方法は、上記 2 項の①と②の手順）

ご注意：実際に使用される用紙のサイズと、プリンタおよびドライバやオペレータパネルの各設定を必ず一致させてください。また、給紙カセットは不定形用紙に対応していません。一致しない状態で印刷した場合、定着器が過熱し破損するおそれがあります。

—以上—

本紙は取扱説明書の表紙裏のページに挟んで大切に保管してください。

発行日 2007 年 12 月
Copyright © FUJITSU LIMITED 2007