FMV5く5くパソコンの冊子マニュアル

手元においておきたいマニュアル

- ▶ らくらくパソコンの活用事例が見たい
- ▶らくらくパソコンの特徴が知りたい
- ▶らくらくメニューの使い方が知りたい



FMV らくらくパソコンのある生活

- ▶ らくらくパソコン専用電話相談窓口に問い合わせたい
- ▶ もっとパソコンの使い方を学びたい



サポート&サービスのご案内



らくらくインターネット&メール&年賀状作成 (FOM出版)

インターネットやメールの基本的な使い方や、 年賀状の作り方について説明しているテキストです。

必要なときに使うマニュアル

- ▶各部の名前を知りたい
- ▶取扱方法を調べたい



FMV取扱ガイド

- ▶ パソコンがおかしいときにQ&A情報を調べたい
- ▶ 購入時の状態に戻したい
- ▶大切なデータの保存方法について知りたい



トラブル解決ガイド

▶ 使うための準備(セットアップ)方法が知りたい



セットアップガイド

この他にも、パソコン上で確認ができる「画面で見るマニュアル」や、重要なお知らせなどの紙・冊子類があります。

FMVらくらくパソコンのある生活

B5FJ-9781-01-00

発 行 日 2008年10月

発行責任 富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター





らくらく太郎さんの らくらくパソコン生活



らくらくパソコンを買ったばかりの

らくらく太郎さん。

朝の日課は「毎日のページ」で、

ニュースや天気予報をチェックする

ことです。



毎日のページ

らくらくメニュー(→P.10)の



1 インターネットを見る を**クリック!!**

その日のニュースや天気予報、株価など、 毎日の生活に便利な情報をいち早く チェックできます。



おや?あの国宝が 特別公開かぁ。 今度の休みに 行ってみよう。

散歩にでかけたらくらく太郎さん。

町で気になるポスターをみつけて、

興味しんしんのご様子です。





ポスターで見た博物館に行ってみる ことにした**らくらく太郎**さん。

行き方がわからなくて困っている

ようです。



そんなときは、

パソコンで調べてみましょう!

最寄り駅と、博物館のある駅の

名前を入力して検索すればOK!

■ 乗り換えを調べる 駅名と日時を入力し「この条件で調べる」ボタンを押してください。 ●出発駅 武蔵中原 一以前に入力した駅から選ぶ ●到着駅 上野 一以前に入力した駅から選ぶ 2008 年 12 月 1 日 ←カレンダーから選ぶ ・午前 10 時 00 分に 出発 する ○ この条件で調べる 終了する場合は右上の「×」ボタンを押してください。

乗り換えを調べる

5<5<X=1-(→P.12)の

時刻表や乗り換えを調べる

をクリック!!

出発駅と到着駅、日時を入力して、 目的地までの電車の乗り換え方法や 時刻を調べることができます。

らくらく太郎さんのらくらくパソコン生活



駅から目的地への道順は、

インターネットで地図を検索して

確認することができます。

地図を見る

らくらくメニュー(→P.12)の



地図を見る

をクリック!!

郵便番号や住所、最寄り駅からでも 地図を検索して表示することができます。

駅から探す 終了する場合は右上の「×」ボタンを押してください。

住所一覧から探す

探す 記入を やり直す

郵便番号がわからない場合は次の方法から選択してください。 地図から探す

見たい場所の郵便番号を入力してください。

※ホームページの情報が更新され、画面例とは異なる場合があります。

地図を見る

そうだ! ついでに おいしい蕎麦でも 食べて帰ろう!

博物館の帰りにおいしいものを

食べて帰ることを思いついた、

らくらく太郎さん。

さっそく、インターネットで検索です。

かんたん検索

5<5<メニュー(→P.11)の



ジャンルとキーワードを 選んでいくだけで、かん たんにインターネットで の情報検索ができます。

ジャンルの「食べる」をクリック

■ 食べる ■ 展復・介護


AN-NA-RB NYS




2 キーワードの「そば」をクリック



3 追加キーワードで場所を入力



4 キーワードを確認して検索開始



いやぁ、いい 展示だったなぁ。 調べておいた 蕎麦屋によって

無事博物館に到着し、

展示を見終えたらくらく太郎さん。

今度はお蕎麦屋さんに

向かうようです。



インターネットで調べておいた

お蕎麦屋さんにやって来た

らくらく太郎さん。

同級生の道夫さんにばったり再会

したようですね。

らくらく太郎さんのらくらくパソコン生活



今日は友人にばったり さってびっくりしたなぁ。 おっもらった名刺に メールアドレスが 書いてあるぞ。

らくらく太郎さん、同級生からもらっ

た名刺に、メールアドレスが書いて あったことに気がついたようです。

らくらくメニュー(→P.12)の

Eメールを読む・送る

をクリック!!

メールソフトが起動して、Eメールの送受信ができます。



好きな時間にすぐに送れるEメール はとっても便利。

早起きのらくらく太郎さん、翌朝、

道夫さんにEメールを送っていますね。



道夫さんからEメールの返信があっ

たようです。

どうやら、同窓会を開く相談をしてい るようですね。



パソコンで 案内のハガキも つくれるぞ。

大量のハガキもパソコンで作れば、 すばやくかんたんにできます。

らくらく太郎さん、パソコンで同窓会 の案内状を作ってしまいました!

らくらくメニュー(·• P.12)の



年賀状や暑中見舞いを作る

をクリック!!

ハガキ作成ソフトの「筆ぐるめ」が起動します。

ワンポイント

Eメールやハガキの作成もスイスイ

パソコン同梱のマニュアル「らくらくインターネット&メール&年賀状作 成」(FOM出版)では、Eメールの使い方や、ハガキ作成ソフト「筆ぐるめ」 を使ったハガキ作成の方法を、わかりやすくご案内しています。また、らく らくパソコン専用ホームページ「学習のページ」からは、インターネット学 習「メール入門」「年賀状作成入門」などもお申し込みいただけます。



ワンポイント

らくらくパソコン専用メールマガジン「らくらく通信」

らくらくパソコン専用ホームページから、メールアドレスを登録していただいたお客様には、定期 的にEメールで「らくらく通信」というメールマガジンをお届けするサービスをご用意しておりま す。FMVらくらくパソコンのある暮らしに役立つ情報を、読みやすい記事にしてお届けします。

電源の入れ方/切り方

電源の入れ方、切り方は間違った方法で行うと、故障の原因になります。正しい手順で行いましょう。

電源を入れる

電源を入れて、パソコンを起動しましょう。

注!意

- ・電源を入れてから、パソコンの 画面にらくらくメニューが表示 されるまで、マウスやキーボード、フラットポイント(キーボード 手前の四角い部分)にふれないでお待ちください。
- パソコンを長時間お使いになる場合は、バッテリ切れによるデータ消失などを防ぐため、必ずACアダプタを取り付けてください。
- ・電源ボタンを長く(4秒以上) 押し続けないでください。長く 押し続けると、パソコンの電源 が入りません。







電源を切る

パソコンを使い終わったり、長時間使わないときは、パソコンの電源を切りましょう。



- ・パソコンの電源を切る前に、開いた文書やデータを保存して、使ったソフトウェアを終了し、CDやDVDなどのディスクは取り出しておきましょう。
- ・電源ボタンは4秒以上押さないでください。目安として1秒程度と覚えておくと良いでしょう。





ワンポイント

パソコンから離れて戻ってきたら、写真やアニメーションが表示されたり、 画面が真っ黒になったりしていたら?

- ・写真やアニメーションが表示され、パソコンの電源ランプが点灯している場合 マウスを動かしたり、フラットポイント(キーボード手前の四角い部分)の操作面に触れたりするか、キーボードの矢印キーの【←】【↑】【↓】【→】や【シフト(Shift)】キーのどれかを押してください。
- ・画面が真っ黒で、パソコンの電源ランプが消灯している場合 バッテリ残量が少なくなって、パソコンが休止状態になっています。ACアダプタがきちんと接続されているか確認して、電源ボタンを押してください。電源ボタンは4秒以上押し続けないでください。パソコンの電源が切れてしまいます。

らくらくキーボードで 文字入力

配色や表記が見やすいので、 キーが探しやすいキーボードです。



アルファベット 26文字が 探しやすい



の母音やしの位置 が探しやすい

機能を 理解しやすい 日本語表記




ローマ字入力表を パソコンのそばにおいて 使えば便利だなぁ。

これは便利! FMV らくらく パソコン <u></u> ワンタッチボタン

メニューの呼び出しや設定の切り替えが ワンタッチでできます。







パソコンからでる音を 小さくしたり、大きくしたり

「サポートナビ | を起動 **包括60000** 13027 890

「らくらくメニュー |を起動

困ったときの

9

サポート メニュー

画面の表示を大きくしたり、小さくしたり



こんにちは



「拡大画面」の場合、ソフトウェアによっては正しく表 示されないことがあります。拡大時に画面からはみ出 るときは「標準画面」でご利用ください。

「標準画面」でのご利用をお勧めするソフトウェア

- ・@ フォトレタッチ・かざしてナビ for FUJITSU
- · Roxio Creator LJ · 画面で見るマニュアル
- · Outlook
- なるほどパソコン入門 ・筆ぐるめ Ver.15
- ・マイフォト

ワンポイント

○ モメールを終む・送る **年間状や裏中発育いを作る**


文字入力の練習をするなら


「なるほどパソコン入門」(••→P.13)の「はじめての文字入力」で 文字入力の練習ができます。また、らくらくパソコン専用ホーム ページ「学習のページ」からは、インターネット学習「タイピング 入門しも申し込めます。



らくらくメニューを使いこなす

らくらくメニューでインターネットの世界がぐっと身近になります。らく らくメニューから、クリックひとつで、らくらくパソコンをお使いの方のた めにご用意した専用のホームページや、検索メニューにつながります。





かんたん検索





文字入力がまだまだ苦手という方も、ジャン ルとキーワードを選んでいくだけで、かんた んにインターネット上の情報を検索すること ができます。

NBOX-50 NotEsox-50 学習のページ



パソコンを使いこなすための知識やコツを楽しく学べる「パソコン学習サービス」をご利用いただ くためのホームページです。インターネット学習(メールセミナー)のお申し込みもここから行え ます。

毎日のページ ○ IIIかとおのページ ○ 学習のページ ○ ■ 困ったときのページ

お使いのFMVらくらくパソコンに関して、困ったときに見るサポート情報ページです。 らくらくパソコン専用電話相談窓口の番号やよくあるお問い合わせの確認もここから行 えます。

らくらくパソコン専用電話相談窓口

パソコンの使い方につまずいたり、どうすればよいかわからないときは、らくらくパソコン専用電 話相談窓口にお電話ください。親切なサポート担当者が直接お電話をお受けし、お客様の「困っ た」の解決、「やりたい」を支援します。

らくらくパソコン専用電話相談窓口【1年間無料】

通話料無料 **0120-995-365** 受付時間:9:00~17:00/365日

※お電話番号はお間違えのないように、充分で確認のうえおかけください。 ※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。

らくらくメニューを使いこなす

だいぶパソコンに慣れてきたと感じたら、 もっともっとらくらくメニューを使いこなしましょう!

らくらくメニュー

お使いになる機能を選択してください。

インターネットを見る

Eメールを読む・送る

••• 時刻表や乗り換えを調べる

地図を見る

Windows画面に切替える

年賀状や暑中見舞いを作る

1 画面で見るマニュアル

あ用語集

「Windowsメール」が起動します。

Eメールの送受信ができます。

ハガキ作成ソフト「筆ぐるめ」が起動します。

年賀状などを作ることができます。

インターネットで出発駅から到着駅までの

乗り換え方法を調べられます。



インターネット で地図を検索して見ることが

できます。

「らくらくメニュー」を閉じて、

標準のWindows画面に切り替わります。

「画面で見るマニュアル」が起動します。

パソコンの画面で見ることのできるマニュアルです。

探し方はいろいろ!


「検索」、「目次」、「索引」、「カテゴリ」の4つの方法で わからないことを調べられます。

オススメ!

パソコンの基本操作、セキュリティの基礎やバックアップ の方法についてアニメーションで説明します。



詳しい使い方は「使い方」をご覧ください。



「@メニュー」が起動します。

ソフトウェアを目的にあわせて探すことができます。



「用語集」が起動 します。

他の機能を使う

2008年 X月XX日(月) 午後00:00

使い方を学ぶ

【 困った! を解決する

わからないパソコン 用語の意味を調べ ることができます。



••••••

「なるほどパソコン入門」が起動します。

マウスの使い方や文字入力方法などについ て学習できます。



ワンポイント

OfficeのWordやExcelを起動するには?

他の機能を使う

をクリックして@メニューから



らくらくメニューが消えたら?



→ 「メニュー」ボタン(→P.9)で起動する

らくらくメニューを消すには?



→ (→ Windows画面に切替える をクリック