



3D機能を お使いになる方へ

3Dを楽しむために

はじめに.....	2
このマニュアルの表記について.....	2
1. お使いになる前に.....	3
1.1 このパソコンでできること.....	3
1.2 3D 表示の仕組み.....	4
1.3 3D 機能をお使いになるうえでの注意.....	5
2. 3D コンテンツを見る.....	8
2.1 Blu-ray を再生する.....	8
2.2 3D 番組を見る.....	11
2.3 3D ゲームを楽しむ.....	12
3. 2D コンテンツを 3D コンテンツに変換する.....	13
3.1 通常の DVD コンテンツを 3D 映像に変換する.....	13
3.2 通常の写真を 3D 写真に変換する.....	15

FUJITSU



はじめに

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本書では、3D機能の使用方法や、お使いになるうえでの注意事項を説明しています。
本書をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

このマニュアルの表記について




このマニュアルの内容は2012年3月現在のものです。

● 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、画面およびイラストが若干異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

● 本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。 必ずお読みください。
	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
	冊子のマニュアルを表しています。

● 製品などの呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

製品名称	このマニュアルでの表記
Corel® WinDVD®	WinDVD
Fujitsu PowerDVD10 3D Player	PowerDVD

● 商標および著作権について

Corel、Corelのロゴ、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2012

1 お使いになる前に

本章では、3D機能でできること、3D表示の仕組み、3D機能を使うときの注意事項について説明します。

1.1 このパソコンでできること


■ 見る

「Blu-ray 3D™」に対応した映像や放送されている3D番組をパソコンで楽しむことができます。



■ 変換する

市販されているDVDの映画コンテンツや写真などの静止画を、3D映像に変換して楽しめます。



※上記の画像は、効果をわかりやすくしたイメージです。

※3D映像の表示方式は複数存在するため、Blu-ray Discをご購入の際や、本パソコンにインストールされているソフトウェア以外の3Dコンテンツをご利用・ご購入の際は、必ず事前に対応状況をご確認ください。また、それらコンテンツの動作については、各コンテンツのメーカーへお問い合わせください。

1.2 3D表示の仕組み

人は、左右の目でわずかに異なる角度からものを見ることによって、立体的に感じます。このパソコンでは、専用の液晶ディスプレイとメガネを使うことによって、左右の目に違う映像を見せることで、3D表示を実現しています。

このパソコンで採用している立体映像表示方式は、「円偏光方式」です。ディスプレイ上に合成表示された左目用と右目用の映像を偏光メガネを通して見ると、左右の目で異なる映像を見ることができ、映像を立体的に認識することができます。

左目用、右目用の映像として、わずかに異なる角度から撮影した映像があります。


左目用の映像




右目用の映像



左目用と右目用の映像を、水平1ラインごとに抽出します。




左目用の映像と右目用の映像を1ラインごとに合成して表示します。



メガネをかけずに見た場合

添付のメガネをかけると、左目には左目用の映像、右目には右目用の映像だけが見え、立体視することができます。



※画像は、イメージです

1.3 3D機能をお使いになるうえでの注意


■ 3D機能を正しくお使いいただくために

- 近視や遠視の方、左右の視力が異なる方や乱視の方は視力矯正メガネの装着などにより、視力を適切に矯正したうえで、3Dメガネをご使用ください。
- 3Dメガネを上下逆に装着して視聴しないでください。
右目（眼）と左目（眼）に映像が正しく表示されず視聴不良や不快に感じることがあります。
- 3Dメガネを使用するときは周囲に壊れやすいものを置かないでください。3D映像を実際の物に間違えて身体を動かし、周囲の物を破損してけがの原因になることがあります。
- 3D映像の視聴は、吐き気、知覚・視覚の異常や方向感覚の喪失、眼精疲労、姿勢が不安定になるなどの症状を引き起こす可能性があるため、転倒のおそれがある場所でパソコンをお使いにならないでください。
- 3Dメガネをかけたまま移動しないでください。周りが暗くなり、転倒などによるけがの原因になることがあります。
- 必ず指定された位置で視聴してください。それ以外の位置から視聴を続けると、眼精疲労の原因となる場合があります。
- 3Dメガネは、3D映像を視聴するとき以外は装着しないでください。
- 3Dメガネは純正品をお使いください。
- 液晶ディスプレイには、市販の保護フィルムを貼らないでください。保護フィルムを貼ると、保護フィルムがもつ光を拡散させる効果により、画面の光（左目用・右目用の映像）が混ざって目に届いてしまうため、3D映像として認識することができなくなる場合があります。
- 映像や個人差によって、3D映像として見えにくい場合があります。

3D機能についての注意は、『取扱説明書』の「安全上のご注意」もご覧ください。


■ 3D表示を視聴するために


- 3D機能をお使いになるときは、顔を傾けず、両目を水平にした状態でご覧ください。
- 3D映像を効果的に視聴できる推奨位置は、液晶ディスプレイの垂直方向から上に約 6° 、下に約 6° の角度、約55~70cmの距離です。



■ 3Dメガネの取り扱いについて

- 3Dメガネは、このパソコンで3D表示を視聴する以外の用途に使用しないでください。他の3D表示機器の視聴や、サングラスとして使用しないでください。
- 3Dメガネに使用している偏光フィルム（レンズ表面）は水分、温度、湿度の影響を受けやすく、損傷しやすい性質をもっています。取り扱いにはご注意ください。
 - ・ 3Dメガネの偏光フィルムは、強く押ししたり、擦ったりしないでください。
 - ・ 3Dメガネを、直射日光の当たる場所やヒーター付近などの高温になる場所に放置しないでください。
 - ・ 3Dメガネをご使用にならないときは、付属のケースに入れて、お子様の手の届かないところに保管してください。
 - ・ 3Dメガネを投げたり、落とすなどの強い衝撃を与えないでください。
 - ・ 水滴が付着したときは、すぐに乾いたやわらかい布（市販のメガネ用清掃クロス）で軽く拭き取ってください。
- 3Dメガネの汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。シンナーやベンジン、清掃用スプレー、洗剤、メガネ用スプレーなど（液体のもの）は絶対に使用しないでください。
- 3Dメガネに異常・故障があったときはただちに使用を中止してください。
- 3Dメガネを分解したり、改造しないでください。
- 必要に応じて、ノーズパッドを下図のように3Dメガネにはめてご使用ください。視力矯正用メガネの上から3Dメガネを装着するときは、ノーズパッドをはずして、装着することをお勧めします。



3Dメガネについての注意は、『取扱説明書』の「安全上のご注意」もご覧ください。

2 3Dコンテンツを見る


本章では、3D映画を収録したBlu-rayの再生、3Dのテレビ番組の視聴など、3Dコンテンツを見る方法について説明します。

2.1 Blu-rayを再生する


このパソコンでは、Blu-ray 3D™に対応したディスクやBlu-rayに保存した3Dのテレビ番組を、「PowerDVD」を使って再生することができます。

再生の手順は次のとおりです。


1 ディスクをセットします。

ディスクをセットする方法については、『取扱説明書』をご覧ください。

2 「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、「Blu-ray ビデオの再生」をクリックします。



初めて「PowerDVD」を起動した場合は、次のようなメッセージが表示されるので、「はい」をクリックします（「はい」をクリックしてしまった場合は、表示されるウィンドウで「OK」をクリックしてください）。



ディスクの再生が開始されます。

3 再生が開始されない場合は、▶（再生）をクリックします。



4 3Dメガネをかけて視聴します。


Point 3D表示にならない場合

- コンテンツが3D表示にならない場合は、再生を停止し、3Dディスプレイの設定が以下のようになっていることを確認してください（ご購入時の設定）。
 - ① ウィンドウ右下の **3D** が **3D** になっていることを確認してください。
 - ② ウィンドウ右下の ▼（3Dディスプレイ設定を開く）をクリックし、表示される「3Dディスプレイの設定」ウィンドウが次ページのようにになっていることを確認してください。



2. 3D コンテンツを見る

「全般」タブ




「ソース形式」タブ



※ Blu-rayに保存した3Dのテレビ番組を再生する場合、「自動検出形式」で3D表示にならないときは「サイドバイサイド形式」を選んでください。
2Dコンテンツを3Dで再生する場合は、「2D形式」を選んでください。

「ディスプレイ」タブ



Point

- 3Dのコンテンツを2Dで再生する場合は、再生を停止し、ウィンドウ右下の **3D** をクリックして **2D** にしてください。

2.2 3D番組を見る

このパソコンでは、放送されている3D番組を見ることができます。

3D番組を見る手順は次のとおりです。

テレビやリモコンの操作方法については、📖『テレビ操作ガイド』をご覧ください。

1 リモコンの **アプリ** を押します。

「DigitalTVbox」が起動します。

2 3D番組が放送されているチャンネルに切り替えます。

3 ウィンドウ右上の **2D** をクリックして **自動3D** にします。



3D番組が全画面で表示されます。

3D表示にならない場合は、ウィンドウ右上のボタンをクリックして **3D** にしてください。


4 3Dメガネをかけて視聴します。

重要


- 3D表示は3D番組に対応した機能です。3D番組以外で、**2D** をクリックするなどの3D表示操作を行うと、テレビ画面が乱れる場合があります。
- 3D表示は、全画面で表示されます。3D表示中にウィンドウサイズを変更することはできません。
- 3D表示中にメニューなどを表示すると、正しく3D表示されない場合がありますのでご注意ください。
- 「DigitalTVbox」からDVDに書き出した3D番組を、3D表示することはできません。

2.3 3Dゲームを楽しむ

このパソコンには、3Dゲームが搭載されています。
3Dゲームの起動方法は次のとおりです。

- 1  (スタート) ▶ 「すべてのプログラム」 ▶ 「TriDef 3D」 ▶ 「3D Game Driver for Fujitsu」の順にクリックします。

使用可能なソフトウェアの一覧が表示されます。

- 2 一覧にある  (とびだす熱帯魚!) をダブルクリックします。

3Dゲームの「とびだす熱帯魚!」が起動します。
3Dメガネをかけてゲームをお楽しみください。

3 2Dコンテンツを3Dコンテンツに変換する

本章では、市販されているDVDの映画やコンテンツ、または写真などの画像ファイルを3Dに変換して見る方法について説明します。

- この機能を使うと元の映像と見え方に差が出ます。
- 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、この機能を利用して2Dコンテンツを3Dに変換して表示すると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがあります。

3.1 通常のDVDコンテンツを3D映像に変換する

このパソコンでは、通常のDVDコンテンツを擬似的に3D映像として再生することができます。ただし、次のディスクは、3D再生できません。

- AVCREC形式で録画されたDVD
- AVCHD形式で記録されたDVD
- テレビ番組をダビング／移動（ムーブ）したDVD

再生の手順は次のとおりです。



- 再生する前に、「2.1 Blu-rayを再生する」の「3D表示にならない場合」をご覧ください。3Dディスプレイの設定が正しいかどうか確認してください。

1 ディスクをセットします。

ディスクをセットする方法については、『取扱説明書』をご覧ください。
「自動再生」ウィンドウが表示されたり、「WinDVD」が起動したりする場合は、ウィンドウ右上の をクリックします。

2 (スタート) ▶ 「すべてのプログラム」▶ 「Fujitsu PowerDVD10 3D Player」▶ 「Fujitsu PowerDVD10 3D Player」の順にクリックします。


3. 2D コンテンツを 3D コンテンツに変換する

3 (再生) をクリックします。



ディスクの再生が開始されます。

4 3Dメガネをかけて視聴します。

3D表示にならない場合は、再生を停止し、ウィンドウ右下の  (3Dディスプレイ設定を開く) をクリックして表示される「3Dディスプレイの設定」ウィンドウで「ソース形式」タブをクリックし、「2D形式」を選んでください。

3.2 通常の写真を3D写真に変換する

このパソコンでは、通常の画像ファイルを擬似的に3D画像として見ることができます。対応しているファイル形式は次のとおりです。ただし、ファイルによっては、3Dで表示できない場合があります。

BMP、JPG、PNG

変換の手順は次のとおりです。

- 1** 3D表示するファイルを右クリックして、表示されるメニューから「TriDef 3D Media Playerで再生」をクリックします。

「TriDef 3D Media Player」が起動し、ファイルが表示されます。

Point 「TriDef 3D Media Playerで再生」が表示されない場合

- 右クリックして表示されるメニューに「TriDef 3D Media Playerで再生」が表示されないファイルは、「TriDef 3D Media Player」で表示することはできません。また、「TriDef 3D Media Playerで再生」が表示される場合でも、「TriDef 3D Media Player」で表示できない場合があります。

- 2** マウスポインターを「TriDef 3D Media Player」ウィンドウの下側に移動します。

コントロールバーが表示されます。

- 3** 「3D」ボタンをクリックします。

2Dの場合は3Dに、3Dの場合は2Dに表示が切り替わります。

- 4** 3Dメガネをかけて写真を見ます。

3D機能をお使いになる方へ

B6FH-A276-01-01

発行日 2012年5月

発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。