

ノートブック専用拡張機器

- : 対応, × : 対応せず, - : 対象外, × : 現在は対応していないが、将来的には対応予定
Win XP(Home Edition / Professional)の空欄部分は、現在確認中

| 品名 | 型名 | Win XP Home Edition 対応 | | | | | デバイスドライバ、infファイル、ユーティリティの提供方法 | 選択すべきデバイス名 | 留意事項 | Win XP Professional 対応 | | | | | デバイスドライバ、infファイル、ユーティリティの提供方法 | 選択すべきデバイス名 | 留意事項 | | | |
|------------------------|------------|------------------------|---------|---------|-----|---------|-------------------------------|------------|------|------------------------|---------|---------|-----|---------|-------------------------------|------------|---|---|--|--|
| | | ACPI S1 | ACPI S3 | ACPI S4 | APM | ACPI S1 | | | | ACPI S1 | ACPI S3 | ACPI S4 | APM | ACPI S1 | | | | | | |
| 内蔵光磁気ディスクユニット | FMVNP0224 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内蔵光磁気ディスクユニット | FMVNP0223 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内蔵光磁気ディスクユニット | FMVNP0222 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内蔵光磁気ディスクユニット | FMVNP0221 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内蔵マザーボードユニット | FMVNMM101 | × | × | × | × | | | | | | × | × | × | × | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-85 | FMVNID0851 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | × | - | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-810 | FMVNID8121 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-810 | FMVNID8111 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-6.4GB | FMVND64G1 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-5GB | FMVND5G1 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-540 | FMVNID5411 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-510 | FMVNID5121 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-510 | FMVNID5102 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-510 | FMVNID5101 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-40 | FMVNID0401 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-340 | FMVNID3421 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-340 | FMVNID3411 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-340 | FMVNID3402 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-340 | FMVNID3401 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-3.2GB | FMVND32G2 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-3.2GB | FMVND32G1 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-250 | FMVNID2502 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-250 | FMVNID2501 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-1GB | FMVNID1G21 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-1GB | FMVND10G31 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-170 | FMVNID1702 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-170 | FMVNID1701 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-10GB | FMVND10G1 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-1.3GB | FMVND13G2 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-1.3GB | FMVND13G1 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクユニット-1.2GB | FMVND12G21 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクドライバユニット-12GB | FMVND12G1 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | | |
| 内蔵ハードディスクドライバユニット-10GB | FMVND10G2 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | | |
| 内蔵スピーダードライブユニット | FMV-NSD12 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | デバイス動作中は、スタンバイへの移行はできません | | | |
| 内蔵スピーダードライブユニット | FMVNSD11 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | デバイス動作中は、スタンバイへの移行はできません | | | |
| 内蔵スピーダードライブユニット | FMV-NSD02 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | 「デバイス動作中のスタンバイ・休止状態への移行は不可」は注意事項。 WinXP対応のためにはドライバの変更が必要。(対応検討中) | | | |
| 内蔵スピーダードライブユニット | FMV-NSD01 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | WinXP対応のためにはドライバの変更が必要。(対応検討中) | | | |
| 内蔵スピーダードライブユニット | FMV-NSD11 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | デバイス動作中は、スタンバイへの移行はできません | | | |
| 内蔵スピーダードライブユニット | FMVNSD21 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | デバイス動作中は、スタンバイへの移行はできません | | | |
| 内蔵スピーダードライブユニット | FMVNSD22 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | デバイス動作中は、スタンバイへの移行はできません | | | |
| 内蔵スピーダードライブユニット | FMVNSD23 | × | × | × | × | × | | | | | | | | | | | 120MB媒体のスーパーディスクのみ使用できます。ただし、デバイス動作中はスタンバイへの移行はできません。 | | | |
| 内蔵PCカードユニット | FMVNP0221 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | 120MB媒体のスーパーディスクのみ使用できます。ただし、デバイス動作中はスタンバイへの移行はできません。 | | |
| 内蔵PCカードユニット | FMVNP0222 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | | |
| 内蔵FDDユニット | FMV-NFD2 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | | |
| 内蔵FDDユニット | FMV-NFD01 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | | |
| 内蔵FDDユニット | FMV-NFD1 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | | |
| 内蔵FDDユニット | FMVNFD11 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | デバイス動作中は、スタンバイへの移行はできません | | | |
| 内蔵DVD-ROMドライブユニット | FMVNDVD12 | × | × | × | × | × | | | | | | | | | | | 添付しているアプリケーションが動作できないため | | | |
| 内蔵DVD-ROMドライブユニット | FMVNDVD21 | × | × | × | × | × | | | | | | | | | | | 添付しているアプリケーションが動作できないため | | | |
| 内蔵DVD-ROMドライブユニット | FMVNDVD13 | × | × | × | × | × | | | | | | | | | | | 添付しているアプリケーションが動作できないため | | | |
| 内蔵DVD-ROMドライブユニット | FMVNDVD02 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.S.移行の場合は必ずDVD再生アプリをアンインストールのこと | | | |
| 内蔵DVD-ROMドライブユニット | FMVNDVD14 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.S.移行の場合は必ずDVD再生アプリをアンインストールのこと | | | |

ノートブック専用拡張機器

- : 対応, × : 対応せず, - : 対象外, × : 現在は対応していないが、将来的には対応予定
Win XP(Home Edition / Professional)の空欄部分は、現在確認中

| 品名 | 型名 | Win XP Home Edition 対応 | | | | | デバイスドライバ、infファイル、ユーティリティの提供方法 | 選択すべきデバイス名 | 留意事項 | Win XP Professional 対応 | | | | | デバイスドライバ、infファイル、ユーティリティの提供方法 | 選択すべきデバイス名 | 留意事項 | | |
|---------------------------|-----------|------------------------|---------|---------|-----|---------|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------|---------|---------|-----|---------|-------------------------------|------------|------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | ACPI S1 | ACPI S3 | ACPI S4 | APM | ACPI S1 | | | | ACPI S1 | ACPI S3 | ACPI S4 | APM | ACPI S1 | | | | | |
| 内蔵DVD-ROMドライブユニット | FMVNDVD23 | | | | | | | | O.S.移行の場合は必ずDVD再生アプリをアンインストールのこと | | | | | | | | | OS移行の場合は、必ずDVD再生アプリをアンインストールすること | |
| 内蔵DVD-ROMドライブユニット | FMVNDVD2 | × | × | × | × | | | | 添付しているアプリケーションが動作できないため | × | × | × | × | | | | | | 添付アプリケーションが動作できないため |
| 内蔵DVD-ROMドライブユニット | FMVNDVD3 | × | × | × | × | | | | 添付しているアプリケーションが動作できないため | × | × | × | × | | | | | | 添付アプリケーションが動作できないため |
| 内蔵DVD-ROMドライブユニット | FMV-NDVD1 | × | × | × | × | | | | 添付しているアプリケーションが動作できないため | × | × | × | × | | | | | | 添付アプリケーションが動作できないため |
| 内蔵DVD-ROMドライブユニット | FMVNB02 | × | × | × | × | | | | 添付しているアプリケーションが動作できないため | × | × | × | × | | | | | | 添付アプリケーションが動作できないため |
| 内蔵DVD-ROMドライブユニット | FMVNDVD11 | × | × | × | × | | | | 添付しているアプリケーションが動作できないため | × | × | × | × | | | | | | 添付アプリケーションが動作できないため |
| 内蔵DVD-ROMドライブユニット | FMV-NDVD2 | × | × | × | × | | | | 添付しているアプリケーションが動作できないため | × | × | × | × | | | | | | 添付アプリケーションが動作できないため |
| 内蔵DVD-ROMドライブユニット | FMVNDVD01 | × | × | × | × | | | | 添付しているアプリケーションが動作できないため | × | × | × | × | | | | | | 添付アプリケーションが動作できないため |
| 内蔵DVD-ROMドライブユニット | FMVNDVD22 | × | × | × | × | | | | 添付しているアプリケーションが動作できないため | × | × | × | × | | | | | | 添付アプリケーションが動作できないため |
| 内蔵DVD-ROMドライブユニット | FMVNDVD1 | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | | | | | | |
| 内蔵DVD-ROMドライブユニット | FMVNDVD03 | | | | | | | | O.S.移行の場合は必ずDVD再生アプリをアンインストールのこと | | | | | | | | | | O.S.移行の場合は必ずDVD再生アプリをアンインストールのこと |
| 内蔵DVD-ROMドライブユニット | FMVNDVD24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O.S.移行の場合は必ずDVD再生アプリをアンインストールのこと |
| 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット | FMVNCB11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O.S.移行の場合は必ずDVD再生アプリをアンインストールのこと |
| 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット | FMVNCB21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O.S.移行の場合は必ずDVD再生アプリをアンインストールのこと |
| 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット | FMVNCB02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | O.S.移行の場合は必ずDVD再生アプリをアンインストールのこと |
| 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット | FMVNCB22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット | FMVNCB22S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内蔵CD-ROMドライブユニット | FMVNCD513 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | |
| 内蔵CD-ROMドライブユニット | FMVNCD512 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | |
| 内蔵CD-ROMドライブユニット | FMVNCD511 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | |
| 内蔵CD-ROMドライブユニット | FMVNCD501 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | |
| 内蔵CD-ROMドライブユニット | FMVNCD412 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | |
| 内蔵CD-ROMドライブユニット | FMVNCD411 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | |
| 内蔵CD-ROMドライブユニット | FMV-NCD12 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | |
| 内蔵CD-ROMドライブユニット | FMVNCD311 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | |
| 内蔵CD-ROMドライブユニット | FMVNCD211 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | |
| 内蔵CD-ROMドライブユニット | FMVNCD111 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | |
| 内蔵CD-ROMドライブユニット | FMVNCD521 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | |
| 内蔵CD-ROMドライブユニット | FMVNCD514 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | |
| 内蔵CD-ROMドライブユニット | FMVNCD502 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | |
| 内蔵CD-ROMドライブユニット | FMV-NCD11 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | |
| 内蔵CD-ROMドライブユニット | FMVNCD515 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | |
| 内蔵CD-R/RWドライブユニット | FMVNRW03 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | |
| 内蔵CD-R/RWドライブユニット | FMVNRW02 | - | | | - | | | | デバイス動作中のスタンバイ・休止状態への移行は不可 | - | | | - | | | | | デバイス動作中のスタンバイ・休止状態への移行は不可 | |
| 内蔵CD-R/RWドライブユニット | FMVNRW21 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | |
| 内蔵CD-R/RWドライブユニット | FMVNRW12 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | |
| 内蔵CD-R/RWドライブユニット | FMVNRW11 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | |
| 内蔵CD-R/RWドライブユニット | FMVNRW22 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | |
| 内蔵CD-R/RWドライブユニット | FMVNRW04 | - | | | - | | | | デバイス動作中は、スタンバイへの移行はできません | - | | | - | | | | | デバイス動作中は、スタンバイへの移行はできません | |
| 拡張ステーション | FMV-N608 | × | × | × | × | | | | | × | × | × | × | | | | | | |

ノートブック専用拡張機器

- : 対応, × : 対応せず, - : 対象外, × : 現在は対応していないが、将来的には対応予定
Win XP(Home Edition / Professional)の空欄部分は、現在確認中

| 品名 | 型名 | Win XP Home Edition 対応 | | | | | デバイスドライバ、infファイル、ユーティリティの提供方法 | 選択すべきデバイス名 | 留意事項 | Win XP Professional 対応 | | | | | デバイスドライバ、infファイル、ユーティリティの提供方法 | 選択すべきデバイス名 | 留意事項 | | |
|---------------------------|------------|------------------------|---------|---------|-----|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--|------------------------|---------|---------|-----|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| | | ACPI S1 | ACPI S3 | ACPI S4 | APM | ACPI S1 | | | | ACPI S1 | ACPI S3 | ACPI S4 | APM | ACPI S1 | | | | | |
| 拡張ステーション | FMV-N607 | × | × | × | × | | | | | × | × | × | × | | | | | | |
| 拡張ステーション | FMV-N606 | × | × | × | × | | | | | × | × | × | × | | | | | | |
| 拡張ステーション | FMV-N605 | × | × | × | × | | | | | × | × | × | × | | | | | | |
| 拡張ステーション | FMV-N604 | × | × | × | × | | | | | × | × | × | × | | | | | | |
| 拡張ステーション | FMV-N603 | × | × | × | × | | | | | × | × | × | × | | | | | | |
| 拡張ステーション | FMV-N602 | × | × | × | × | | | | | × | × | × | × | | | | | | |
| 拡張ステーション | FMV-N601 | × | × | × | × | | | | | × | × | × | × | | | | | | |
| 拡張ステーション | FMV-N609 | - | | | × | | | | | - | | | × | | | | | | |
| 内蔵スピーカードライバユニット | FMVNSD24 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | |
| 内蔵PCカードユニット | FMVNPC23 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | |
| 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット | FMVNCB03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット | FMVNCB12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内蔵CD-ROMドライバユニット | FMVNCD522 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | |
| 内蔵CD-R/RWドライバユニット | FMVNRW01 | - | | | - | | | デバイス動作中のスタンバイ・休止状態への移行は不可 | | - | | | - | | | デバイス動作中のスタンバイ・休止状態への移行は不可 | | | |
| 内蔵CD-R/RWドライバユニット | FMVNRW23 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | |
| トランポーラユニット | FMVNTB101 | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | | | | | | |
| FDDユニット(USB) | FMV-NFD51 | - | | | - | | | | デバイス動作中は、スタンバイへの移行はできません | - | | | - | | | デバイス動作中は、スタンバイへの移行はできません | | | |
| FDDユニット(USB) | FMV-NFD51S | - | | | - | | | | デバイス動作中は、スタンバイへの移行はできません | - | | | - | | | デバイス動作中は、スタンバイへの移行はできません | | | |
| FDDユニット(USB) | FMV-NFD52S | - | | | - | | | | デバイス動作中は、スタンバイへの移行はできません | - | | | - | | | デバイス動作中は、スタンバイへの移行はできません | | | |
| DVD-ROMドライバユニット | FMV-NDVD3 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | |
| DVD-ROMドライバユニット | FMV-NDVD3S | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | |
| CD-ROMドライバユニット | FMV-NCD401 | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | | | | | | |
| CD-ROMドライバユニット | FMV-NCD201 | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | | | | | | |
| CD-ROMドライバユニット | FMV-NCD43S | - | | | - | Windows2000用ドライバ使用 | | | | - | | | - | Windows2000用ドライバ使用 | | | | | |
| CD-ROMドライバユニット | FMV-NCD403 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | |
| CD-ROMドライバユニット | FMV-NCD402 | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | | | | | | |
| CD-R/RWドライバユニット(USB) | FMV-NRW51S | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません | | |
| CD-R/RWドライバユニット(USB) | FMV-NRW52S | - | | | - | フロッピイ添付 | | | デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません | - | | | - | フロッピイ添付 | | | デバイス動作中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません | | |
| CD-R/RWドライバユニット | FMV-NRW1 | - | × | × | - | | | | | - | × | × | - | | | | | | |
| CCD camera(Easy Shot) | FMV-NCCD1 | | | | | | | | 正式にはサポートはしない。FMワールドよりWindows2000用ドライバ/アプリケーションをダウンロードして使用のこと | | | | | | | | 正式にはサポートはしない。FMワールドよりWindows2000用ドライバ/アプリケーションをダウンロードして使用のこと | | |
| CCD camera(Easy Shot) | FMV-NCCD2 | | | | | | | | 正式にはサポートはしない。FMワールドよりWindows2000用ドライバ/アプリケーションをダウンロードして使用のこと | | | | | | | | 正式にはサポートはしない。FMワールドよりWindows2000用ドライバ/アプリケーションをダウンロードして使用のこと | | |
| 3.5インチFDDユニット | FMV-NFD323 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | |
| 3.5インチFDDユニット | FMV-NFD322 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | |
| 3.5インチFDDユニット | FMV-NFD321 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | |
| 3.5インチFDDユニット | FMV-NFD324 | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | | | |