

ディスプレイ

- : 対応, x : 対応せず, - : 対象外, x : 現在は対応していないが、将来的には対応予定

Win XP(HomeEdition / Professional)の空欄部分は、現在確認中

品名	型名	PNP機能		Win XP HomeEdition対応				infファイルの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項	Win XP Professional対応				infファイルの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項
		DPMS	DDC	ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM				ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM			
カラーCRTディスプレイ-17	FMV-DPA973							本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DPA973					本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DPA973		
カラーCRTディスプレイ-17	FMV-DPA972							本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DPA972					本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DPA972		
カラーCRTディスプレイ-17	FMV-DPA971							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DPA971					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DPA971		
カラーCRTディスプレイ-21	FMV-DP998							本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DP998					本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DP998		
カラーCRTディスプレイ-21	FMV-DP997							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP997					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP997		
カラーCRTディスプレイ-21	FMV-DP996							本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DP996					本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DP996		
カラーCRTディスプレイ-21	FMV-DP995							本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DP995					本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DP995		
カラーCRTディスプレイ-21	FMV-DP994							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP994					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP994		
カラーCRTディスプレイ-21	FMV-DP993							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP993					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP993		
カラーCRTディスプレイ-21	FMV-DP992		x	x	x	x	x				x	x	x	x			
カラーCRTディスプレイ-21	FMV-DP991		x	x	x	x	x				x	x	x	x			
カラーCRTディスプレイ-19	FMV-DP982							本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DP982					本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DP982		
カラーCRTディスプレイ-19	FMV-DP981							本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DP981					本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DP981		
カラーCRTディスプレイ-17	FMV-DP979							本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DP979					本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DP979		
カラーCRTディスプレイ-17	FMV-DP978							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP978					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP978		
カラーCRTディスプレイ-17	FMV-DP977							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP977					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP977		
カラーCRTディスプレイ-17	FMV-DP976							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP976					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP976		
カラーCRTディスプレイ-17	FMV-DP975							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP975					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP975		
カラーCRTディスプレイ-17	FMV-DP974		x	x	x	x	x				x	x	x	x			
カラーCRTディスプレイ-17	FMV-DP973		x	x	x	x	x				x	x	x	x			
カラーCRTディスプレイ-17(ステレオスピーカ内蔵)	FMV-DPS972							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DPS972					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DPS972		
カラーCRTディスプレイ-17	FMV-DP972A		x	x	x	x	x				x	x	x	x			
カラーCRTディスプレイ-17	FMV-DP972		x	x	x	x	x				x	x	x	x			
カラーCRTディスプレイ-17(ステレオスピーカ内蔵)	FMV-DPS971		x	x	x	x	x				x	x	x	x			
カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9714							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP9714					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP9714		
カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9713							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP9713					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP9713		
カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9711							本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP9711					本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP9711		
カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9710B							本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP9710B					本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP9710B		
カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9710A							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP9710A					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP9710A		
カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9710							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP9710					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP9710		
カラーCRTディスプレイ-17	FMV-DP971		x	x	x	x	x				x	x	x	x			
カラーCRTディスプレイ-17	FMV-DP872		x	x	x	x	x				x	x	x	x			

ディスプレイ

- : 対応, x : 対応せず, - : 対象外, x : 現在は対応していないが、将来的には対応予定

Win XP(HomeEdition / Professional)の空欄部分は、現在確認中

品名	型名	PNP機能		Win XP HomeEdition対応				infファイルの提供方法	選択すべきモデル名	留意事項	Win XP Professional対応				infファイルの提供方法	選択すべきモデル名	留意事項
		DPMS	DDC	ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM				ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM			
カラーCRTディスプレイ-17	FMV-DP871		x	x	x	x	x				x	x	x	x			
カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP849							MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP849					MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP849		
カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP848							MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP848					MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP848		
カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP847							本体添付[ドライバーズCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DP847					本体添付[ドライバーズCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DP847		
カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP846A							本体添付[ドライバーズCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DP846A					本体添付[ドライバーズCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DP846A		
カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP846							MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP846					MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP846		
カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP845							MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP845					MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP845		
カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP844							MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP844					MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP844		
カラーCRTディスプレイ-15(ステレオスピーカ内蔵)	FMV-DPS843							MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMV-DPS843					MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMV-DPS843		
カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP843		x	x	x	x	x				x	x	x	x			
カラーCRTディスプレイ-15(ステレオスピーカ内蔵)	FMV-DPS842							MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMV-DPS842					MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMV-DPS842		
カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP842A		x	x	x	x	x				x	x	x	x			
カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP842		x	x	x	x	x				x	x	x	x			
カラーCRTディスプレイ-15(ステレオスピーカ内蔵)	FMV-DPS841		x	x	x	x	x				x	x	x	x			
カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP841		x	x	x	x	x				x	x	x	x			
カラーCRTディスプレイ-14	FMV-DP831	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x			
カラーCRTディスプレイ-15	FMVC-DP844									FMVC-DP844の型名は登録されていないため、FMV-DP844を選択することによって対応可能。						FMVC-DP844の型名は登録されていないため、FMV-DP844を選択することによって対応可能。	
カラーCRTディスプレイ-14	FMVC-DP832		x	x	x	x	x				x	x	x	x			
液晶ディスプレイ																	
カラー液晶ディスプレイ-21	VL-2100T							MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-2100T					MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-2100T		
カラー液晶ディスプレイ-18	VL-1800TS				*	*	*	ドライバーCD 又はFM WORLDで提供	VL-1800TS 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中	*	*	*	*	ドライバーCD 又はFM WORLDで提供	VL-1800TS 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中
カラー液晶ディスプレイ-17	VL-1710SS				*	*	*	本体添付[ドライバーズCD], またはFM WORLDで提供	VL-1710SS 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中	*	*	*	*	本体添付[ドライバーズCD], またはFM WORLDで提供	VL-1710SS 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中
カラー液晶ディスプレイ-17	VL-1700SS				*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-1700SS 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中	*	*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-1700SS 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中
カラー液晶ディスプレイ-15	VL-P150				*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-P150 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中	*	*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-P150 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中
カラー液晶ディスプレイ-15	VL-150SS				*	*	*	マスタブレイインストール またはFM WORLDで提供	VL-150SS 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中	*	*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-150SS 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中
カラー液晶ディスプレイ-15	VL-150SD				*	*	*	マスタブレイインストール またはFM WORLDで提供	VL-150SD 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中	*	*	*	*	マスタブレイインストール またはFM WORLDで提供	VL-150SD 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中
カラー液晶ディスプレイ-15	VL-150VA				*	*	*	マスタブレイインストール またはFM WORLDで提供	VL-150VA 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中	*	*	*	*	マスタブレイインストール またはFM WORLDで提供	VL-150VA 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中
カラー液晶ディスプレイ-15	VL-1550S				*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-1550S 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中	*	*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-1550S 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中
カラー液晶ディスプレイ-15	VL-1540S				*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-1540S 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中	*	*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-1540S 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中
カラー液晶ディスプレイ-15	VL-1530SW				*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-1530SW 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中	*	*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-1530SW 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中
カラー液晶ディスプレイ-15	VL-1530S				*	*	*	ドライバーCD 又はFM WORLDで提供	VL-1530S 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中	*	*	*	*	ドライバーCD 又はFM WORLDで提供	VL-1530S 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中

ディスプレイ

- :対応, x:対応せず, -:対象外, x:現在は対応していないが、将来的には対応予定

Win XP(HomeEdition / Professional)の空欄部分は、現在確認中

品名	型名	PNP機能		Win XP HomeEdition対応				infファイルの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項	Win XP Professional対応				infファイルの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項
		DPMS	DDC	ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM				ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM			
カラー液晶ディスプレイ-15	VL-1530B			*	*	*	*	ドライバCD 又はFM WORLDで提供	VL-1530B 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中	*	*	*	*	ドライバCD 又はFM WORLDで提供	VL-1530B 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中
カラー液晶ディスプレイ-15	VL-1530A			*	*	*	*	ドライバCD 又はFM WORLDで提供	VL-1530A 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中	*	*	*	*	ドライバCD 又はFM WORLDで提供	VL-1530A 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中
カラー液晶ディスプレイ-15	VL-1520T			*	*	*	*	ドライバCD 又はFM WORLDで提供	VL-1520T 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中	*	*	*	*	ドライバCD 又はFM WORLDで提供	VL-1520T 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中
カラー液晶ディスプレイ-15	VL-1520A			*	*	*	*	ドライバCD 又はFM WORLDで提供	VL-1520A 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中	*	*	*	*	ドライバCD 又はFM WORLDで提供	VL-1520A 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中
カラー液晶ディスプレイ-15	VL-1510T							ドライバCD 又はFM WORLDで提供	VL-1510T					ドライバCD 又はFM WORLDで提供	VL-1510T		
カラー液晶ディスプレイ-15	VL-1500T							ドライバCD 又はFM WORLDで提供	VL-1500T					ドライバCD 又はFM WORLDで提供	VL-1500T		
カラー液晶ディスプレイ-14	VL-1420T			*	*	*	*	ドライバCD 又はFM WORLDで提供	VL-1420T 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中	*	*	*	*	ドライバCD 又はFM WORLDで提供	VL-1420T 汎用USBハブ	*USBハブについては調査中
カラー液晶ディスプレイ-14	VL-1410TS							ドライバCD 又はFM WORLDで提供	VL-1410T					ドライバCD 又はFM WORLDで提供	VL-1410T		
カラー液晶ディスプレイ-14	VL-1410SS							ドライバCD 又はFM WORLDで提供	VL-1410SS					ドライバCD 又はFM WORLDで提供	VL-1410SS		
カラー液晶ディスプレイ-14	VL-1400TS							MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-1400TS					MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-1400TS		
カラー液晶ディスプレイ-14	VL-1400SS							MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-1400SS					MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-1400SS		
セット売りCRTディスプレイ																	
FMV-DESKPOWER 用 M8/1509T,1809T	FMVDP98X2							本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP98X2					本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP98X2		
FMV-DESKPOWER T 359,S 339用	FMV-DP98X1							本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DP98X1					本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMV-DP98X1		
FMV-DESKPOWER CE8/1107T	FMVDP97W5							本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP97W5					本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP97W5		
FMV-DESKPOWER C7/1007T,CE7/857 M7/1007,1207T	FMVDP97W4G							本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP97W4G					本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP97W4G		
FMV-DESKPOWER C5/867,M5/857T, M5/807,C5/1007, ME5/657	FMVDP97W3G							MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMVDP97W3G					MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMVDP97W3G		
FMV-DESKPOWER C4/737,M4/707, ME4/657	FMVDP97W2G							MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMVDP97W2G					MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMVDP97W2G		
FMV-DESKPOWER M/457, /407,C/457, C/407用 M2/507, /457,C2/507用 M3/557,ME3/507,C3/557用	FMVDP97X9G							本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP97X9G					本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP97X9G		
FMV-DESKPOWER S/457用	FMVDP97X9							本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP97X9G					本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP97X9G		
FMV-DESKPOWER T 507用	FMVDP97X8							本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP97X8					本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP97X8		
FMV-DESKPOWER C 407c,357用	FMVDP97X7G							本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP97X7G					本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP97X7G		
FMV-DESKPOWER S 407,407c,M 367用	FMVDP97X7							本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP97X7					本体添付[ドライバ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP97X7		
FMV-DESKPOWER T 457用	FMVDP97X6							MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMVDP97X6					MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMVDP97X6		
FMV-DESKPOWER C 337,307用	FMVDP97X5G							MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMVDP97X5G					MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMVDP97X5G		
FMV-DESKPOWER S 357,337用	FMVDP97X5							MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMVDP97X5					MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMVDP97X5		
FMV-DESKPOWER T 357,357M,407用	FMV-DP97X4							MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97X4					MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97X4		
FMV-DESKPOWER S 237用 FMV-DESKPOWER S 267,237用 FMV-DESKPOWER S 267用 FMV-DESKPOWER S 267,307,M 267用 FMV-DESKPOWER M 307用	FMV-DP97X3							MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97X3					MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97X3		

ディスプレイ

- :対応, x :対応せず, - :対象外, x :現在は対応していないが、将来的には対応予定

Win XP(HomeEdition / Professional)の空欄部分は、現在確認中

品名	型名	PNP機能		Win XP HomeEdition対応				infファイルの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項	Win XP Professional対応				infファイルの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項
		DPMS	DDC	ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM				ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM			
FMV-DESKPOWER T 307,T 267,T 267M, T 267D用 FMV-DESKPOWER T 337,307,307M,307D用	FMV-DP97X2							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97X2					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97X2		
FMV-DESKPOWER T 23,T 20,T 20D, T 20M用	FMV-DP97X1							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97X1					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97X1		
FMV-DESKPOWER S 167用	FMV-DP97Y6							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97Y6					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97Y6		
FMV-DESKPOWER S167用	FMV-DP97Y5							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97Y5					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97Y5		
FMV-DESKPOWER S20用 FMV-DESKPOWER S 20用 FMV-DESKPOWER T 16,S 23,S 20, S 167用 FMV-DESKPOWER S 207用	FMV-DP97Y4							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97Y4					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97Y4		
FMV-DESKPOWER Tp20,T20D,T20M,T20用 FMV-DESKPOWER Tp 20,T 20,T 20D, T 20M用	FMV-DP97Y3							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97Y3					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97Y3		
FMV-5133T3 ㊦ MDPT,5150T3 ㊦ MDPT7用 FMV-5120D5 ㊦ MDPSE7,5133DPSE7 ㊦ SE7用	FMV-DP97Y2							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97Y2					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97Y2		
FMV-5133D5 ㊦ MDPH,5150DPT ㊦ TS7 FMV-5166DPT ㊦ MTP7 FMV-5133D5 ㊦ MDPS7,5150DPS ㊦ MSP7 FMV-DESKPOWER S167用	FMV-DP97Y1							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97Y1					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP97Y1		
FMV-575D4 ㊦ M17S用	FMV-DP97Z		x	x	x	x	x				x	x	x	x			
FMV-DESKPOWER ME5/555E	FMVDP84X8G							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP84X8G					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP84X8G		
FMV-DESKPOWER CE8/905	FMVDP84W1							本体添付[ドライブ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP84W1					本体添付[ドライブ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP84W1		
FMV-DESKPOWER CE7/85F	FMVDP84X9G							本体添付[ドライブ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP84X9G					本体添付[ドライブ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP84X9G		
FMV-DESKPOWER C5/665,ME4/665,ME5/655P	FMVDP84X7G							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP84X7G					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP84X7G		
FMV-DESKPOWER C4/665,C4/535C, ME4/455E,ME4/535, ME4/535P,ME4/535R	FMVDP84X6G							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP84X6G					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP84X6G		
FMV-DESKPOWER ME3/505,/505P,C3/505c用 FMV-DESKPOWER ME2/405,M2/405P, C2/465用	FMVDP84X5G/848							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP84X5G/848					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP84X5G/848		
FMV-DESKPOWER C 355用	FMVDP84X4G							本体添付[ドライブ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP84X4G					本体添付[ドライブ-スCD], またはFM WORLDで提供	FMVDP84X4G		
FMV-DESKPOWER C 305用	FMVDP84X3G							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP84X3G					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP84X3G		
FMV-DESKPOWER ME/355用 FMV-DESKPOWER S 405c,M 365用 FMV-DESKPOWER S 335,355,M 305用	FMVDP84X3							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP84X3					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMVDP84X3		
FMV-DESKPOWER S 265,305, M 265用 FMV-DESKPOWER S 265,M 265用 FMV-DESKPOWER S 235,205,SC 205, M 205用 FMV-DESKPOWER S 205,165, SC 205用	FMV-DP84X1							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP84X1					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP84X1		
FMV-DESKPOWER S13,SC16用 FMV-DESKPOWER S 15,S 15P,SC 16用	FMV-DP84Y5							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP84Y5					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP84Y5		
FMV-DESKPOWER T16,S165,S16T,S16P用 FMV-DESKPOWER T 16,S 16A,S 16T, FMV-DESKPOWER S 165, S 205用 FMV-DESKPOWER S 165,S 16A, SC 16用	FMV-DP84Y4							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP84Y4					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP84Y4		
FMV-5133DPS ㊦ SE5用	FMV-DP84Y3							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP84Y3					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP84Y3		
FMV-5120D5 ㊦ MDPSX,5120T3 ㊦ MDPT5 FMV-5133D5 ㊦ MDSP5,5133DPTE7 ㊦ TE5 FMV-5150DPS ㊦ MSP5用	FMV-DP84Y2							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP84Y2					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP84Y2		
FMV-5100D5 ㊦ MDPS,5120D5 ㊦ MDPSE5用	FMV-DP84Y1							MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP84Y1					MS Win XP リテ-ルCD またはFM WORLDで提供	FMV-DP84Y1		
FMV-575D4 ㊦ M15S用	FMV-DP84Z3		x	x	x	x	x				x	x	x	x			
FMV-4100D4 ㊦ M15S用	FMV-DP84Z2		x	x	x	x	x				x	x	x	x			

ディスプレイ

- :対応, x :対応せず, - :対象外, x :現在は対応していないが、将来的には対応予定

Win XP(HomeEdition / Professional)の空欄部分は、現在確認中

品名	型名	PNP機能		Win XP HomeEdition対応				infファイルの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項	Win XP Professional対応				infファイルの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項
		DPMS	DDC	ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM				ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM			
FMV-4100D4 15.5型液晶ディスプレイ	FMV-DP84Z		x	x	x	x	x				x	x	x	x			
FMV-466C, 4100C2, 590C3, 5120DPC 一体型ディスプレイ	なし		x	x	x	x	x				x	x	x	x			
セット売り液晶ディスプレイ																	
FMV-DESKPOWER C8/150WL用	VL-17WDX5							マスタブレインストール 又はFM Worldで提供	VL-17WDX5 汎用 USB ハブ (USB)						マスタブレインストール 又はFM Worldで提供	VL-17WDX5 汎用 USB ハブ (USB)	
FMV-DESKPOWER C8/150WLT用	VL-17WDX4							マスタブレインストール 又はFM Worldで提供	VL-17WDX4 汎用 USB ハブ (USB)						マスタブレインストール 又はFM Worldで提供	VL-17WDX4 汎用 USB ハブ (USB)	
FMV-DESKPOWER C7/100WL用	VL-17WDX3G							ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-17WDX3G 汎用 USB ハブ (USB)						ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-17WDX3G 汎用 USB ハブ (USB)	
FMV-DESKPOWER C7/100WLT用	VL-17WDX2G							ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-17WDX2G 汎用 USB ハブ (USB)						ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-17WDX2G 汎用 USB ハブ (USB)	
FMV-DESKPOWER C5/86WL, /80WL用	VL-17WDX1G				*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-17WDX1G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中	*	*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-17WDX1G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中
FMV-DESKPOWER C8/150L, CE8/85L用	VL-15TX7							マスタブレインストール 又はFM Worldで提供	VL-15TX7						マスタブレインストール 又はFM Worldで提供	VL-15TX7	
FMV-DESKPOWER CE8/85L用	VL-15DX7							マスタブレインストール 又はFM Worldで提供	VL-15DX7						マスタブレインストール 又はFM Worldで提供	VL-15DX7	
FMV-DESKPOWER CE7/85L用	VL-15TX6G							ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-15TX6G						ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-15TX6G	
FMV-DESKPOWER C7/100L用	VL-15DX6G				*	*	*	ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-15DX6G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中	*	*	*	*	ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-15DX6G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中
FMV-DESKPOWER ME6/75L用	VL-15TX5G				*	*	*	ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-15TX5G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中	*	*	*	*	ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-15TX5G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中
FMV-DESKPOWER C5/80L, /80LR用	VL-15DX5G				*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-15DX5G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中	*	*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-15DX5G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中
FMV-DESKPOWER C4/80L, /73L, /66L用	VL-15DX4G				*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-15DX4G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中	*	*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-15DX4G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中
FMV-DESKPOWER C2/55L, /50L用	VL-15DX3G				*	*	*	ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-15DX3G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中	*	*	*	*	ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-15DX3G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中
FMV-DESKPOWER C2/46L用 C3/60L, /55L, /50L用	VL-15DX2G				*	*	*	ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-15DX2G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中	*	*	*	*	ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-15DX2G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中
FMV-DESKPOWER C/50L, C/45L, C/40L用	VL-15DX1G				*	*	*	ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-15DX1G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中	*	*	*	*	ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-15DX1G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中
FMV-DESKPOWER M/45L, M/40L用	VL-15TX4G				*	*	*	ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-15TX4G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中	*	*	*	*	ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-15TX4G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中
FMV-DESKPOWER C 40L, 40LC, 35L用	VL-15TX3G				*	*	*	ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-15TX3G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中	*	*	*	*	ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-15TX3G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中
FMV-DESKPOWER C 30L, 33L, 35L用	VL-15TX1G				*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-15TX1G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中	*	*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-15TX1G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中
FMV-DESKPOWER M 30L用	VL-15TX1				*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-15TX1 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中	*	*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-15TX1 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中
FMV-DESKPOWER M 36L用	VL-14TX2				*	*	*	ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-15TX5G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中	*	*	*	*	ドライバースCD 又はFM Worldで提供	VL-15TX5G 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中
FMV-DESKPOWER M 26L用	VL-14TX1				*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-14TX1 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中	*	*	*	*	MS Win XP リテールCD またはFM WORLDで提供	VL-14TX1 汎用 USB ハブ (USB)	*USB ハブは確認中
液晶プロジェクタ																	
液晶プロジェクタ	PJ-X700	x	x						標準モニタの種類 Super VGA 1280x1024 以下	マウスリモコン機能使うためには PS/2接続が必要。 1280x1024ドット以下の解像度に 設定が必要。					標準モニタの種類 Super VGA 1280x1024 以下	マウスリモコン機能使うためには PS/2接続が必要。 1280x1024ドット以下の解像度に 設定が必要。	
液晶プロジェクタ	PJ-X3000	x						(infファイルは必要なし。デバイ スは自動認識される。)	標準モニタの種類 Super VGA 1280x1024 以下	マウスリモコン機能使うためには PS/2またはUSB接続が必要。 1280x1024ドット以下の解像度に 設定が必要。DDC機能はDVI接続時 にのみ対応。					(infファイルは必要なし。デバイ スは自動認識される。)	標準モニタの種類 Super VGA 1280x1024 以下	マウスリモコン機能使うためには PS/2またはUSB接続が必要。 1280x1024ドット以下の解像度に 設定が必要。DDC機能はDVI接続時 にのみ対応。

ディスプレイ

- :対応, x:対応せず, - :対象外, x :現在は対応していないが、将来的には対応予定

Win XP(HomeEdition / Professional)の空欄部分は、現在確認中

品名	型名	PNP機能		Win XP HomeEdition対応				infファイルの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項	Win XP Professional対応				infファイルの提供方法	選択すべきデバイス名	留意事項	
		DPMS	DDC	ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM				ACPI S1	ACPI S3	ACPI S4	APM				
液晶プロジェクタ	PJ-X2500	x						(infファイルは必要なし。デバイスは自動認識される。)	標準モニタの種類 Super VGA 1280x1024 以下	マウスリモコン機能を使うためにはPS/2またはUSB接続が必要。1280x1024ドット以下の解像度に設定が必要。DDC機能はDVI接続時のみ対応。					(infファイルは必要なし。デバイスは自動認識される。)	標準モニタの種類 Super VGA 1280x1024 以下	マウスリモコン機能を使うためにはPS/2またはUSB接続が必要。1280x1024ドット以下の解像度に設定が必要。DDC機能はDVI接続時のみ対応。	
液晶プロジェクタ	PJ-X1510	x	x					(infファイルは必要なし。デバイスは自動認識される。)	標準モニタの種類 Super VGA 1280x1024 以下	マウスリモコン機能を使うためにはPS/2またはUSB接続が必要。1280x1024ドット以下の解像度に設定が必要。DDC機能はDVI接続時のみ対応。					(infファイルは必要なし。デバイスは自動認識される。)	標準モニタの種類 Super VGA 1280x1024 以下	マウスリモコン機能を使うためにはPS/2またはUSB接続が必要。1280x1024ドット以下の解像度に設定が必要。DDC機能はDVI接続時のみ対応。	
液晶プロジェクタ	PJ-X1500	x	x					-	標準モニタの種類 Super VGA 1280x1024 以下	マウスリモコン機能には未対応。1280x1024ドット以下の解像度に設定が必要。					-	標準モニタの種類 Super VGA 1280x1024 以下	マウスリモコン機能には未対応。1280x1024ドット以下の解像度に設定が必要。	
液晶プロジェクタ	PJ-S600	x						-	標準モニタの種類 Super VGA 1280x1024 以下	マウスリモコン機能を使うためにはPS/2接続が必要。1280x1024ドット以下の解像度に設定が必要。					-	標準モニタの種類 Super VGA 1280x1024 以下	マウスリモコン機能を使うためにはPS/2接続が必要。1280x1024ドット以下の解像度に設定が必要。	
液晶プロジェクタ	PJ-S400	x	x					(infファイルは必要なし。デバイスは自動認識される。)	標準モニタの種類 Super VGA 1024x768 以下	添付ソフトがWindowsXP未サポートのため、マウスリモコン機能、自動調整機能は使用不可。					(infファイルは必要なし。デバイスは自動認識される。)	標準モニタの種類 Super VGA 1024x768 以下	添付ソフトがWindowsXP未サポートのため、マウスリモコン機能、自動調整機能は使用不可。	
液晶プロジェクタ	PJ-S800M	x						-	-	添付ソフトがWindowsXP未サポートのためマウスリモコン機能、自動調整機能は使用不可。1024x768ドット以下の解像度に設定が必要。					-	-	添付ソフトがWindowsXP未サポートのためマウスリモコン機能、自動調整機能は使用不可。1024x768ドット以下の解像度に設定が必要。	
液晶プロジェクタ	PJ-S1700	x						(infファイルは必要なし。デバイスは自動認識される。)	標準モニタの種類 Super VGA 1024x768 以下	マウスリモコン機能には未対応。					(infファイルは必要なし。デバイスは自動認識される。)	標準モニタの種類 Super VGA 1024x768 以下	マウスリモコン機能には未対応。	
液晶プロジェクタ	PJ-S1200	x	x					(infファイルは必要なし。デバイスは自動認識される。)	標準モニタの種類 Super VGA 1024x768 以下	マウスリモコン機能を使うためにはPS/2接続が必要。					(infファイルは必要なし。デバイスは自動認識される。)	標準モニタの種類 Super VGA 1024x768 以下	マウスリモコン機能を使うためにはPS/2接続が必要。	
液晶プロジェクタ	FM-LCP3	x	x					-	-	マウスリモコン機能を使うためにはPS/2接続が必要。1024x768ドット以下の解像度に設定が必要。					-	-	マウスリモコン機能を使うためにはPS/2接続が必要。1024x768ドット以下の解像度に設定が必要。	
液晶プロジェクタ	FM-LCP2	x	x					-	-	マウスリモコン機能は未サポート。フル解像度(800x600ドット)以外は単純拡大/間引き表示。1024x768ドット以下の解像度に設定が必要。					-	-	マウスリモコン機能は未サポート。フル解像度(800x600ドット)以外は単純拡大/間引き表示。1024x768ドット以下の解像度に設定が必要。	
プラズマディスプレイ																		
カラープラズマディスプレイ-42	FP-4210		x					-	標準モニタの種類 Super VGA 1024x768 以下	-					-	標準モニタの種類 Super VGA 1024x768 以下	-	
カラープラズマディスプレイ-42	FP-4200A		x					-	標準モニタの種類 Super VGA 1024x768 以下	-					-	標準モニタの種類 Super VGA 1024x768 以下	-	
カラープラズマディスプレイ-42	FP-4200		x					-	標準モニタの種類 Super VGA 1024x768 以下	-					-	標準モニタの種類 Super VGA 1024x768 以下	-	
カラープラズマディスプレイ-25	FP-2500A							FM WORLDで提供	FP-2500	-					FM WORLDで提供	FP-2500	-	
カラープラズマディスプレイ-25	FP-2500							FM WORLDで提供	FP-2500	-					FM WORLDで提供	FP-2500	-	
USBハブユニット																		
USBハブ	FMV-HB101	-	-	確認中	確認中	確認中	確認中								確認中	確認中	確認中	確認中