

【メモリ】

●：適用可 ×：適用不可

Table with columns: 分類, 品名, 型名, 提供時期, 対応機種 (A, B, C, D), 対応OS (Win Vista Home Premium, Win Vista Home Basic, Win XP Pro, Win XP Home, Win XP Media Center Edition, Win 2000 Pro, Win Me, Win 98), 希望小売/標準値 (税込価格, 税抜価格), 保証書, 備考. Rows list various RAM models like 拡張RAMモジュール-2GB, 拡張RAMモジュール-1GB, etc.

- ① 以下の機種のみ搭載可能。同容量2枚組みで使用。
FWM-TE90Y/D, 70Y/Dのみ搭載可能。
② 以下の機種のみ搭載可能。同容量2枚組みで使用。
FWM-DESKPOWER TX90U/D, TX90Y/D, LK55Y/D, LK50Y/D, LK50Y, CE50Y9, CE50X9のみ搭載可能。
※CE50Y9, CE50X9は、標準搭載の1GBとの組み合わせ(計3GB)で使用可能。
③ 以下の機種のみ搭載可能。同容量2枚組みで使用。
FWM-DESKPOWER TX90U/D, LK70Y/D, LK55Y/D, LK50Y/D, LK50Y, LK70X/D, LK55X/D, LK50X/D, LK40X, LK70W/D, LK60W, LK50W/D, LK40W
④ FWM-DESKPOWER CE50X9, CE70W7/D, CE50W7のみ搭載可能。同容量2枚組みで使用。
⑤ FWM-TE90X/D, 50X, 50W/D, 30W, 50U/D, 30Uのみ搭載可能。同容量2枚組みで使用。
⑥ FWM-DESKPOWER EK300のみ搭載可能。同容量2枚組みで使用。
⑦ FWM-DESKPOWER CE40U7のみ搭載可能。同容量2枚組みで使用。
⑧ FWM-DESKPOWER EK30Uのみ搭載可能。同容量2枚組みで使用。
⑨ FWM-DESKPOWER CE40Y9, CE40X9, CE40W7, CE40U7のみ搭載可能。同容量2枚組みで使用。
⑩ FWM-DESKPOWER EK30Y, EK30X, EK30W, EK50U, EK30Uのみ搭載可能。
⑪ FWM-DESKPOWER EK30Tのみ搭載可能。
⑫ 以下の機種のみ搭載可能。
FWM-DESKPOWER TX95S/D, TX90S/D, LK70U/D, LK50U/D, LK40U, LK90T/D, LK70T/D, LK55T/D, LK50T/DS, LK50T/D, LK50T, LK40T, LK90S/D, LK70S/D, LK65S, LK55S/D, LK50S/DS, LK50S/D, LK50S, LK90R/D, LK75R, LK60R, LK55R/S, LK55R, LK50R, CE70T7/D, CE55T/W/D, CE50T7/D, CE80T7, CE70S7, CE65S/W/D, CE55S7/D, CE75R7, CE70R7, H70R/W/C
※LK50T, LK40T, LK50S以外のモデルは、同容量2枚組みで使用。
⑬ 以下の機種のみ搭載可能。同容量2枚組みで使用。
FWM-DESKPOWER TX90U/D, TX70U, LK40U, LK50T/DS, LK50T/D, LK50T, LK40T, LK90S/D, LK70S/D, LK65S, LK55S/D, LK50S/DS, LK50S/D, LK50S, LK90R/D, LK75R, LK60R, LK55R/S, LK55R, LK50R, LK70M, LK55M, LK50M, CE70T7/D, CE55T/W/D, CE50T7/D, CE80T7, CE70S7, CE65S/W/D, CE55S7/D, CE75R7, CE70R7, CE70M9V, CE70M7, H70R/W/C, H70M9V
※LK40U, LK50T, LK40T, LK50S以外のモデルは、同容量2枚組みで使用。
⑭ 以下の機種のみ搭載可能。同容量2枚組みで使用。
FWM-DESKPOWER TX90U/D, TX70U, LK90L/D, LK70L, LK50L, CE75L9/F, CE70L9, CE70L7, CE70K9, CE70K7, H90J9/F, H70J9/S, H70J9, H50J9, H50J7
⑮ FWM-DESKPOWER CE40T7のみ搭載可能。同容量2枚組みで使用。
⑯ FWM-DESKPOWER CE40T7, CE60S9, CE50S7, CE40S7, CE65R9, CE60R9, CE55R7/S, CE50M7/S, CE50M7, CE50M7のみ搭載可能。同容量2枚組みで使用。
⑰ FWM-DESKPOWER CE50L9, CE50L7/S, CE50L7, CE50L5, H70L9V, H70L7Vのみ搭載可能。
※FWM-DESKPOWER H70L9V, H70L7Vでは同容量2枚組みで使用。
⑱ FWM-DESKPOWER CE50M7, CE50L9, CE50L7/S, CE50L7, CE50L5, H70L9V, H70L7Vのみ搭載可能。
⑲ 以下の機種のみ搭載可能。
FWM-DESKPOWER LK70K, LK50K, LK70J, LK50J, LK70H, LK50H, T90K, T90J, T50J, T90H, T50H, L50H, CE70J9, CE70J7, CE55J7/C, CE55K7/C, CE50K9, CE50K7/S, CE50K7/M, CE50K7, CE50K5, CE50K, CE50J9, CE50J7/S, CE50J7/M, CE50J7, CE50J5, CE50H9, CE50H7/S, CE50H7/M, CE50H7, CE30H7, CE30H5, C90M9/F, C70M9, C70H9, C70H7/C, H70K9V, H70K7V
※FWM-DESKPOWER T90K, T90J, T50J, T90H, T50H, LK70K, LK50K, LK70J, LK50J, LK70H, LK50H, L50H, H70K9V, H70K7V, C90M9/F, CE70J9, CE70J7, CE70H9, CE70H7では同容量2枚組みで使用。
⑳ 以下の機種のみ搭載可能。
FWM-DESKPOWER LK50J, LK70H, LK50H, T50J, T50H, L50H, CE5K7/C, CE50K9, CE50K7/S, CE50K7/M, CE50K7, CE50K5, CE50K, CE50J9, CE50J7/S, CE50J7/M, CE50J7, CE50J5, CE50H9, CE50H7/S, CE50H7/M, CE50H7, CE30H7, CE30H5, C70M7/C, C70H9, C70H7
㉑ 以下の機種のみ搭載可能。
FWM-DESKPOWER T90K, T90J, T50J, L70G, L50G, L70E, L70E/F, L50E/S, L50E, CE70G6V, CE70G7, CE70E6V, CE70E6, CE70E7, C90E6V/F, C70E6V, C70E7, C90G6V/F, C70G6V, C70G7, C26M/D/F, C26M/M, C24S/D/M
㉒ FWM-DESKPOWER C90E6V/C, C90G6V/Cのみ搭載可能。
㉓ FWM-DESKPOWER C26M/Fのみ搭載可能。
㉔ 以下の機種のみ搭載可能。
FWM-DESKPOWER L22D/F, L22D/M, L21D/S, L21D, CE50G9, CE50G7/S, CE50G7/M, CE50G7, CE30G7, CE30G5, CE50E9, CE50E7, CE35E5, CE30E5, CE35E5/S, CE24V/D/M, CE24M, CE22D/T, CE22T, CE22D, CE22D/ST, CE22D/S, C24V/D/M, C24D, C22D/F
㉕ FWM-DESKPOWER T50G, L70G, L50G, L70E, L50E/S, L50E, C90E6V/C, C90G6V/Cのみ搭載可能。
㉖ 以下の機種のみ搭載可能。
FWM-DESKPOWER L20C/F, L20C/S, L20C/R, L20C/L18B/F, L18B, CE21C/ST, CE21C/S, CE21W/M, CE21C/R, CE21C, CE20T/C, CE18B/S, CE18W/R, CE18B/R, CE18R, CE17B, CE17A, CE11A, CE11A, CE11A, C24W/C, C24S/C, M, C24C/R, C24C, C20C, C24M/M, C20M/S, M, C20S/B, C20S/B, C20T/B, C18B, C18A, C18S, C17A, C9/200MLT, C9/160MLT, C9/160L, M9/190T, M9/160T

【ディスプレイ】

●：適用可 ×：適用不可

Table with columns: 分類, 品名, 型名, 提供時期, 対応機種 (A, B, C, D), 対応OS (Win Vista Home Premium, Win Vista Home Basic, Win XP Pro, Win XP Home, Win XP Media Center Edition, Win 2000 Pro, Win Me, Win 98), 希望小売/標準値 (税込価格, 税抜価格), 保証書, 備考. Rows list various LCD and touch panel models like カラー液晶ディスプレイ-20, カラー液晶ディスプレイ-19, etc.

- (注1) アナログ接続のみ可能です。
(注2) 1600×1200の表示対応FWM-DESKPOWER EK30Y, EK30X, EK30W, EK50U, EK30U, EK30T, CE50Y9, CE40Y9, CE50X9, CE40X9, CE40W7, CE40U7のみ可能です。
(※) モニタINEFファイルの提供はありませんが、フラグランドディスプレイモジュールとして正常に動作可能可能です。
* : CE40Y9, CE40X9, CE40W7, CE40U7以外の本体の上に置いて使用することはできません。また、CE40Y9, CE40X9, CE40W7, CE40U7を横置き時、本体の上に乗せるディスプレイの重量は、13kg以下までとなります。本体の排出口を塞がないようご注意ください。
* : 表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
① FWM-TE90シリーズとデジタル接続時、HDCP非対応のディスプレイと接続時は、「WinHDV」と「DigitalTVbox (テレビ機能搭載モデルのみ)」と「BD-MovieAlbum (TE90Y/D, 90X/Dのみ)」はご利用になれません。
* : FWM-TE90シリーズのテレビ機能搭載モデルにおいて、オプション「DigitalTVbox」を使用してアナログディスプレイ接続時、「DigitalTVbox」を表示できません。また、TE90X/Dに搭載の「WinHDV」/「BD-MovieAlbum」でBlu-ray Discを使用する場合はご利用になれません。
② FWM-DESKPOWER EK30Y, EK30X, EK30W, EK50U, EK30U, EK30Tのみ接続可能です。
③ 以下の機種のみ接続可能。
FWM-DESKPOWER CE50Y9, CE50X9, CE40X9, CE40W7, CE40U7, CE40T7, CE40S7, CE60M9, CE55M7/S, CE55M7, CE50M7, CE75L9/F, CE70L9, CE70L7, CE50L9, CE50L7/S, CE50L7, CE50L5, CE50W9, CE70E6V, CE70E6, CE50E9, CE24V/D/M, CE24M, CE21M/C/M, CE18M/R, CE17A, CE11A, CE11A, C20M/S/M, C20M/M, C20M/B, C20S/B, C20S/B, C20T/B, C18A, C18A, C18S, C17A, C9/200MLT, C9/160MLT, C9/160L, C24W/C/M, C24S/C/M, C18A, C9/200MLT, C9/160MLT
FWM-DESKPOWER C90M9/F, C70M9, C90G6V/F, C90G6V/C, C70G6V, CE70G6V, C90E6V/F, C90E6V/C, C70E6V, C26M/D, C26M/M, C24V/D/M, C24M/M, C20M/S/M, C18A, C9/200MLT, C9/160MLT
FWM-DESKPOWER H70R/W/C, H70M9V, H70L9V, H70L7V
※ワイヤレスキーボード・マウスのセットモデルでは (C70H/W, C90M/C, C90E/M/Cにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く) 別途キーボード/マウス必須。
※リモコン受光器セットモデル以外ではリモコンは使用できません。
④ FWM-TE90X/D, 70X/D, 50X, 50W/D, 30W, 50U/D, 30Uでアナログ接続の際は、専用オプション (DVI-VGA変換アダプタ : FWM-ADP01) が必要となります。FWM-TE90Y/D, 70Y/Dはアナログ接続には対応していません。
⑤ FWM-DESKPOWER EK30Y, EK30Xのみ接続可能です。
⑥ 以下の機種のみ接続可能。
FWM-DESKPOWER CE50Y9, CE50X9, CE40X9, CE40W7, CE40U7
⑦ 以下の機種のみ接続可能。
FWM-DESKPOWER CE40T7, CE40S7, CE60M9, CE55M7/S, CE55M7, CE50M7, CE75L9/F, CE70L9, CE70L7, CE50L9, CE50L7/S, CE50L7, CE50L5, CE50W9, CE70E6V, CE70E6, CE50E9, CE24V/D/M, CE24M, CE21M/C/M, CE18M/R, CE17A, CE11A, CE11A, C20M/S/M, C20M/M, C20M/B, C20S/B, C20S/B, C20T/B, C18A, C18A, C18S, C17A, C9/200MLT, C9/160MLT, C24W/C/M, C24S/C/M, C18A, C9/200MLT, C9/160MLT
FWM-DESKPOWER H70R/W/C, H70M9V, H70L9V, H70L7V
※ワイヤレスキーボード・マウスのセットモデルでは (C70H/W, C90M/C, C90E/M/Cにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く) 別途キーボード/マウス必須。
※リモコン受光器セットモデル以外ではリモコンは使用できません。
⑧ FWM-TE90X/D, 70X/D, 50X, 50W/D, 30W, 50U/D, 30Uのみ接続可能。
⑨ FWM-DESKPOWER CE50Y9, CE50X9で、DVI端子を有するグラフィックカードを追加し、デジタル接続時に必要となります。

- A FWM-DESKPOWER TX95U/D, TX90U/D, TX95S/D, TX90S/D, TX90M/D, TX70M, TX90L/D, TX70L, LK90R/D, LK75R/D, LK55R/D, LK50R/D, LK50X/D, LK50Y/D, LK40X, LK70W/D, LK60W, LK50W/D, LK40W, LK70U/D, LK50U/D, LK40U, LK90T/D, LK70T/D, LK55T/D, LK50T/DS, LK50T/D, LK50T, LK40T, LK90S/D, LK70S/D, LK65S, LK55S/D, LK50S/DS, LK50S/D, LK50S, C90M9/F, C70M9, C90G6V/F, C90G6V/C, C70G6V, CE70G6V, C90E6V/F, C90E6V/C, C70E6V, C26M/D, C26M/M, C24V/D/M, C24M/M, C20M/S/M, C18A, C9/200MLT, C9/160MLT
FWM-DESKPOWER EK30Y, EK30X, EK30W, EK50U, EK30U, EK30T
FWM-DESKPOWER T90K, T90J, T50J, T90H, T50H, T90G, T50G
FWM-DESKPOWER L70G/F, L70G, L50G, L50H, L70E/F, L70E, L50E/S, L50E, L22D/F, L22D/M, L21D/S, L21D, L20C/F, L20C/S, L20C/R, L20C, L18B/F, L18B, FWM-DESKPOWER K8/120WLT
B FWM-DESKPOWER CE50Y9, CE40Y9, CE50X9, CE40X9, CE70M7/D, CE50W7, CE40W7, CE70U/D, CE50U7, CE40U7, CE70T7/D, CE55T/W/D, CE50T7/D, CE80T7, CE40T7, CE70S7, CE65S/W/D, CE55S7/D, CE60S9, CE50S7, CE40S7, CE75R7, CE70R7, CE65R9, CE60R9, CE55R7, CE50R7, CE70M9V, CE70M7, CE60M9, CE55M7/S, CE55M7, CE50M7, CE75L9/F, CE70L9, CE70L7, CE50L9, CE50L7/S, CE50L7, CE50L5, CE70K9, CE70K7, CE55K7/C, CE50K9, CE50K7/S, CE50K7/M, CE50K7, CE50K5, CE50K, CE70J9, CE70J7, CE55J7/C, CE50J9, CE50J7/S, CE50J7/M, CE50J7, CE50J5, CE70M9V, CE70M7, CE50M9/S, CE50M7/S, CE50M7, CE50M7, CE30M9, CE30M7, CE30M5, CE70E6V, CE70E6, CE50E9, CE24V/D/M, CE24M, CE21M/C/M, CE18M/R, CE17A, CE11A, CE11A, C20M/S/M, C20M/M, C20M/B, C20S/B, C20S/B, C20T/B, C18A, C18A, C18S, C17A, C9/200MLT, C9/160MLT, C24W/C/M, C24S/C/M, C18A, C9/200MLT, C9/160MLT
FWM-DESKPOWER H70R/W/C, H70M9V, H70L9V, H70L7V
※ワイヤレスキーボード・マウスのセットモデルでは (C70H/W, C90M/C, C90E/M/Cにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く) 別途キーボード/マウス必須。
※リモコン受光器セットモデル以外ではリモコンは使用できません。
C : FWM-DESKPOWER M9/190T, M9/160T
D : FWM-TE90Y/D, 70Y/D, 90X/D, 70X/D, 50X, 50W/D, 30W, 50U/D, 30U

【補助記憶装置】

●：適用可 ×：適用不可

Table with columns for classification, product name, model, availability, compatibility (OS, Drivers), and price. Includes a note about USB expansion for 3.5-inch FDD units.

- ① 以下の機種のみ搭載可能。
FMV-DESKPOWER TX95U/D, TX90U/D, TX95S/D, TX90S/D, TX90M/D, TX70M, TX90L/D, TX70L,
FMV-DESKPOWER LX70Y/D, LX55Y/D, LX50Y/D, LX50L/D, LX50X/D, LX50K/D, LX40X, LX70W/D, LX60W, LX50W/D, LX40W, LX70U/D, LX50U/D, LX40U, LX90T/D, LX70T/D, LX55T/D, LX50T/DS, LX50T/D, LX50T, LX40T, LX90S/D, LX70S/D, LX65S, LX55S/D, LX50S/DS, LX50S/D, LX50S,
LX90R/D, LX75R, LX60R, LX55R/S, LX55R, LX50R, LX90M/D, LX70M, LX55M, LX50M, LX90L/D, LX70L, LX50L, LX70K, LX50K, LX70J, LX50J, LX70H, LX50H,
FMV-DESKPOWER EK30Y, EK30X, EK30W, EK50U, EK30U, EK30T,
FMV-DESKPOWER T90K, T90J, T50J, T90H, T50H, T90G, T50G,
FMV-DESKPOWER L706/F, L706, L506, L50H, L70E/F, L70E, L50E/S, L50E, L22D/F, L22D/M, L21D/S, L21D, L20C/F, L20C/S, L20C/R, L20C, L18B/F, L18B,
FMV-DESKPOWER CE50Y9, CE40Y9, CE50X9, CE40X9, CE70M7/D, CE50W7, CE40W7, CE70U7/D, CE50U7, CE40U7, CE70T7/D, CE55T7/D, CE50T7/D, CE20T7, CE40T7, CE70S7, CE65W/D, CE55S/D, CE60SW, CE50S7, CE40S7,
CE76R7, CE70R7, CE65RW, CE60RW, CE55R7, CE50R7, CE70M9V, CE70M7, CE60M9, CE55M7/S, CE55M7, CE50M7, CE75L9/F, CE70L9, CE70J7, CE50L9, CE50L7/S, CE50L7, CE50L5,
CE70K9, CE70K7, CE55K7/C, CE50K9, CE50K7/S, CE50K7/M, CE50K7, CE50K5, CE70J9, CE70J7, CE55J7/C, CE50J9, CE50J7/S, CE50J7/M, CE50J7, CE50J5,
CE70H9, CE70H7, CE50H9, CE50H7/S, CE50H7/M, CE50H7, CE30H7, CE30H5, CE70G9, CE70G7, CE50G9, CE50G7/S, CE50G7/M, CE50G7, CE30G7, CE30G5,
CE70E9, CE70E7, CE50E9, CE50E7, CE35E5, CE30E5, CE35E5/S, CE24V/D, CE24M/D, CE22D/T, CE22D, CE22T/ST, CE22D/S,
CE21C/ST, CE21C/S, CE21C/M, CE21C/R, CE21C, CE207C, CE18B/R, CE18B/M, CE18B, CE177B, CE17MA, CE11MA, CE11A, CE11TA,
CE9/120MLT, CE9/120SLT, CE9/120TT, CE9/100L, CE9/100T,
FMV-DESKPOWER C90HW/F, C70HW, C70HV, C70HT/C, C90GV/F, C90E9V, C90E9, C70EV, C70E7, C26WD/M, C24SD/M, C24V/D/M, C24D, C22D/F,
C26WC/F, C24WC/M, C24SC/M, C24C/R, C24C, C20C, C24WB/M, C20SB/M, C20SB, C207B, C18B, C18MA, C18SA, C17A, C9/200MLT, C9/160MLT, C9/160L,
FMV-DESKPOWER H70RW/C, H70MW, H70L9V, H70L7V, H70K9V, H70K7V, H90J9/F, H70J9/S, H70J9, H50JV, H50J7,
FMV-TE090Y/D, 70Y/D, 90X/D, 70X/D, 50X, 50W/D, 30W, 50U/D, 30U

【拡張機器 1】

●：適用可 ×：適用不可

Table with columns for classification, product name, model, availability, compatibility (OS, Drivers), and price. Includes notes about LAN and network card compatibility.

- ① 以下の機種のみ搭載可能。
FMV-DESKPOWER CE55T7/D, CE50T7/D, CE80T7, CE40T7, CE70S7, CE65SW/D, CE55S7/D, CE60SW, CE50S7, CE40S7,
CE70R7, CE60RW, CE50R7, CE70M9V, CE70M7, CE60M9, CE55M7/S, CE55M7, CE50M7, CE75L9/F, CE70L9, CE70J7, CE50L9, CE50L7/S, CE50L7, CE50L5,
CE70K9, CE70K7, CE55K7/C, CE50K9, CE50K7/S, CE50K7/M, CE50K7, CE50K5, CE70J9, CE70J7, CE55J7/C, CE50J9, CE50J7/S, CE50J7/M, CE50J7, CE50J5,
CE70H9, CE70H7, CE50H9, CE50H7/S, CE50H7/M, CE50H7, CE30H7, CE30H5, CE70G9, CE70G7, CE50G9, CE50G7/S, CE50G7/M, CE50G7, CE30G7, CE30G5,
CE70E9, CE70E7, CE50E9, CE50E7, CE35E5, CE30E5, CE35E5/S, CE24V/D, CE24M/D, CE22D/T, CE22D, CE22T/ST, CE22D/S,
CE21C/ST, CE21C/S, CE21C/M, CE21C/R, CE21C, CE207C, CE18B/R, CE18B/M, CE18B, CE177B, CE17MA, CE11MA, CE11A, CE11TA,
CE9/120MLT, CE9/120SLT, CE9/120TT, CE9/100L, CE9/100T,
FMV-DESKPOWER C70HW, C70HV, C70HT/C, C90GV/F, C90E9V, C90E9, C70EV, C70E7,
C26WD/M, C24SD/M, C24V/D/M, C24D, C22D/F, C26WC/F, C24WC/M, C24SC/M, C24C/R, C24C, C20C, C24WB/M, C20SB/M, C20SB, C207B, C18B, C18MA, C18SA, C17A,
C9/200MLT, C9/160MLT, C9/160L,
FMV-DESKPOWER H70RW/C, H70MW, H70L9V, H70L7V, H70K9V, H70K7V, H90J9/F, H70J9/S, H70J9, H50JV, H50J7,
FMV-DESKPOWER M9/1909T, M9/1609T

- ② 以下の機種のみ搭載可能。
FMV-DESKPOWER TX90M/D, TX70M, TX90L/D, TX70L,
FMV-DESKPOWER LX50Y/D, LX50Y, LX50X/D, LX40X, LX60W, LX40W, LX90M/D, LX70M, LX55M, LX50M, LX90L/D, LX70L, LX50L, LX70K, LX50K, LX70J, LX50J, LX70H, LX50H,
FMV-DESKPOWER T90K, T90J, T50J, T90H, T50H, T90G, T50G,
FMV-DESKPOWER L90H, L706, L506, L70E, L50E, L22D/M, L21D, L20C/S, L20C/R, L20C, L18B,
FMV-DESKPOWER CE50Y9, CE50X9, CE50W7, CE40Y9, CE40X9, CE70M7/D, CE50W7, CE40W7, CE70U7/D, CE50U7, CE40U7, CE70T7/D, CE55T7/D, CE50T7/D, CE20T7, CE40T7, CE70S7, CE65W/D, CE55S/D, CE60SW, CE50S7, CE40S7,
CE76R7, CE70R7, CE65RW, CE60RW, CE55R7, CE50R7, CE70M9V, CE70M7, CE60M9, CE55M7/S, CE55M7, CE50M7, CE75L9/F, CE70L9, CE70J7, CE50L9, CE50L7/S, CE50L7, CE50L5,
CE70K9, CE70K7, CE55K7/C, CE50K9, CE50K7/S, CE50K7/M, CE50K7, CE50K5, CE70J9, CE70J7, CE55J7/C, CE50J9, CE50J7/S, CE50J7/M, CE50J7, CE50J5,
CE70H9, CE70H7, CE50H9, CE50H7/S, CE50H7/M, CE50H7, CE30H7, CE30H5, CE70G9, CE70G7, CE50G9, CE50G7/S, CE50G7/M, CE50G7, CE30G7, CE30G5,
CE70E9, CE70E7, CE50E9, CE50E7, CE35E5, CE30E5, CE35E5/S, CE24V/D, CE24M/D, CE22D/T, CE22D, CE22T/ST, CE22D/S,
CE21C/ST, CE21C/S, CE21C/M, CE21C/R, CE21C, CE207C, CE18B/R, CE18B/M, CE18B, CE177B, CE17MA, CE11MA, CE11A, CE11TA,
CE9/120MLT, CE9/120SLT, CE9/120TT, CE9/100L, CE9/100T,
FMV-DESKPOWER C70HW, C70HV, C70HT/C, C90GV/F, C90E9V, C90E9, C70EV, C70E7,
C26WD/M, C24SD/M, C24V/D/M, C24D, C22D/F, C26WC/F, C24WC/M, C24SC/M, C24C/R, C24C, C20C, C24WB/M, C20SB/M, C20SB, C207B, C18B, C18MA, C18SA, C17A,
C9/200MLT, C9/160MLT, C9/160L,
FMV-DESKPOWER H70RW/C, H70MW, H70L9V, H70L7V, H70K9V, H70K7V, H90J9/F, H70J9/S, H70J9, H50JV, H50J7

【拡張機器・入力機器その他】

●：適用可 ×：適用不可

Table with columns for classification, product name, model, availability, compatibility (OS, Drivers), and price. Includes a note about keyboard compatibility.

- ① FMV-DESKPOWER EK30Y, EK30X, EK30W, EK50U, EK30U, EK30Tのみ搭載可能。
② 以下の機種のみ搭載可能。
FMV-DESKPOWER TX95U/D, TX90U/D, TX95S/D, TX90S/D, TX90M/D, TX70M, TX90L/D, TX70L,
FMV-DESKPOWER LX70Y/D, LX55Y/D, LX50Y/D, LX50L/D, LX50X/D, LX50K/D, LX40X, LX70W/D, LX60W, LX50W/D, LX40W, LX70U/D, LX50U/D, LX40U, LX90T/D, LX70T/D, LX55T/D, LX50T/DS, LX50T/D, LX50T, LX40T, LX90S/D, LX70S/D, LX65S, LX55S/D, LX50S/DS, LX50S/D, LX50S,
LX90R/D, LX75R, LX60R, LX55R/S, LX55R, LX50R, LX90M/D, LX70M, LX55M, LX50M, LX90L/D, LX70L, LX50L, LX70K, LX50K, LX70J, LX50J, LX70H, LX50H,
EK30Y, EK30X, EK30W, EK50U, EK30U, EK30T,
CE50Y9, CE40Y9, CE50X9, CE40X9, CE70M7/D, CE50W7, CE40W7, CE70U7/D, CE50U7, CE40U7, CE70T7/D, CE55T7/D, CE50T7/D, CE80T7, CE40T7, CE70S7, CE65SW/D, CE55S7/D, CE60SW, CE50S7, CE40S7,
CE76R7, CE70R7, CE65RW, CE60RW, CE55R7, CE50R7, CE70M9V, CE70M7, CE60M9, CE55M7/S, CE55M7, CE50M7, CE75L9/F, CE70L9, CE70J7, CE50L9, CE50L7/S, CE50L7, CE50L5,
CE70K9, CE70K7, CE55K7/C, CE50K9, CE50K7/S, CE50K7/M, CE50K7, CE50K5, CE70J9, CE70J7, CE55J7/C, CE50J9, CE50J7/S, CE50J7/M, CE50J7, CE50J5,
CE70H9, CE70H7, CE50H9, CE50H7/S, CE50H7/M, CE50H7, CE30H7, CE30H5, CE70G9, CE70G7, CE50G9, CE50G7/S, CE50G7/M, CE50G7, CE30G7, CE30G5,
CE70E9, CE70E7, CE50E9, CE50E7, CE35E5, CE30E5, CE35E5/S, CE24V/D, CE24M/D, CE22D/T, CE22D, CE22T/ST, CE22D/S,
CE21C/ST, CE21C/S, CE21C/M, CE21C/R, CE21C, CE207C, CE18B/R, CE18B/M, CE18B, CE177B, CE17MA, CE11MA, CE11A, CE11TA,
CE9/120MLT, CE9/120SLT, CE9/120TT, CE9/100L, CE9/100T,
FMV-DESKPOWER C90HW/F, C70HW, C70HV, C70HT/C, C90GV/F, C90E9V, C90E9, C70EV, C70E7,
C26WD/M, C24SD/M, C24V/D/M, C24D, C22D/F, C26WC/F, C24WC/M, C24SC/M, C24C/R, C24C, C20C, C24WB/M, C20SB/M, C20SB, C207B, C18B, C18MA, C18SA, C17A, C18B,
C9/200MLT, C9/160MLT, C9/160L,
FMV-DESKPOWER H70RW/C, H70MW, H70L9V, H70L7V, H70K9V, H70K7V, H90J9/F, H70J9/S, H70J9, H50JV, H50J7
③ FMV-DESKPOWER EK30X, EK30W, EK50U, EK30U, EK30Tのみ搭載可能。
④ FMV-DESKPOWER K8/120MLT用破損時補充品 (標準品同等级品)。
⑤ FMV-TE050W/D, 30W, 50U/D, 30Uのみ搭載可能。

Table with columns for classification, product name, model, availability, compatibility (OS, Drivers), and price. Includes notes about keyboard and mouse compatibility.