

docomo STYLE series F-02A



FUJITSU



# ドレスアップモニター、輝く。 ジュエリーウォータープルーフ。

きらめきのクリスタルカットデザインに、  
国内最大\*2インチ背面液晶の「ドレスアップモニター」を搭載。

※国内で発売されている携帯電話において(2008年11月現在、富士通調べ)。



## 先進の防水性能(IPX5等級<sup>\*1</sup>/IPX7等級<sup>\*2</sup>)を搭載

- バスタイムに、通話やメールはもちろん、ワンセグも快適に楽しめます<sup>\*3</sup>。
- キッチンでお料理中、濡れている手でケータイを操作したり、少々の水がはねがあっても大丈夫。
- プールサイドでも、水濡れを気にせず安心して使用できます<sup>\*4</sup>。
- 雨の中で傘をささずに使用できます(1時間当たりの雨量が20mm程度)。
- 洗面器などに張った静水に浸けて、ゆすりながら汚れを洗い流せます。

※1:IPX5とは、F-02Aを設置したターンテーブルを回転させた状態で、2.5m〜3mの距離から最低3分間12.5L/分の直接噴流を当てた後に、電話機としての機能を有することです。※2:IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところにF-02Aを静かに沈め、30分間放置後に取り出したときに、電話機としての機能を有することです。※3:温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。また、湯船に浸けたり、水中で使用しないでください。故障の原因となります。※4:プールの水がかかった場合は所定の方法で洗い流してください。また、プールの水に浸けたり、水中で使用しないでください。故障の原因となります。



## 細部にまでこだわった優れたデザイン



上質な輝きを放つクリスタルカット



防水でありながら、厚さ約16.4mmのスリムボディを実現



サイドに傾斜を持たせた、開けやすい形状

4°Cとのコラボレーションで実現、  
天然ダイヤモンドをあしらったスペシャルモデル。

4°C Pure White



美しさ際立つ天然ダイヤモンド



上質さをまとった 4°C ロゴ



4°C オリジナルキーフォント



4°C オリジナルきせかえツール



4°C オリジナルストラップ



4°C オリジナルエコバッグ



専用キット箱

レター

スペシャルアイテムを同梱

4°C

“すべての女性に「美しさ」と「ときめき」を届けたい”そんな  
想いでジュエリーを創りつづけている「4°C」。多くの女性  
から最も愛されているジュエリーブランドです。

自分好みにコーディネートできる、ドレスアップモニター。




## ドレスアップモニターで楽しめる主な機能

- 背面待受 ■ 開閉アニメーション ■ マルチインフォメーション
- 背面ミニゲーム ■ トイズワールド ■ アバター発着通知
- ワンセグ録画再生 ■ 静止画／動画撮影 ■ ミュージックプレイヤー

## 背面待受

本体カラーや、その日の気分に合わせたFlash\*アニメーション、お気に入りの画像などを表示できます。



## 開閉アニメーション

F-02Aを開じるたびに、本体カラーやデザインとマッチしたアニメーションが表示されます。



## マルチインフォメーション


サイドのTVキーを押すたびに、さまざまな情報を素早く表示し、手軽に確認ができるマルチインフォメーションを搭載しました。

表示できる情報


● 新着情報 ● 歩数情報 ● iチャネル® ● カレンダー



カレンダー



新着情報



iチャネル

## 背面ミニゲーム

F-02Aを傾けたり、サイドキーを使って楽しめる背面ミニゲームをご用意。ちょっとした息抜きにぴったりです。




## トイズワールド

F-02Aを振ったり傾けたり、話しかけたりすると、動きや音に反応してキャラクターや映像が動き出します。キュートなコンテンツをいつでも楽しめます。



Moimoi



Word Face




Sparkle

## アバター発着信通知

プリインストールされている「iアバターメーカー」で作成したアバターを電話帳に登録すれば、その人からの電話やメールの着信をアバターがドレスアップモニターでもお知らせ。さらに、新着アニメをアバターに設定すると、電話帳に登録されたアバターが新着情報をお知らせしてくれます。

\*「iアバターメーカー」で作成したキャラクターの顔および髪型の情報のみが反映されます。



アバター発着信通知に対応する機能

- 電話着信
- メール受信結果
- 電話発信
- 新着アニメ

## 背面専用メニュー

サイドのTVキーを長押しすると、背面専用メニューが起動します。閉じたままで、素早く使いたい機能を起動できます。


背面専用メニューから起動できる機能

- 静止画撮影
- 動画撮影
- マナーモード設定
- iモード問合せ
- イミテーションコイル
- ミュージックプレーヤー
- 背面ミニゲーム



## ワンセグ録画再生

ワンセグ録画データを再生中にF-02Aを閉じても、そのままドレスアップモニターで楽しむことができます。\*ワンセグは背面液晶で視聴できません。



## 充実のカメラ機能

- 有効画素数約200万画素オートフォーカス搭載
- ドレスアップモニターをファインダーにして、高画質なアウトカメラで自分撮りが可能
- 顔を明るくきれいに撮影する顔検出コントラスト補正搭載






バスルームやキッチンでも楽しめる防水ワンセグ。

原寸大



## 約3インチのフルワイドVGA液晶

F-02Aは、F706iと同じ横幅49mmを維持したまま、ディスプレイを約2.7インチから約3インチにアップ。さらに、480×854ドット フルワイドVGAに対応した高精細液晶を搭載しました。



F706i

F-02A

## 見やすいフォント

フォントも高精細対応となったことで、小さい文字から大きい文字までさらに読みやすくなりました。

**防水ワンセグ**


【F706i】丸ゴシック (20ドット)

**防水ワンセグ**

【F-02A】丸ゴシック (40ドット)

## 文字の拡大表示

拡大もじの対象が広がり、目まし、辞典、テキストメモなど日常的によく使う機能と、メニュー全階層の文字を拡大できるようにしました。



F706i

F-02A

## ウォーキングチェッカー

F906iで好評のウォーキングチェッカー(歩数計)を搭載しました。F-02Aを持ち歩くだけで毎日の歩数を計測でき、ドレスアップモニターで歩数情報を確認できます。さらに、歩数と連動したiアプリや待受画面が、ウォーキングをより楽しいものしてくれます。



## 充実のセキュリティ

### ■ 開閉ロック&オートキーロック

F-02Aを閉じるだけでロックがかかる開閉ロックや、一定時間操作をしなければロックされるオートキーロックを搭載しました。

### ■ プライバシーモード\*

指定人物やグループに関する情報(電話帳や着信、送受信メールなど)をワンアクションで非表示にできる安心機能です。さらに、プライバシーモードを設定していることさえ隠す「ステルス切替」や、着信通知まで隠す「サイレント着信」も搭載しています。

### ■ イミテーションコール\*

疑似着信音が鳴り、まるで通話をしているようなフリができる機能です。暗い夜道の1人歩きなどに役立ちます。

### ■ ワンタッチアラーム

サイドキー長押しで、約100dB\*の大音量を鳴らすことができます。

\*端末から10cm離れた位置での音量です。また、ご利用には、あらかじめ設定をONにする必要があります。

## 多彩な基本機能

- 本体の傾きに連動して画面が回転するオートローテーション機能



- F-02Aを持って傾けるとドレスアップモニターが自動点灯、ダブルタップで消灯

- 目覚ましアラームが鳴っている時にダブルタップするとスヌーズ動作に切り替わります

- 検索に便利なサーチキーでクイック検索



- 聞きやすさにこだわったスーパーはっきりボイス2&ゆっくりボイス\*

- 快適な文字入力をサポートするATOK\*を採用



- デコメアニメ\* & デコメ\*テンプレート各50種類、デコメ\*絵文字1000件プリインストール

## ドコモサービス／機能対応表

対応「○」、非対応「ー」

iコンシェル*	iウィジェット*	iアプリ オンライン	HIGH-SPEED 3.6Mbps	WORLD WING* (3G+GSM)
ー	ー	ー	○	3G
ワンセグ	DCMX® iD™	2in1*	GPS	デコメアニメ*
○	○	○	ー	○
緊急速報 「エリアメール®」	Music & Video チャネル*	ビデオクリップ	FLV/WMV	ポケットU
○	○	○	FLV	○

主な仕様		
外形寸法 (H×W×D)	約108×49×16.4[最厚部:約18.1]mm(折りたたみ時)	
質量	約129g(電池/バック装着時)	
連続待受時間 <sup>※1</sup>	静止時:約520時間/移動時:約370時間	
連続通話時間 <sup>※1</sup>	音声通話:約200分/テレビ電話:約100分	
ディスプレイ	約3インチ TFTカラー液晶 フルワイドVGA(480×854ドット)26万色	
背面ディスプレイ	約2インチ TFTカラー液晶QVGA(240×320ドット)26万色	
カメラ	外側:有効約200万画素CMOS <sup>※</sup> /内側:有効約32万画素CMOS	
ワングレ視聴時間	約250分(ECOモード約280分)	
充電時間	FOMA ACアダプタ	約140分
	FOMA DCアダプタ	約140分

主な機能	
<b>■テレビ電話・iモード関連機能</b> ●FOMAハイスピード(受信最大3.6Mbps <sup>※2</sup> ) ●テレビ電話:ズーム(最大16倍) ●キャリアメール <sup>※</sup> ●iPod/iTunesダウンロード(最大500件 <sup>※3</sup> ) ●iアプリ <sup>※</sup> ダウンロード(最大300件 <sup>※3</sup> ) ●ムービーション(最大100件 <sup>※3</sup> ) ●Bookmark(iモード100件/フルブラウザ100件) ●画面メモ(最大100件 <sup>※3</sup> )	
<b>■メール関連機能</b> ●受信メール(最大1000件 <sup>※3※4</sup> ) ●送信メール(最大200件 <sup>※3※4</sup> ) ●同報送信(最大5アドレス) ●デコメール <sup>※</sup> ●デコメ <sup>※</sup> 版文字アプリインストール(1000件) ●デコアニメ <sup>※</sup> テンプレートとデコアニメ <sup>※</sup> プリインストール(各50件)	
<b>■カメラ関連機能</b> ●デジタルズーム:静止画像撮影(最大32段階約16倍)・動画撮影(最大8段階約16倍) ●オートフォーカス(静止画像のみ) ●ナイトモード ●手ぶれ補正 ●接写 ●バーコードリーダー ●画質:静止画像3種類、動画撮影4種類 ●連続撮影 <sup>※5</sup> (2~9枚) ●静止画像編集 ●静止画像ファイル形式(JPEG) ●動画ファイル形式(MP4) ●フレームレート(最大30fps) ●動画切り出し ●フレーム付き撮影	
<b>■その他の機能</b> ●電話帳:F・O2A本体(最大1000件 <sup>※3</sup> )/5番号5アドレス・FOMAカード(最大50件[1番号1アドレス]) ●ワングレ ●スーパーはっきりボイス2&ゆっくりボイス <sup>※</sup> ●フルブラウザ(Flash:最大1MB)対応 ●直感ゲーム <sup>※</sup> ●WORLD WING(3G) ●きせかえツール(VIVID UI) <sup>※</sup> ●外部メモリ(microSDHC <sup>™</sup> カード[別売]) ●着ムービーション <sup>※</sup> ●若もじ <sup>※</sup> ●赤外線通信/i通信 ●待受ショートカット ●モーションセンサー ●ウォーキングチェッカー ●チャンネル <sup>※</sup> ●自動時刻時差補正 ●音声通話/テレビ電話切替 ●FOMAラズリエア ●ルカ <sup>※</sup> ●2in1 ●iお3 <sup>※</sup> こしサービス	

※1:連続通話(通話)時間は、電波を正しく受信できる状態(連続通話)に使用できる時間の目安です。連続待受時間は、電波を正しく受信できる状態での待受時間の目安です。なお、電波の劣化状況、電波状況、気圧などの使用環境、利用場所の電波状況(電波が弱い、弱い場合等)などにより、通話(通話)/待受時間は約90%程度になることがあります。iモード通信を行うと通話(通話)/待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をなくしても、静止画・動画の撮影や画像の編集をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリの実行や、取得したiムービーション(音楽・アプを含む)の再生、ワングレ視聴などを行っても通話(通話)/待受時間は短くなります。※2:最大6Mbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。FOMAハイスピード<sup>™</sup>エリア外では、送受信ともに最大384kbpsによる通信と表示します。※3:データ容量により変わります。※4:iモードメールとSMSの合計件数。※5:撮影した静止画は画像一覧では画像扱いとなり、撮影時に自動的に切り替え表示されます。

オプション	
■電池パック F09 <sup>※1</sup> ■リアカバー F34 ■卓上ホルダ F28 ■FOMA USB接続ケーブル <sup>※2</sup> ■FOMA 乾電池アダプタ 01 ■FOMA 補助充電アダプタ 01 ■FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 <sup>※2/02</sup> ■FOMA ACアダプタ 01 <sup>※2※3</sup> ■イヤホンターミナル P001 <sup>※5</sup> ■平型イヤホン付イヤホンマイク P01 <sup>※4/02</sup> ■イヤホンジャック変換アダプタ P001 <sup>※4</sup> ■外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01 ■イヤホンマイク01 ■ステレオイヤホンマイク01 ■イヤホン変換アダプタ01 ■スイッチ付イヤホンマイク P001 <sup>※5/02</sup> ■平型ステレオイヤホンセット P01 <sup>※4</sup> ■ステレオイヤホンセット P001 <sup>※5</sup> ■FOMA 海外兼用ACアダプタ 01 <sup>※3</sup> ■FOMA 室内用補助アンテナ <sup>※6</sup> ■FOMA 室内用補助アンテナ(スタンダタイプ) <sup>※6</sup> ■キャリングケースL 01 ■骨伝導レシーバマイク 01 <sup>※4</sup> ■FOMA DCアダプタ 01/02 ■車載ハンズフリーキット 01 <sup>※7</sup> ■車内ホルダ 01 ■FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01	

○店舗によっては取り扱っていないオプションもあります。また、オプションが変更になる場合もあります。※1:電池パック F09は本体付属品です。※2:USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。※3:海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。※4:ご利用には外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。※5:ご利用にはイヤホンジャック変換アダプタ P001および外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。※6:日本国内で使用ください。※7:ご利用にはFOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

プリインストール iアプリ	
■ウォーキングチェッカー ■地図アプリ ■日英版しゃべって翻訳 for F ■日中版しゃべって翻訳 for F ■プロブスケーパー ver.F ■マクドナルドするアプリ ■モバイルスポーツ大全 ■モバイルGoogleマップ ■モバイルSuica登録用iアプリ ■美オク出品アプリ2 ■DCMXクレジットアプリ ■FOMA通信環境確認アプリ ■Gガイド番組表リモコン ■iアバターメーカー ■iアプリスキャナー ■iD 設定アプリ	

防水機能に関してのご注意	
【使用にあたっての重要事項】防水性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。 ●外部接続端子キャップ、リアカバーをしっかりと閉めてください。●外部接続端子キャップやリアカバーが汚れているように完全に閉じたことを確認してください。●リアカバーのレバーがLOCK位置にあることを確認してから使用してください。 防水性能を維持するため、異常の有無に関らず必ず2年に1回、部品の交換が必要となります。部品の交換はFOMA端末を予約かりして有償にて承ります。ドコモショップなどの窓口にお持ちください。 【注意事項】●水漏れが着いたら、電源交換を待ち、冷感地では凍結し、故障の原因となります。●規定以上の強い水流(例えば、蛇口やシャワーから肌当たって痛みを感じるほどの強い水流)を直接当てないでください。F-O2AはIPX5の防水性能を有していますが、不具合の原因となります。●洗濯機などで洗わないでください。●F-O2A以外の付属品やオプション品は防水性能を有していません。●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、湯温(ドライヤー等)を当てたりしないでください。●充電している状態で充電したり、電池交換を待ちしないでください。●濡れたまま放置しないでください。電源端子にシールドをおそれたりしないでください。●FOMA端末には汚しません。●落とさないでください。●傷の発生により防水性能の劣化を招くことがあります。●iアプリは確実にインストールし、外部接続端子キャップはしっかりと閉めてください。撮影時に指が水に濡れ(後の1本、指が1つ、指が2本濡れ)が起きると、浸水の原因となります。●外部接続端子キャップを濡れた手でレバーが閉まっている状態で水の中に入れてください。内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまますぐ使用せずに電源を切り、電池パックを抜き、水拭きでドコモ指定の故障取扱い窓口へご連絡ください。●外部接続端子キャップ、リアカバー(フレームのゴムパッキン)は防水性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがたり傷ついたりしないでください。また、ゴミが侵入しないようにしてください。●リアカバーが破損した場合、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。●送話口、受話口、スピーカーなどを綿棒や尖ったものでつついてください。防水性能が損なわれることがあります。●送話口、受話口、スピーカーに水漬を残さないでください。通話不良となれおそれがあります。実際の使用にあたっては、すべての状況での動作を保証するものではありません。調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。	

【充電のとき】は付属品、オプション品は防水性能を有していません。充電時、および充電後は、必ず次の点を確認してください。●FOMA端末が濡れていないかを確認してください。濡れている場合はよく水拭きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってください。卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子キャップを開いたりしないでください。●水に濡れた後に充電する場合は、よく水拭きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子キャップを開いたりしないでください。●外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、充電後に濡れた手でレバーを閉めてください。外部接続端子の浸水を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することを推奨します。●FOMA端末が濡れている状態で充電しないでください。●濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。●ACアダプタ、卓上ホルダは、水がからまない状態で使用してください。火災や感電の原因となります。●ACアダプタ、卓上ホルダは、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水回りで使用しないでください。火災や感電の原因となります。





ドコモ「あんしん」ミッション

みんなが、安心を、獲得できる世の中へ。

万一の紛失にも安心の  
「ケータイお探しサービス™」便利な  
「電話帳お預かりサービス®」安心の  
「おまかせロック®」

## ご利用にあたってのご注意

●音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、microSDカードに保存した音楽データは、PCなどの他の媒体にコピーまたは移動しないでください。●FOMAは、無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波が届かない所、屋外でも電波の弱い所およびサービスエリア外ではご利用できません。また、高層ビル・マンション等の高層階で見晴らしのよい場所であってもご利用にできない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場所で、移動せずに使用している場合でも通信が切れる場合がありますのでご了承ください。また、年始や災害時および花火大会などのイベント会場などに使用する場合、回線の混雑によりつながりにくくなることがあります。●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようにご使用ください。●FOMAは、電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をもつての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞かせられません。●FOMAは、音声データをデジタル信号に変換して無線による通話を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動すると送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。●FOMAプラスエリアに対応しております。●充電時間は電源を「切」にして、電池パックを空の状態から充電したときの目安です。電源を「入」にして充電した場合、充電時間は長くなります。iモードの通話を行うと通話（通信）・待受時間は短くなります。また通話（通信）やiモード通信をしなくても、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたアプリを動作させると通話（通信）・待受時間は短くなります。●FOMAの一部の機種において、その本体に金属性の材質を使用しており、まれにお客さまの体質や体調によってはかゆみ、かぶれ、発疹などが生じることがあります。●一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用するなどの影響を与える場合がありますのでご注意ください。●日本国内ではドコモのFOMAネットワーク以外ではご利用できません。●FOMA端末、FOMAカードや電池、アダプタ（充電器含む）などのオプション品をお使いになる前には、取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。●詳細についてはドコモのサービス窓口にお問い合わせください。

©「FOMA/フォーマ」「iモード」「iモーション」「WORLD WING/ワールドウィング」「DCMX」「iD」「iメロディ」「おサイフケータイ」「2in1」「うた・ホーダイ」「Music&Videoチャネル」「直感ゲーム」「きせかえツール」「デコメ」「デコメール」「デコアニメ」「チャネル」「着もし」「着モーション」「iコンシェル」「iウィジェット」「iエリメール」「あんしんミッション」「ケータイお探しサービス」「電話帳お預かりサービス」「おまかせロック」および「HIGH SPEED」ロゴ、「あんしんミッション」ロゴ、「ケータイお探し」ロゴ、「電話帳お預かり」ロゴ、「おまかせロック」ロゴ、「ドコモケータイdatalink」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。©「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。©microSDHCはSDアソシエーションの登録商標です。©Flash, Flash LiteおよびReaderは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。©「着うたフル」「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。©「Gガイド番組表」は、Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関係会社の日本国内における登録商標です。©Google, モバイルGoogle マップは、Google, Inc. の登録商標です。©i パターは、株式会社ディー・エヌ・エーの登録商標です。©i パターメーカーは、株式会社アロディの登録商標です。©ズーキーパーは株式会社KITERETSUの登録商標または登録商標です。©「ブライバシモード」「イミテーションツール」「ゆっくりボイス」は富士通株式会社の登録商標です。©FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。©FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。©iモード FeliCa 対応の各種サービスは、各iモード FeliCa 対応サービス提供者によって提供されます。©各iモード FeliCa 対応サービスのご利用前にはデータの再発行等の有無および内容等をご確認いただき、盗難・紛失・故障などの際には、直ちに各iモード FeliCa 対応サービス提供者にお問い合わせください。©その他、本カタログに記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。©ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。©iモードをご利用になるには、別途/パケット通信サービスのご契約およびiモード機能のお申込みが必要となります。●掲載の商品については、店舗によって取り扱いがない場合がございますのでご了承ください。



## ミックス品

FSC認証林及び管理された  
森林からの製品グループです  
www.fsc.org Cert no. SGS-COC-1466  
© 1996 Forest Stewardship Council



## すべてをグリーンにします

富士通は、省資源・省エネルギー化など、  
環境面でも徹底したモノづくりをすすめています。

本カタログは、森林認証紙および大豆インキを使用しております。



## データリンクソフト「ドコモケータイdatalink」に対応

電話帳／メール／写真などのデータをケータイからPCに読み込むことができるソフトです。F-02AとPCをUSB接続ケーブル（別売）で接続して利用できます。

＊詳細については<http://datalink.nttdocomo.co.jp/>をご覧ください。



お問い合わせ先（ドコモ インフォメーションセンター）＊番号をよくお確かめのうえおかけください。

ドコモの携帯電話からの場合  
（局番なし）**151（無料）**

＊一般電話からは  
ご利用できません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

＊携帯電話、PHSからも  
ご利用になれます。

【F-02Aの操作および本カタログのお問い合わせ先】

富士通株式会社 モバイルフォン事業本部

TEL 03-3200-3166

＊ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違のないようおかけください。

【お問い合わせ受付時間／平日午前9:00～12:00 午後1:00～5:00（土・日・祝日・当社所定の休日を除く）】

2008年11月現在 MB1203



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。