

■ ■ わんダントアプリの設定方法 ■ ■

わんダント2をご利用いただくには、まず、スマートフォンにわんダントアプリをダウンロードして、わんダントチャームとステーションの初期登録と設定をおこなってください。

Step 1

スマートフォンにわんダント2アプリをダウンロードする



次のサイトにアクセスし、「わんダント2」アプリをダウンロード。

<http://www2.wandant.jp/wd2/index.html#dl>



スマートフォンから

Androidの方は

アプリのダウンロードページが表示されたら「インストール」をタッチ。

「ライセンス条項」が表示されたら、内容を確認して「同意してダウンロード」をタッチし、インストールをおこなってください。

インストールが完了したら「開く」をタッチ。

iOSの方は

アプリのページが表示されたら「無料」をタッチ。ボタンが「インストール」に変わったら「インストール」をタッチ。iTunes StoreにサインインするためApple IDのパスワードを入力して「OK」をタッチ。

インストールが完了したら「開く」をタッチ。

※わんダント2アプリのインストールが正常に完了すると、スマートフォン内のアプリ一覧に「わんダント2アプリ」のアイコンが表示されます。



わんダント2

次は、Step 2 「わんダントTOWN住民登録」をおこないます。

わんダント2アプリがスマートフォンにインストールされたら、アプリを起動してわんダントTOWN住民登録をおこないます。

すでに、わんダントTOWNの住民登録がお済みの方は、Step 3 「わんダントチャーム設定」へお進みください。

Step 2

わんダントTOWN住民登録をする

わんダント2では、アプリのアカウント登録=わんダントTOWN住民登録といいます。

わんダントTOWN住民登録では、ログイン用のメールアドレスや愛犬の名前などを登録します。(わんダントTOWN住民登録料および利用料はかかりません)



わんダント2アプリを開いたら画面下部にある「わんダントTOWN住民登録」をタッチ。



タッチ！

「My Cloud アカウント利用規約」と「わんダント2サービス利用規約」をご確認の上、チェックボックスにチェックを入れ、「規約に同意します」をタッチ。



チェック

チェック

タッチ！

わんダントTOWN住民登録画面が表示されたら、ログインIDとなるメールアドレスとパスワード等 [必須] 箇所を入力して「登録する」をタッチ。



[必須] 箇所を入力

タッチ！

次に、愛犬の登録をおこないます。

愛犬の登録画面が表示されたら、愛犬の写真（任意）、名前、性別、生年月日、犬種等 [必須] 箇所を入力して「次に進む」をタッチ。



[必須] 箇所を入力

タッチ！

これで、わんダントTOWN住民登録は完了です。

次は、Step 3 「わんダントチャーム設定」と「わんダントステーション設定」を続けておこないます。

充電されたわんダントチャームと、電源ケーブルを接続したステーションをお手元にご用意ください。

Step 3

わんダントチャーム設定をする

わんダントチャームの設定には、充電されたわんダントチャーム、電源ケーブルを接続したステーション、お手持ちのWi-Fiルータが必要になりますのでお手元にご用意ください。



はじめに、わんダントチャームの電源が切れていることを確認する。



※電源ランプが点滅しないことを確認

わんダントチャームの電源が入っていたら、一旦電源を切る。



※電源ランプが3回点滅し消灯

電源ボタンを押しても電源ランプが点かない

改めてわんダントチャームの電源を入れる。



※電源ランプが2回点滅する

アプリ画面の下記欄にWD2が表示されたらタッチで選択し「確定する」をタッチ。(WD2が表示されるまで30秒ほどかかる場合があります)



タッチ！

わんダントステーション設定画面に切り替わります。




タッチ！

Wi-Fiルータと接続するため、わんダントステーション背面のWボタンをランプが点滅するまで長押しする。



ステーション背面のランプの点滅がはじまつたら、お手持ちのWi-FiルータのWPSボタンを押す。
(Wi-FiルータのWPSボタンについては、お手持ちのWi-Fiルータの説明書を参照ください)


ステーション背面のランプが点滅から点灯に変わつたら、アプリ画面の「次に進む」ボタンをタッチ。



わんダントステーション設定画面が切り替わります。



スマートフォンと接続するため、わんダントステーション背面のBボタンをランプが点滅するまで長押しする。



アプリ画面の「確定する」が有効になつたら、「確定する」ボタンをタッチ。(Bボタンのランプが消灯しても「確定する」が有効にならない場合は、再度Bボタンを長押しする)



わんダントステーションの設定がはじまります。
(わんダントステーションの設定完了までには1分ほどかかる場合があります)



Android版



iOS版

「設定完了」が表示されたら、「わんダント2を始める」ボタンをタッチ。



これで、わんダント2アプリの設定は完了です。

わんダントチャームをチャームホルダーに入れ愛犬の首輪に取り付け、わんダント2アプリを使いステーションカメラで試し撮りをしてみましょう。

カメラのアングルが悪い場合は、ステーションの設置位置を変更してください。



さあ、わんダント2アプリを使ってみましょう！

わんダントチャームを愛犬に着けたまま、一緒に遊んだり散歩に出かけたりしてみましょう。

そして、わんダントステーションとチャームが通信圏内にある場所で、スマートフォンのわんダント2アプリで「いま何してる？」ボタンを押して、わんダント君が教えてくれる愛犬の様子を確認してみましょう。



■ ■ マイルーム(見守り)機能の使い方 ■ ■

わんダントステーションの設定が完了すると、わんダントマイルームが表示されます。マイルームでは「いま何してる？」ボタンで愛犬の様子を確認することはもちろんのこと、ほかにも以下の機能があります。