

## 「内蔵ハードディスクユニット-40GB」をお使いの方へ

このたびは、弊社の製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本紙では、「内蔵ハードディスクユニット-40GB」をお使いになるうえで知っておいていただきたいことを記載しています。本紙をよくお読みになり、本製品を正しくお使いいただきますようお願いいたします。

また、本紙は本製品の使用中にいつでも参照できるように大切に保管してください。


### ■梱包物について

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。万一、足りないものがございましたら、おそれいりますが、担当営業員または担当保守員までご連絡ください。

オプション装置名	梱包物
内蔵ハードディスクユニット	ハードディスクドライブ 保証書 ハードディスクドライブ取付用ネジ×4個

### ■ハードディスクドライブの設定について

OSを起動させるハードディスクは「マスター」に設定して、プライマリ IDE 側に接続します。IDE ハードディスクの2台目とする場合は「スレーブ」に設定して、プライマリ IDE 側に接続します。



ドライブ設定	設定ピン			
	1-2	3-4	5-6	7-8
マスター	オープン	オープン	オープン	ショート
スレーブ	オープン	ショート	オープン	オープン
ケーブルセレクト	オープン	オープン	ショート	オープン