

## メモリモジュールの搭載について


このたびは、弊社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。本紙では、メモリモジュールを搭載するうえで知っておいていただきたいことを記載しております。本紙をよくお読みになり、本製品を正しくお使いいただけますようお願いいたします。また、本紙は本製品の使用中にいつでも参照できるように大切に保管してください。

### メモリモジュールの搭載に関する注意事項


本体装置にメモリモジュールを取り付ける場合は、同一容量を二枚一組とし、スロット1とスロット3、スロット2とスロット4の組み合わせで取り付けます。

その際に、メモリモジュールに貼ってあるラベルに記載されている「PCA...」で始まる表示番号(例: PCA05698-D263)および後述する識別ラベルの貼付位置が二枚とも一致していることを確認した上で、二枚一組として取り付けてください。

CELSIUS 460



FMV-PRO 70S/CELSIUS 650




メモリの取り付け／取り外し方法についてはワークステーション本体に添付されておりますマニュアル「取扱説明書」または「オペレーションガイド」または「ハードウェアガイド」の「内蔵オプションの取り付け」をご参照ください。

### メモリモジュールの識別ラベルについて

FMV-PRO 70S および CELSIUS460/650 に搭載するメモリモジュールには、識別ラベルが下記に示す位置に貼付されているものがあります。下記の表に示すいずれかのパターンでラベルが貼付されたメモリモジュールが、同一容量二枚一組で出荷されます。

#### 【識別ラベル貼付位置】



識別ラベル パターンNo.	識別ラベル貼付位置		
	A	B	C
1	—	—	—
2	○	—	—
3	—	○	—
4	—	—	○
5	○	○	—
6	○	—	○
7	—	○	○
8	○	○	○

○:ラベルあり —:ラベルなし