

# 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

2015年11月

## 梱包物を確認してください

ご使用いただく前に次のものが梱包されていることをお確かめください。

万一不備な点がございましたら、おそれりますが、ご購入元にご連絡ください。

□ハンドストラップ（本製品）

□screw（ネジ）×2

□spacer1（スペーサー1）×2注

□spacer2（スペーサー2）×2注

□取扱説明書（本紙）

注：取り付けるタブレット本体により、使用する spacer が異なります。

## 本書の表記

### 本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

| 記号  | 意味   |
|---|--|
|  | お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。 |

### イラストについて

本文中のイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際にイラストなどが異なることがあります。

### 商標および著作権

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2014-2015

このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。  
不要になった際は、回収・リサイクルにお出しください。

## 本製品を取り付ける

### 重要

▶ 本製品の取り付け方法は、本紙の手順に従ってください。タブレット本体のマニュアルに記載されている方法と一部異なります。


### 注意事項

- 必ずタブレット本体の電源を切ってください。
- ネジをしっかりと取り付けていないと、ご使用中にネジが外れタブレット本体が落下するおそれがあります。
- ネジの取り付けには、寸法の合う工具をお使いください。

### タブレット本体に取り付ける

1 タブレット本体のコネクタから、周辺機器を取り外します。

2 タブレット本体裏面のネジ穴Aとネジ穴Cのネジ穴隠しシートをはがします。



3 spacer1(2個)を、ネジ穴Aとネジ穴Cに合わせて貼り付けます。


### 重要

▶ ARROWS Tab Q704 シリーズに取り付ける場合は、spacer2(2個)を使用してください。



\* B 6 F Y - 2 7 5 1 - 0 2 \*

- 4 ネジ穴Aとネジ穴Cにハンドストラップの穴を合わせ、screwで固定します。





## アタッチメントに取り付ける

タブレット本体にアタッチメントを取り付ける方法について、タブレット本体のマニュアルをご覧ください。

### 重要

アタッチメントに取り付ける場合は、spacer1、spacer2は使用しません。

- 1 アタッチメントのネジ穴bとネジ穴dに、本製品の穴を合わせ、screwで固定します。



## ご使用上の注意

- ハンドストラップで手を固定しタブレット本体を持つているときは、次の点に注意してください。
  - パネル側から強い力で押さないでください。手首が曲がりねんざするおそれがあります。
  - 腕を強く振らないでください。手から滑ってタブレット本体が落下するおそれがあります。
- 本製品はタブレットを携帯するためのストラップです。他の用途で使用しないでください。
- 火気や暖房機器を近づけないでください。
- 直射日光が当たる場所、高温・多湿の場所に放置しないでください。
- 涼しく乾燥していくて風通しの良い、ほこりや化学薬品のないところに保管してください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 本製品は樹脂材製品（合皮ソファー、樹脂シートなど）の上に置かないでください。長時間の接触や、強い力でのこすれにより、色移りする場合があります。
- 本製品は素材の特性上、時間と共に変色する場合があります。
- 質感を大切にした加工をしているため、多少の色落ち、水漏れなどによる汚れ、シミになることがあります。ご了承ください。
- き裂などの破損、ほつれ、切れ、変形、劣化を発見した場合は、使用を中止してください。
- アルコール類またはその他の薬剤を本製品に付着させないでください。
- 硬い布で本製品を拭かないでください。
- ご購入直後は、素材のにおいがすることがあります。時間が経つと少なくなっていますので、ご了承ください。

## お手入れ

- 洗濯はできません。汚れた場合は、水にひたした布をよく絞ってから汚れを拭き取り、その後、乾いた布で拭いてください。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤や家庭用洗剤・化学ぞうきんは、変質、変色するおそれがありますので、使用しないでください。
- ぬれたときは、乾燥したタオルなどでぬれた部分の水分を拭き取り、形を整えた後、陰干しして充分乾かしてください。

## リサイクル

本製品を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

本製品の廃棄については、弊社ホームページ「ICT 製品の処分・リサイクル方法」(<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/products/recycleinfo/>)をご覧ください。

## お問い合わせ先について

| こんなときには     | こちらへ  |                        |
|-------------|---|------------------------|
| 技術的なご質問、ご相談 |   | 富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口 |
| 通話料無料       | 0120-950-222  |                        |
| 受付時間        | 9:00～17:00（土曜、日曜、祝日およびシステムメンテナンス日を除く）<br>受け付け後に専門技術員からのコールバックとなります。 |                        |

- おかげ間違いのないよう、ご注意ください。
- 各窓口ともダイヤル後、音声ガイダンスに従い、ボタン操作を行ってください。お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。
- システムメンテナンスのため、受付時間であっても受け付けを休止させていただく場合があります。

## 仕様一覧

|      |   |
|------|---|
| 外形寸法 | 約 480mm (幅) × 約 77mm (奥行) × 約 13mm (高さ) |
| 質量   | 約 30g                                   |

---

ハンドストラップ取扱説明書

B6FY-2751-02-00

発行日 2015年11月

発行責任 富士通株式会社

---

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

---

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。